

WELCOME

Thank you for purchasing the TX-50 Stereo Gaming Headset from Goteck. This Headset is designed for all popular gaming formats and provides crisp, clear voice transmission and great stereo sound. The TX-50 also features in-line controls to allow chat to be muted quickly and sound to be adjusted conveniently while gaming.

The TX-50 supports PC, Mac, mobile devices, PS5™/PS4™ and Xbox SX™/Xbox One™. (Please note that older models of Xbox One™ Controller will require the use of the Xbox Headset Adapter that is sold separately.)

Please read the User Guide thoroughly to ensure that you understand the setup and functionality before use.

SETUP

To use the TX-50 with different gaming devices please follow the setup instructions below:

PS5™ / PS4™

Go to the settings screen on the PS5™ / PS4™ following the menu choices as listed: PS5 - Settings > Devices > Audio Devices. Output to headphones > M Audio Input and Output Device should also be set to 'Headset Connected to Controller'.

Xbox SX™ / Xbox One™

Plug the Headset directly into the jack on the controller and it will be automatically detected. NOTE: Older Xbox One controllers will require the Microsoft® Stereo Headset Adapter (sold separately).

PC, Mac & Mobile

The headset should be automatically detected as connected, check the application settings that you want to use to select the headset for use.

Mute/Unmute Switch:

Chat available for games that support in-game chat capability.

PRECAUTIONS



Before using the headset, turn the volume down to a mid-level or very low, then slowly adjust it to a comfortable level. Exposure to high volume sound levels may cause temporary or permanent damage to your hearing. You should always set your volume to moderate levels and avoid long exposure to high volume levels.

- Contains small parts. Not suitable for children under 7 years of age. An adult should supervise young children when using this product.
- Store in a dry & dust free area.
- Avoid exposing the product near extreme temperatures or humidity. Avoid direct sunlight and heat sources.
- Do not submerge or allow the product to come into contact with water. Use in dry locations only.
- Do not clean any parts with alcohol, cleaning solutions containing alcohol or strong abrasives. Use a soft cloth and a little water.
- Do not use the product while operating a motor vehicle.
- There are no user serviceable parts within this product. Tampering with this product will void the user's limited warranty.
- Use of any attachment or accessory with this product not recommended or if by Goteck may result in risk of fire, electrical shock or injury to persons or product.
- Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of the product.
- This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

This product is covered by a one (1) year warranty. For Full Terms and Conditions, and for Technical Assistance, go to: Support@goteck.com. Activate your product warranty at goteck.com/register.

For help with the set-up or operation of this product please go to: SUPPORT@GITECK.COM



HOLA!

(Gracias por comprar los auriculares de juego estereos TX-50 de Giteck! Estos auriculares están diseñados para ser compatibles con las plataformas más populares y ofrecen una gran calidad de sonido estereó y nítido en el chat. Los TX-50 presentan controles integrados que permiten silenciar el chat, ajustar el sonido rápido y cómodamente mientras juegas.

Los TX-50 son compatibles con PC, Mac, dispositivos móviles, PS5™/PS4™ y Xbox SX™/Xbox One™. Ten en cuenta que los modelos antiguos de mando de Xbox One™ necesitan el adaptador para auriculares estereos para Xbox, que se vende por separado.

Lee este manual atentamente antes de empezar a usar los auriculares para familiarizarte con su configuración y funciones.

INSTALACIÓN

Sigue estas instrucciones para instalar los TX-50 en las distintas plataformas.

PS5™ / PS4™

Ve a la pantalla de ajustes de tu PS5™ / PS4™ y selección estas opciones: PS5 - Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Salida a auriculares > Todo el audio. Además, configura el dispositivo de entrada y salida a "Auriculares conectados al mando".

Xbox SX™ / Xbox One™

Conecta los auriculares directamente al conector del mando, este los reconocerá automáticamente. AVISO: Los mandos antiguos de Xbox One™ necesitan el adaptador para auriculares estereos de Microsoft®, que se vende por separado.

PC, Mac y dispositivos móviles
Los auriculares se detectan automáticamente al conectarlos. Comprueba las ajustes de la aplicación que quieras usar para seleccionar los auriculares.

Mute/Unmute Switch:

Chat disponible para juegos que admiten la capacidad de chat, en el juego.

PRECAUCIONES



Antes de usar los auriculares, disminuye el volumen hasta que esté bajo o muy bajo, y a continuación, ajústalo lentamente hasta alcanzar el volumen adecuado. La exposición a volúmenes muy altos puede causar daños temporales o permanentes en su audición. Asegúrese de que el volumen es siempre moderado y evita la exposición prolongada a volúmenes muy altos.

- Contiene piezas pequeñas. No es apropiado para niños menores de 7 años. Los niños pequeños deben estar bajo la supervisión de un adulto cuando utilicen este producto.
- Almacene en un lugar seco y libre de polvo.
- No limpie este producto en lugares expuestos a temperaturas extremas o húmedas. Evite la exposición directa al sol y a otras fuentes de calor.
- No sumerja ni ponga este producto en contacto con agua. Utilízalo únicamente en lugares secos.
- No limpie los componentes de este producto con alcohol, detergentes con alcohol ni productos abrasivos. Use un implemento en paño húmedo con agua.
- Nunca utilice este producto mientras conduce.
- Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar por su cuenta. La manipulación de este producto anula la garantía de Goteck.
- La combinación de este producto con cualquier accesorio que no sea de Giteck o no está recomendado por Giteck puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños físicos y/o materiales.
- Ayuda a proteger el medio ambiente reciclando el embalaje de cartón de este producto.
- Este producto NO debe tirarse a la basura normal, sino por separado. Llévelo a un punto de recogida de residuos eléctricos.

Este producto tiene un (1) año de garantía. Si desea más información sobre las condiciones o quiere solicitar asistencia técnica, visite este sitio web: Support@goteck.com. Para activar la garantía del producto, visite: goteck.com/register.

Para obtener más ayuda para la instalación o el uso de este producto, visite la siguiente página: SUPPORT@GITECK.COM

WILKOMMEN

Wir freuen uns, dass du dich für das TX-50-Gaming-Stereo-Headset von Giteck entschieden hast. Dieses Headset wurde für alle beliebtesten Gaming-Formate entwickelt und bietet dir kristallklare Sprachfunktionen und kristallhellen Stereo-Sound. Das TX-50 verfügt außerdem über Inline-Steuerung, mit der du die Sprachfunktion schnell stummstellen und den Sound im Spiel problemlos anpassen kannst.

Das TX-50 wird unterstützt auf PC, MAC, Mobilgeräten, PS5™/PS4™ und Xbox SX™ und Xbox One™. Beachte, dass die älteren Modelle des Xbox One™-Controllers einen Xbox-Headset-Adapter benötigen, der separat erhältlich ist.

Leser dieses Anleitungsgenau durch, bevor du das Headset verwendest, damit du auch alle Funktionen verstehst und das Gerät richtig einstellen kannst.

Einrichtung

Befolge die unten stehenden Anweisungen zur Einrichtung, um das TX-50 mit unterschiedlichen Gaming-Geräten zu verwenden.

PS5™ / PS4™

Gehe zu den Einstellungen der PS5™ / PS4™ auf und wähle Folgendes aus: PS5 - Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Ausgabe über Kopfhörer > Gesamtes Audio. Wähle dazu "Mit Controller verbundene Headset" als Eingabe- und Ausgabegerät aus.

Xbox SX™ / Xbox One™

Schleife das Headset direkt an die Controller-Buchse an. Es wird automatisch erkannt. HINWEIS: Bei älteren Xbox One-Controllern wird ein Microsoft® Stereo-Headset-Adapter benötigt (separat erhältlich).

PC, Mac und Mobilgeräte

Das Headset sollte automatisch erkannt werden, wenn es angeschlossen wird. Prüfe die Einstellungen der Anwendung, für die du das Headset verwenden möchtest.

Mute/Unmute Switch:

Chat verfügbar für Spiele, die die Chatfunktion im Spiel unterstützen.

SICHERHEITSHINWEISE



Stellen Sie die Lautstärke vor Verwendung des Headsets auf eine mittlere oder niedrige Stufe und passen Sie sie dem langsam an, bis Sie Ihnen passt. Eine zu hohe Lautstärke kann zu kurzzeitigen oder dauerhaften Hörstörungen führen. Stellen Sie die Lautstärke immer nur auf eine mittlere Stufe und vermeiden Sie es, die Lautstärke über längere Zeit zu hoch einzustellen.

- Enthalte Kleinteile. Nicht für Kinder unter sieben Jahren geeignet. Wenn Kinder das Produkt verwenden, sollte ein Erwachsener zur Aufsicht anwesend sein.
- In trockener und staubfreier Umgebung aufbewahren.
- Setze das Headset nicht extremer Hitze oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkten Sonnenlicht und Wärmepulsen.
- Das Produkt darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Verwende das Produkt nur in trockener Umgebung.
- Verwende zum Reinigen des Produkts und des Zubehörs keine Alkohol, keine Reinigungsmittel mit Alkohol und keine starken Scheilmittel. Benutze stattdessen ein weiches Tuch mit etwas Wasser.
- Verwende das Produkt nicht, während du ein Fahrzeug bedienst.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die von Benutzern gewartet werden sollten. Wenn du das Produkt auseinanderbaust oder anderweitig manipuliert, erlosche die Garantie von Giteck.
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht von Giteck empfohlen oder verkauft wird, kann zu Schäden am Produkt oder an Personen führen (Brandgefahr, Stromschlaggefahr etc.).
- Bitte entsorgen Sie das Umwelt, indem Sie die Verpackung dieses Produkts recyceln.
- Entsorgen Sie dieses Produkt gesondert und NICHT zusammen mit dem normalen Abfall. Bitte bringen Sie es zu einer Entsorgungsstelle für Elektronik.

Dieses Produkt beinhaltet eine einjährige (1) Garantie. Die Geschäftsbedingungen sowie technische Unterstützung finden Sie unter: Support@goteck.com. Registrieren Sie Ihr Produkt: goteck.com/register.

Hilfe bei der Einstellung oder Bedienung dieses Produkts finden Sie unter: SUPPORT@GITECK.COM

VELKOMMEN

Tak fordi vi elsker TX-50 Stereo Gaming Headset fra Giteck! Dette Headset er beregnet til alle populære gaming-formater og sørger for en kristallklar stemmeoverføring og fantastisk lyd i stereo. TX-50 tilbyr faktisk styring så du hurtig kan mute chat og justere lyden, mens du spiller.

TX-50 understøtter PC, Mac, mobile enheder, PS5™/PS4™ og Xbox SX™/Xbox One™. (Bemærk at ældre modeller af Xbox One™-kontrolleren kræver en Xbox Headset Adapter, som sælges separat.)

Les denne brugervejledning grundigt før du vane skær på, så du forstår opsætning og funktioner inden brug.

OPSÆTNING

Følg nedenstående instrukser for at bruge TX-50 med forskellige enheder.

PS5™ / PS4™

Gå til indstillingerne på din PS5™ / PS4™, og gør følgende: PS5-indstillinger > Enheder > Lydsystem > Output til hovedtelefoner. Al lyd - Input- og Output-metode skal også indstilles til "Headset forbundet med controller".

Xbox SX™ / Xbox One™

Headsetet forbindes automatisk af systemet, når du kobler den til controlleren med en ledning. BEMÆRK: Ældre Xbox One-kontroller kræver Microsoft® Stereo Headset Adapter (selges separat).

PC, Mac og mobil

Headsetet forbindes automatisk som forbundet. Vælg, hvilken programindstilling du vil bruge for at vælge headsetet til brug.

Mute/Unmute Switch

Chat er tilgængelig i spil, der understøtter chat i spillet.

FORHOLDSREGLER



Inden du tager headsettet i brug, skal du sikre lyden med et medium eller meget lavt og derefter langsomt justere den op til højde lyden som du mener er rimeligt og/eller permanent hørselsud. Stort set alle hørselsud kan tilskrives et permanent hørselsud. Husk, at hørselsud kan være meget længere perioder med høje lydeniveau.

- Indeholder små dele. Ikke egnet for børn under syv år. En voksen bør føre opsyn med yngre børn, der anvender produktet.
- Opbevar i et tørt og støvfrit område.
- Undgå at placere dette produkt i nærheden af ekstreme temperaturer eller fugtighed omkring. Undgå direkte sollys og varmebølger.
- Produktet skal ikke vaskes. Anvend udklæknings- eller tørreklækningsmiddel til rengøring af produktet med alkohol rengøringsmiddel eller isoholud, eller stærke skuremidler. Brug en blød klud til tørning.
- Anvend ikke produktet, mens du befinder dig i bil.
- Ingens af produktets dele er beregnet til reparation. Manipulation af produktet gør din Giteck-garanti ugyldig.
- Enhver brug af tilbehør med produktet, der ikke er anbefalet eller godkendt af Giteck, kan resultere i brud på produktet, elektrisk stød eller på anden vis forårsage skade på personer eller produktet.
- Skulle miljøet ved et uheldigt udsættelse, som produktet er omgivet af, skal produktet ikke smides ud i restaffald. Produktet skal smides særskilt ud. Adfærd produktet som elektronisk affald.

Produktet er dækket af et (1) års garanti. Læs de vilkår og betingelser, og få teknisk hjælp hos Support@goteck.com. Aktivér dit produkt på warranty.goteck.com/register.

Få hjælp til opsætning eller betjening af produktet hos: SUPPORT@GITECK.COM

WELKOM

Bedankt voor het aanschaffen van de TX-50 Stereo Gaming Headset van Giteck. Deze headset is ontworpen voor alle populaire gaming-formats en biedt een kristallijne stemoverdracht en fantastisch stereogeluid. De TX-50 beschikt ook over in-lijn-bediening, waardoor gesprekken en ander geluid eenvoudig en snel gedempt kunnen worden tijdens het gamen.

De TX-50 ondersteunt PC, Mac, mobiele apparaten, PS5™/PS4™ en Xbox SX™/Xbox One™. (Let op: Oudere modellen van de Xbox One™-controller vereisen het gebruik van de Xbox-Headsetadapter die apart verkrijgbaar is.)

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door om zeker te weten hoe het product werkt en installeer het vóórdat u het in gebruik neemt.

INSTALLEREN

Volg de instructies hieronder om de TX-50 te gebruiken met verschillende game-apparaten:

PS5™ / PS4™

Ga naar het instellingenmenu op de PS5™ / PS4™ en volg de volgende menukeuzes: PS5 - Instellingen > Instellingen > Audio-apparaten > Uitvoer naar hoofdtelefoon > Alle audio in- en uitvoerapparaten moeten ook ingesteld worden op "Headset verbonden met controller".

Xbox SX™ / Xbox One™

Als je de headset direct aansluit op de aansluiting op de controller, wordt deze automatisch herkend. OPMERKING: Oudere Xbox One-controllers hebben de Microsoft® Stereo Headset-adapter nodig (apart verkrijgbaar).

PC, Mac en mobiel

De headset wordt automatisch herkend als deze wordt aangesloten; controleer de applicatie-instelling die u wilt gebruiken om de headset te selecteren.

Mute/Unmute Switch

Chat beschikbaar voor games die in-game chatmogelijkheden ondersteunen.

WAARSCHUWING



Zet voordat je de headset gebruikt het volume omlaag tot ergens in het midden of naar laag en pas het dan langzaam aan tot het juiste niveau. Stortschillingen aan hoge geluidsniveaus kan tijdelijke of permanente gehoorschade veroorzaken. Het het volume nooit te hoog en vermijd blootstelling aan te hoge geluidsniveaus.

- Bevat kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder 7 jaar. Jonge kinderen dienen dit product alleen te gebruiken onder toezicht van een volwassene.
- Berg dit product op een droge en stofvrije plek op.
- Berg dit product niet op plekken met extreme temperaturen en extreme luchtvochtigheid op. Vermijd direct zonlicht en warmtebronnen.
- Wast het product niet in warmwater samen met water en damp het er niet in onder. Alleen te gebruiken op droge locaties.
- Maak geen enkel deel van het product schoon met alcohol, schoonmaakmiddelen die alcohol bevatten of zeer agressieve middelen. Gebruik een zachte doek en een beetje water.
- Gebruik dit product niet tijdens het baden; het kan een elektroshock veroorzaken.
- Dit product bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen. Als u dit product zelf manipuleert, komt de Giteck-garantie te vervallen.
- Niet gebruiken van hulpmiddelen of accessoires met dit product die niet aanbevolen worden door Giteck kunnen mogelijk brand, elektrische schokken of verwondingen aan personen of het product zelf veroorzaken.
- Beveiligen afvalstoffen het milieu door de kartonnen verpakking van dit product te recyclen.
- Geef dit product NIET bij het normale huishoudelijk afval. Het dient apart weggegooid te worden. Breng het naar een inzamelingspunt voor elektronisch afval.

Dit product heeft een garantie van (1) jaar. Ga voor de volledige Algemene voorwaarden en voor technische hulp naar Support@giteck.com. Activeer je productgarantie: goteck.com/register.

Ga voor hulp met het installeren of bedienen van dit product naar: SUPPORT@GITECK.COM



