1 Initial Setup / Configuration initiale / Configuración inicial / Ersteinrichtung / Configurazione iniziale

EN First press A/B/X/Y or the D-pad to wake up the controller. In the home screen, select [Controllers] > [Change Grip/Order]. Once on the pairing screen, press and hold the sync button on the back of the controller for the charging port. On the next screen, press and hold the Sync button for at least 2 seconds and then follow the instructions. Once paired, the player indicator light will be illuminated.

FR Appuyez d'abord sur A/B/X/Y ou sur la croix directionnelle pour réveiller la manette. Sur l'écran d'accueil, sélectionner [Manettes] > [Changer prise/ordre]. Sur l'écran de jumelage, appuyez sur le bouton de synchronisation en le maintenant enfoncé. Ce bouton est situé sur le dessus de la manette, à côté du port de recharge. À l'écran suivant, appuyez sur le bouton de synchronisation en le maintenant enfoncé durant au moins 2 secondes, puis suivez les directives affichées. Une fois le jumelage terminé, le témoin du joueur sera allumé.

ES Primero pulsa A/B/X/Y o la cruceta para encender el mando. En la pantalla de inicio, selecciona [Mandos] > [Cambiar orden o modo de sujeción]. En la pantalla de sincronización, mantén pulsado el botón SYNC en la parte superior del mando junto al puerto de carga. Mantén pulsado el botón SYNC durante al menos 2 segundos en la siguiente pantalla y sigue las instrucciones. Una vez al mando se haya sincronizado, la luz indicadora del jugador se iluminará.

DE Drücke zuerst A/B/X/Y oder die Richtungstaste, um den Controller zu aktivieren. Wähle auf dem Startbildschirm [Controller] > [Griff/Reihenfolge ändern]. Wenn der Synchronisierungsbildschirm erscheint, drücke und halte den Synchronisierungsknopf am oberen Ende des Controllers beim Lade-Port. Auf dem nächsten Bildschirm musst du den Synchronisierungsknopf drücken und mindestens 2 Sekunden lang halten. Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wenn die Synchronisierung erfolgreich war, leuchtet die Spieleranzeige dauerhaft auf.

NL Druk eerst op A/B/X/Y of op het richtingkruis om de controller te activeren. Selecteer op het startscherm [Controllers] > [Greep/volgorde veranderen]. Houd op het scherm voor het koppelen de synchronisatieknop aan de bovenkant van de controller bij de oplaadpoort ingedrukt. Druk op het volgende scherm de synchronisatieknop ingedrukt en houd deze minstens 2 seconden lang vast. Volg daarna de aanwijzingen op het scherm. Zodra het koppelen is voltooid, brandt het lampje dat de speler aangeeft.

IT Premere prima A/B/X/Y o la croce direzionale per accendere il controller. Nella schermata principale, seleziona [Controller] > [Cambiare impugnatura/Ordine]. Una volta che sei nella schermata di associazione, tieni premuto il pulsante SYNC sulla parte superiore vicino alla porta di ricarica. Nella schermata successiva, mantieni premuto il pulsante Sync per almeno 2 secondi e poi segui le istruzioni. Una volta associato, la luce dell'indicatore del giocatore si illuminerà.

2 Charging the Controller / Chargement de la manette / Carga del mando / Aufladen des Controllers / Ricaricare il controller

EN When the controller is low on battery, the function button's LED will blink RED every 30 seconds. Using the included micro-USB, connect the controller to the Nintendo Switch dock. While charging, the function button's LED will breathe RED. When the controller is fully charged, the LED will turn WHITE.

FR Lorsque la charge de la pile de la manette est faible, le témoin DEL du bouton de fonction clignotera en ROUGE toutes les 30 secondes. Au moyen du câble micro-USB inclus, branchez la manette à la station Nintendo Switch. Lors de la recharge, le témoin DEL du bouton de fonction clignotera lentement en ROUGE. Une fois la manette complètement rechargée, le témoin DEL sera blanc.

ES Cuando el mando tenga poca batería, la luz LED del botón función parpadeará en ROJO cada 30 segundos. Usa el cable micro-USB que viene incluido para conectar el mando al dock de Nintendo Switch. Mientras se está cargando, la luz LED del botón color ROJO. Una vez el mando esté cargado en su totalidad, el color cambiará a BLANCO.

DE Wenn die Batterieleistung des Controllers nachlässt, blinkt die LED-Anzeige des Funktionsknopfs alle 30 Sekunden ROT auf. Nutze das beigelegte micro-USB-Kabel, um den Controller mit der Nintendo Switch-Station zu verbinden. Beim Laden leuchtet die LED-Anzeige des Funktionsknopfs schwach ROT. Wenn der Controller vollständig aufgeladen ist, färbt sich die LED-Anzeige WEIß.

NL Wanneer de batterij van de controller bijna leeg is, zal het LED-lampje dat de functieknop omringt elke 30 seconden ROOD knipperen. Sluit de controller met de meegeleverde micro-USB-kabel aan op het Nintendo Switch-dock. Tijdens het opladen zal het LED-lampje dat de functieknop omringt langzaam ROOD knipperen. Wanneer de controller volledig opgeladen is, licht het LED-lampje WIT op.

IT Quando la batteria del controller è scarica, il LED del pulsante di funzione lampeggerà in ROSSO ogni 30 secondi. Utilizzando il micro cavo USB incluso, collegare il controller al dock del Nintendo Switch. Mentre il controller è in carica, il LED del pulsante di funzione lampeggerà in ROSSO. Quando il controller sarà completamente carico, il LED diventerà BIANCO.

3 Program Back Buttons / Programmer les boutons à l'arrière / Programar botones posteriores / Programmieren der Back-Tasten / Programmazione dei pulsanti posteriori



EN While holding down the function button, press the button you would like to assign a command to. The function button's LED will start flashing, indicating it's ready to map.

FR Tout en maintenant enfoncé le bouton de fonction, appuyez sur le bouton arrière auquel vous souhaitez assigner une commande. Le témoin DEL du bouton de fonction commencera à clignoter, indiquant ainsi que le bouton est prêt au jumelage.

ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón que quieras asignar a una función. La luz LED comenzará a parpadear para indicar que ya puede asignarse.

DE Halte zuerst den Funktionsknopf gedrückt, dann drücke die Rücktaste, die du mit einer Funktion belegen möchtest. Die LED-Anzeige der Funktionstaste beginnt zu blinken. Damit erkennst du, dass du die Tastenbelegung festlegen kannst.

NL Houd de functieknop ingedrukt en druk op de achterste knop die je een opdracht wilt toewijzen. De LED-lampje van de functieknop begint te knipperen, wat aangeeft dat de knop klaar is voor koppeling.

IT Mentre tieni premuto il pulsante di funzione, premi il pulsante posteriore al quale vuoi assegnare un comando. Il LED del pulsante di funzione inizierà a lampeggiare, indicando che è pronto per la mappatura.

EN Press the button who's function you would like to assign to the back button. The function button's LED will flash 3 times, indicating a successfully mapped button.

FR Appuyez sur le bouton qui a la fonction que vous souhaitez assigner au bouton arrière. Le témoin DEL du bouton de fonction clignotera 3 fois, indiquant ainsi que la fonction a bien été assignée au bouton.

ES Pulsa el botón de la función que quieras asignar al botón trasero. La luz LED parpadeará 3 veces para indicar que la función se ha asignado correctamente.

DE Drücke jetzt den Knopf, dessen Funktion du auf die Rücktaste übertragen möchtest. Die LED-Anzeige des Funktionsknopfs blinkt 3-mal auf, wenn die Tastenbelegung erfolgreich war.

NL Druk op de knop waarvan je de functie aan de achterste knop wilt toewijzen. Het LED-lampje van de functieknop knippert 3 keer om aan te geven dat de knop succesvol is gekoppeld.

IT Premi il pulsante associato alla funzione che desideri assegnare al pulsante posteriore. Il LED del pulsante di funzione lampeggerà 3 volte, indicando che la mappatura è avvenuta con successo.

EN With the unique, interchangeable design of Faceoff™, you can easily select your favorite faceplate to swap out, and snap in. You can also remove other pieces, like the analog sticks, D-pad, and the gates in the faceplate.

To replace an analog stick with the included precision thumb stick, remove the faceplate and pull off the analog stick. When installing the precision thumb stick, make sure the two tabs line up with each other before pressing it on. The stick is in position when it sits in the pocket fully and can't go down any further.

FR Grâce à la conception unique et interchangeable de Faceoff™, vous pouvez facilement sélectionner et glisser votre coque favorite. Vous pouvez aussi enlever d'autres pièces, comme les manches analogiques, la croix directionnelle et les ouvertures de la coque.

Pour remplacer un manche analogique par un capuchon de précision inclus, enlevez la coque et retirez le manche analogique. Lors de l'installation du capuchon de précision, assurez-vous que les deux côtés sont bien alignés avec les autres avant d'appliquer une pression. Le manche est bien en place lorsqu'il est complètement enfoncé dans son emplacement et qu'il ne peut aller plus bas.

ES Los diseños únicos e intercambiables de Faceoff™ te permiten poner y quitar el faceplate to swap out, and snap in. You can también retirar otras piezas como los palancas analógicas, la cruceta y las bridas de la carcasa.

Para cambiar la palanca analógica con el botón de precisión incluido, es necesario retirar primero la carcasa y desactivar la palanca analógica. Al instalar el botón de precisión, asegúrate de que ambos lados estén alineados y luego aprieta. La palanca estará bien colocada si está fija y no la puedes apretar más.

DE Mit dem einzigartigen anpassbaren Design von Faceoff™ kannst du deine Lieblings-Facegplates ganz einfach austauschen und einsetzen. Du kannst außerdem Einzelteile wie die analogen Sticks, die Richtungskreuze und die Einlässe in den Facegplates entfernen.

Um einen Analogstick gegen den enthaltenen Präzisions-Analogstick auszutauschen, musst du zunächst die Facegplate entfernen und den gewünschten Stick herausziehen. Stelle bei der Installation des Präzisions-Analogsticks sicher, dass beide Seiten korrekt ausgerichtet sind, bevor du ihn komplett einführst. Der Stick ist vollständig eingesetzt, wenn er fest in der Einlassung sitzt und nicht weiter nach unten kann.

NL Met de unieke, verwisselbare ontwerp van Faceoff™ kun je eenvoudig je favoriete faceplate selecteren en vervangen door een andere. Je kunt ook andere onderdelen verwijderen, zoals de analoge sticks, de richtingsknop en de openingen in de faceplate.

Om een analoge stick te vervangen door de meegeleverde precisie-analoge stick, verwijder je eerst de faceplate en de analoge stick. Zorg bij het installeren van de precisie-analoge stick dat de twee tabjes op elkaar zijn uitgelijnd voordat je hem erop drukt. De stick is in positie wanneer hij volledig in de sleuf zit en niet verder naar beneden kan.

IT Con il design unico e intercambiabile di Faceoff™, puoi facilmente sostituire il frontalino preferito con il tuo preferito. Puoi anche rimuovere altri pezzi, come le levette analogiche, la croce direzionale e i restrittori nel frontalino.

Per sostituire una levetta analogica con la levetta di precisione inclusa, rimuovi il frontalino e sfoca la levetta che vuoi sostituire. Quando installi la levetta di precisione, assicurati che i due lati siano in linea tra di loro prima di inserirla. La levetta è in posizione quando è completamente dentro la cavità e non va più giù.

4 Changing the Faceplate and Analog Stick / Changer la coque et le manche analogique / Cambiar la carcasa y las palancas analógicas / Faceplates und analogen Stick austauschen / Cambiare il frontalino e la levetta analogica

Faceoff Mod Kit

Choose yours on pdp.com and at participating retailers.
Compatible with all Faceoff Controllers.
Customize the way you play

Need Help?

EN Visit **support.pdp.com** or talk to us at: **(800) 331-3844** (USA and Canada only) or **+1(858)974-7940** (UK only).

Besoin d'aide?

FR Visitez **support.pdp.com** ou appelez-nous au **(800) 331-3844** (États-Unis et Canada seulement) ou **+33184886234** (France).

¿Necesita ayuda?

ES Visite **support.pdp.com** o llame al **(800) 331-3844** (Estados Unidos y Canadá únicamente) o **+34911982897** (España).

Noch Fragen?

DE Geh auf **support.pdp.com** oder ruf uns an unter **+49402740068** (Deutschland) oder **+31208809021** (Niederlande).

Hai bisogno di aiuto?

IT Visita il sito **support.pdp.com** oppure contattaci al numero **(800) 331-3844** (solo per Canada e Stati Uniti) o al **+390294753333** (Italia).

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Faceoff, Level Up Your Game, and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products LLC. All rights reserved.

© 2020 Nintendo. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. Licensed To Nintendo. All rights reserved. All other logos and trademarks are the property of their respective owners.

Please keep this information for future reference.

© 2020 Performance Designed Products LLC. PDP, PDP Gaming, Faceoff, Level Up Your Game, et ses logos respectifs sont des marques de commerce et/ou marques déposées de Performance Designed Products LLC. Tous droits réservés.

© 2020 Nintendo. Nintendo Switch est une marque de commerce de Nintendo. Sous licence par Nintendo. Tous droits réservés. Tous les autres logos et toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Veuillez conserver ces informations pour référence ultérieure.

@pdpgaming

pdp gaming
www.pdp.com
4235 W Buckeye Rd #2, Phoenix, AZ 85009
10a Bld Sebastopol 75003, Paris France
GPO Box 437 Brisbane, QLD 4001, Australia
US Patents/Brevets aux É.-U.: www.pdp.com/patents
This product is manufactured and imported by Performance Designed Products LLC.
Designed in the U.S.A. by PDP. Made in China
Ce produit est fabriqué et importé par Performance Designed Products LLC.
Cómo se fabrica PDP. Fabriqué en Chine

pdp gaming
500-202

Faceoff Wireless Deluxe Controller
Faceoff Sans fil manette deluxe

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Limited Warranty Information Inside
Information sur la garantie limitée à l'intérieur
Información sobre la Garantía Limitada en el interior
Informationen zur eingeschränkten Garantie auf der Innenseite
Informazioni sulla garanzia limitata all'interno

ENGLISH — LIMITED WARRANTY

- **Coverage and Term** – PDP warrants that this product will be free from manufacturing defects for two years from the original date of purchase. Manufacturing defects are defined as non-conformities in materials and workmanship, subject to determination by PDP's customer service department. This warranty applies only to original purchasers with a valid proof of purchase. This warranty is void if the defect has been caused by misuse or abuse.
- **Exclusive Remedy** – The exclusive remedy for valid claims will be the replacement, or refund of the product. This warranty does not cover defects caused by accidents, improper or abusive use of the product, unauthorized or improper modification or repair, or normal wear and tear.
- **How to Get Service** – Purchasers with product issues should not return the product to the store, but instead contact PDP's customer service department first. You can contact PDP customer service by phone at 1-800-331-3844 (US and Canada only), Monday to Friday from 8 AM to 6 PM PST. International customers can contact us by phone at +1(858)974-7940 (UK only). You can also contact us online by live chat and clicking the "Submit a Request" button top right of the page when a support.pdp.com. Systems pode hacer clic en el botón Enviar una solicitud en la parte superior derecha de la página para acceder