

UKULELE GUIDE For STX40 model range

CAUTION Preventing unexpected injuries and accidents
Do not treat the instrument in a careless manner or swing/throw the instrument.

Care When Handling/Cleaning your Ukulele
When the instrument is not being used make sure it is kept on a sturdy stand where it won't fall over or place it in its case or bag.

Storing your Ukulele
Do not keep your instrument close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

Acoustic Guitar Guide
CAUTION Preventing unexpected injuries and accidents
Do not treat the instrument in a careless manner.

WARNING TUNING YOUR UKULELE
It is recommended to use a chromatic tuner to tune your ukulele. This will give you an indicator to identify when your strings are at the correct pitch.

ACUSTIC GUITAR GUIDE

CAUTION Preventing unexpected injuries and accidents

Care When Handling/Cleaning your Guitar
Broken guitar necks are mostly the result of accidents such as dropping the guitar, the guitar falling over, or from shocks occurring during transport.

Storing your Guitar
Do not keep your guitar close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

WARNING TUNING YOUR GUITAR
It is recommended to use a chromatic tuner to tune your guitar. This will give you an indicator to identify when your strings are at the correct pitch.

ELECTRIC/BASS GUITAR GUIDE

CAUTION Preventing unexpected injuries and accidents

Care When Handling/Cleaning your Electric/Bass Guitar
This product contains no user-serviceable parts. Do not open the product or attempt to disassemble the internal components in any way.

WARNING TUNING YOUR GUITAR
It is recommended to use a chromatic tuner to tune your guitar. This will give you an indicator to identify when your strings are at the correct pitch.

Standard electric guitar tuning: E A D G B E
Standard bass guitar tuning: E A D G
Be careful when tuning your guitar to not over-tighten the strings excessively as this can lead to breakages.

UKULELE-BENUTZERHANDBUCH

VORSICHT Vermeidung unerwarteter Verletzungen und Unfälle
Behandeln Sie das Instrument nicht unachtsam und schwingen/werfen Sie das Instrument nicht.

Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung/Reinigung Ihrer Ukulele
Wenn das Instrument nicht verwendet wird, stellen Sie sicher, dass man es nicht in der Umgebung herumwerfen kann.

Aufbewahrung Ihrer Ukulele
Bewahren Sie Ihr Instrument nicht in der Nähe von Feuer oder Flammen auf und stellen Sie es auf eine niedrige, stabile Oberfläche.

Benutzerhandbuch für akustische Gitarre
VORSICHT Vermeidung unerwarteter Verletzungen und Unfälle
Behandeln Sie das Instrument nicht unachtsam.

WARNING TUNING IHRER UKULELE
Es wird empfohlen, ein chromatisches Stimmgerät zum Stimmen Ihrer Ukulele zu verwenden. Dies gibt Ihnen einen Indikator, um zu erkennen, wann Ihre Saiten die richtige Tonhöhe haben.

BENUTZERHANDBUCH FÜR AKUSTISCHE GITARRE

VORSICHT Vermeidung unerwarteter Verletzungen und Unfälle

Care When Handling/Cleaning your Acoustic Guitar
Broken guitar necks are mostly the result of accidents such as dropping the guitar, the guitar falling over, or from shocks occurring during transport.

Storing your Acoustic Guitar
Do not keep your acoustic guitar close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

WARNING TUNING IHRER GITARRE
Es wird empfohlen, ein chromatisches Stimmgerät zum Stimmen Ihrer Gitarre zu verwenden. Dies gibt Ihnen einen Indikator, um zu erkennen, wann Ihre Saiten die richtige Tonhöhe haben.

ELEKTRISCHE/BASS-GITARRENFÜHRUNG

VORSICHT Vermeidung unerwarteter Verletzungen und Unfälle

Care When Handling/Cleaning your Electric/Bass Guitar
This product contains no user-serviceable parts. Do not open the product or attempt to disassemble the internal components in any way.

WARNING TUNING IHRER GITARRE
Es wird empfohlen, ein chromatisches Stimmgerät zum Stimmen Ihrer Gitarre zu verwenden. Dies gibt Ihnen einen Indikator, um zu erkennen, wann Ihre Saiten die richtige Tonhöhe haben.

Standard electric guitar tuning: E A D G B E
Standard bass guitar tuning: E A D G
Be careful when tuning your guitar to not over-tighten the strings excessively as this can lead to breakages.

GUIDE DE L'UTILISATEUR UKULELE

AVERTIR Prévention des blessures et des accidents inattendus
Ne traitez pas l'instrument de manière imprudente et ne balancez/lancez pas l'instrument.

Prenez attention lorsque vous manipulez/nettoyez votre ukulele
Lorsque l'instrument n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est maintenu sur un support solide où il ne tombera pas ou placez-le dans son étui ou sur sa caisse.

Rangez votre ukulele
Ne gardez pas votre instrument à proximité d'un feu ou d'une flamme et placez-le sur une surface basse et stable.

Utiliser votre ukulele
Votre ukulele a été ajusté en usine, veuillez ne modifier aucun des éléments structurels de l'ukulele car cela peut entraîner des dommages irréparables et l'annulation de toute garantie.

ATTENTION RÉGLER VOTRE UKULELE
Il est recommandé d'utiliser un accordeur chromatique pour accorder votre ukulele. Cela vous donnera un indicateur pour identifier quand vos cordes sont à la bonne hauteur.

UTILISER VOTRE GITARE EN TOUTE SÉCURITÉ

AVERTIR Prévention des blessures et des accidents inattendus

Care When Handling/Cleaning your Acoustic Guitar
Broken guitar necks are mostly the result of accidents such as dropping the guitar, the guitar falling over, or from shocks occurring during transport.

Storing your Acoustic Guitar
Do not keep your acoustic guitar close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

AVERTIR ACCORDER VOTRE GITARE
Il est recommandé d'utiliser un accordeur chromatique pour accorder votre guitare. Cela vous donnera un indicateur pour identifier quand vos cordes sont à la bonne hauteur.

GUIDE GITARE ELECTRIQUE/BASSE

AVERTIR Prévention des blessures et des accidents inattendus

Care When Handling/Cleaning your Electric/Bass Guitar
This product contains no user-serviceable parts. Do not open the product or attempt to disassemble the internal components in any way.

AVERTIR ACCORDER VOTRE GITARE
Il est recommandé d'utiliser un accordeur chromatique pour accorder votre guitare. Cela vous donnera un indicateur pour identifier quand vos cordes sont à la bonne hauteur.

Standard electric guitar tuning: E A D G B E
Standard bass guitar tuning: E A D G
Be careful when tuning your guitar to not over-tighten the strings excessively as this can lead to breakages.

GUIDA PER L'UTENTE DELL'UKULELE

ATTENZIONE Prevenzione di infortuni e incidenti imprevisti
Non trattare lo strumento in modo incauto né far oscillare/lanciare lo strumento.

Prendete attenzione quando maneggi/pulisci il tuo Ukulele
Quando lo strumento non viene utilizzato assicurarsi che sia tenuto su un supporto robusto dove non possa cadere o riprolo nella sua custodia o borsa.

Conservare il tuo Ukulele
Non tenere lo strumento vicino a fuoco o fiamme e tenerlo su una superficie bassa e stabile.

Utilizzare il tuo ukulele
Il tuo ukulele è stato regolato in fabbrica, ti preghiamo di non modificare nessuno degli elementi strutturali dell'ukulele in quanto ciò può causare danni irreparabili e invalidare qualsiasi garanzia.

AVVERTIMENTO SINTONIA IL TUO UKULELE
Si consiglia di utilizzare un accordatore cromatico per accordare il tuo ukulele. Questo ti darà un indicatore per identificare quando le tue corde sono al tono corretto.

USARE LA CHITARRA IN MODO SICURO

ATTENZIONE Prevenzione di infortuni e incidenti imprevisti

Care When Handling/Cleaning your Acoustic Guitar
Broken guitar necks are mostly the result of accidents such as dropping the guitar, the guitar falling over, or from shocks occurring during transport.

Storing your Acoustic Guitar
Do not keep your acoustic guitar close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

ATTENZIONE ACCORDARE LA TUA CHITARRA
Si consiglia di utilizzare un accordatore cromatico per accordare la chitarra. Questo ti darà un indicatore per identificare quando le tue corde sono al tono corretto.

GUIDA PER CHITARRA ELETTRICA/BASSO

ATTENZIONE Prevenzione di infortuni e incidenti imprevisti

Care When Handling/Cleaning your Electric/Bass Guitar
This product contains no user-serviceable parts. Do not open the product or attempt to disassemble the internal components in any way.

ATTENZIONE ACCORDARE LA TUA CHITARRA
Si consiglia di utilizzare un accordatore cromatico per accordare la chitarra. Questo ti darà un indicatore per identificare quando le tue corde sono al tono corretto.

Standard electric guitar tuning: E A D G B E
Standard bass guitar tuning: E A D G
Be careful when tuning your guitar to not over-tighten the strings excessively as this can lead to breakages.

GUÍA DEL USUARIO DE UKULELE

PRECAUCIÓN Prevención de accidentes y lesiones inesperadas
No trate el instrumento de manera descuidada ni lo balancee / arrojé.

Tenga cuidado al manipular / limpiar su ukulele
Cuando el instrumento no se está utilizando, asegúrese de que se encuentre en un soporte resistente donde no se caiga ni lo coloque en su estuche o bolsa.

Almacenamiento de su ukulele
No mantenga su instrumento cerca de un fuego o una llama, y manténgalo sobre una superficie baja y estable.

Utilice su ukulele
Su ukulele ha sido ajustado en la fábrica, no cambie ninguno de los elementos estructurales del ukulele, ya que esto puede provocar daños irreparables y la anulación de la garantía.

ADVERTENCIA AJUSTE DE SU UKULELE
Se recomienda utilizar un afinador cromatico para afinar su ukulele. Esto le dará un indicador para identificar cuándo sus cuerdas están en el tono correcto.

UTILIZAR SU GITARRA DE MANERA SEGURA

PRECAUCIÓN Prevención de accidentes y lesiones inesperadas

Care When Handling/Cleaning your Acoustic Guitar
Broken guitar necks are mostly the result of accidents such as dropping the guitar, the guitar falling over, or from shocks occurring during transport.

Storing your Acoustic Guitar
Do not keep your acoustic guitar close to a fire or flame, and keep it on a low stable surface.

ADVERTENCIA AJUSTE DE SU GITARRA
Se recomienda utilizar un afinador cromatico para afinar su guitarra. Esto le dará un indicador para identificar cuándo sus cuerdas están en el tono correcto.

GUÍA DE GITARRA ELÉCTRICA / BAJO

PRECAUCIÓN Prevención de accidentes y lesiones inesperadas

Care When Handling/Cleaning your Electric/Bass Guitar
This product contains no user-serviceable parts. Do not open the product or attempt to disassemble the internal components in any way.

ADVERTENCIA AJUSTE DE SU GITARRA
Se recomienda utilizar un afinador cromatico para afinar su guitarra. Esto le dará un indicador para identificar cuándo sus cuerdas están en el tono correcto.

Standard electric guitar tuning: E A D G B E
Standard bass guitar tuning: E A D G
Be careful when tuning your guitar to not over-tighten the strings excessively as this can lead to breakages.

