D

Die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren.

Sicherheitshinweise:
ACHTUNG! Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr wegen verschluckbarer Kleinteile.
Achtung: Funktionsbedingte Klemmgefahr. Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Hinweise enthält.

ACHTUNG! Dieses Spielzeug enthält Magnete oder magnetische Bestandteile. Magnete, die im menschlichen Körper einander oder einen metallischen Gegenstand anziehen, können schwere oder tödliche Verletzungen verursachen. Ziehen Sie sofort einen Arzt zu Rate, wenn Magnete verschluckt oder eingeatmet wurden.

Hinweis an die Eltern:
Die Batterie-Box regelmäßig auf Schäden untersuchen. Bei einem Schaden darf die Batterie-Box nicht mehr verwendet werden. Gehäuse von Geschwindigkeitsreglern nicht öffnen. Bei längeren Spielpausen wird empfohlen, die Handregler abzuziehen. Der Zusammenbau darf nur von Erwachsenen vorgenommen werden.

2a Zum Öffnen der Batterie-Box Schrauben mit einem Schraubendreher entfernen. Deckel der Batterie-Box abnehmen, Batterien (richtige Polung siehe Beschriftung in Batterie-Box!) einsetzen, Deckel wieder aufsetzen und Schrauben festziehen.

Die Bahn und Fahrzeuge sind regelmäßig auf Schäden an Leitungen, Steckern und Gehäusen zu überprüfen. Defekte Teile auswechseln.

Die Autorennbahn ist nicht für den Betrieb im Freien oder in Nassräumen geeignet. Flüssigkeiten fernhalten.

Keine Metallteile auf die Bahn legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Bahn nicht in unmittelbarer Nähe empfindlicher Gegenstände aufstellen, da aus der Piste geschleuderte Fahrzeuge Beschädigungen verursachen können.

Teppichboden ist keine geeignete Aufbauunterlage.

Vor der Reinigung oder Wartung der Bahn grundsätzlich die Handregler von der Batterie-Box abziehen. Kein Reinigungsmittel oder Wasser verwenden. Keine Lösungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung verwenden. Bei Nichtgebrauch die Bahn staubgeschützt und trocken aufbewahren.

Überprüfe regelmäßig den Zustand der Schleifer.
Fahrzeuge nicht bei laufendem Motor festhalten oder blockieren, dadurch kann es zu Überhitzung und Motorschäden kommen.

Die Fahrzeuge können durch zu schnelles Fahren von der Bahn abkommen. Dies ist keine Fehlfunktion der Fahrzeuge sondern wird durch zu schnelles Fahren verursacht.

Autorennbahn nicht in Gesichts- oder Augenhöhe betreiben, da Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Fahrzeuge besteht.

Technische Daten:
Für dieses Set werden 4 Batterien vom Typ „AA 1,5 V“ benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten). Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden. Nie alte und neue Batterien zusammen verwenden! Nie unterschiedliche Batterietypen (Alkali-, Standard-, Zink-Kohle-Batterien) bzw. Akkus zusammen verwenden.
Bei längeren Spielpausen Batterien entfernen. Leere Batterien entfernen. Batterien nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr! Nicht-wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen aufgeladen werden. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Hinweis: Alle Komponenten von Carrera SPEED ARENA sind nicht mit anderen Carrera Systemen kompatibel.

Dieses Produkt ist mit dem Symbol für die selektive Entsorgung von elektrischer Ausrüstung versehen (WEEE). Das heißt, dass dieses Produkt der EU Direktive 2012/19/EU entsprechend entsorgt werden muss, um die entstehenden Umweltschäden zu minimieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen oder regionalen Behörde. Aus diesem selektiven Entsorgungsprozess ausgeschlossene elektronische Produkte stellen wegen der Präsenz gefährlicher Substanzen eine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit dar.

Technische und designbedingte Änderungen vorbehalten.

GB USA

Please read this manual carefully and keep it for future reference.

Safety Notices:
WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of suffocation due to small parts which may be swallowed.
Warning: Functional clamping danger. Please save the packaging as it contains useful safety information.

WARNING! This toy contains magnets or magnetic components. Magnets attracting each other or a metallic object inside the human body may cause serious or fatal injuries. Seek medical attention immediately if magnets are swallowed or inhaled.

Notice for parents:
Check the battery case periodically for damage. In case of damage do not attempt to continue to use the battery case. Do not open the speed controls. During longer interruptions in play it is recommended to unplug the hand controller. Assembly may only be carried out by an adult.

2a To open the battery case, use a screwdriver to remove the screws. Remove the battery case cover and insert the batteries in the case, ensuring their correct polarity as shown in the battery case, put the cover back on and tighten the screws to fix it in place.

Check the track, vehicles, and parts periodically for damage. Defective parts should be repaired or replaced.

The set has been designed for indoor use only. Keep liquid substances away from all electrical connections.

Keep metal objects away from the track as they can cause short circuits. Vehicles travelling at high speed can fly off the track, therefore keep the track away from delicate objects to avoid damaging them.

It is not recommended to set the track up on carpet floors.

Before cleaning or servicing the track, always unplug the hand controller from the battery case. Never use cleaning agents or water. Never use solvents or other chemicals for cleaning the track. When the track is not in use, protect it from dust and keep it dry.

Always make sure that the contact brushes are in good working order.

Do not lock or hold the cars while the engine is on. This may lead to overheating and engine breakdown.

Driving too fast may cause the cars veering off the track. This is not a misfunctioning of the cars but a reaction on driving at very high speed.
Do not operate race track at face- or eye-level – risk of injury due to cars being catapulted off the track.

Technical Information:
This set requires 4 batteries type “AA 1,5 V” (not included). Batteries must be inserted with the correct polarity. Do not mix old and new batteries! Do not mix alka-line, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
Do remove batteries when not in use or discharged. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Do not dispose the batteries in fire! Batteries may leak or explode!
Non-rechargeable batteries must not be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. The supply terminals may not be short-circuited.

Notice: All Carrera SPEED ARENA components are incompatible with other Carrera Systems.

This device is marked by «selective sort through» symbol related to sort through domestic, electric and electronic, waste. This means the product must be treated by a specialized «sorting/collecting» system in accordance with european directive 2012/19/EU, to reduce the impact upon environment. For more precise information, please contact your local administration. Electronical product which are not going through special collecting, are potentially dangerous for environment and human health, because of dangerous substance.

Subject to technical and design-related changes.

F

Lire attentivement le mode d’emploi et le conserver.

Précautions d‘emploi :
ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Danger d’étouffement – Présence de petits éléments pouvant être avalés.
Attention : risque de coincement fonctionnel. Conservez l’emballage, il contient des informations importantes.

ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, consultez immédiatement un médecin.

Remarque pour les parents :
Vérifier régulièrement que le boîtier à piles n’est pas endommagé. En cas d’endommagement, ne plus tenter d’utiliser le boîtier à piles. Ne pas ouvrir les régulateurs de vitesse. Retirer les contrôleurs de vitesse lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Seules des personnes adultes sont autorisées à exécuter l’assemblage.

2a Dévisser le boîtier à piles à l’aide d’un tournevis. Retirer le couvercle du boîtier et placer les piles (voir la polarité indiquée à l’intérieur du boîtier à piles !), remettre le couvercle en place et le revisser à l’aide d’un tournevis.

Vérifier régulièrement que le circuit et les véhicules ne soient pas endommagés au niveau des câbles, fiches et boitiers. Changer les pièces défectueuses. Le circuit n’est pas adapté pour un emploi en plein air ou dans des pièces humides. Tenir éloigner des liquides.

Pour éviter des courts-circuits, ne pas poser de pièces métalliques sur la piste. Ne pas installer le circuit près d’objets fragiles: en cas de sortie de piste d’une voiture, cela pourrait causer des dégats.
La moquette n’est pas une surface de montage adaptée. Retirer systématiquement les contrôleurs de vitesse du boîtier à piles avant de procéder au nettoyage ou à l’entretien du circuit. Ne jamais utiliser de produits nettoyants ni d’eau. Ne pas utiliser de solvants ni de produits chimiques. En cas de non-utilisation, conserver le circuit à l’abri de la poussière et au sec.

Contrôler régulièrement l’état des frotteurs. Ne jamais maintenir ou bloquer les véhicules tant que le moteur tourne étant donné que ceci risque de provoquer une surchauffe et d’endommager le moteur.

Les véhicules peuvent être catapultés hors du circuit lors d’une vitesse excessive. Il ne s’agit pas d’un mauvais fonctionnement des voitures, mais d’un comportement provoqué par un excès de vitesse.
Ne pas faire de courses de voitures à hauteur du visage ou des yeux, car il y a risque de blessures en cas de projection des voitures hors du circuit.

Caractéristiques techniques :
Ce module nécessite 4 piles de type « AA 1,5 V » (non fournies). Insérer les piles en respectant la polarité. Ne pas utiliser ensemble des vieilles piles et des piles neuves. Ne pas utiliser ensemble des piles alcalines, standard (charbon-zinc) ou rechargeables. Retirer les piles lorsqu’elles sont déchargées ou pas utilisées. Retirer les piles usagées. Ne pas jeter les piles au feu ! Elles risquent de couler et d’exploser !
Ne pas recharger des piles non rechargeables. Recharger les piles rechargeables uniquement sous la surveillance d’un adulte. Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger. Les bornes de raccordement ne doivent pas être courtcircuitées.

Remarque : Tous les composants de Carrera SPEED ARENA ne sont pas compatibles avec les autres systèmes Carrera.

Cet appareil est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit doit être pris en charge par un système de collecte sélectif conformément à la directive européenne 2012/19/EU afin de pouvoir soit être recyclé soit démantelé afin de réduire tout impact sur l’environnement. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale. Les produits électroniques n’ayant pas fait l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Sous réserve de modifications techniques ou de design.

E

Por favor, lea las instrucciones atentamente y guárdelas para futura referencia.

Información de seguridad:
¡ADVERTENCIA! No adecuado para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia por piezas pequeñas que pueden tragarse.
¡Advertencia!: peligro de pillarse los dedos. Por favor, conserve el embalaje ya que contiene informaciòn útil sobre seguridad.

¡ADVERTENCIA! Este juguete contiene imanes o componentes magnéticos. La unión de los imanes entre sí o a un objeto metálico dentro del cuerpo humano puede provocar lesiones graves mortales. Si se han tragado o inhalado los imanes, busque atención médica inmediata.

Advertencia a los padres:
Revise el compartimento de baterías periódicamente en cuanto a daños. En caso de haberse producido un daño no siga utilizando el compartimento de baterías. No abra las carcasas de los reguladores de velocidad. En caso de interrupciones largas del juego se recomienda desenchufar los controles manuales. El montaje ha de ser efectuado exclusivamente por adultos.

2a Para abrir el compartimento de baterías retire los tornillos con un desatornillador. Quite la tapa del compartimento de baterías, coloque las baterías (para la polaridad correcta ver la inscripción en el compartimento de baterías), vuelva a colocar la tapa y apriete los tornillos.

Revise la pista, vehículos y piezas periódicamente. Las piezas defectuosas deben ser reparadas o reemplazadas. Este juego ha sido diseñado para ser utilizado solo dentro de casa. Mantenga las sustancias líquidas alejadas de todas las conexiones eléctricas.

Mantenga los objetos metálicos alejados de la pista, ya que pueden causar cortocircuitos. Los vehículos que circulan a alta velocidad pueden salirse de la pista, por lo tanto mantenga alejado de la pista cualquier objeto delicado para evitar que resulte dañado.

No está recomendado montar la pista sobre suelos con alfombras. Desenchufe siempre por principio los controles manuales del compartimento de baterías antes de limpiar o trabajar en la pista. No utilice nunca detergentes o agua. No emplee disolventes o productos químicos para la limpieza. Cuando no la esté utilizando guarde la pista en un lugar protegido del polvo y seco.
Asegúrese siempre que las escobillas de contacto estén en buen funcionamiento. No sujetar ni bloquear los vehículos con el motor en marcha, ya que ello puede provocar su sobrecalentamiento y deteriorarse el motor.

Los vehículos pueden caerse de la pista si van demasiado deprisa. Esto no es un mal funcionamiento de los vehículos, sino que es causado simplemente por conducir demasiado deprisa. No utilizar la pista de carreras a nivel de la cara o de los ojos ya que existe peligro de hacerse daño por coches expulsados.
Información técnica:
Este juego requiere 4 pilas del tipo „AA 1,5 V“ (no incluidas). Las baterías deben ser insertadas con las polaridad correcta. ¡No mezcle pilas viejas y nuevas! No mezcle pilas alcalinas, estándares (carbono-zinc) o recargables. Saque las pilas si no utiliza el aparato o cuando están agotadas. Retirar las baterías agotadas. ¡No tire pilas al fuego! ¡Éstas podrían acusar derrames o incluso explotar! Las pilas no recargables jamás deben ser recargadas. Las pilas recargables sólo deben cargarse bajo la vigilancia de adultos. Las pilas recargables deben sacarse del jueguete antes de cargarlas. Los bornes de conexión no deben conectarse en cortocircuito.

Advertencia: Todos los componentes de Carrera SPEED ARENA son incompatibles con cualquier otro sistema de Carrera.

Este producto lleva el símbolo de clasificación selectiva para desechos eléctricos y de equipos electrónicos (WEEE). Esto significa que este producto deberá manipularse de acuerdo con la Norma Europea 2012/19/EU para ser reciclado o desmantelado para disminuir el impacto medioambiental. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o regionales. Los productos electrónicos que no están incluidos en este proceso de clasificación selectivo son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud de los seres humanos debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Se reserva el derecho de efectuar modificaciones técnicas y relacionadas con el diseño.

P

Ler atentamente as instruções de serviço e guardálas. Controlar se o conteúdo da caixa está completo e se apresenta eventuais danos de transporte.

Indicações de segurança:
AVISOS! Inadequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas.
Avisos: Risco de entalar por motivos funcionais. Guarde a embalagem, pois aí econtrará avisos importantes.

AVISOS! Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se atraem ou aderem a um objecto metálico no interior do corpo humano podem causar lesões graves ou até mortais. Procurar assistência médica imediata em caso de ingestão ou inalação de ímanes.

Informação para os pais:
Controlar regularmente o bom estado do porta-pilhas. Utilizar somente o porta-pilhas recomendado. Utilizar sempre um único porta-pilhas. Um porta-pilhas danificado não poderá mais ser utilizado. O controlador da velocidade não pode ser aberto. En caso de interrupciones largas del juego se recomienda desen chufar los controles manuales. A montagem pode ser realizada somente por pessoas adultas.

2a Abrir o porta-pilhas com uma chave de fendas. Em seguida, remover a tampa do porta-pilhas e colocar as pilhas (consultar a polaridade correta no interior do porta-pilhas!). Depois das baterias terem sido colocadas corretamente, aparafusar novamente a tampa do porta-pilhas, utilizando para tal uma chave de fendas.

Controlar regularmente, se a pista e os carros apresentam danos nos fios, fichas e caixas. Substituir peças defeituosas.

A pista de corrida não é apropriada para a utilização ao ar livre ou em recintos húmidos. Manter líquidos afastados.

Não colocar peças metálicas sobre a pista, para evitar curto-circuitos. Não instalar a pista perto de objectos sensíveis, pois os carros podem ser catapultados da pista e causar danos.

Carpete não é uma superfície apropriada para montagem.

Antes da realização de trabalhos de limpeza ou manutenção na pista, puxar a ficha dos reguladores manuais do porta-pilhas. Não utilizar água ou detergentes. Quando não é utilizada, a pista deve ser guardada protegida contra pó e seca, de preferência dentro da embalagem original.

Controle regularmente a situação do contacto. Não segure os automóveis nem os bloqueie quando o motor estiver ligado, esta atitude pode levar a sobreaquecimento e a danos no motor.

Os automóveis podem sair fora da pista, se forem conduzidos a uma velocidade alta demais. Isto não é uma função errada dos automóveis, mas sim provocado por uma condução demasiado rápida.

Não colocar a pista de carros à altura da cara ou da vista, dado que isso poderá causar perigo de ferimento devido aos carros que se possam despistar.

Dados técnicos:
São necessárias 4 baterias do tipo „AA 1,5 V“ (não fornecidas com o aparelho). As pilhas devem ser inseridas com os pólos na posição correta. Não utilizar ao mesmo tempo baterias novas e usadas! Não utilizar ao mesmo tempo tipos de bateria diferentes (baterias alcalinas, zinco-carbono recarregáveis). Remover as baterias do porta-pilhas, caso não sejam necessitadas ou estejam descarregadas. Remover as pilhas gastas. As baterias jamais podem ser deitadas no fogo para a sua eliminação! Perigo de fuga de produtos químicos e/ou de explosão!
Não carregar baterias não recarregáveis. Baterias recarregáveis só podem ser carregadas sob observação de pessoas adultas. Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas. Os terminais de ligação não devem ser ligados de modo que possa provocar curto-circuito.

Informação: Nenhum dos componentes Carrera SPEED ARENA é compatível com outros sistemas Carrera

Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos eléctricos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente. Para mais informação, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.

Reservados os direitos de alterações técnicas e no design.

P

Ler atentamente as instruções de serviço e guardálas.

Indicações de segurança:
AVISOS! Inadequado para crianças com idade inferior a 36 meses. Perigo de asfixia devido a peças pequenas que podem ser engolidas.
Avisos: Risco de entalar por motivos funcionais. Guarde a embalagem, pois aí econtrará avisos importantes.

AVISOS! Este brinquedo contém ímanes ou componentes magnéticos. Os ímanes que se atraem ou aderem a um objecto metálico no interior do corpo humano podem causar lesões graves ou até mortais. Procurar assistência médica imediata em caso de ingestão ou inalação de ímanes.

Informação para os pais:
Controlar regularmente o bom estado do porta-pilhas. Um porta-pilhas danificado não poderá mais ser utilizado. O controlador da velocidade não pode ser aberto. En caso de interrupciones largas del juego se recomienda desen chufar los controles manuales. A montagem pode ser realizada somente por pessoas adultas.

2a Abrir o porta-pilhas com uma chave de fendas. Em seguida, remover a tampa do porta-pilhas e colocar as pilhas (consultar a polaridade correta no interior do porta-pilhas!). Depois das baterias terem sido colocadas corretamente, aparafusar novamente a tampa do porta-pilhas, utilizando para tal uma chave de fendas.

Controlar regularmente, se a pista e os carros apresentam danos nos fios, fichas e caixas. Substituir peças defeituosas.

A pista de corrida não é apropriada para a utilização ao ar livre ou em recintos húmidos. Manter líquidos afastados.

Não colocar peças metálicas sobre a pista, para evitar curto-circuitos. Não instalar a pista perto de objectos sensíveis, pois os carros podem ser catapultados da pista e causar danos.

Carpete não é uma superfície apropriada para montagem.

Antes da realização de trabalhos de limpeza ou manutenção na pista, puxar a ficha dos reguladores manuais do porta-pilhas. Não utilizar água ou detergentes. Quando não é utilizada, a pista deve ser guardada protegida contra pó e seca.

Controle regularmente a situação do contacto. Não segure os automóveis nem os bloqueie quando o motor estiver ligado, esta atitude pode levar a sobreaquecimento e a danos no motor.

Os automóveis podem sair fora da pista, se forem conduzidos a uma velocidade alta demais. Isto não é uma função errada dos automóveis, mas sim provocado por uma condução demasiado rápida.

Não colocar a pista de carros à altura da cara ou da vista, dado que isso poderá causar perigo de ferimento devido aos carros que se possam despistar.

Dados técnicos:
São necessárias 4 baterias do tipo „AA 1,5 V“ (não fornecidas com o aparelho). As pilhas devem ser inseridas com os pólos na posição correta. Não utilizar ao mesmo tempo baterias novas e usadas! Não utilizar ao mesmo tempo tipos de bateria diferentes (baterias alcalinas, zinco-carbono recarregáveis). Remover as baterias do porta-pilhas, caso não sejam necessitadas ou estejam descarregadas. Remover as pilhas gastas. As baterias jamais podem ser deitadas no fogo para a sua eliminação! Perigo de fuga de produtos químicos e/ou de explosão!
Não carregar baterias não recarregáveis. Baterias recarregáveis só podem ser carregadas sob observação de pessoas adultas. Baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem carregadas. Os terminais de ligação não devem ser ligados de modo que possa provocar curto-circuito.

Informação: Nenhum dos componentes Carrera SPEED ARENA é compatível com outros sistemas Carrera

Este produto contém o símbolo de classificação da destruição de produtos eléctricos e electrónicos (WEEE), o que significa que o mesmo deve ser manuseado de acordo com a Directiva Europeia 2012/19/EU, de modo a ser reciclado ou desmantelado, minimizando o seu impacto no meio ambiente. Para mais informação, contacte as autoridades locais ou regionais. Os produtos electrónicos não incluídos no processo de escolha selectiva são potencialmente perigosos para o ambiente e para a saúde pública, devido à presença de substâncias perigosas.

Reservados os direitos de alterações técnicas e no design.

DK

Læs brugsanvisningen omhyggeligt og opbevar den.

Sikkerhedsanvisninger:
ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 36 måneder. Risiko for kvælning på grund af slugning af små dele.
Advarsel: Funktionsbetinget risiko for klemning. Opbevar emballagen, da den indeholder vigtige anvisninger.

ADVARSEL! Dette legetøj indeholder magneter eller magnetiske bestanddele. Magneter, som i menneskets krop tiltrækker hinanden eller en anden metallisk genstand, kan forårsage alvorlige eller eller livsfarlige kvæstelser. Rådfør dig straks med en læge, hvis der er blevet slugt eller indåndet magneter.

Henvisning til forældrene:
Undersøg regelmæssigt batteriboksen for skader. Anvend kun legetøjet med den medfølgende batteriboks. Anvend kun en batteriboks ad gangen. Ved en skade må batteriboksen ikke anvendes mere. Åbn ikke gashåndtag! Ved længere pauser anbefales det at fjerne gashåndtagene.

2a For at åbne batteriboksen skruer du skruerne ud med en skruetrækker. Fjern batteriboksens dæksel, læg batterierne (korrekt polaritet, se påskrift i batteriboks!) i, sæt dækslet på igen og skru skruerne fast.

Banen og køretøjerne skal regelmæssigt kontrolleres for skader på ledninger, stik og kabinetter. Udskift defekte dele. Racerbanen er ikke egnet til betjening i det fri eller i vådrum. Hold væsker på afstand.

For at undgå kortslutning, må du ikke lægge metaldele på banen. Opstil ikke banen i umiddelbar nærhed af følsomme genstande, da køretøjer, der slynges af banen, kan forårsage beskadigelser.
Gulvtæpper er ikke egnet som konstruktionsunderlag

Inden banen rengøres eller vedligeholdes skal man principielt fjerne gashåndtagene af batteriboksen.
Anvend ikke opløsningsmidler eller kemikalier til rengøring. Opbevar banen beskyttet mod støv og tørt.
Kontrollér regelmæssigt sløjfernes tilstand.

Fasthold eller blokér ikke køretøjerne ved løbende motor, derved kan der forekomme overophedning og motorskader.
Køretøjerne kan falde af banen, hvis de kører for hurtigt. Dette er ikke en fejlfunktion ved køretøjerne, det forårsages af for hurtig kørsel. Kør ikke bilvæddeløb i ansigtsseller øjenhøjde, for der består fare for kvæstelser gennem rutsjende køretøjer!

Mens der leges, kan køretøjers smådele som spoilere eller spejle, der på grund af ligheden med originalen er udformet således, eventuelt løsne sig eller brække. Du kan for at undgå dette beskytte dem ved at fjerne dem, før legen starter.

Tekniske data:
Til dette sæt skal der bruges 4 batterier af type „C“ (medfølger ikke). Anvend aldrig gamle og nye batterier sammen! Anvend aldrig forskellige batterityper (alkali-, standard-, zink-kul-batterier) hhv. genopladelige batterier (nikkel-cadmium) sammen. Fjern batterierne ved længere pauser. Fjern brugte batterier. Smid ikke batterier på åben ild, eksplosionsfare! Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Opladelige batterier må kun oplades under opsyn af voksne. Tag genopladelige batterier ud af legetøjet, inden du oplader dem.

Henvisning: Komponenterne i det batteridrevne Carrera Racing system er ikke kompatible med Carrera GO!!! + Carrera FIRST system!

Dette produkt er forsynet med symbolet for selektiv bortskaffelse af elektrisk udstyr (WEEE). Det betyder, at dette produkt fra EU-direktivet 2012/19/EU skal bortskaffes tilsvarende for at minimere risikoen for miljøskader. Yderligere informationer kan du få hos dine lokale eller regionale myndigheder. Elektroniske produkter, der er udelukket fra denne selektive bortskaffelsesproces, udgør en fare for miljøet og helbreddet pga. forekomsten af farlige substanser.

FIN

Lue käyttöohje huolellisesti ja säilytä se.

Turvallisuusohjeita:
VAROITUS! Ei sovellu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Tukehtumisvaara, jos pienet osat joutuvat nieluun.
Varoitus: Toiminnasta johtuva puristuksiin jäämisen vaara. Säilytä pakkaus, sisältää tärkeitä ohjeita.

VAROITUS! Tämä leikkikalu sisältää magneetteja tai magneettisia osia. Ihmiskehossa toisiinsa tarttuvat tai metalliesineeseen kiinnittyvät magneetit voivat johtaa vakaviin vammoihin tai hengenvaaraan. Hakeudu välittömästi lääkäriin, jos magneetteja on nielty tai niitä on joutunut hengitysteihin.

Ohjeita vanhemmille:
Tarkasta säännöllisesti, ettei paristokotelossa ole vaurioita. Jos paristokotelo on vahingoittunut, ei sitä saa enää käyttää. Älä avaa nopeusohjaimien koteloa. Pidempien leikkitaukojen ajaksi suosittelemme irrottamaan käsiohjaimet.

2a Avataksesi paristokotelon poista ruuvit ruuvimeisselillä. Irrota paristokotelon kansi, aseta paristot sisään (katso paristokotelossa olevaa merkintää asettaaksesi navat oikein), laita kansi jälleen paikalleen ja kiinnitä ruuvit.

Tarkista säännöllisesti, että radan ja autojen johdot, pistokkeet ja kotelot ovat vahingoittumattomia. Vaihda vialliset osat. Autorata ei sovellu käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Nesteitä ei saa tuoda sen lähelle.

Välttääksesi oikosulun älä aseta metalliosia radalle. Älä asenna rataa herkästi rikkoutuvien esineiden lähelle, sillä radalta ulos sinkoutuvat autot voivat aiheuttaa vahinkoa.
Kokolattiamatto ei sovi alustaksi.

Ennen radan puhdistusta ja huoltoa on käsiohjaimet aina irrotettava paristokotelosta.
Älä käytä puhdistusaineita tai vettä. Puhdistukseen ei saa käyttää liuotinaineita eikä kemikaaleja. Kun rata ei ole käytössä, säilytä sitä pölyltä suojattuna ja kuivassa paikassa.
Tarkasta liukukoskettimien kunto säännöllisesti.

Älä pysäytä autoja tai pidä kiinni niistä moottorin ollessa käynnissä. Se voi johtaa ylikuumenemiseen ja moottorin rikkoutumiseen. Liian nopeasti ajettaessa autot voivat ajaa radalta ulos. Se ei ole auton vikatoiminto, vaan aiheutuu liian suuresta nopeudesta. Autorataa ei saa käyttää kasvojen tai silmien korkeudella, koska ulossinkoutuvat autot voivat aiheuttaa tapaturmia.

Tarkasti alkuperäismallin mukaan valmistetut pienet autonosat, kuten spoilerit tai peilit, voivat irrota tai murtua ajokäytössä. Tämän välttämiseksi voit poistaa ne ennen ajoa.

Tekniset tiedot:
Tähän sarjaan tarvitaan 4 tyypin “C” paristoa (ei tule pakkauksen mukana). Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä! Älä koskaan käytä erilaisia paristotyyppejä (alkali-, vakio-, sinkki-hiiliparistot) tai akkuja (nikkeli-kadmium) yhdessä. Poista paristot pidempien taukojen ajaksi. Poista tyhjät paristot. Älä heitä paristoja tuleen! Räjähdysvaara! Paristoja, joita ei ole tarkoitettu ladattavaksi, ei saa ladata. Ladattavia paristoja saa ladata vain aikuisen valvonnassa. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta, ennen kuin ne ladataan.

Huomautus: Paristokäyttöisen Carrera Racing -järjestelmän osia ei voi yhdistää Carrera GO!!! + Carrera FIRST -järjestelmään!

Tämä tuote on varustettu sähkölaitteiden erilliskeräysmerkinnällä (WEEE-direktiivi). Tämä tarkoittaa, että tämä tuote on ympäristövahinkojen välttämiseksi hävitettävä EU-direktiivin 2012/19/EU mukaisesti. Lisätietoa saat paikallisesta kunnanvirastosta. Elektroniset tuotteet, jotka jäävät tämän erilliskeräyksen ulkopuolelle, muodostavat vaarallisten aineosien vuoksi vaaran ympäristölle ja terveydelle.

S

Läs bruksanvisningen noggrant och spara den.

Säkerhetsinstruktioner:
VARNING! Inte lämpligt för barn under 36 mån. Kvävningsrisk på grund av smådelar som kan sväljas.
Varning: Funktionsbetingad klämrisk. Spara förpackningen eftersom den innehåller viktig information.

VARNING! Denna leksak innehåller magneter eller magnetiska delar. Magneter som fastnar vid varandra eller vid ett metallföremål inuti kroppen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall. Uppsök omedelbart läkare om någon har svalt eller andats in magneter.

Information till föräldrarna:
Kontrollera batteriboxen regelbundet avseende skador. Vid en skada får batteriboxen inte längre användas. Öppna inte höljet till hastighetsregulatorer. Vid längre pauser rekommenderas att handkontrollerna avlägsnas.

2a För att öppna batteriboxen: avlägsna skruvarna med skruvmejsel. Ta av locket till batteriboxen, sätt i batterier (korrekt polaritet se hänvisning i batteriboxen!), sätt tillbaka locket och dra åt skruvarna.

Kontrollera regelbundet att banan och bilarna är fria från skador på sladdar, kontakter och dosor. Byt ut skadade delar. Bibanan är ej lämpad att användas utomhus eller i våtutrymmen. Undvik kontakt med vätskor.

För att undvika kortslutning bör inga metalldelar läggas på banan. Undvik att montera upp banan nära ömtåliga föremål, då bilar som slungas av körbanan kan orsaka skador.
På grund av statisk elektricitet är mattor ej lämpliga som underlag för monteringen.

Före rengöring eller underhåll av banan skall handkontrollerna alltid frånskiljas från batteriboxen.
Använd inte rengöringsmedel eller vatten. Använd aldrig lösningsmedel eller kemikalier vid rengöringen. När bilbanan ej används, bör den förvaras torrt och dammfritt, helst i originalförpackningen.
Kontrollera regelbundet släpskornas tillstånd.

Håll inte fast eller blockera fordon när motorn är igång, det kan leda till överhettning och motorskador. Fordonen kan köra av banan genom för snabb körning. Detta förorsakas inte av att det är fel på fordonen utan genom för snabb körning.Använd inte bilracerbanan i ansiktseller ögonhöjd. Det finns risk för skador p.g.a. att fordon slungas ut.

Vid körning kan små fordonsdelar lossna eller gå sönder, som t.ex. spoiler eller spegel, vilka måste vara så konstruerade för att likna originalet. För att undvika detta kan du skydda dem vid körning genom att avlägsna dem.

Tekniska data:
För detta set krävs 4 batterier av typ “C” (ingår ej i leveransen). Använd aldrig gamla och nya batterier tillsammans! Använd aldrig olika batterityper (alkali-, standard-, zink-kol-batterier) resp. ackumulatorer (nickel-kadmium). Vid längre pauser skall batterierna avlägsnas. Avlägsna tomma batterier. Kasta inte batterier på öppen eld, explosionsrisk! Icke-återuppladdningsbara batterier får inte laddas. Uppladdningsbara batterier får laddas endast under överinseende av vuxna. Uppladdningsbara batterier skall tas ur leksaken innan de laddas.

OBS: komponenterna i det batteridrivna Carrera Racing System är inte kompatibla med Carrera GO!!! + Carrera FIRST systemet!

Denna produkt är försedd med symbolen för selektiv kassation av elektrisk utrustning (WEEE). Det innebär att denna produkt måste kasseras enligt EU-direktiv 2012/19/EU, för att minimera uppstående miljöskador. Ytterligare information kan erhållas av lokala eller regionala myndigheter. Elektroniska produkter som utesluts från denna selektiva kassationsprocess utgör på grund av förekomsten av farliga substanser en fara för miljö och hälsa.

N

Bruksanvisningen må leses nøye og oppbevares godt.

Sikkerhetshenvisninger:
ADVARSEL! Ikke egnet for barn under 36 måneder. Kvelningsfare på grunn av smådeler som kan settes i vrangstrupen.
Advarsel: Fare for klemming ved bruk. Oppbevar innpakningen, da den inneholder viktige anvisninger.

ADVARSEL! Dette leketøyet inneholder magneter eller magnetiske komponenter. Magneter i en menneskekropp som kan tiltrekke andre magneter eller metallgjenstander, kan forårsake alvorlige eller livsfarlige skader. Kontakt lege umiddelbart hvis magneter har blitt svelget eller innåndet.

Henvisning til foreldrene:
Kontroller batteriboksen jevnlig for skader. Ved skade får man ikke bruke batteriboksen lengre. Ikke åpne huset til hastighetsregulatorne. Ved lengre lekepauser anbefales det å trekke ut håndregulatoren.

2a For å åpne batteriboksen fjernes skruene med et skrujern. Dekselet til batteriboksen tas av, batteriene (vær obs på riktig polaritet, se innskrift i batteriboksen!), sett dekselet på igjen og trekk til skruene igjen.

Banen og kjøretøyene må kontrolleres regelmessig for skade på ledninger, på kontakter og på huset. Defekte deler må byttes ut.

Bilbanen er ikke egnet for bruk utendørs eller i våtrom. Må holdes borte fra fuktighet.

For å unngå kortslutning bør det ikke legges noen metalldeler på banen. Bilbanen bør ikke settes opp i nærheten av ømfintlige gjenstander, da kjøretøyene kan bli kastet ut av banen og forårsake skade.
Teppegulv er ikke egnet som underlag for oppbygning av banen.

Håndregulatoren må kobles fra batteriboksen før rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk rengjøringsmidler eller vann til rengjøring. Ikke bruk løsningsmidler eller kjemikalier til rengjøring. Når banen ikke er i bruk, bør den oppbevares støvfritt og tørt, lagres helst i originalpakningen. Kontroller tilstanden til slipeen regelmessig.

Ikke hold igjen eller blokker bilene med løpende motor, ellers kan det oppstå overopphetning og motorskader. Ved for fort kjøring kan bilene kjøre av banen. Dette kan skje ved for høy hastighet, og er ingen feilfunksjon. Bilbanen skal ikke plasseres og brukes i høyde med ansikt/øyne siden biler som slynges ut kan forårsake skade.

I løpet av kjøringen kan smådeler fra bilene, som speil eller spoiler løsne, som må være bygd slik for og ligne originalen. For å unngå dette, har man muligheten til å fjerne disse delene før kjøring.

Tekniske data:
For dette settet behøver du 4 batterier av typen ”C” (ikke inkludert i leveringen). Gamle og nye batterier må aldri brukes sammen! Bruk aldri forskjellige batterityper (alkali, standard, sink/ kull batterier) eller akkumulatorer (nikkel/kadmium) sammen. Ved lengre kjørepauser fjernes batteriene. Tomme batterier fjernes. Batterier må aldri kastes i flammer, fare for eksplosjon! Batterier som ikke kan gjenopplades må ikke lades. Oppladbare batterier får kun lades under tilsyn fra voksne. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades.

Henvisning: Komponentene til det batteridrevne Carrera Racing System er ikke kompatibelt med Carrera GO!!! + Carrera FIRST Systemet!

Dette produktet er merket med symbol for selektiv fjerning av elektriske produkter(WEEE). Det innebærer, at dette produktet må fjernes i henhold til EU direktiv 2012/19/EU, for å minimere oppstående skader på miljø og helse. Ytterlig informasjon kan fås ved din lokale eller regionale myndighet. Elektroniske produkter som utelukkes av denne selektive utrensnings prosessen utgjør på grunn av nærværende farlige substanser en fare for miljø og helse.

SRB

Uputstvo pažljivo pročitati i čuvati.

Informacije o bezbednosti:
UPOZORENJE: Ne preporučuje se za decu mlađu od 36 meseci. Opasnost od gušenja zbog malih delova koji se mogu progutati.
Upozorenje: Opasnost od zaglavljivanja uslovljena funkcijom. Sačuvajte omot jer sadrži važna uputstva.

UPOZORENJE: Ova igračka sadrži magnete ili magnetske delove. Magneti u ljudskom telu koji se međusobno privlače ili mogu privući drugi metalni predmet, mogu prouzrokovati teške ili čak smrtonosne posledice. U slučaju da se magnet proguta ili udahne neophodno je odmah obratiti se lekaru.

Uputstvo za roditelje:
Pretinac za baterije redovno kontrolišite na postojanje oštećenja. Pretinac za baterije se u slučaju oštećenja više ne sme da koristi. Nemojte otvarati kućište regulatora brzine. Kod dužih pauza igranja prepčoruča se, da se ručni regulator iskopča.

2a Za otvaranje pretinca za baterije zavrtnje skinite sa odvijačem. Poklopac pretinca za baterije skinite, postavite baterije (ispravni pol vidi na natpisu u pretincu za baterije), ponovno postavite poklopca i pritegnite zavrtnje.

Pista i vozila redovno se moraju da kontrolišu na oštećenja vodova, utikača i kućišta. Zamenite defektne delove. Auto-pista nije prikladna za korišćenje na otvorenom ili u mokrim prostorijama. Tekućine držite dalje.

Ne stavljati metalne delove na auto-pistu, da bi se izbegao kratak spoj. Auto-pista ne sme biti postavljena u neposrednoj blizini osetljivih predmeta, zato što vozila koja izlete sa piste mogu da prouzrokuju štetu. Tapaciran pod nije prikladna podloga za montažu. Pre čišćenja ili održavanja staze uvek sa pretinca za baterije iskopčajte ručni regulator.

Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje ili vodu. Za čišćenje nemojte da koristite otapala ili hemikalije. Kada ne koristite pistu, istu čuvajte zaštićenu od prašine i na suvom mestu, najbolje u originalnom kartonu.

Redovno kontrolišite stanje kliznika.
Vozila nemojte da zadržavate ili blokirate kada motor radi, na taj način može da dođe do pregrejavanja i do oštećenja motora. Kod velike brzine vozila mogu da slete sa piste. Ovo nije pogrešna funkcija vozila, već je razrok velika brzina. Auto-pistu ne koristiti u visini lica i očiju jer postoji opasnost od povrede vozilom koja mogu izleteti sa auto-piste.

U toku igranja, sitni delovi vozila kao što su spojler ili ogledalo, mogu se odvojiti ili slomiti a predstavljaju originalne delove tog modela auta.
Da bi se to izbeglo moguće je skinuti ih pre početka igre kako bi ih zaštitili.

Tehnički podaci:
Za ovaj komplet su potrebne 4 baterije tipa “C” (nisu sadržane u obujmu isporuke). Nikada nemojte da zajedno koristite stare i nove baterije! Nikada nemojte zajedno da koristite različite tipove baterije (alkalne, standardne, cink-ugljen baterije) tj. akumulatore (nikalj-kadmij). Ako duže ne igrate izvadite baterije. Izvadite prazne baterije. Baterije nemojte da bacate u vatru, opasnost od eksplozija! Baterije koje ne mogu da se pune ne smeju se puniti. Punjive baterije se isključivo smeju da pune pod nadzorom odrasle osobe. Punjive baterije treba da se izvadi iz vozila, pre nego se stave puniti.

Uputstvo: Komponente Carrera Racing Systems na baterijski pogon nisu kompatibilne sa Carrera Go!!! + Carrera FIRST System.

Ovaj proizvod je označen simbolom za selektivno odstranjivanje električnog pribora (WEEE). To znači da se ovaj proizvod mora odložiti prema EU direktivi 2012/19/EU, da bi se šteta za prirodnu okolinu svela na minimum. Dodatne informacije možete dobiti kod Vaše lokalne ili regionalne službe. Iz ovog selektivnog procesa odstranjivanja isključeni proizvodi predstavljaju zbog sadržaja opasnih supstanci opasnost za prirodnu okolinu ili zdravlje.

EE

Lugeda kasutusjuhend hoolega läbi ja hoidke tulevikus kasutamiseks alles.

Ohutusjuhised:
TÄHELEPANU! Alla 36-kuustele lastele keelatud. Väikeste osade allaneelamisel on lämbumisoht.
Tähelepanu: Funktsioonist tingitud näpistusoht. Hoida pakend alles, kuna see sisaldab olulist teavet.

TÄHELEPANU! See mänguasi sisaldab magneteid või magnetosi. Magnetid, mis tõmbuvad inimkehas üksteise suunas või tõmbavad ligi metallist esemeid, võivad põhjustada raskeid või surmavaid vigastusi. Minge viivitamata arsti juurde, kui magnet on alla neelatud või sisse hingatud.

Juhis lapsevanematele:
Kontrollida patareisahtlit regulaarselt kahjustuste suhtes. Kahjustuse ilmnemisel ei tohi patareisahtlit enam kasutada. Mitte avada kiirusregulaatori korpust. Pikemate mängupauside korral eemaldada käsiregulaator.

2a Patareisahtli kruvide avamiseks kasutada kruvikeerajat. Eemaldada patareisahtli kaas, asetada sisse patarei (õige pooluse jaoks vt patareisahtli kirjeid!), asetage kaas tagasi ja kruvige kruvid kinni.

Rada ja sõidukit tuleb regulaarselt kontrollida juhtmete, pistikute ja korpuse kahjustuste suhtes. Katkised osad tuleb välja vahetada. Sõidurada ei ole mõeldud õues või niisketes ruumides kasutamiseks. Hoida vedelikest eemal.

Mitte asetada ühtegi metallosa rajale, et vältida lühist. Mitte seada rada üles tundlike esemete lähedusse, kuna rajalt libisevad sõidukid võivad põhjustada kahjustusi. Vaippõrand pole sobilik alus raja ülesseadmiseks.

Enne raja puhastamist või hooldust eraldada käsiregulaator patareisahtli küljest.

Mitte kasutada ühtegi puhastusvahendit või vett. Mitte kasutada puhastamiseks lahust ega kemikaale. Kui rada ei kasutata, hoida seda tolmust puhas ja kuivalt. Kontrollida regulaarselt kontaktide seisukorda. Mitte hoida sõidukit paigal või blokeerida seda, kui mootor töötab, kuna see võib üle kuumeneda või võivad tekkida mootorikahjustused. Sõidukid võivad liiga suure kiiruse korral rajalt maha sõita. See ei tähenda, et sõiduk oleks katki, vaid seda põhjustab liiga kiire sõitmine. Ärge kasutage võidusõidurada näo ega silmade kõrgusel, sest väljapaiskuvad sõidukid võivad tekitada vigastusi. Mängides võivad väikesed sõiduki osad, nagu spoiler või peegel, mis tuleb lisada reaalsusele vastava mänguasja loomiseks, mingil hetkel lahti tulla või murduda. Selle vältimiseks on teil võimalik need enne mängima asumist eemaldada.

Tehnilised andmed:
Selle komplekti jaoks on vaja vaid 4 patareid tüübiga „C“ (ei sisaldu komplektis). Mitte kasutada koos uusi ja vanu patareisid! Mitte kasutada koos erinevaid patareitüüpe (leelis-, standard-, tsinksüsipatareid) või akusid (nikkel-kaadmium). Pikema mängupausi korral eemaldada patareid. Eemaldada tühjad patareid. Mitte visata patareisid tulle, esineb plahvatusoht! Mittelaetavaid patareisid ei tohi püüda laadida. Laetavaid patareisid tohib laadida vaid täiskasvanu järelevalve all. Laetavad patareid tuleb mänguasja seest eemaldada enne laadima asumist.

Märkus: Patareiga töötava Carrera Racing System komponendid pole Carrera GO!!! + Carrera FIRST Süsteemi ühilduvus!

See mänguasi on varustatud sümboliga elektriseadme selektiivseks kõrvaldamiseks (WEEE). See tähendab, et see toode tuleb vastavalt ELi direktiivile 2012/19/EU kõrvaldada, et minimeerida tekkivaid keskkonnakahjustusi. Lisateabe saate oma kohalikust või piirkondlikust asutusest. Elektroonilised tooted, mille puhul ei saa taolisi selektiivseid jäätmekõrvalduslahendusi rakendada, on oma ohtlike ainete sisalduse tõttu keskkonnale ja tervisele ohtlikud.

HR

Molimo vas pročitajte pažljivo ove upute i sačuvajte ih za slučaj potrebe.

Sigurnosne upute:
POZOR! Nije namijenjeno za djecu mlađu od 36 mjeseci. Opasnost od gušenja zbog malih dijelova koji se mogu progutati.
Pozor: Opasnost od gnječenja uvjetovana funkcijom! Čuvajte ambalažu, pošto ona sadrži važne upute.

POZOR! Ova igračka sadrži magnete ili komponente koje sadrže magnete. Magneti koji se u ljudskom tijelu međusobno privlače ili koji privlače magnetne predmete mogu izazvati teške i smrtonosne ozlijede. Smjesta se obratite liječniku ako ste progutali magnet ili ga udahnuli.

Napomena za roditelje:
Okno za baterije redovno pregledajte na postojanje oštećenja. U slučaju oštećenja okna za baterije se više ne smije koristiti. Nemojte otvarati kućište regulatora brzine. Kod dužih stanki se preporuča da se ručni regulator izvadi.

2a Skinite poklopac okna za baterije, postavite baterije (ispravne polove vidi na natpisu na oknu za baterije), ponovno postavite poklopac i pritegnite vijke.

Vodove, utikače i kućište trake i vozila redovno pregledajte na postojanje oštećenja. Zamijenite pokidane dijelove. Trkača staza nije prikladna za rad na otvorenom ili u mokrim prostorijama. Tekućine držite dalje.
Na traku nemojte stavljati tekućine, kako biste izbjegli kratki spoj. Traku nemojte postavljati u blizini osjetljivih predmeta, pošto vozila koja izlete sa trake mogu prouzrokovati oštećenja. Tepisi nisu prikladna podloga.

Prije čišćenja ili održavanja trake sa okna za baterije uvijek iskopčajte ručni regulator.

Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje ili vodu. Za čišćenje nemojte koristiti otapala ili kemikalije. Kada ne koristite traku, istu čuvajte zaštićenu od prašine i na suhom mjestu. Redovno provjerite stanje kliznika. Vozila nemojte zadržavati ili blokirati kada motor radi, na taj način može doći do pregrijavanja i do oštećenja motora. Kod velike brzine vozila mogu sletjeti sa trake. Ovo nije pogrešna funkcija vozila, već je uzrok velika brzina. Auto-pistu ne koristiti u visini lica i očiju budući da postoji opasnost od ozlijede zbog vozila koja mogu izletjeti.

Za vrijeme igre je moguće, da mali dijelovi vozila kao što su to spojleri ili ogledala, koji se da bi bili jednaki originalu trebaju napraviti prema uzorku, odvoje ili puknu. Da biste to spriječili iste možete zaštititi na način, da ih prije igre skinite.

Tehnički podaci:
Za ovaj komplet su potrebne 4 baterije tipa “C” (nisu sadržane u obimu isporuke). Nikada nemojte zajedno koristiti stare i nove baterije! Nikada nemojte zajedno koristiti različite tipove baterije (alkalne, standardne, cink-ugljen baterije) tj. akumulatore (nikalj-kadmij). Ako duže ne igrate izvadite baterije. Uklonite prazne baterije. Baterije nemojte bacati u vatru, opasnost od eksplozija! Baterije koje se ne mogu puniti ne smiju se puniti. Punjive baterije se isključivo smiju puniti pod nadzorom odrasle osobe. Punjive baterije treba izvaditi iz vozila, prije nego se stave puniti.

Naputak: Komponente Carrera Racing Systems na baterijski pogon nisu kompatibilne sa Carrera GO!!! + Carrera FIRST System!

Ovaj uređaj je označen simbolom za selektivno zbrinjavanje električne opreme (WEEE). To znači, da se ovaj proizvod mora zbrinuti prema EU smjernici 2012/19/EU, kako bi se smanjile štete po okoliš koje mogu nastati. Ostale informacije ćete dobiti u Vašoj lokalnoj i regionalnoj službi. Elektronski proizvodi, koji su isključeni iz ovog selektivnog postupka zbrinjavanja, zbog toga što sadrže štetne tvari predstavljaju opasnost po okolinu i zdravlje.

SLO

Pozorno preberite in shranite navodila za uporabo.

Navodila za varnost:
OPOZORILO! Ni primerno za otroke mlajše od 36 mesecev. Nevarnost zadušitve zaradi majhnih delov, ki jih lahko zaužijete.
Opozorilo: Nevarnost stisnjenja, ki je pogojena z delovanjem. Shranite embalažo, ker vsebuje pomembne napotke.

OPOZORILO! Ta igrača vsebuje magnete ali magnetne sestavne dele. Magneti, ki se združijo ali pripnejo na kovinski predmet v notranjosti človeškega telesa, lahko povzročijo resno ali smrtno poškodbo. Če ste pogoltnili ali vdihnili magnete, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Opozorilo staršem:
Redno preverjajte, ali je predal za baterije poškodovan. Če je predal za baterije poškodovan, ga ne smete več uporabljati. Ne odpirajte ohišja regulatorjev hitrosti. Pri daljših odmorih med igrami svetujemo, da snamete ročni regulator.

2a Pri odpiranju predala za baterije odstranite vijake z izvijačem. Snemite pokrov predala za baterije, vstavite baterije (pravilno glede na pole, glejte opis v predalu za baterije!), namestite pokrov nazaj in zategnite vijake.

Progo in vozila redno preglejujte glede poškodb na vodnikih, vtičih ali ohišjih. Poškodovane dele zamenjajte. Dirkalna proga ni primerna za uporabo na prostem ali v vlažnih prostorih. Varujte pred tekočinami.

Na progo ne postavljajte kovinskih delov in tako preprečite kratki stik.
Proge ne postavljajte v neposredni bližini občutljivih predmetov, ker lahko iz proge izvržena vozila povzročijo poškodbe.

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem proge odstranite vse ročne regulatorje s predala za baterije.
Za čiščenje ne uporabljajte razredčil ali kemikalij. Če proge ne uporabljate, jo shranite zavarovano pred prahom na suho mesto.
Redno preverite stanje drsnikov.

Vozil pri delujočem motorju ne zadržujte ali blokirajte, s tem lahko pride do pregretja ali poškodb motorja. To ni napaka vozil, ampak se povzroči s prehito vožnjo. Avtomobilske dirkalne steze ne uporabljajte v višini obraza ali oči, saj obstaja nevernost poškodb zaradi vozil, ki jih vrže iz steze.

Med igranjem se lahko majhni deli vozila, na primer spojlerji ali ogledala, ki so nameščeni zaradi podobnosti originalnemu vozilu, zlomijo ali odpadejo. To lahko preprečite tako, da te dele pred igranjem odstranite.

Tehnični podatki:
Za ta komplet so potrebne 4 baterije tipa „C“ (niso vsebovane v obsegu dobave). Nikoli ne uporabljajte skupaj stare in nove barerije! Nikoli ne uporabljajte skupaj različne tipe baterij (alkalične, standardne, cinkove-ogljikove baterije) oz. akumulatorje (nikelj-kadmij). Baterije pri daljših odmorih med igrami odstranite. Odstranite prazne baterije. Baterij ne vrzite v ogenj, nevarnost eksplozije! Baterij, ki jih ni mogoče polniti, se ne smejo polniti. Polnljive baterije se smejo polniti samo pod nadzorom odraslih oseb. Polnljive baterije je treba vzeti igrače, preden se polnijo.

Napotek: komponente sistema Carrera Racing, ki deluje na baterije, niso združljive s komponentami sistema Carrera GO!!! + Carrera FIRST!

Ta izdelek je označen s simbolom za selektivno obdelavo odpadkov električne opreme (WEEE). To pomeni, da je ta izdelek treba zavreči skladno z direktivo EU 2012/19/EU, da se prepreči škoda na okolju. Več informacij dobite pri lokalnih ali regionalnih oblasteh.
Elektronski izdelki, ki se ne vključijo v zahtevani proces obdelave odpadkov, zaradi vsebnosti nevarnih snovi predstavljajo nevarnost za okolje in zdravje ljudi.

PL

Instrukcję obsługi należy uważnie przeczytać i zachować.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa:
OSTRZEŻENIE! Zabawka nieodpowiednia dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Istnieje niebezpieczeństwo zadławienia w wyniku połknięcia małych części zestawu.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo zakleszczenia się. Prosimy o zachowanie opakowania, w którym znajdują się ważne informacje na temat bezpiecznego użytkowania zabawki.

OSTRZEŻENIE! Niniejsza zabawka zawiera magnesy oraz elementy magnetyczne. Przyciągające się magnesy w jamie ciała lub połknięcie jakiegokolwiek elementu metalowego może powodować poważne lub śmiertelne urazy ciała. Jeśli doszło do połknięcia lub wchłonięcia jakiegokolwiek elementu magnetycznego, należy natychmiast skonsultować się lekarzem.

Informacje dla rodziców:
Należy regularnie sprawdzać stan modułu baterii. Po stwierdzeniu uszkodzenia, nie należy ponownie podłączać uszkodzonego modułu baterii. Nie należy otwierać lub demontować kontrolerów prędkości. Gdy zabawka nie jest używana, zaleca się odłączenie kontrolerów ręcznych.

2a Podczas wymiany baterii odkręć obudowę modułu baterii odpowiednim śrubokrętem. Zdejmij górną część pokrywy i umieść wewnątrz baterie (oznaczenie prawidłowej biegunowości znajduje się wewnątrz obudowy!), zamknij obudowę i przykręć ją, używając śrubokręta.

Regularnie sprawdzaj stan toru, pojazdów oraz pozostałych części, by wykluczyć ich uszkodzenie. Wszelkie uszkodzone części powinny być wymienione lub poddane naprawie.
Niniejszy zestaw jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Dopilnuj, by żadne ciecze nie wchodziły w kontakt ze stykami elektrycznymi.
W celu zapobiegania spięciom należy usunąć z otoczenia wszelkie elementy metalowe. Pojazdy poruszające się po torze z dużą prędkością mogą z niego wypaść i uszkodzić obiekty znajdujące się w pobliżu.
Nie zaleca się umieszczania i użytkowania zestawu na podłodze pokrytej wykładziną lub dywanem.
Przed czyszczeniem lub konserwacją toru należy zasadniczo odłączyć regulatory ręczne od obudowy baterii. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników lub środków chemicznych. W przypadku nieużytkowania toru należy go przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
Zawsze należy upewnić się, że końcówki szczotek ustawione są w sposób zapewniający ich poprawne działanie. Po uruchomieniu pojazdu nie przytrzymuj go, ani nie blokuj jego ruchu, gdyż może to spowodować przegrzanie się silnika i jego uszkodzenie.

Zbyt duża prędkość poruszającego się po torze pojazdu może spowodować, iż wypadnie on z toru. Nie jest to oznaką uszkodzenia żadnej części zestawu.

Torem wyścigowym nie należy bawić się na wysokości twarzy lub wwoczu ze względu na niebezpieczeństwo zranienia przez pod wpływem działania siły odśrodkowej wyrzucone z toru pojazdy. Podczas zabawy niewielkie części pojazdów, które dopełniają wiernego odwzorowania aut, jak np. lusterka lub spojlery mogą odpaść lub złamać się. Aby temu zapobiec, można zdjąć je przed rozpoczęciem zabawy.

Informacje techniczne:
Niniejszy zestaw wymaga 4 baterii typu „C”-R20, które nie są do niego dołączone. Nie należy mieszać starych i nowych baterii! Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych (węglowocynkowych) oraz baterii litowo-jonowych. Nie wyjmuj baterii, jeśli nie jest rozładowana. Nie wystawiaj baterii na bezpośredni kontakt z ogniem. Baterie mogą eksplodować lub wyciec. Nie należy ładować baterii standardowych. Ładowanie baterii akumulatorów musi odbywać się zawsze pod nadzorem osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem ładowania, należy wyjąć baterie akumulatory z zabawki.

Pamiętaj, że żadne części niniejszego zestawu na baterie Carrera Racing System nie są kompatybilne z zestawami Carrera GO!!! + Carrera FIRST!

Produkt posiada oznaczenie selektywnego sortowania odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE). Oznacza to, że podczas przetwarzania lub demontażu produktu należy postępować zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/EU, aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. W celu uzyskania dalszych informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub regionalnymi. Produkty elektroniczne, które nie zostaną poddane procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi, ponieważ zawierają niebezpieczne substancje.

H

Kérjük, hogy a használati útmutatót gondosan olvassa végig, és őrizze meg a jövőben felmerülő kérdések esetére.

Biztonsági megjegyzés:
FIGYELMEZTETÉS! 36 hónapnál fiatalabb gyermekek részére nem ajánlott, mert az apró alkatrészek lenyelés esetén fulladást okozhatnak.
FIGYELMEZTETÉS! Túlszorítás veszélye! A csomagolás fontos biztonsági útmutatást tartalmaz, kérjük, őrizze meg.

FIGYELMEZTETÉS! A játék mágnest vagy mágneses alkatrészeket tartalmaz. Az emberi szervezeten belüli fémek mágnesezése, a mágnesek egymásra irányuló vonzása sérülést, szélsőséges esetben halálos sérülést is okozhat. Mágnes lenyelése vagy belélegzése esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

Szülői figyelmeztetés:
Rendszeresen ellenőrizze az elem-dobozt sérülések tekintetében. Sérülés esetén az elem-doboz további alkalmazása tilos. A sebességszabályozó burkolatát felnyitni tilos. Ha hosszabb ideig nem játszik, javasoljuk a kézi szabályozók leválasztását.

2a Az elem-doboz nyitásához az elem-dobozt egy csavarhúzóval nyissa ki. Vegye le az elem-doboz tetejét, tegye be az elemeket (a helyes polaritást lásd az elem-dobozban található feliraton!), tegye vissza a fedelet és húzza meg a csavarokat.

Rendszeresen ellenőrizze a pálya, a járművek és az elemek, alkatrészek sérülésmentes állapotát. A sérült részeket javítani vagy cserélni kell.

A készlet kizárólag beltéri használatra alkalmas. Az elektromos csatlakozópontok folyadékkal történő érintkezését el kell kerülni.

A pálya ne érintkezzen fémtárggyal, mert ez rövidzárlatot okoz. A járművek nagy sebesség mellett kirepülhetnek a pályáról, ezért ajánlatos a játék környezetéből a törékeny tárgyakat elpakolni.
A pályát ne állítsák szőnyeggel fedett felületre.

A pálya tisztítása vagy karbantartása előtt a kézi szabályozót alapvetően ki kell húzni az elem-dobozból. Nem használható tisztítószer vagy víz. Ne használjon a tisztításhoz oldószereket vagy vegyszereket. Ha nem használja a pályát, portól védett és száraz helyen tárolja.

Rendszeresen ellenőrizze, hogy az érintkező kefék jól működő állapotban legyenek. Sose szorítsa le vagy állítsa meg az autókat, amikor a motor dolgozik, mert így túlmelegedhet és leéghet a motor.

Túl gyors sebesség mellett előfordulhat, hogy az autó kirepül a pályáról. Ez nem az autó hibás működése, hanem a túl gyors sebességre adott válaszreakció. A versenypálya nem működtethető arcvagy szemmagasságban, mivel a kirepkedő járművek miatt sérülésveszély áll fenn. Használat során az apró alkatrészek – mint szpoiler vagy tükör – leeshetnek vagy letörhetnek. Ez elkerülhető, ha játék előtt ezeket a mozgó alkatrészeket leveszi a járművekről.

Műszaki információ:
Az eszköz használatához 4 darab „C” jelzésű elem szükséges, amelyet a csomag NEM tartalmat. Soha ne használjon régebbi és új elemeket egyszerre! Ne keverje az alkáli, a standard (rézcink) vagy újratölthető elemeket sem. Ha nem használja a pályát, vegye ki az elemeket! Soha ne dobja tűzbe az elemeket, mert az szivárgást okozhat, vagy az elem felrobbanhat! Soha ne töltse újra a nem újratölthető elemeket. Az újratölthető elemek töltési folyamata mindig felnőtt felügyelete mellett történjen. Az újratölthető elemeket mindig vegye ki a játékból, mielőtt újratölti.

FIGYELMEZTETÉS! Az elemmel működő Carrera Racing szettek pályaelemei NEM kompatibilisek a Carrera GO!!! + Carrera FIRST! rendszerrel!

Ezt a terméket az elektromos berendezések szelektív gyűjtésére vonatkozó szimbólummal látták el (WEEE). Ez azt jelenti, hogy a környezeti károsodás minimálisra csökkentése érdekében jelenterméket a 2012/19/EU irányelvnekmegfelelően kell kezelni. További információt a helyi önkormányzatoknál, valamint a területi hivataloknál kaphat. A szelektív gyűjtési folyamatból kizárt elektronikai termékek a bennük lévő veszélyes anyagok miatt veszélyt jelentenek a környezetre és az egészségre.

CZ

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a uschovejte si jej.

Bezpečnostní pokyny:
POZOR! Není určeno pro děti do 36 měsíců. Nebezpečí udušení drobnými díly, které dítě může spolknout.
POZOR: Nebezpečí sevření související s funkcí výrobku. Obal uschovejte, protože obsahuje důležité informace.

POZOR! Tato hračka obsahuje magnety nebo magnetické části. Magnety přitahující se uvnitř lidského těla k sobě navzájem nebo přitahující kovové předměty mohou způsobit vážná nebo smrtelná zranění. V případě spolknutí či vdechnutí magnetů vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Upozornění pro rodiče:
Pravidelně kontrolujte, zda bateriový box není poškozený. Pokud je bateriový box poškozený, nesmíte jej již používat. Neotvírejte kryt, pod kterým se nacházejí ovladače rychlosti. Při delších přestávkách mezi hraním doporučujeme odpojit ruční regulátory.

2a K otevření bateriového boxu odstraňte šrouby pomocí šroubováku. Sejměte víko bateriového boxu, vložte baterie (správná polarizace viz označení v bateriovém boxu), víko opět nasaďte a utáhněte šrouby.

Dráhu i vozidla je třeba pravidelně kontrolovat, zda nedošlo k poškození vedení, konektorů a krytů. Vadné díly vyměňte. Závodní autodráha není určena pro provoz venku nebo ve vlhkých prostorách. Zamezte kontaktu s kapalinami.

Nepokládejte na dráhu žádné kovové díly, aby nedošlo ke zkratu. Neumísťujte dráhu do bezprostřední blízkosti citlivých předmětů, protože vozidla, která vyletí z dráhy, je mohou poškodit.
Koberec není vhodnou podložkou pro umístění autodráhy.

Před čištěním nebo údržbou autodráhy vždy odpojte ruční regulátory od bateriového boxu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani vodu. Nepoužívejte k čištění žádná rozpouštědla ani chemikálie. Když autodráhu právě nepoužíváte, uchovávejte ji v suchu a chráněnou před prachem.
Pravidelně kontrolujte stav třecích kontaktů.

Vozidla s běžícím motorem nechytejte ani neblokujte, může v důsledku toho dojít k přehřátí a poškození motoru. Při příliš rychlé jízdě se vozidla mohou dostat mimo dráhu. Neznamená to nesprávnou funkci vozidel, nýbrž příčinou je jejich příliš rychlá jízda. Neprovozovat automobilovou závodní dráhu ve výšce očí anebo tváře, jelikož existuje nebezpečí poranění skrz vymrštěná vozidla.
Při hraní může případně dojít k uvolnění nebo odlomení některých drobných dílů, jako jsou třeba spoilery nebo zrcátka, které musí být provedeny tak, aby věrně odpovídaly originálu. Aby k tomu nedošlo, máte možnost tyto díly chránit tak, že je před hrou z vozidel sundáte.

Technické údaje:
Pro tuto sadu jsou zapotřebí 4 baterie typu „C“ (nejsou součástí balení). Nikdy nepoužívejte společně staré a nové baterie! Nikdy nekombinujte různé typy baterií (alkalické, standardní, uhlíkovo-zinkové baterie) respektive akumulátorové baterie (nikl-kadmiové). Pokud se delší dobu nehraje, baterie vyjměte. Vybité baterie odstraňte. Baterie nevhazujte do ohně, hrozí nebezpečí výbuchu! Nedobíjitelné baterie se nesmějí nabíjet. Nabíjitelné baterie je možné nabíjet pouze pod dohledem dospělých. Před nabíjením musíte nabíjitelné baterie vyjmout z hračky.

UPOZORNĚNÍ: Komponenty systému Carrera Racing fungujícího na baterie nejsou kompatibilní se systémem Carrera GO!!!! + Carrera FIRST!

Tento výrobek je opatřen symbolem pro tříděnou likvidaci elektrického a elektronického odpadu (WEEE). To znamená, že se tento výrobek musí likvidovat v soulade s směrnicí EU 2012/19/EU, aby se minimalizovaly vzniklé škody na životním prostředí. Další informace získáte u svého místního nebo regionálního úřadu. Elektrické a elektronické výrobky vyřazené z tohoto tříděného procesu likvidace odpadu představují kvůli přítomnosti nebezpečných látek nebezpečí pro životní prostředí a zdraví.

SK

„Návod na obsluhu si starostlivo prečítajte a odložte.

Bezpečnostné upozornenia:
POZOR! Nevhodné pre deti mladšie ako 36 mesiacov. Nebezpečenstvo zadusenia v dôsledku prehltnutia drobných dielov.
POZOR: Funkciou podmienené nebezpečenstvo zovretia. Obal si odložte, lebo sú na ňom dôležité upozornenia.

POZOR! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa v ľudskom tele vzájomne priťahujú alebo priťahujú kovové predmety, môžu spôsobiť vážne alebo smrteľné zranenia. Ak boli magnety prehltnuté alebo vdýchnuté, ihneď sa poraďte s lekárom.

Upozornenie pre rodičov:
Pravidelne kontrolujte priehradku na batérie, či nie je poškodená. V prípade poškodenia sa priehradka na batérie už nesmie používať. Kryt regulátorov rýchlosti neotvárajte. Pri dlhších prestávkach medzi hraním sa odporúča ručné regulátory vytiahnuť.

2a Na otvorenie priehradky na batérie odstráňte skrutky pomocou skrutkovača. Veko priehradky na batérie odstráňte, vložte ba- térie (pre správnu polarizáciu pozri označenie v priehradke na batérie!), veko znova nasaďte a utiahnite skrutky.

Dráhu a vozidlá je nutné pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené vedenia, zástrčky a kryty. Poškodené časti vymeňte. Automobilová pretekárska dráha nie je vhodná na prevádzku vonku alebo v mokrých priestoroch. Nedávajte do blízkosti kvapalín.

Nedávajte na dráhu žiadne kovové diely, aby nedošlo ku skratu. Dráhu nepostavte v bezprostrednej blízkosti citlivých predmetov, pretože vozidlá, ktoré vyletia z dráhy, ich môžu poškodiť.
Koberec nie je vhodnou podložkou pre postavenie.

Pred čistením a údržbou dráhy zásadne vytiahnite ručné regulátory z priehradky na batérie. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok ani vodu. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá či chemikálie. Keď dráhu nepoužívate, odložte ju na suché miesto chránené pred prachom.
Pravidelne kontrolujte stav kontaktov.

Nechytajte ani neblokujte vozidlá pri bežiacom motore, môže tým dôjsť k prehriatiu a poškodeniu motora. Vozidlá môžu pri príliš rýchlej jazde zísť z dráhy. Nie je to chybou funkcie vozidiel, ale je to spôsobené príliš rýchlou jazdou. Neprevádzkovať automobilovú závodnú dráhu vo výške očí alebo tváre, keďže existuje nebezpečenstvo poranenia skrz vymrštené vozidlá.

Malé časti vozidla, ako spoilery alebo zrkadlá, ktoré musia byť stvárnené tak aby verne zodpovedali originálu, sa pri hraní môžu prípadne uvoľniť alebo odlomiť. Aby ste tomu zabránili, máte možnosť tieto časti chrániť tak, že ich pred hraním sa odstránite.

Technické údaje:
Pre túto súpravu sú potrebné 4 batérie typu „C“ (nie sú súčasťou dodávky). Nikdy nepoužívajte spolu staré a nové batérie! Nikdy nepoužívajte spolu rozdielne typy batérií (alkalické, štandardné, zinok-uhlík batérie) resp. akumulátory (nikel-kadmium). Keď sa dlhšiu dobu nehrá, batérie vyberte. Vybité batérie odstráňte. Batérie nehádžte do ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať. Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dozorom dospelých osôb. Nabíjateľné batérie sa pred nabíjaním musia z hračky vybrať.

UPOZORNENIE: Súčasti systému Carrera Racing, fungujúceho na batérie, nie sú kompatibilné so systémom Carrera GO!!! + Carrera FIRST!

Tento výrobok je označený symbolom pre selektívne likvidova- nie elektrickej výbavy (WEEE). To znamená, že tento výrobok musí byť odstránený zodpovedajúc nariadeniu EU 2012/19/ EU, aby sa minimalizovali vzniknuté škody na životnom pro- stredí. Ďalšie informácie získate na Vašom miestnom alebo regionálnom úrade. Z tohto selektívneho procesu likvidácie vylúčené elektronické výrobky predstavujú kvôli prítomnosti nebezpečných substancií nebezpečenstvo pre životné pros- tredie a zdravie.

GR

Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

Υποδείξεις ασφαλείας:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση κατάποσης μικρών τεμαχίων.
Προειδοποίηση: Κίνδυνος μαγκώματος κατά τη λειτουργία. Φυλάξτε τη συσκευασία, επειδή περιέχει σημαντικές **υποδείξεις.**
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!! Αυτό το παιχνίδι περιέχει μαγνήτες ή μαγνη- τικά εξαρτήματα. Μαγνήτες που ασκούν αμοιβαία έλξη εντός του ανθρωπίνου σώματος ή σε ένα μεταλλικό αντικείμενο, ενδεχομέ- νως να προξενήσουν σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς. Ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια εάν σημειωθεί κατάποση ή ει- σπνοή μαγνητών.

Υπόδειξη στους γονείς:
Ελέγχετε τακτικά το κουτί μπαταριών για διαρροές ή φθορές. Σε περίπτωση βλάβης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί άλλο το κουτί μπαταριών. Μην ανοίγετε το περί- βλημα των ρυθμιστών ταχύτητας. Σε περίπτωση μεγάλων χρονικών διαστημάτων ακινησίας συνιστάται η αφαίρεση των χειριστηρίων.

2a Για να ανοίξετε το κουτί μπαταριών αφαιρέστε τις βίδες με ένα κα- τσαβίδι. Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού μπαταριών, τοποθετήστε τις μπαταρίες (για τη σωστή πολικότητα βλέπε την επιγραφή στο κουτί των μπαταριών!), κλείστε πάλι το καπάκι και σφίξτε τις βίδες.

Ελέγχετε την πίστα και τα οχήματα τακτικά για ζημιές στα καλώ- δια, τα βύσματα και τα περιβλήματα. Αντικαταστήστε τα ελαττω- ματικά εξαρτήματα. Η πίστα δεν είναι κατάλληλη για χρήση στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Να μην έρχεται σε επαφή με υγρά.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά μέρη επάνω στην πίστα για την απο- τροπή βραχυκυκλωμάτων. Μην τοποθετείτε την πίστα πολύ κοντά σε ευαίσθητα αντικείμενα επειδή μπορεί να εκπυ- αναχτεί κάποιο όχημα και να κάνει ζημιά. Οι μοκέτες δεν είναι κατάλληλο υπό- στρωμα για το στήσιμο της πίστας.
Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση της πίστας βασικά αφαι- ρείτε τα χειριστήρια από το κουτί μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικό ή νερό. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά μέσα ή χημικά για τον καθαρισμό. Όταν η πίστα δεν χρησιμοποιείται πρέπει να παραμένει κλειστή και να φυλάσσεται αν είναι δυνατόν μέσα στη γνήσια συσκευασία της σε στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση των ολισθητήρων.

Μην κρατάτε ή φρενάρετε τα οχήματα στην πίστα όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία, επειδή μπορεί να σημειωθεί υπερθέρμανση και να προκληθεί βλάβη στον κινητήρα. Τα οχή- ματα μπορούν να εκτροχιαστούν από την πίστα αν έχουν μεγάλη ταχύτητα. Αυτό δεν οφείλεται σε κακή λειτουργία των οχημάτων αλλά στην πολύ γρήγορη οδήγηση. Μην τοποθετεί- τε τον αυτοκι- νητόδρομο σε σημεία που βρίσκονται στο ύψος των ματιών και του προσώπου, αφού υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από εκ- σφενδονιζόμενα αυτοκίνητα.
Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να εκτιναχτούν μικρά τεμά- χια των οχημάτων, όπως σπόιλερ ή καθρέφτες, λόγω της ειδικής τους κατασκευής με βάση το πρωτότυπο. Για να το αποφύγετε αυτό μπορείτε να τα αφαιρέσετε πριν ξεκινήσει ο αγώνας.

Τεχνικά στοιχεία:
Για αυτό το σετ χρειάζονται 4 μπαταρίες τύπου „C“ (δεν περιλαμ- βάνονται στην παραγγελία). Μη χρησιμοποιείτε συνδυασμό νέων και μεταχειρισμένων μπαταριών ταυτόχρονα! Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους μπαταριών (αλκαλικές, στάνταρ, ψευδαρ- γύρου-άνθρακα) ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (νικελίου-καδ- μίου) ταυτόχρονα. Σε περίπτωση μη χρήσης για μεγάλο χρονικό δι- άστημα αφαιρείτε τις μπαταρίες. Αφαιρείτε τις άδειες μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται. Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να διεξάγεται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων. Οι επαναφορτιζόμενες μπατα- ρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση.

Υπόδειξη: Τα στοιχεία του Carrera Racing System που λειτουρ- γεί με μπαταρίες δεν είναι συμβατά με το σύστημα Carrera GO!!! + Carrera FIRST

Το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο για την ξεχωριστή ανακύκλω- ση ηλεκτρικού εξοπλισμού (WEEE). Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθεί- τε στις τοπικές αρχές ή στην περιφέρειά σας. Ηλεκτρονι- κά προϊόντα που δεν υπόκεινται σε αυτήν την διαδικασία ξεχωριστής ανακύκλωσης, αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον και την υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων συστατικών.

NL

Lees de instructies aandachtig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar vanwege kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.
Waarschuwing: Door bepaalde functies bestaat er klemgevaar. Bewaar de verpakking – deze bevat belangrijke informatie.

WAARSCHUWING! Dit speelgoed bevat magneten of magnetische onderdelen. Magneten die in het menselijk lichaam elkaar of een metalen voorwerp aantrekken, kunnen een ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Raadpleeg onmiddellijk een arts, indien magneten werden ingeslikt of ingeademd.

Informatie voor de ouders:
Onderzoek de batterijbox regelmatig op schade. Gebruik het speelgoed alleen met de geleverde batterijbox. Gebruik niet meer dan één batterijbox tegelijk. In het geval van een beschadiging mag de batterijbox niet meer worden gebruikt. Open de kast van de snelheidsreglaars niet. Bij een langere speelpauze wordt aanbevolen om de handregelaars uit te trekken.

2a Om de batterijbox te openen, dienen de schroeven met een schroevendraaier te worden verwijderd. Verwijder het deksel van de batterijbox, plaats de batterijen (voor de juiste polariteit, zie opschrift in de batterijbox), breng het deksel weer aan en draai de schroeven vast.

De baan en de auto's moeten regelmatig op beschadigingen aan kabels, stekkers en behuizingen worden gecontroleerd. Defecte onderdelen moeten worden vervangen. De racebaan is niet geschikt voor gebruik buiten of in natte ruimten. Houd vloeistoffen uit de buurt van de baan.

Leg geen metalen onderdelen op de baan, om kortsluitingen te voorkomen. Gebruik de baan niet in de directe omgeving van kwetsbare voorwerpen – auto's die uit de baan vliegen, kunnen schade veroorzaken.
Vast tapijt is geen geschikte ondergrond voor een racebaan.

Voor het reinigen of onderhouden van de baan moeten de handregelaars altijd uit de batterijbox worden getrokken.
Gebruik geen reinigingsmiddelen of water. Gebruik geen oplosmiddelen of chemicaliën voor de reiniging. Als de baan niet in gebruik is, dient deze stofvrij en droog te worden bewaard.
Controleer regelmatig de toestand van de slepers.

Voertuigen met een lopende motor mogen niet worden vastgehouden of geblokkeerd, anders kan oververhitting of motorschade onstaan. Voertuigen die te snel rijden, kunnen van de baan geraken. Dit komt niet door een defect van de voertuigen, maar wordt veroorzaakt door het te snel rijden. Racebaan niet op gezichts- of ooghoogte gebruiken omdat de kans bestaat dat eruit slingerende auto's letsel veroorzaken.

Tijdens het spelen kunnen eventueel kleine voertuigonderdelen, zoals spoilers of spiegels, losraken of breken. Dit komt doordat deze vanwege de waarheidsgetrouwe uitvoering zo gevormd moeten worden. Om dit te voorkomen, hebt u de mogelijkheid deze te beschermen door ze voor het spelen te verwijderen.

Technische gegevens
Voor deze set zijn 4 batterijen van het type 'C' benodigd (niet bijgeleverd). Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen samen! Gebruik nooit verschillende batterijtypen (alkali-, standaard-, zink-koolbatterijen) of accu's (nikkel-cadmium) samen. Verwijder de batterijen bij een langere speelpauze. Verwijder lege batterijen. Werp batterijen niet in het vuur, explosiegevaar! Niet- oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen. Oplaad- bare batterijen mogen alleen onder toezicht van volwassenen worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten uit het speel- goed worden verwijderd, voordat ze worden opgeladen.

Opmerking: De onderdelen van het op batterijen werkende Carrera Racing-systeem zijn niet compatibel met het Carrera GO!!! + Carrera FIRST -systeem!

Dit product is voorzien van het symbool voor de selectieve verwijdering van elektrische apparatuur (WEEE). Dit wil zeg- gen dat dit product in overeenstemming met de EU-richtlijn 2012/19/EU moet worden verwijderd, om de milieuschade zo gering mogelijk te houden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de lokale of regionale instanties. De elektronische producten die uitgesloten zijn van dit selectieve afvalverwij- deringsproces, vormen door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een gevaar voor het milieu en de gezondheid.

I

Leggere attentamente e conservare con cura le istruzioni per l'uso.

Avvertenze di sicurezza:
AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento per ingestione di pezzi piccoli.
Avvertenza: pericolo di schiacciamento dovuto al funzionamen- to. Conservare l'imballo perché contiene importanti indicazioni.

AVVERTENZA! Questo oggetto contiene magneti o componenti magnetici. Un magnete che si attacca a un altro magnete o a un oggetto metallico all'interno del corpo umano può provocare lesioni gravi o mortali. In caso di ingestione o inalazione di ma- gneti, richiedere immediatamente assistenza medica.

Avvertenza per i genitori:
Controllare regolarmente che il box batterie non sia danneggiato. In caso di danneggiamenti il box non deve più essere usato. Non aprire il rivestimento esterno dei regolatori di velocità. In caso di pause prolungate si consiglia di staccare il comando manuale.

2a Per aprire il box batterie togliere le viti con un cacciavite. Togliere il coperchio, inserire le batterie (polarità corretta vedi dicitura nel box batterie!) Riapplicare il coperchio e avvitare bene le viti.

Controllare regolarmente che la pista e le vetture non presentino danni ai fili, alle spine e ad i rivestimenti esterni. Sostituire le parti difettose.
La pista automobilistica non è adatta per il funzionamento all'aper- to o in locali umidi. Tenere lontani i liquidi.
Non appoggiare parti metalliche sulla pista per evitare corti cir- cuiti. Non montare la pista nelle dirette vicinanze di oggetti fragili, perché le vetture che sbandano ed escono di pista possono cau- sare danni. La moquette non è una base adatta per il montaggio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione della pista, stac- care sempre il comando manuale dal box batterie. Non usare detergenti o acqua. Per la pulizia non usare solventi o prodotti chimici. Se non viene usata, tenere la pista in luogo asciutto e al riparo dalla polvere. Controlla regolarmente lo stato dei pattini di contatto.

Non tenere fermi o bloccati i vecoli con il motore acceso, perché questo può causare surriscaldamento e danni al motore.
I veicoli possono uscire dalla pista a causa della velocità troppo elevata. Questo non dipende da un malfunzionamento dei veicoli, bensì dall'eccesso di velocità. Non azionare l'autopista all'altezza degli occhi o del viso, le auto in corsa che sbandano ed escono dalla carreggiata possono provocare lesioni.
Durante il gioco è possibile che piccole parti dell' auto-veicolo, per es. spoiler o specchietti che sono così riprodotti per restare fedeli all'originale, possano allentarsi o rompersi.
Per evitare che ciò avvenga si consiglia di togliere queste piccole parti prima di iniziare il gioco.

Dati technici:
Per questo set servono 4 batterie di tipo "C" (non incluse nella confezione). Non mettere mai insieme batterie usate e nuove! Non usare mai insieme tipi di batterie diversi (alcaline, standard, zinco- carbone) o accumulatori (nichel-cadmio). Togliere le batterie quan- do non si gioca per molto tempo. Eliminare le batterie scariche. Non gettare nel fuoco le batterie, pericolo di esplosione!
Non ricaricare le batterie che non sono ricaricabili. Caricare le bat- terie ricaricabili solo in presenza di persone adulte. Prima di ricari- carle, togliere le batterie ricaricabili dal giocattolo.

Avvertenza: i componenti del Carrera Racing Systems a batte- ria, non sono compatibili con Carrera GO!!! + Carrera FIRST System!

INFORMAZIONI AGLI UTENTI – ai sensi del Decreto Legi- slativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro- niche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto è stato immesso sul mercato dopo il 31/12/2010 e che alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al recupero ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.

BG

Прочетете внимателно и запазете упътването за обслужване.

Инструкции за безопасност:
ВНИМАНИЕ! Не е подходящо за деца под 36 месеца. Опасност от задушаване поради дребните части, които могат да бъдат погълнати.
Внимание: Функционално обусловена опасност от притиска- не. Пазете опаковката, тъй като тя съдържа важни указания.

ВНИМАНИЕ! Играчката съдържа магнити или магнитни ком- поненти. Магнитите, които в човешкото тяло се привлекат взаимно или привлекат метален предмет, могат да причинят тежки или смъртоносни наранявания. Веднага потърсете ле- карски съвет, ако магнити са били погълнати или вдишани.

Указание към родителите:
Редовно проверявайте кутията за батерии за повреди. При повреда кутията за батерии не бива повече да се използва. Не отваряйте корпуса на регулаторите на скоростта. При по-продължителни паузи се препоръчва ръчните регулатори да се издърпат.

2a За отваряне на кутията за батерии махнете винтовете с отвертка. Свалете капака на кутията за батерии, поставете батериите (за правилното разположение на полюсите виж надписа в кутията за батериите!), отново поставете капака и затегнете винтовете.

Пистата и автомобилите трябва редовно да се проверяват за повреди на проводниците, щекерите и корпусите. Сменете дефектните части. Автомобилната състезателна писта не е подходяща за употреба на открито или в мокри помещения. Пазете от течности.

Не поставяйте метални части върху пистата, за да избегне- те къси съединения. Не инсталирайте пистата в непосред- ствена близост до чувствителни предмети, тъй като изхвърл- ените от пистата автомобили могат да причинят повреди. Мокетът не е подходяща основа за монтаж.

Преди почистване или поддръжка на пистата по принцип издърпвайте ръчните регулатори от кутията за батериите. Не използвайте почистващ препарат или вода. За почистване не използвайте разтворители или химикали. Когато не я използвате, съхранявайте пистата на защитено от прах и сухо място, най-добре в оригиналния кашон. Редовно проверявайте състоянието на плъзгачите.

Не хващайте или блокирайте автомобилите при работещ двига- тел, така може да се стигне до прегряване и повреди на двига- теля. Поради прекалено бързото движение автомобилите могат да излязат от пистата. Това не е дефект на автомобилите, а се дължи на прекалено бързото движение. Аутобанът да не се из- ползва на височината на лицето или очите, тъй като съществува опасност от нараняване от изхвърлени колич-ки.

В режим на игра дребните автомобилни части като спойле- ри или огледала, които трябва да бъдат изработени така, за да са близки до оригинала, могат евентуално да се отделят или да се счупят. За да избегнете това, имате възможност да ги предпазите, като ги отстраните преди режима на игра.

Технически данни:
За този комплект са необходими 4 батерии тип „C“ (не се съдържат в обема на доставка). Никога не използвайте за- едно стари и нови батерии! Никога не използвайте заедно различни типове батерии (алкални, стандартни, цинково-въ- глени батерии) или акумулаторни батерии (никелово-кадми- еви). При по-продължителни игрални паузи махнете батери- ите. Махнете празните батерии. Не хвърляйте батериите в огън, опасност от експлозия! Батериите, които не могат да се зареждат, не бива да се зареждат. Батериите, които мо- гат да се зареждат, може да се зареждат само под надзора на възрастни. Батериите, които могат да се зареждат, тряб- ва да се извадят от играчката, преди да бъдат заредени.

Указание: Компонентите на работещата на батерии състе- зателна система Carrera Racing System не са съвместими със системата Carrera GO!!! + Carrera FIRST!

Този продукт е означен със символа за разделно изхвърляне на от- падъци като електрическо оборудване (WEEE). Това означава, че трябва да се третира в съответствие с Директивата на Европейски съюз С 2012/19/EU, за да се сведат до минимум вредите за околна- та среда. Повече информация ще получите в компетентните местни служби. Електронни продукти, изключени от този метод на раздел- но третиране на отпадъците поради присъствието на опасни веще- ства, представляват опасност за околната среда и за здравето.

RO

Instrucțiunile de folosire se vor citi şi se vor păstra cu mare atenție.

Instrucțiuni de siguranță:
AVERTISMENT! Nu este indicat pentru copii sub 36 luni. Pericol de sufocare datorită pieselor mici care pot fi înghițite.
Avertisment: Pericol de prindere condiționată prin funcționare. Păstrați ambalajul întrucât conține indicații importante.

AVERTISMENT! Această jucărie conține magneți sau compo- nente magnetice. Magneții care se lipesc unul de celălalt sau se atașează de un obiect metalic în interiorul corpului uman pot provoca accidente grave sau mortale. Cereți imediat asistență medicală în cazul în care magneții sunt înghițiți sau inhalați.

Instrucțiuni adresate părinților:
Cutia de baterii se verifică în mod regulat cu privire la deteriorări. Jucăria se folosește doar cu cutia de baterii recomandată. Nu folosiți în acelaşi timp mai mult de o singură cutie de baterii. În cazul unei deteriorări, cutia de baterii nu mai are voie să fie folosită. A nu se deschide carcasa regulatorului de viteză. În cazul unor pauze de joc mai îndelungate se recomandă să se scoată regulatorul manual.

2a Pentru deschiderea cutiei de baterii se desfac şuruburile cu o şurubelniță. Se scoate capacul cutiei de baterii, se introduc ba- teriile (pentru polaritatea corectă vezi inscripționarea din cutia de baterii!), se aşează la loc capacul şi se strâng şuruburile.

Pista şi vehiculele se vor verifica în mod permanent pentru a nu prezenta defecțiuni la cablurі, ştechere sau carcase. Piesele defecte se vor înlocui.

Pista de circulație a mașinilor nu se va utiliza în spațiu liber sau în încăperi umede. A se păstra la distanță de materialele lichide.

A nu se pune bucăți de metale pe pistă, pentru a evita scurtcircuitul. Pista nu se va aşeza în apropierea obiectelor sensibile, pentru a evita eventuale defecțiuni provocate de vehiculele care pot derapa.

Covoarele nu sunt o suprafață de montaj adecvată.
Înainte de curățirea sau întreținerea pistei se scoate obligatoriu regulatorul manual din cutia de baterii. Nu se vor folosi agenți de curățare sau apă. Nu se folosesc solvenți sau alte substanțe chimice pentru curățire. Atunci când nu se foloseşte, pista se păstrează ferită de praf şi la loc uscat, cel mai bine în cartonul original.

A se verifica cu regularitate starea legăturilor de contact.
Vehiculele nu se vor suprasolicita prin ținerea în mână sau blocarea forțată a acestora în timpul funcționării motorului, deoarece motorul se va distruge prin supraîncălzire. Vehiculele pot derapa de pe pistă în cazul circulației cu viteză mare. Aceasta nu reprezintă o defecțiune tehnică, ci este provocată din cauza vitezei mari. Nu este permisa utilizarea circuitului de curse la înălțimea feței sau a ochilor, în caz contrar existând pericol de accident provocat de mașinuțele care ies de pe traseu.
În timpul funcționării există posibilitatea să se desprindă sau să se rupă părți din vehicul, oglinda sau bara de protecție, părți care trebuiau reproduse din motive de aspect original al vehiculelor. Pentru a evita acest fapt, puteți să le protejați prin îndepărtare înainte să începeți să vă jucați.

Date tehnice:
Pentru acest set sunt necesare 4 baterii de tip "C" (nu sunt incluse în setul de livrare). Nu folosiți niciodată baterii vechi şi noi împreună! Nu folosiți niciodată împreună tipuri diferite de baterii (baterii alcaline, standard, cu zinc şi cărbune), respectiv acumulatori (nichel - cadmiu). În cazul pauzelor de joc mai îndelungate trebuie scoase bateriile. Bateriile goale se scot. Bateriile nu se aruncă în foc, pericol de explozie! Bateriile neîncărcabile nu au voie să fie puse la încărcat. Bateriile încărcabile au voie să se încarce doar sub supravegherea unui adult. Bateriile încărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de încărcare.

Indicație: Componentele sistemului de curse Carrera Racing pe bază de baterii nu sunt compatibile cu sistemul Carrera GO!!! + Carrera FIRST!

Acest produs poartă simbolul pentru aruncarea selectivă a deşeurilor electrice cu simbolul WEEE. Acest lucru înseamnă că acest produs este conform directivelor EU 2012/19/EU, este necesar să se arunce în mod corespunzător, pentru a minima poluarea mediului înconjurător. Informații suplimentare veți obține de la direcțiile locale sau regionale corespunzătoare. Acest proces de aruncare, de distrugere a restului acestui pro- dus, provoacă substanțe nocive şi periculoase pentru sănătate şi pentru mediul înconjurător.

LV

Rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabājiet to.

Drošības norādījumi:
UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 36 mēnešiem. Nosmakšanas risks, aizrijoties ar sīkām detaļām.
Uzmanību: darbības funkciju nosacīts iespiešanas risks. Saglabājiet iesaiņojumu, jo uz tā ir svarīgi norādījumi.

UZMANĪBU! Šī rotaļlieta satur magnētus vai magnētiskas sastāvdaļas. Magnēti, kas cilvēka ķermenī pievelk viens otru vai metāliskus priekšmetus, var radīt smagus vai pat nāvējošus savainojumus. Nekavējoties izsauciet ārstu, ja magnēti ir norīti vai ieelpoti.

Norādījums vecākiem:
Regulāri pārbaudiet akumulatoru kārbu, vai tā nav bojāta. Ja akumulato- ru kārba ir bojāta, tās lietošana ir jāpārtrauc. Neatveriet ātruma regulatoru korpusu. Ja rotaļlieta netiek izmantota ilgāku laiku, ieteicams akumulatoru kārbas rokas kontrolierīci atvienot no pieslēgvietas.

2a Lai atvērtu akumulatoru kārbu, ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrū- ves. Noņemiet akumulatoru kārbas vāku un ievietojiet bateri- as (pareizo polaritāti skatīt marķējumu akumulatoru kārbā!), uzlieciet atpakaļ vāciņu un stingri pievelciet skrūves.

Trase un automašīnas ir regulāri jāpārbauda, vai nav bojāti vadi, spraudņi un korpusi. Bojātās detaļas jānomaina. Rotaļu auto trase nav paredzēta lietošanai brīvā dabā vai mitrās telpās. Turiet šķidrumus drošā attālumā.

Nelieciet uz trases metāla daļas, lai neizraisītu īssavienojumu. Nenovietojiet trasi tuvu trausliem priekšmetiem, kurus no trases izsviestas automašīnas var sabojāt.
Paklāja grīdas segums nav piemērots pamats, lai uz tā uzstādītu autotrasi.

Pirms trases tīrīšanas vai apkopes vispirms atvienojiet akumulatoru kārbas rokas kontrolierīci. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus vai ūdeni. Tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus vai ķīmikālijas. Kad trase netiek lietota, uzglabājiet to sausā un no putekļiem pasargātā vietā, vislabāk.

Regulāri pārbaudiet kustīgo kontaktu stāvokli.
Neapturiet, kā arī nebloķējiet mašīnas, kad to motors darbojas, jo tas var izraisīt motora pārkarsēšanu un bojājumus. Pārāk ātri braucot, automašīnas var noskriet no trases. Tā nav kļūme automašīnu darbībā, to izraisa pārāk ātra braukšana. Neizmantojiet autosacīkšu komplektu sejas vai acu augstumā, jo pretējā gadījumā pastāv savainojumu risks ar trajektoriju zaudējušām mašīnām.

Rotaļāšanās režīmā automašīnu sīkās detaļas, piem., spoileris vai spoguļi, iespējams, var atdalīties vai salūzt, jo tie ir izgatavoti tā, lai precizi līdzinātos oriģinālajām detaļām. Lai no tā izvairītos, jums ir iespēja pirms rotaļāšanās režīma ieslēgšanas šīs detaļas noņemt.

Tehniskie dati:
Šim komplektam jums būs nepieciešamas 4 „C“ tipa baterijas (neietilpst piegādes komplektā). Nekad vienlaicīgi nelietojiet vecas un jaunas baterijas! Nekad vienlaicīgi nelietojiet dažādu tipu baterijas (sārma, standarta, cinka oglekļa baterijas), resp., akumulatorus (niķeļa kadmija). Ja rotaļlieta netiek izmantota ilgāku laiku, izņemiet baterijas. Izņemiet tukšās baterijas. Nemetiet baterijas ugunī, sprādzienbīstamība! Atkārtotai uzlādei nepiemērotas baterijas nedrīkst uzlādēt. Lādējamās baterijas drīkst uzlādēt vienīgi pieaugušo uzraudzībā. Lādējamās baterijas pirms uzlādēšanas jāizņem no rotaļlietas.

Norādījums: ar baterijām darbināmās „Carrera Racing Systems“ komponenti nav savietojami ar sistēmas „Carrera GO“!!! + Carrera FIRST komponentiem!

Šis izstrādājums ir marķēts ar elektrisko iekārtu selektīvās apglabāšanas simbolu (EEIA). Tas nozīmē, ka šis izstrādājums jāutilizē saskaņā ar ES Direktīvas 2012/19/EU prasībām, lai mazinātu ietekmi uz vidi. Lai iegūtu sīkāku informācijas, sazinieties ar vietējo vai reģionālo iestādi. Elektroniskie produkti, kas tiek izslēgti no šī selektīvās utilizācijas procesa, kaitīgo vielu klātbūtnes dēļ apdraud vidi un cilvēku veselību.

RUS

Пожалуйста, внимательно изучите эту инструкцию и сохраните для последующих справок.

Предупреждения:
ВНИМАНИЕ! Изделие не подходит для детей младше 3 лет. Изделие содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье в случае их проглатывания.
Внимание: Опасность зажатия. Пожалуйста, сохраняйте упаковку, т.к. на ней указана важная информация по безопасности.

ВНИМАНИЕ! Игрушка содержит магниты или магнитные элементы. Магнит, находясь внутри человека и притягивая другой магнит или металлический предмет, может стать причиной серьёзного ущерба здоровью или летального ис- хода. Если вы проглотили или вдохнули магнит, незамедли- тельно обратитесь за медицинской помощью.

Вниманию родителей:
Регулярно проверяйте отсек для батареек на предмет на- личия повреждений. Используйте только рекомендованный отсек для батареек. Не используйте более одного отсека для батареек одновременно. Не используйте отсек для ба- тареек в случае обнаружения повреждений. Не открывайте регуляторы скорости. По окончании использования игрушки не забудьте снять пульты управления.

2a Чтобы открыть отсек для батареек, используйте отвертку. Снимите крышку отсека, вставьте батарейки (для соблюде- ния полярности см. надписи на отсеке), наденьте крышку и затяните винты.

Регулярно проверяйте трек, машинки и их детали на наличие повреждений.
Повреждённые детали необходимо починить или заменить. Данный набор предназначен только для игры в помещении. Из- бегайте попадания жидкостей на электрические соединения. Избегайте контакта трека с металлическими предметами, т.к. таковые могут вызвать короткое замыкание. Не исполь- зуйте трек в близи хрупких предметов чтобы не повредить их, т.к. на высокой скорости машинки могут слетать с трека.

Не рекомендуется устанавливать трек на ковровом покры- тии. Перед очисткой или техническим обслуживанием трека необходимо всегда снимать пульты управления с отсека для батареек. Не используйте моющие средства и воду. Не ис- пользуйте растворители или химикаты для очистки. Храните трек в сухом, защищенном от пыли месте. Следите за тем, чтобы контактные щётки были в хорошем рабочем состоянии.
Не убирайте на хранение и не держите в руках машинки со вклю- чённым двигателем, т.к. это может привести к перегреву и по- ломке двигателя. На слишком большой скорости машинки могут слетать с трека. Это не является нарушением в работе игрушек и происходит только как реакция на очень высокую скорость.

Игру »автогонки« не устанавливайте на уровне лица или глаз, поскольку существует опасность получения травм из-за могущих вылететь с трассы автомобилей. Это может привести к получению телесных повреждений, т.к. машин- ки могут слетать с трека. Во время работы, мелкие детали, такие как зеркала и спойлеры, могут слетать с машинок или ломаться, т.к. они являются отдельными деталями моделей. Во избежание подобных ситуаций, такие детали рекоменду- ется снимать перед использованием машинок.

Технические сведения:
Для работы данного набора необходимо 4 батарейки типа C (не входят в набор). Не используйте одновременно старые и новые батарейки! Не используйте одновременно щелоч- ные, стандартные (угольно-цинковые) и заряжаемые (ни- кель-кадмиевые) батарейки. Не оставляйте разряженные батарейки в изделии, а также не оставляйте батарейки в изделии, когда оно не используется. Не бросайте батарейки в огонь, т.к. они могут протечь или взорваться! Не заряжайте одноразовые батарейки. Заряжаемые батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых. Извлекайте заряжаемые батарейки из изделия перед зарядкой.

Пожалуйста, обратите внимание на то, что аккумулятор от Carrera Racing System и его части не совместимы с Carrera GO!!! + Carrera FIRST System!

Трансформатор для игры. Это изделие маркировано символом для селективной утилизации электрических изделий (WEEE). Это значит, что данное изделие должно быть утилизировано в соот- ветствии с директивной Европейского Союза 2012/19/EU, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Более подробную информацию Вы получите в местном или районном учреждении. Электронные изделия, исключённые из процесса селективной утилизации, представляют собой опасность для окружающей среды и здоровья из-за наличия вредных субстанций.

TR

Kullanma talimatını itinalı bir şekilde okuyunuz ve saklayınız.

Emniyet bilgileri:
İKAZ! 36 aylıktan daha küçük çocuklar için uygun değildir. Yutulabilir küçük parçalardan dolayı boğulma tehlikesi.
İkaz: Fonksiyona dayalı sıkışma tehlikesi. Önemli bilgiler içerdiğinden dolayı ambalajı saklayınız.

İKAZ! Bu oyuncak mıknatıs veya manyetik parçalar içermektedir. İnsan vücudunda birbirini veya metal bir parçayı çeken mıknatıslar ağır veya ölümle sonuçlanan yaralanmalara sebebiyet verebilirler. Eğer mıknatıslar yutulduysa veya nefes ile içine çekildiyse, derhal bir doktora başvurunuz.

Ebeveynler için bilgiler:
Düzenli olarak pil kutusunun hasarlı olup olmadığını kontrol ediniz. Oyuncağı sadece tavsiye edilen pil kutusu ile işletiniz. Birden fazla pil kutusunu aynı anda kullanmayınız. Hız ayarlayıcılarının gövdesini açmayınız. Uzun süre oynamaya ara verilecekse, el ayarlayıcısının çekilmesi tavsiye olunur.

2a Pil kutusunu açmak için bir tornavida ile vidaları çıkartınız. Pil kutusunun kapağını çıkartınız ve pilleri (doğru kutuplama için pil kutusundaki etikete bakınız!) yerleştiriniz, kapağı tekrar oturtunuz ve vidaları sıkınız.

Düzenli olarak yarış pistinin ve araçların kablolarının, fişlerinin ve gövdelerinin hasarlı olup olmadığı kontrol edilmek zorundadır. Bozuk parçaları değiştiriniz. Araba yarış pisti dışarıda veya ıslak odalarda kullanmak için uygun değildir. Sıvıları uzak tutunuz.

Kısa devrelerden kaçınmak için yarış pistinin üzerine metal parçalar koymayınız. Yarış pistini hassas eşyaların hemen yakınına kurmayınız, çünkü pistten dışarıya fırlayan araçlar hasarlara sebebiyet verebilir.

Halıfleks uygun bir kurma zemini değildir.

Temizlemeden veya bakımını yapmadan önce genel olarak el ayarlayıcısını pil kutusundan çekiniz. Deterjan veya su kullanmayınız. Temizlemek için solvent veya kimyasal maddeler kullanmayınız. Kullanılmadığı zaman yarış pistini toza karşı korunmuş bir şekilde kuru bir yerde saklayınız.

Düzenli olarak sürtünen parçaları kontrol ediniz.

Motoru çalışırken araçları tutmayınız veya bloke etmeyiniz, bundan dolayı fazla ısınabilir ve motoru hasar görebilir. Araçlar çok hızlı sürmekten dolayı yarış pistinden dışarıya çıkabilir. Bu araçların fonksiyon hatası değildir, aksine çok hızlı sürmekten dolayı oluşmaktadır. Araba yarış pistini yüz veya göz hizasında işletmeyiniz, pistin dışına fırlayan araçlardan dolayı yaralanma tehlikesi vardır.
Bu arabalar orijinallerin taklitleri olduğundan dolayı, bunlara takılmış olan spoiler veya ayna gibi küçük araç parçaları oynama esnasında muhtemelen çıkabilir veya kırılabilir. Bundan kaçınmak için oynamadan önce bunları çıkartarak koruma olanağınız vardır.

Teknik bilgiler:
Bu set için 'C' tipi 4 adet pile ihtiyaç vardır (Teslimat kapsamı içinde değildir). Eski ve yeni pilleri kesinlikle birarada kullanmayınız! Kesinlikle farklı pil tiplerini (Alkali, standart, çinko-kömür-pilleri) veya aküleri (Nikel-Kadmiyum) birlikte kullanmayınız. Uzun süre oynamaya ara verildiğinde pilleri çıkartınız. Boş pilleri çıkartınız. Pilleri ateşe atmayınız, patlama tehlikesi! Tekrar şarj edilemeyen pillerin şarj edilmesi yasaktır. Şarj edilebilir piller sadece yetişkinlerin gözetimi altında şarj edilebilir. Şarj edilmeden önce, şarj edilebilir pillerin oyuncaktan çıkartılması gerekmektedir.

Bilgi: Pil ile işletilen Carrera Racing Sistemi'nin bileşkenleri Carrera GO!!! + Carrera FIRST sistemi ile uyumlu değildir.

Bu ürün, elektrik donanımlarını ayırarak imha etme sembolü ile donatılmıştır (WEEE). Bu, çevreye oluşan zararı asgari seviyeye düşürebilmek için bu ürünün AB'nin 2012/19/EU di- rektifine uygun olarak imha edilmek zorunda olduğu anlamına gelmektedir. Daha başka bilgileri yerel ve bölgesel makamlar- dan alabilirsiniz.
Ayırarak imha etme prosesi kapsamına girmeyen elektronik ürünler tehlikeli maddeler içerdiklerinden dolayı bunlar çevre ve sağlık için tehlike oluşturmaktadır.

Arabic

يرجى قراءة ارشادات الاستخدام بعناية فائقة والاحتفاظ بها. يرجى الفحص

تعليمات الأمان:
انتبه! غير مخصص للأطفال تحت سن ٣٦ شهر. خطر الاختناق
بسبب وجود أجزاء صغيرة قابلة للبلع.

تنبيه: وجود خطر الإنحسار بسبب طبيعة العمل. احتفظ بالعبوة لأنها تحتوي على معلومات مهمة.

انتبه! تحتوي هذه اللعبة على مغانيط أو أجزاء مغناطيسية. يمكن للمغانيط التي تتجاذب مع بعضها أو مع شئ معدني آخر داخل الجسم أن تسبب جروح خطيرة أو جروح مميتة. اتصلوا فورا بطبيب عند بلع مغانيط أو عند دخولها مع شهيق النفس.

ندوق البطارية بشكل دوري ومنتظم نحو الأضرار. يتمتعليمات للأبوين:
بصندوق البطارية الموصى به. لا تستخدم أكثر منيتوجب فحص ص د في نفس الوقت. وفي حالة وجود عطل أو ضررتشغيل اللعبة فقط ت تعمال صندوق البطارية. لا يجوز فتح صناديقصندوق بطارية واح ة ة. يُنصح بفصل صندوق البطارية من الشبكةيجب ال وقف عن اس م باستراحة طويلة من اللعب.أجهز التحكم بالسرع
الكهربائية في حالة القيا

2a لفتح صندوق البطارية قم بإزالة البراغي باستخدام مفك براغي. انزع غطاء صندوق البطارية ثم قم بتركيب ٤ بطاريات من نوع «D» (انظر العلامة في صندوق البطارية.) وبعد إدراج البطاريات (انتبه لاتجاه الأقطاب الصحيحة)! ضع غطاء البطارية في مكانه واربطه بإحكام.

يتوجب فحص حلبة السباق والمركبات بشكل دوري ومنتظم نحو الأضرار في الأسلاك أو في قابس الكهرباء (الفيشة) أو في صناديقها. يجب تبديل الأجزاء العاطلة. حلبة سباق السيارات غير مخصصة للعمل في العراء أو في الغرف الرطبة. أبعد السوائل عنها.

لا يجوز وضع قطع معدنية على الطريق لتلافي حدوث تماس كهربائي. لا يجوز نصب ووضع حلبة السباق قريبا وبشكل مباشر لأشياء وحاجات حساسة حيث يمكن للمركبات المقذوفة منها بسبب قوة الطرد
اد غير ملائمة كأرضية لتركيب الطريقالمركزي أن تسبب تلفا وأضرارا.
تعتبر الأرضية المفروشة بالسج
عليها.

اسحب قابس التوصيل الكهربائي (الفيشة) الخاص بصندوق البطارية قبل إجراء التنظيف أو الصيانة. لا تستعمل المنظفات أو المياه. لا يجوز استخدام المذيبات أو أية مواد كيماوية لأغراض التنظيف. احفظ الحلبة في حالة عدم استخدامها محمية من الغبار وفي مكان جاف ومن
نزلقة.الأفضل

تحقق بشكل دوري ومنتظم من حالة القطع الم
لا تقم بتشغيل مضمار السباق على مستوى الوجه أو العين، حيث يوجد خطر الإصابة من قذف المركبات.

لا تمسك ولا تحجز المركبات وتمنعها من السير عند دوران محركاتها لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تصاعد حرارة المحرك وحدوث أضرار فيه. يمكن للمركبات ومن خلال سيرها السريع أن تخرج من الطريق المخصص لها. لا يعتبر ذلك خللا بعمل المركبا وإنما يتولد من خلال السير السريع.

يمكن أثناء تشغيل اللعبة أن تنفصل أو تنكسر أجزاء صغيرة في المركبات كمعوق الهواء أو المرايا والتي تم بناؤها وتركيبها بمركبات اللعب لتكون مماثلة تماما للمركبات الأصلية. ولغرض تلافي ذلك لديكم القدرة على حماية هذه الأجزاء من خلال فكها وتنحيتها قبل البدء باللعب.

البيانات الفنية:
٤ بطاريات من نوع «C» (غير مدرجة في نطاق
موعةالبيانات الفنية: تتطلب هذه المج
التسليم). لا تستخدم البطاريات القديمة والجديدة معا على الإطلاق! لا يجوز أبدا استخدام أنواع مختلفة من البطاريات معا (البطاريات القلوية، والقياسية والزنكية والكربونية) أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن (النيكل والكادميوم.)
قم بإزالة البطاريات في حالات فترات اللعب الطويلة. قم بإزالة البطاريات الفارغة. لا ترمي البطاريات في النار، خطر الانفجار! لا يجوز شحن البطاريات الغير القابلة لإعادة الشحن. ويتم شحن البطاريات القابلة للشحن فقط تحت إشراف الكبار. يجب نزع البطاريات القابلة للشحن من اللعبة قبل أن يتم شحنها.
ملاحظة: مكونات أنظمة سباق كاريرا (Racing Carrera) التي تعمل بالبطاريات ليست متوافقة مع نظام
Carrera GO!!! + Carrera FIRST

هذا المنتج موسوم برمز التخلص الانتقائي من المعدات الكهربائية (WEEE). هذا يعني أنه يجب التخلص من هذا المنتج وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي EU/١٩/٢٠١٢ من أجل تقليل الأضرار البيئية الناتجة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالسلطة المحلية أو الإقليمية. تشكل المنتجات الإلكترونية المستثناة من عملية التخلص الانتقائي هذه خطرًا على البيئة والصحة بسبب وجود مواد خطرة.

J

取扱説明書は注意深く読み、大切に保管してくださ
。い

:安全のための注意
注意!この製品は3歳未満の幼児には適していませ
。ん。小さな部品を誤飲すると窒息の危険があります
注意:使用中に手足などが挟まれる可能性があります。パッケージには大切な注意事項が記載されていま
。すので保管してください
注意!この玩具には、磁石や磁性体が組み込まれています。磁性は人体や金属に吸引力を及ぼし、そのために重篤な健康被害あるいは死亡にいたるおそれがあります。万が一、磁石や磁性体を誤飲したり、吸引した
。場合は、即座に医師の診断を受けてください

:保護者の方へ
バッテリーボックスは定期的に破損がないかを点検し
てください。バッテリーボックスが損傷した場合は、使
用をお止めください。スピードコントローラのフタは開け
ないでください。長時間使用されない際は、ハンドコン
。トローラを外しておくことをお勧めします

バッテリーボックスは、ドライバーでネジを外して開 2a
けてください。フタをとり、ボックスに表示されている電
極の位置に注意しながらバッテリーを入れます。その
。後、またネジでフタを止めます

レーンや車両は定期的に電線、スロット、また器物に
破損がないかを点検してください。壊れている部品は
交換してください。サーキットコースの使用は、屋外ま
たは水気のある場所では適していません。濡らさない
。ようにご注意ください

短絡を防ぐため、レーンに金属製の物質を載せない
でください。スロットカーがコースアウトして飛び出す場
合がありますので、壊れやすい物を近くに置かないで
。ください
。カーペット上の設置は適していません

レーンのお手入れや点検は、常にハンドコントローラか
。らバッテリーボックスを外して行ってください
洗剤や水で清掃しないでください。溶剤や化学薬品
の使用はできません。コースを使用しない時は、乾燥
した場所でオリジナルのパッケージなどに入れ、ホコリ
。がかぶらないように保管してください
。コレクターの接触を定期的に点検してください
過熱してモータの故障の原因になるため、可動中の
車を無理に停止したりブロックしないでください。速度
が上がると車両がコースアウトすることがありますが、
これは誤作動ではなくスピードを出し過ぎたためにお
こります。車両がレールから外れることがありますの
。で、顔の位置や目の高 さでの使用は避けてください

この玩具は本物に忠実に模型されているため、車両に
スポイラ、ミラーなどの小さなパーツが装着されてい
ます。走行中にこれらが外れたり折れたりする可能性
があります。それを避けるために、予めパーツを本体
。から取り外すこともできます

:テクニカルデータ
このセットには、4個の "C" 型電池が必要です
非同梱)。消耗した電池と新品の電池を混在させて)
使用できません。けっして異なる種類の電池(アルカ
リ、一般の乾電池、マンガン)や充電池(ニッケル・カ
ドミニウム)を同時に使用しないでください。長時間使
用しない時は、電池を取り出してください。空になった
電池は取り出してください。電池は火に投げ入れない
でください。爆発の危険があります。非充電式電池を
充電しないでください。充電式電池は、大人の注意の
もとに充電してください。充電式電池は、玩具から取り
。出して充電してください

ヒント:電池で電力供給する Carrera Racing System
のコンポーネントは、Carrera GO!!! + Carrera FIRST
!では使用できません

本品には家電製品の分別廃棄用のシンボルマ
ーク (WEEE)が使われています。このシンボル
マークは、環境損壊の最小化を図るために、本
品の廃棄は欧州連合の指令2012/19/EUに
準拠して行う必要があるという意味です。その他廃棄
に関する情報については管轄局にて入手できます。な
お、本分別廃棄プロセスで処分しない製品の場合、
環境・健康に有害な危険物質が環境に残る恐
。れがあります

RC

。请务必认真阅读操作说明书并将其完好保存

: 安全说明
此玩具不适合于三岁以下幼儿，内含可被吞入的细
。小部件，可引起窒息危险

注意: 操作时有夹住的危险。本包装含有重要信息
。必须予以保留

警告！此玩具含有磁铁或带磁性的部件，磁铁可在
人体内相互吸引或吸附其它金属物体，由此导致
严重伤害，甚至危及生命。当不慎吞入或吸入磁铁
。时，请立即就医

: 家长须知
定期检查电池盒是否损坏。损坏的电池盒不能继续
使用。严禁开启速度控制器的外壳。如果休息时间
。较长，建议断开油门

用螺丝刀打开电池盒。取下电池盒盖，放入电 2a
池（注意电池盒内关于正负极的指示！），关上盒
。盖，拧紧螺丝

请定期检查轨道及车辆的电线，插头和外罩是否有
损坏。及时更换损坏部件。车辆及轨道不适合在室
。外或潮湿的空间内使用。请注意防湿

请勿在轨道上放置金属物件，以避免出现短路。请
勿将玩具放置于敏感物件近处，以避免车辆被甩出
。时造成损害
。地毯不是合适的基底

。请在清洁或保养轨道前将遥控器从电池盒上取下

清洗时请勿使用水或清洁剂，不要使用任何溶剂或
化学洗剂。停止使用时，请将玩具防尘防潮进行保
。存，最好在原包装箱内
。请定期检查触滑

切勿在运行状态中截住或阻碍机身前进，否则会导
致发动机过热或受损。车辆运行速度过快会导致脱
轨。脱轨现象并非产品本身缺陷所致，而是由于行
驶速度过快所致。请勿将赛车轨道安置在脸部或眼
。部高度，以避免玩具赛车脱轨时造成伤害
运行过程中，玩具赛车中为增强真实感而按原件""
仿制的小部件，例如镜子等，有可能松开或断裂。
为避免此种情况发生，建议在启动运行前卸下小部
。件
"

: 技术数据
（此产品需要4个“C”型电池（包装内不提供
请勿新旧电池混用！不同型号（碱性，标准，
碳锌）以及（镍铬）充电电池不可同时使用。不使
用时请取出电池。严禁将电池扔进火中，有爆炸的
危险！不可对非充电电池进行充电。只可在有成人
监护的情况下对充电电池进行充电。请在充电前将
。充电电池从玩具中取出
注意: 电池驱动的Carrera赛车系统组件与
！Carrera GO！！！+ Carrera FIRST 系统不兼容

此产品带有电气产品垃圾分类处理标志
(WEEE)，这表示，本产品须按欧 2012/19/
EU标准进行分类处理，以将对环境的污染减
低到最小。详细信息请向当地有关部门咨询。
未通过垃圾分类处理程序而处理的电气产品因其所
含危
.险物质对环境和身体健康构成威胁

ROK

.설명서를 주의 깊게 읽고 보관하십시요

:안전지시
경보: 36개월이하의 어린이에게는 적당치않습니
.다. 삼킬 수 있는 작은 조각들로 인한 질식 위험

경고: 기능상 끼일 위험이 있음. 포장은 중요한 참
.고 사항을 포함하고 있으니 보관하십시오

경보: 이 장남감은 자석과 자력성의 부품들이 포 함
합니다. 인체내의 감전이나 금속품과의 자력으로
중상이나 사상의 원인을 초래할 수 있습니다. 자 석
을 삼키거나 흡입하였을때는 즉시 의사의 조언 을
.받으십시요

:부모님께 참조
전지함은 정기적으로 손상 여부를 검토해야 합니
다. 손상이 생긴 경우 전지함은 더 이상 사용하지
마십시오. 속도조절기의 몸체를 열지 마 십시오. 오
랫동안 사용하지 않을 경우에는 조절기 를 분리하
.기 바랍니다

전지함을 열려면, 드라이버를 사용하여 나사를 2a
분 리하십시오. 전지함의 덮개를 벗기고, (전지함
의 표시에 따라 양극을 맞게) 전지를 장착한 다음,
.덮 개를 다시 올려 나사로 조여주십시오

철도선과 차량의 전선, 플럭 그리고 콘센트에 상해
여부를 규칙적으로 검사해야합니다. 고장부품은
교환하십시요. 차경주로는 야외나 습한장소에서의
.운영은 적당치 않습니다. 유채물을 멀리하십시요

합선에 염려를 피하게 하기 위하여 철도선에 금속
부품을 놓치마십시요. 철도선 근방에 민감한 물체
를 놓치마십시요. 밀쳐나온 차량이 활주로 부터 벗
.어나 상해의 원인이 될수있읍니다

.양탄자는 조림의 밑받침으로 적당치 않읍니다
선로를 세척하거나 정비하기 전에는 기본적으로 전
.지함에서 속도조절기를 분리하십시오
세척제나 물을 사용하지 마십시오. 세척할 때는 용
제나 화학물질을 사용하지 마십시오. 선로를 사용
하지 않을 때는 먼지로부터 보호되고 마른 곳에 보
관하시는데, 애초 포장 박스가 가장 좋습니다. 슬라
.이드의상태를 규칙적으로 검토하십시오

발동중인 모터에 차량을 잡거나 블럭시키지 마십시
요. 그것으로 인한 과열과 모터의 상해가 올 수 있
읍니다. 차량이 철도선에서 급속운행으로 벗어나
올 수 있읍니다. 이것은 차량의 잘못된 기능이 아니
라 급속운행으로 인한 것 입니다. 자동차경주로는
안면이나 눈의 높이에서 운영하지 마십시오. 그곳
에서 밖으로탈주하여 미끌어지는 차량으로 부 상을
.입을 위험이 있읍니다

놀이중 차량의 작은 부품들인 원품의 신뢰성하에
모조된 스포일러나 거울등은 때로는 분리되거나 부
러질수있읍니다. 그 경우를 피하기 위하여 놀이 운
.영전에 그 것들을 떼어내어 보존이 가능합니다

:기술용어
이 세트에는 ""C""형 전지 4개가 필요합니다(동봉
되 지 않음). 새 전지와 오래된 전지를 절대 함께
사용 하지 마십시오! 서로 다른 전지 유형(알칼리
전지, 표준 전지, 주석-석탄 전지), 혹은 축전지(
니켈-카 드뮴)를 절대 함께 사용하지 마십시오. 장
기간 사 용하지 않을 때는 전지를 분리하십시오.
빈 전지는 분리하십시오. 전지를 불에 던지지 마십
시오, 폭발 위험이 있습니다! 재충전 할 수 없는 전
지는 충전 해서는 않됩니다. 충전할 수 있는 전지
는 반드시 성 인의 감독하에 충전해야 합니다. 재
충전 할 수 있는 전지는 충전시 장난감에서 분리
.해야 합니다

참고: 전지로 운행되는 카레라 경주 시스템의 구
성부품은 카레라 고우!!! 시스템과 호환되지 않습
".니다

이상품은 전기장비로된 선택적인 폐기처분
의 상징
.을 지유한다
즉,이생산품은 유럽경제공동협회의 직적인
EU에 상응하여 폐기처분시켜야합니/2012/19
다.환경상해를 최소화하기위하여 더많은 보도는
여려분의 지역내나 각지방 관청에 보유합니다.제
외된 전자품을 선태적인 폐기처분과정으로 위험한
물질의 현존으로인한 환경과 건강의위험을 명백히
.함 인것입니다