WX-4™

WIRELESS CONTROLLER FOR NINTENDO SWITCH™ & WINDOWS PC

USER MANUAL

www.gioteck.com

gioteck
COME GET SOME

Authorised Representative (EU) GB1191320 Authorised Representative Service, 77 Camden Street Lower, Dublin, D02 XF99, Ireland

EN

Before using this product, carefully read this manual and any manuals for compatible hardware. Retain these instructions for future reference.

Product introduction

1. The WX-4 controller is compatible for use with Switch™ & Windows PC.
2. It can be connected via Bluetooth or alternatively through a wired USB connection.
3. It includes both motion control and rumble functionality.
4. Using the built-in Lithium Ion battery, it will give an estimated 10 hours playtime.
5. Full ergonomic design supporting a more comfortable gaming experience.

Quick start

I : Connecting to Switch™ (via Bluetooth)

1. In settings, select the "controllers" icon.

2. Select the Change Grip/Order.

3. Press the Y and ⬤ key until the mode LED lights up. The controller will then automatically connect to the Switch™.

4. After successful connection, you will see the controller highlighted in user 1/2/3/4.

5. Finally, press the ⬤ key to return to the home screen

Shock adjustment

- Press and hold the ⬤ key and press ◀▶ or ◀▶ can made shock to increase or decrease.

Connecting to Switch™ (via wired USB)

- Dock the Switch™ console into its base / stand, and then connect the controller via the USB cable. The controller will automatically connect to the Switch™.
- After removing the controller from the Switch™, the controller will revert to utilising a BT connection automatically.

Use for windows PC (via wired USB)

Connect the controller via USB connection. Press the home button.

Use for windows PC (with Bluetooth)

- Turn on the Bluetooth function on the computer (or with a BT adapter).
- Press the Y and ⬤ key until the mode LED turns on.
- Select "Add Bluetooth device" on your PC and select "Bluetooth" from the available drop down. You will see "Pro controller" available in the options. Select this and wait for Windows to setup the device.
- If there are any issues when connecting via Bluetooth, please ensure you have updated the firmware at: **www.gioteck.com/firmware** and follow online guide.
- If a password is required, please input 0000 or 1234.

Auto connect function

Whilst the controller is off, Press and hold the ⬤ key, it will automatically connect back to the last connected device.

Turbo function

For use with the following buttons: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

- Press and hold the key that you want to set the turbo function, then press the ⬡ key.
- If you want to disable the turbo key, follow the previous step.

After the controller is turned off, the previously selected "turbo" button will be cancelled.
If you wish to re-set the turbo mode, then you will need to repeat the initial step.

Reset function

If your controller is stuck in any mode, please press the "reset" button on the back of the controller. This will reset the device to factory settings.

Battery Power

- **When powered off**: Plug in to charge. 4 LED's will flash during charging process. All lights will be turned off after the controller is fully charged.
- **When connected**: When the device is switched on, the LED's will initially flash when charging and will remain permanently on to indicate when the controller is fully charged.
- **During low power**: LED's will flash to indicate low power.

Please note if the controller has no power, it can take up to 2 minutes to charge enough to indicate normal charging is in progress.

Turning off the Controller

Hold the home button for 5 seconds to manually turn the controller off.
When attempting to connect, if the controller fails to connect to a device within 30 seconds, it will automatically turn itself off
The controller will allow 60 seconds for BT pairing before requiring the process to be restarted.
If no keys are pressed within 5 minutes, the controller will turn itself off.

Product Parameters

Product model	WX-4
Working Platforms	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltage/current	Input voltage 5V / input current 500mA
Product size	155mm x 100mm x 60mm
Working distance	≤ 10m
Bluetooth version	3.0
Battery capacity	500mAh
Net weight	169g
Working time	8-20 hours

Packaging and accessories

Pro Controller x1 | Data Line x1 | User's Manual x1

Common Problems

- **Q:** Why can't I connect to the Switch™?
- **A:** Please ensure your Switch™ is not in flight mode.
- **Q:** Why can't I connect via Bluetooth on my PC?
- **A:** There may be an issue with your BT adapter. If this fails, please connect via USB cable.
- **Q:** Why won't my controller charge?
- **A:** Please press and hold the small reset button on the back of the controller for 3 seconds. Then give a full charge to the controller (2 hours). This should reset the battery.

Some games are designed specifically for the Joy-Cons and therefore rumble and motion control may not work using this controller.

Updating Firmware:

1. Please visit **www.Gioteck.com**, and navigate to Support > Firmware
2. Select **WX4 Wireless** from the list of controllers
3. Follow the on-screen instructions, and click on "Download Latest Firmware"

DOWNLOAD LATEST FIRMWARE

CE

Goodbetterbest Ltd hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EC and RED directive 2014/53/EU.

DA

Kortlægning af bagsideknapper

01. "On/Off"-kontakten bagpå skal stå på "on".
02. Tryk og hold den lille "Set"-knap nede i 3 sekunder, indtil LED-lyset foran på controlleren blinker hele tiden.
03. Imens LED-lyserne blinker, skal du trykke på "command"-knappen (F eks. "Y") en gang.
04. Tryk på den valgte "Function"-knap på bagsiden af controlleren én gang.
05. LED-lyset, skifter med at blinke, og nu har du kortlagt din valgte "command"-knap med "Function"-knappen.
06. For at tilføje "command", skal du holde den lille "set"-knap nede i 6 sekunder.

SE

Din knapparna på baksidan

01. Kontrollera att på/av-omkopplaren på baksidan är i på-läget.
02. Tryck och håll in Set-knappen i 3 sekunder tills lamporna på handkontrollen framför börjar blinka.
03. Medan lamporna blinkar trycker du en gång på din valda kommandoknapp (till exempel Y)
04. Tryck en gång på din valda funktionsknapp på handkontrollens baksida.
05. Lamporna slutar nu att blinka, vilket betyder att du bundit din valda kommandoknapp till Funktionsknappen.
06. Håll in Set-knappen i 6 sekunder för att ta bort bindningen.

PL

Przypisywanie tylnych przycisków

01. Upewnić się, że tylny przełącznik ON/OFF jest w pozycji „on" (wł.)
02. Nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 3 sekundy do momentu, w którym diody z przodu kontrolera zaczną pulsować.
03. W trakcie pulsowania diody jeden raz nacisnąć wybrany przycisk polecenia (na przykład Y)
04. Jeden raz nacisnąć wybrany przycisk funkcji z tyłu kontrolera.
05. Diody przestaną pulsować, wybrany przycisk polecenia został z powodzeniem przypisany do przycisku funkcji.
06. Aby usunąć przypisany przycisk polecenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk SET przez 6 sekund.

PT

WX-4™

COMANDO SEM FIOS WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™ & WINDOWS PC

Manual do Utilizador

Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente o manual e qualquer outro manual de hardware compatível. Guarde estas instruções para referência futura.

Introdução ao Produto

1. O comando WX-4 é compatível para utilização conjunta com a Switch™ & Windows PC.
2. O comando pode ser ligado via Bluetooth ou, em alternativa, através de uma ligação com fio USB.
3. Inclui tanto o controlo de movimento como a funcionalidade de som.
4. Utiliza uma bateria de Ion de lítio embutida, que permite um tempo estimado de utilização de 10 horas.
5. Design ergonómico completo, o que permite uma experiência de jogo mais confortável.

Início Rápido

I : Ligar à Switch™ (via Bluetooth)

1. Nas configurações, selecione o ícone "comandos"
2. Selecione Mudar "Grip" /Ordem.
3. Pressione Y e a tecla ⬤ até que o LED acenda. O comando liga-se automaticamente à Switch™.
4. Após a ligação bem-sucedida, o comando surge destacado no utilizador 1/2/3/4.
5. Por fim, pressione a Tecla ⬤ para regressar ao ecrã inicial.

Ajuste do "Shock"

- Pressione e mantenha pressionada a tecla ⬡, e pressione ◀▶ para aumentar ou diminuir o "shock"

Ligação à Switch™ (via USB com fios)

- Coloca a consola Switch™ na sua base/suporte e em seguida conecta o comando através do cabo USB. O comando irá conectar-se automaticamente à Switch™.
- Depois de remover o comando da Switch™, o comando reverterá automaticamente para utilizar uma ligação por BT.

Utilização para Windows (via USB com fios)

Conecta o comando através de uma ligação USB. Prime o botão home.

Utilização em windows PC (através de Bluetooth)

- Ligue a função Bluetooth no computador (ou com um adaptador BT).
- Pressione as teclas Y e a tecla ⬤ até que o modo LED ligue.
- Selecione "Adicionar dispositivo Bluetooth" no seu PC e selecione "Bluetooth" a partir do menu suspenso. Estará disponível a opção "Controlador Pro". Selecione-a e aguarde que o Windows configure o dispositivo.
- Caso encontre algum problema ao ligar através do Bluetooth, verifique se o firmware está atualizado em **www.gioteck.com/firmware** e siga o guia online.

- Se ile for pedida uma palavra passe, por favor, coloque a seguinte palavra passe 0000 ou 1234.

Função de ligação automática

Enquanto o comando está desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla ⬤. Vai ligar-se automaticamente ao último aparelho a que se ligou.

Função Turbo

Para utilizar com as seguintes botões: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2. Estes podem usar funções turbo.

- Pressione e mantenha pressionada a Tecla que pretende definir com a função turbo, e, de seguida, pressione a tecla ⬡
- Se pretender desativar a tecla turbo, siga o passo anterior.

Depois da comando ser desligado, o anteriormente selecionado botão de "turbo" será cancelado. Se pretender fazer um "reset" ao modo turbo, então terá de repetir os passos iniciais.

Função de Reset

Se o seu comando estiver preso em algum modo, por favor, pressione o botão de "reset" que se encontra na parte traseira do comando. Esta ação vai repor as configurações de fábrica.

Energia da Bateria

- **Quando desligado**: Ligue ao carregador. 4 LEDs vão piscar durante o processo de carregamento. Todas as luzes apagar-se-ão após o comando estar totalmente carregado.
- **Quando ligado**: Quando o aparelho está ligado, o LED piscará inicialmente ao carregar e permanecerá permanentemente ligado para indicar o momento em que comando estiver totalmente carregado.
- **Durante baterias fracas**: Os LEDs piscarão para indicar bateria fraca.

Se o comando não tiver bateria, poderá levar até 2 minutos para carregar o suficiente para indicar que o carregamento normal está em processo.

Desligar o Comando

Pressione o botão "Home" durante 5 segundos para desligar manualmente o comando.
Ao tentar ligar-se, se o comando não conseguir ligar-se a um dispositivo dentro de 30 segundos, irá desligar-se automaticamente.
O controlador permitirá 60 segundos para o emparelhamento BT antes de exigir que o processo seja reiniciado.
Se nenhuma tecla for pressionada dentro de 5 minutos, o comando desligar-se-á.

Parâmetros do produto

Modelo do produto	WX-4
Plataformas compatíveis	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Voltagem/corrente	Tensão de entrada 5V/ Corrente de entrada: 500mA
Tamanho do produto	155mm x 100mm x 60mm
Distância de trabalho	≤ 10m
Versão Bluetooth	3.0
Capacidade da Bateria	500mAh
Peso líquido	169g
Tempo de utilização	8-20 horas

Embalagem e acessórios

Comando Profissional x1/Linha de dados x1/Manual do utilizador

Problemas comuns

Porque é que não consigo ligar à Switch™?
Resposta: Por favor, certifique-se que a sua Switch™ não se encontra em modo de voo.

Porque é que não consigo ligar-me via Bluetooth ao meu PC?
Resposta: Provavelmente há um problema com o seu adaptador BT. Se este falhar, por favor, ligue-se via cabo USB.

Porque é que o meu comando não carrega?
Resposta: Pressione e mantenha pressionado o pequeno botão "reset" na parte de trás do comando durante 3 segundos. Então, permita que o comando carregue completamente (2 horas). Isto deverá repor a bateria.

Alguns jogos são concebidos especificamente para os Joy-Cons e, portanto, o "rumble" e o controlo de movimento podem não funcionar ao utilizar este comando.

Atualização do Firmware

1. Por favor, visite o site **www.Gioteck.com** para aceder à ferramenta de atualização do firmware.
2. Carregue o ficheiro Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Selecione Download Automático > "Auto Download"
4. Pressione o Comando Direcional "para cima" e a tecla B em simultâneo. Mantendo pressionado, ligue o cabo USB ao seu computador.
5. Assim que o download e o firmware atingam os 100% de download, a atualização encontra-se completa. Deverá ver a palavra "PASS"
6. Se, por algum motivo, não vir a palavra PASS, repita estas instruções.

CE

A Goodbetterbest Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições da Diretiva CEM 2014/30/CE e da Diretiva RED 2014/53/UE.

DE

WX-4™

KABELLOSER CONTROLLER FÜR NINTENDO SWITCH™ & WINDOWS PC

Benutzerhandbuch

Bitte lies dir dieses Benutzerhandbuch und die Benutzerhandbücher der kompatiblen Hardware sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt in Betrieb nimmst. Bitte bewahre diese Hinweise auch zur späteren Einsichtnahme auf.

Produkteinführung

1. Der WX-4 Controller ist kompatibel mit Nintendo Switch™ und Windows PC.
2. Er kann via Bluetooth oder alternativ über ein USB-Kabel verbunden werden.
3. Er unterstützt sowohl Bewegungssteuerung als auch Vibrationsfunktion.
4. Mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku können bis zu 10 Stunden Spielzeit erreicht werden.

Schnellstart

I : Verbindung zur Switch™ (via Bluetooth)

1. Wähle das „Controller"-Symbol in den Einstellungen.
2. Wähle „Griff wechseln/Reihenfolge ändern".
3. Drücke den Y- und ⬤ -Knopf, bis die Status-LEDs aufleuchten. Der Controller wird sich automatisch mit der Switch™ verbinden.
4. Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Controller unter Benutzer 1/2/3/4.
5. Drücke anschließend den ⬤ -Knopf, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.

Anpassen der Vibrationsfunktion

- Drücke und halte den ⬡ -Knopf und drücke ◀▶ oder ◀▶, um die Stärke der Vibrationsfunktion anzupassen.

Verbindung zur Switch™ (via USB-Kabel)

- Platziere die Switch™-Konsole in der Switch™-Station und verbinde anschließend den Controller über das USB-Kabel. Der Controller wird sich automatisch mit der Switch™ verbinden.
- Sobald der Controller von der Switch™ getrennt wird, fällt er automatisch auf den BT-Betriebsmodus zurück.

Verwendung für Windows PC (via USB-Kabel)

Verbinde den Controller über das USB-Kabel. Drücke die Home-Taste.

Verwendung für Windows PC (via Bluetooth)

- Schalte die Bluetooth-Funktion deines Computers ein (oder nutze einen BT-Adapter).
- Drücke den Y- und ⬤ -Knopf, bis die Status-LEDs aufleuchten.
- Wähle „Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen" auf deinem PC und wähle „Bluetooth" aus der verfügbaren Dropdown-Liste. Unter den angezeigten Geräten müsste „Pro Controller" erscheinen. Wähle ihn aus und warte, bis Windows das Gerät eingerichtet hat.

- Wenn beim Kopieln oder Verbinden über Bluetooth Probleme auftreten, stelle bitte sicher, dass du die Firmware von folgender Seite aktualisiert hast und der Online-Anleitung folgst: **www.gioteck.com/firmware**
- Sollte(n) du nach einem Passwort gefragt werden, verwende bitte 0000 oder 1234.

Automatische Verbindungsfunktion

Drücke und halte den ⬤ -Knopf, während der Controller ausgeschaltet ist, um den Controller automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät zu verbinden.

Turbo-Funktion

Kann mit folgenden Knöpfen genutzt werden: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

- Drücke und halte den Knopf, mit dem du die Turbo-Funktion nutzen möchtest, und drücke anschließend den ⬡ -Knopf
- Um den Turbo-Knopf zu deaktivieren, wiederhole den vorherigen Schritt.

Reset-Funktion

Sollte dein Controller in einem der Modi stecken geblieben sein, drücke bitte den Reset-Knopf auf der Rückseite des Controllers. Dadurch wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Aufladen des Akkus

- **Im ausgeschalteten Zustand**: Verbinde das Kabel, um den Controller aufzuladen. Während des Ladevorgangs blinken 4 LEDs auf. Wenn der Controller vollständig aufgeladen ist, erlöschen alle LEDs.
- **Im verbundenen Zustand**: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, blinken die LEDs auf, während der Controller geladen wird und leuchten permanent, sobald der Controller vollständig aufgeladen ist.
- **Bei niedrigem Akkustand**: Ein niedriger Akkustand wird durch blinkende LEDs signalisiert.

Hinweis: Wenn der Akku komplett entladen ist, kann es bis zu 2 Minuten dauern, bis der normale Aufladevorgang angezeigt wird.

Ausschalten des Controllers

Halte den Home-Knopf 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller manuell auszuschalten.
Wenn der Controller 30 Sekunden lang keine Verbindung mit einem Gerät aufbauen kann, schaltet er sich automatisch ab.
Der Controller verbleibt 60 Sekunden lang sich mit einem BT-Gerät zu verbinden, bevor der Prozess erneut gestartet werden muss.
Wenn 5 Minuten lang keine Tasten gedrückt werden, schaltet sich der Controller automatisch ab.

Produktparameter

Modell	WX-4
Unterstützte Plattformen	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Spannung/Stromstärke	Eingangsspannung: 5V/ Eingangsstrom: 500 mA
Produktabmessungen	155mm x 100mm x 60mm
Reichweite	≤ 10m
Bluetooth-Version	3.0
Batteriekapazität	500mAh
Nettogewicht	169g
Betriebsdauer	8-20 Stunden

Verpackung und Zubehör

Pro Controller x1 / Daten kabel x1 / Benutzer's manual x 1

Häufige Probleme

Warum verbindet sich der Controller nicht mit der Switch™?
Antwort: Bitte stelle sicher, dass sich deine Switch™ nicht im Flugmodus befindet.

Warum verbindet sich der Controller nicht via Bluetooth mit meinem PC?
Antwort: Es könnte ein Problem mit deinem BT-Adapter vorliegen. Bitte versuche es via USB-Kabel.

Warum lädt mein Controller sich nicht auf?
Antwort: Bitte halte die kleine Reset-Taste auf der Rückseite des Controllers 3 Sekunden lang gedrückt. Lade danach den Controller vollständig auf (2 Stunden). Dies sollte die Batterie zurücksetzen.

Einige Spiele sind speziell für die Joy-Cons ausgelegt und unterstützen deshalb keine Vibrationsfunktion und Bewegungssteuerung mit diesem Controller.

Firmware-Updates

1. Besuche **www.Gioteck.com** und lade das „Firmware update tool" herunter.
2. Öffne „Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe"
3. Wähle „Auto Download".
4. Drücke den „Aufwärts-Knopf" und den „B-Knopf" gleichzeitig. Verbinde den Controller über das USB-Kabel mit dem Computer, während du die Tasten gedrückt hältst.
5. Das Update ist abgeschlossen, wenn der Download und der Firmware-Upload zu 100 % abgeschlossen sind. Anschließend solltest du das Wort „PASS" auf dem Bildschirm sehen.
6. Solltest du aus irgendeinem Grund nicht das Wort „PASS" sehen, wiederhole bitte die vorherigen Schritte.

CE

Goodbetterbest Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt.

ES

WX-4™

MANDO INALÁMBRICO WX-4 PARA NINTENDO SWITCH™ Y PC CON WINDOWS

Manual de instrucciones

Lee atentamente este manual y los manuales de los dispositivos compatibles antes de usar el producto. Guarda estas instrucciones por si las necesitas en el futuro.

Información del producto

1. El mando WX-4 es compatible con Nintendo Switch™ y PC con Windows.
2. Se puede conectar mediante Bluetooth o mediante un cable USB.
3. Incluye funciones de control por movimiento y vibración.
4. Con su batería integrada Li-Ion permite unas 10 horas de juego.
5. Diseño ergonómico que ofrece una experiencia de juego más cómoda.

Inicio rápido

I: Conectar a Nintendo Switch™ (mediante Bluetooth)

1. Ve a los ajustes y selecciona el icono «Mandos».
2. Ve a Cambiar el orden o el modo de sujeción.
3. Pulsa los botones Y y ⬤ hasta que se iluminen los LED indicadores. El mando se conectará de forma automática a Nintendo Switch™.
4. Tras completar la conexión, verás el mando destacado en uno de los 4 usuarios.
5. Para terminar, pulsa el botón ⬤ para volver a la pantalla de inicio.

Ajustar la vibración

- Mantén pulsado el botón ⬡ y pulsa los botones ◀▶ o ◀▶ para reducir o aumentar la potencia de la vibración.

Conectar a Nintendo Switch™ (mediante cable USB)

- Coloca la consola Nintendo Switch™ en la base y conecta el mando mediante el cable USB. El mando se conectará de forma automática a la Nintendo Switch™.
- Al desconectar el mando de la Nintendo Switch™, volverá a conectarse mediante BT automáticamente.

Usar en PC con Windows (mediante cable USB)

Conecta el mando mediante el cable USB y pulsa el botón HOME.

Usar en PC con Windows (mediante Bluetooth)

- Activa la función Bluetooth en el ordenador (o use un adaptador BT).
- Pulsa las teclas Y y ⬤ hasta que se iluminen los LED indicadores.
- Elige «Agregar dispositivo Bluetooth» en tu PC y selecciona «Bluetooth» en el menú desplegable disponible. Entre las opciones verás «Mando Pro». Selecciona esta opción y espera a que Windows configure el dispositivo.
- Si tienes algún problema con la conexión por Bluetooth, asegúrate de haber actualizado el firmware en **www.gioteck.com/firmware** y sigue la guía online.
- Si pide una contraseña, escribe 0000 o 1234.

Función de conexión automática

Con el mando apagado, mantén pulsado el botón ⬤ para conectarlo automáticamente al último dispositivo al que se conectó.

Función Turbo

Esta función es compatible con los botones: A, B, X, Y, L1, L2, R1 y R2.

- Mantén pulsado el botón con el que quieras usar la función Turbo y pulsa el botón ⬡
- Para desactivar el botón Turbo, sigue el paso anterior.

Al apagarlo, el mando olvidará la tecla a la que asignó la función Turbo. Si quieres volver a activarla, deberás repetir el paso inicial.

Función Reset

Si tu mando se ha quedado atascado en un modo, pulsa el botón Reset situado en la parte trasera. El mando recuperará los ajustes de fábrica.

Cargar la batería

- **Con el mando apagado:** enchúfalo para cargarlo. Los 4 LED parpadearán durante la carga. Todas las luces se apagarán cuando el mando esté completamente cargado.
- **Con el mando conectado:** si el dispositivo está encendido, los LED se iluminarán al comenzar la carga y permanecerán encendidos cuando esté completamente cargado.
- **Con poca batería:** los LED parpadearán para indicar que tiene poca batería.

Si el mando se queda sin batería, podría tardar hasta 2 minutos en cargar lo suficiente antes de indicar que la carga está en marcha.

Apagar el mando

Mantén pulsado el botón HOME durante 5 segundos para apagar el mando de forma manual.
Al intentar conectarse, el mando se apagará de forma automática tras 30 segundos si no encuentra ningún dispositivo.
Tras 60 segundos intentando una sincronización sin éxito, deberá iniciarse el proceso de nuevo.
El mando se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 5 minutos.

Parámetros del producto

Modelo del producto	WX-4
Plataformas compatibles	Nintendo Switch™, Windows, sistema PlayStation®3
Voltaje/corriente	Tensión de entrada: 5V/ corriente de entrada: 500 mA
Tamaño del producto	155mm x 100mm x 60mm
Distancia de funcionamiento	≤ 10m
Versión de Bluetooth	3.0
Capacidad de la batería	500 mAh
Peso neto	169g
Tiempo de funcionamiento	De 8 a 20 horas

Accesorios

Pro Controller x1 / Data line x1 /User's manual x 1

Problemas comunes

¿Por qué no me puedo conectar a Nintendo Switch™?
Respuesta: Asegúrate de que Nintendo Switch™ no está en modo avión.

¿Por qué no me puedo conectar a mi PC mediante Bluetooth?
Respuesta: Puede que haya algún problema con tu adaptador de Bluetooth. En caso de fallo, conecta el mando mediante un cable USB.

¿Por qué mi mando no se carga?
Respuesta: Mantén pulsado el pequeño botón de reinicio de la parte trasera del mando durante 3 segundos. A continuación, carga el mando por completo (2 horas). Esto debería reiniciar la batería.

Algunos juegos están diseñados específicamente para los Joy-Con™, por lo que las funciones de vibración y control por movimiento de este mando podrían no funcionar.

Actualizar el firmware

1. Visita **www.gioteck.com** para acceder a la herramienta de actualización del firmware.
2. Abre el programa Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Selecciona «Auto Download».
4. Pulsa los botones arriba y B al mismo tiempo. Mantenlos pulsados y conecta el mando al ordenador mediante el cable USB.
5. La actualización se habrá completado cuando la descarga y la carga de firmware alcancen el 100 %. Deberías ver la palabra «PASS».
6. En caso contrario, repite estas instrucciones.

CE

Por la presente, Goodbetterbest Ltd declara que esta producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EC sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos.

FR

WX-4™

MANETTE WX-4 SANS FIL POUR NINTENDO SWITCH™ ET PC WINDOWS

Guide de l'utilisateur

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel ainsi que tout autre guide relatif aux matériels compatibles. Conservez ces instructions pour votre référence ultérieure.

Présentation du produit

1. La manette WX-4 est compatible avec la console Nintendo Switch™ et les PC Windows.
2. Elle peut être connectée via Bluetooth, ou par le biais d'un câble USB.
3. Ses fonctionnalités incluent les vibrations et les commandes par mouvement.
4. Grâce à sa batterie lithium-ion intégrée, elle vous promet également une autonomie estimée de 10 heures.
5. Un design ergonomique optimal pour une expérience de jeu des plus confortables.

Démarrage rapide

I : Connexion à la console Nintendo Switch™ (via Bluetooth)

1. Allez dans Paramètres, puis sélectionnez l'icône « Manettes ».
2. Sélectionnez l'option « Changer le style/l'ordre ».
3. Appuyez sur les boutons Y et ⬤ jusqu'à ce que les voyants DEL s'allument. La manette se connectera alors automatiquement à la console Nintendo Switch™.
4. Une fois la connexion établie, la manette apparaîtra en surbrillance pour l'utilisateur 1/2/3/4.
5. Enfin, appuyez sur le bouton ⬤ pour revenir à l'écran d'accueil.

Réglage de l'effet de choc

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ⬡ et appuyez sur les boutons ◀▶ ou ◀▶ pour amplifier ou réduire l'effet de choc.

Connexion à la console Nintendo Switch™ (via câble USB)

- Insérez la Nintendo Switch™dans sa station d'accueil, puis branchez la manette à l'aide du câble USB. La manette se connectera alors automatiquement à la console Nintendo Switch™.
- Si le câble USB de la manette est débranché de la console Nintendo Switch™, alors la connexion via Bluetooth sera activée par défaut.

Connexion à un PC Windows (via câble USB)

Branchez la manette à l'aide du câble USB. Appuyez sur le bouton Home.

Connexion à un PC Windows (via Bluetooth)

- Activez la fonction Bluetooth de l'ordinateur (ou branchez un adaptateur Bluetooth).
- Appuyez sur les boutons Y et ⬤ jusqu'à ce que les voyants DEL s'allument.
- Sélectionnez Ajouter un périphérique Bluetooth sur votre PC puis Bluetooth dans le menu déroulant disponible. Vous verrez « Pro controller » (contrôleur pro) dans les options. Sélectionnez ce périphérique et attendez que Windows termine la configuration.

- En cas de difficulté à vous connecter en Bluetooth, vérifiez que vous avez actualisé le firmware sur **www.gioteck.com/firmware** et suivez le guide en ligne.
- Si un mot de passe est requis, veuillez saisir « 0000 » ou « 1234 ».

Fonction de connexion automatique

Quand la manette est éteinte, appuyez et maintenez enfoncé le bouton . Elle se connectera alors automatiquement au dernier appareil connu.

Fonction Turbo

Compatible avec les boutons suivants : A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction Turbo, puis appuyez sur le bouton .
- Si vous souhaitez désactiver le bouton Turbo :

Éteignez la manette. La fonction Turbo ne sera alors plus attribuée au dernier bouton choisi. Pour réactiver le mode Turbo, il est nécessaire de reconfigurer le ou les boutons désirés.

Fonction de réinitialisation

Si votre manette est figée sur un seul mode, appuyez sur le bouton « reset » situé au dos de l'appareil. Ceci aura pour effet de rétablir les paramètres d'usine de la manette.

Chargement de la batterie

- **Lorsque la manette est éteinte:** Branchez-la pour la charger. Il voyants DEL clignoteront pour indiquer que la charge est en cours. Ces mêmes voyants s'éteindront une fois la manette chargée.
- **Lorsque la manette est allumée:** Si l'appareil est allumé, les voyants DEL se mettront à clignoter lors du chargement puis brilleront en permanence tout au long du processus de chargement.
- **Lorsque la batterie de la manette est faible:** Les voyants DEL clignoteront pour indiquer l'état de la batterie.

Si la batterie de la manette est épuisée, les voyants peuvent prendre jusqu'à 2 minutes pour indiquer que la charge est bel et bien en cours.

Éteindre la manette

Maintenez enfoncé le bouton HOME pendant 5 secondes pour éteindre manuellement la manette.

Si, lors d'une tentative de connexion, la manette ne parvient pas à établir la connexion avec un autre appareil après 30 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

Pour une connexion Bluetooth, vous disposez de 60 secondes pour compléter la jumelage avec un autre appareil, après quoi le processus doit être relancé.

Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 5 minutes, la manette s'éteindra automatiquement.

Paramètres du produit

Modèle du produit	WX-4
Plateforme prise en charge	Nintendo Switch™ Windows, PS3™
Voltage/alimentation	Voltage à l'entrée: 5v/Ampérage: 500 mA
Taille du produit	155 mm par 100 mm par 60 mm
Portée	≤ 10m
Version Bluetooth	3.0
Capacité de la batterie	500mAh
Poids net	169g
Temps d'autonomie	de 8 à 20 h

Emballage et accessoires

Contrôleur x1/Data Line x1/User's manual x 1

Dépannage

Je n'arrive pas à me connecter à la Nintendo Switch™.

Réponse: Votre adaptateur Bluetooth pourrait être à l'origine du problème. Le cas échéant, veuillez brancher la manette à votre PC à l'aide d'un câble USB.

Ma manette ne se charge pas. Pourquoi ?

Réponse: maintenez la petite touche de réinitialisation à l'arrière de la manette pendant 3 secondes, puis chargez totalement la manette (2 heures). La batterie devrait alors être rétablissée.

Certains jeux sont spécifiquement conçus pour les Joy-Cons. En conséquence, il se peut que les fonctionnalités de vibrations et de commandes par mouvement ne fonctionnent pas avec cette manette.

Mise à jour du micrologiciel

1. Veuillez vous rendre sur **www.Gioteck.com** pour accéder à l'outil de mise à jour du micrologiciel.
2. Ouvrez Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Sélectionnez l'option « Auto Download ».
4. Appuyez simultanément sur la touche directionnelle « Haut » et sur le bouton B. Tout en appuyant sur ces boutons, branchez le câble USB à votre ordinateur.
5. Le mise à jour est effectuée dès lors que la téléchargement du micrologiciel affiche 100 %. Le mot « PASS » devrait alors apparaître à l'écran.
6. Si pour quelque raison le mot « PASS » ne s'affiche pas, veuillez recommencer le processus indiqué ci-dessus

CE

Goodbetterbest Ltd affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE.

IT

WX-4™

CONTROLLER WIRELESS WX-4 PER NINTENDO SWITCH™ E WINDOWS PC

Manuale utente

Prima dell'uso del prodotto, si prega di leggere attentamente il presente manuale e qualsiasi manuale per hardware compatibili. Conservare queste istruzioni come riferimento futuro.

Introduzione al prodotto

1. Il controller WX-4 è compatibile con Switch™ e PC Windows.
2. Può essere connesso tramite Bluetooth o con un cavo USB.
3. Include il controllo di movimento e le funzionalità rumble.
4. L'utilizzo della batteria integrata agli ioni di litio fornisce un'autonomia di gioco stimata di 10 ore.
5. Design completamente ergonomico per un'esperienza di gioco più gradevole.

Avvio rapido

I: Connessione a Switch™ (tramite Bluetooth)

1. Dalla impostazioni, selezionare l'icona "controller"
2. Selezionare Cambia presa/ordine.
3. Premere Y e il pulsante fino all'accensione del LED della modalità. Il controller si connetterà automaticamente alla console Switch™.
4. Dopo aver completato la connessione, si visualizzerà il controller evidenziato nell'utente 1/2/3/4.
5. Infine, premere il pulsante per tornare alla schermata Home

Regolazione delle vibrazioni

- **Premere e tenere premuto il pulsante , quindi premere o per aumentare o ridurre le vibrazioni.**

Connessione a Nintendo Switch™ (con cavo USB)

- Collegare la console Switch™ alla base/alla stand, quindi collegare il controller tramite il cavo USB. Il controller si connetterà automaticamente alla console Switch™
- Dopo aver rimosso il controller dalla console Switch™, il controller tornerà a utilizzare automaticamente una connessione BT.

Utilizzo per PC Windows (tramite Bluetooth)

Collegare il controller tramite connessione USB
Premere il pulsante Home.

Connessione a PC Windows (tramite Bluetooth)

- Attivare la funzione Bluetooth sul computer
  (o con un adattatore BT).
- Premere Y e fino all'accensione del LED della modalità.
- Selezione "Aggiungi dispositivo Bluetooth" sul tuo PC, quindi selezione "Bluetooth" del menu a discesa. Vedrai disponibile l'opzione "Pro controller". Selezioni questa opzione e attendi che Windows imposti il dispositivo.
- Se riscontri dei problemi nella connessione tramite Bluetooth, assicurati di avere aggiornato il firmware su **www.gioteck.com/firmware** e segui la guida online.

- Se viene richiesta una password, immettere 0000 oppure 1234.

Funzione di connessione automatica

Con il controller spento, premere e tenere premuto il pulsante per connettersi automaticamente all'ultimo dispositivo collegato

Funzione turbo

Per l'utilizzo con i seguenti pulsanti: A, B, X, Y, L1, L2, R1 e R2

- Premere e mantenere premuto il pulsante che si desidera impostare con la funzione turbo, quindi premere il pulsante
- Se si desidera disabilitare il pulsante turbo, seguire il passaggio precedente.

Dopo lo spegnimento del controller, il pulsante "turbo" selezionato precedentemente sarà cancellato. Se si desiderasse reimpostare la modalità turbo, sarà necessario ripetere il passaggio indicato.

Funzione di ripristino

Se il controller fosse bloccato in una qualsiasi modalità, premere il pulsante "ripristina" sul retro del controller. Questa operazione ripristinerà il dispositivo alle impostazioni di fabbrica.

Ricarica della batteria

- **Se spento:** collegare per ricaricare. 4 LED lampeggeranno durante il processo di ricarica. Tutte le spie si spegneranno quando il controller sarà completamente ricaricato.
- **Se collegato:** quando il dispositivo è acceso, i LED lampeggeranno inizialmente durante la ricarica e rimarranno accesi con luce fissa una volta che il controller si sarà completamente ricaricato.
- **Se la batteria si sta scaricando:** i LED lampeggeranno per indicare un livello basso di batteria.

Nota: se il controller è scarico, potrebbero essere necessari fino a 10 minuti per ricaricare abbastanza da visualizzare che è in corso la ricarica normale.

Spegnimento del controller

Tenere il pulsante Home premuto per 5 secondi per spegnere manualmente il controller

Quando si tenta la connessione, se il controller non riesce a connettersi a un dispositivo entro 30 secondi, allora si spegnerà automaticamente.

Il controller consentirà 60 secondi per l'accoppiamento BT prima di richiederne il nuovo del processo.

Se nessun pulsante verrà premuto entro 5 minuti, il controller si spegnerà automaticamente

Parametri del prodotto

Modello del prodotto	WX-4
Piattaforme compatibili	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Tensione/corrente	Tensione di ingresso: 5 V/ corrente di ingresso: 500 mA
Dimensioni del prodotto	155mm x 100mm x 60mm
Distanza di funzionamento	≤ 10m
Versione Bluetooth	3.0
Capacità della batteria	500 mAh
Peso netto	169g
Durata di funzionamento	8–20 ore

Confezione e accessori

Pro Controller x1/Data Line x1/User's manual x 1

Problemi comuni

Perché non riesco a eseguire la connessione alla Switch™?
Risposta: controllare che la Switch™ non sia in modalità aerea.

Perché non riesco a eseguire la connessione al mio PC?
Risposta: potrebbe essere verificato un problema con l'adattatore BT. Se il problema persiste, connettersi tramite cavo USB.

Perché il mio controller non si carica?
Risposta: Premi e tieni premuto il piccolo pulsante di ripristino sul retro del controller per 3 secondi. Poi effettua una carica completa del controller (2 ore). In questo modo ripristinerai la batteria.

Alcuni giochi sono progettati specificamente per i Joy-Con e pertanto il controllo di movimento e la funzione rumble potrebbero non funzionare con questo controller.

Aggiornamento firmware

1. Visitare **www.Gioteck.com** per accedere allo strumento per l'aggiornamento del firmware.
2. Aprire Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Selezionare il download automatico.
4. Premere la croce direzionale verso l'alto e il pulsante B contemporaneamente. Continuando a tenere premuti questi due pulsanti, collegare il cavo USB al computer.
5. Una volta che il download e il caricamento del firmware avranno raggiunto il 100%, l'aggiornamento sarà completato. Si dovrebbe visualizzare la scritta "SUPERATO".
6. Se per qualsiasi motivo non dovesse comparire la scritta "SUPERATO", ripetere queste istruzioni.

CE

Goodbetterbest Ltd dichiara che il presente prodotto soddisfa i requisiti minimi e le altre disposizioni della Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature e la Direttiva RED 2014/53/UE sulle apparecchiature radio.

NL

WX-4™

DRAADLOZE CONTROLLER VOOR NINTENDO SWITCH™ EN WINDOWS PC

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding en eventuele handleidingen voor compatibele hardware zorgvuldig door voordat je dit product gebruikt. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Productintroductie

1. De WX-4-controller is compatibel met Nintendo Switch™ en Windows PC.
2. Het kan verbonden worden via Bluetooth of via een bedrade USB-verbinding.
3. Het product is voorzien van bewegingsbesturing en trilfunctie.
4. De ingebouwde lithium-ionbatterij biedt ongeveer 10 uur speelduur.
5. Volledig ergonomisch ontworpen ter ondersteuning van een meer comfortabele speelervaring.

www.gioteck.com/firmware en volg de online handleiding.

- Als er een wachtwoord nodig is, voer dan 0000 of 12334 in.

Snel aan de slag

I: Verbinding maken met Nintendo Switch™ (Bluetooth)

1. Selecteer in de instellingen het pictogram "Controllers"
2. Selecteer "Spelwijzi/volgorde wijzigen"
3. Druk op de Y- en -knop tot het modusiemge oplicht. De controller maakt dan automatisch verbinding met de Nintendo Switch™
4. Zodra de verbinding gelegd is, zie je de controller aangegeven als gebruiker 1/2/3/4.
5. Druk tot slot op de -knop om terug te keren naar het beginscherm.

Schokaanpassing

- Houd de -knop ingedrukt en druk op of om de schok te verhogen of verlagen.

Aansluiten op Nintendo Switch™ (USB-kabel)

- Dock de Nintendo Switch™-console in de houder en sluit de controller aan met de USB-kabel. De controller maakt automatisch verbinding met de Nintendo Switch™.
- Na het verwijderen van de controller van de Nintendo Switch ™ zal de controller automatisch weer gebruik gaan maken van de Bluetooth-verbinding.

Gebruik voor Windows PC (USB-kabel)

Sluit de controller aan met de USB-kabel. Druk op de Home-knop.

Gebruik voor Windows PC (Bluetooth)

- Schakel de Bluetooth-functie op de computer in (of met een BT-adapter)
- Druk op de Y- en -knop tot het modusiemge oplicht.
- Kies "Bluetooth-apparaat toevoegen" op je PC en vervolgens "Bluetooth" in het beschikbare menu. Bij de opties zie je nu "Pro controller" staan. Kies deze optie en wacht tot Windows het apparaat heeft geïnstalleerd.
- Als je problemen ondervindt met het verbinden via Bluetooth, zorg er dan voor dat je firmware is bijgewerkt via

Snelle oplossingen

Sådan slukker man controlleren

Hold hjemmeknappen nede i fem sekunder for at slukke controllerenen manuelt.

Hvis controlleren ikke kan oprette forbindelse til en enhed inderfor 30 sekunder, slukker den automatisk.

Hvis controlleren ikke kan oprette forbindelse via Bluetooth inderfor 60 sekunder, skal man starte forfra.

Controlleren slukker automatisk, hvis der ikke bliver trykket på nogen knapper i fem minutter.

Produktrammer

Produktmodel	WX-4
Understøttede platforme	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Spænding/Strømstyrke	Spænding: 5 V / Strømstyrke: 500 mA
Produktstørrelse	155mm x 100mm x 60mm
Arbejdsafstand	≤ 10m
Bluetooth-version	3.0
Batterikapacitet	500 mAh
Nettovægt	169g
Batteritid	8–20 timer

Indpakning og tilbehør

Pro Controller x1/Data Line x1/User's manual x 1

Hyppige problemer

Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse til Switch™?
Svar: Sørg for, at din Switch™ ikke er i flytilstand.

Hvorfor kan jeg ikke oprette forbindelse til min pc via Bluetooth?
Svar: Dette skyldes måske en fejl på din Bluetooth-adapter. Hvis dette ikke løser problemet, bedes du oprette forbindelse med et USB-kabel.

Hvorfor vil min controller ikke lade op?

Svar: Tryk og hold den lille nulstillingsknap på bagsiden af din controller nede i tre sekunder. Oplad derefter din controller fuldt op (2 timer). Batteriet bør nu være nulstillet.

Nogle spil er særligt udviklet til Joy-Cons, hvorfor vibrationsfunktionen og bevægelsesfunktionen ikke altid virker.

Opdatering af firmware

1. Besøg venligst **www.Gioteck.com** for at få adgang til firmware-opdateringsværktøjet.
2. Åbn Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe.
3. Vælg "Auto Download"
4. Tryk på B-knappen, mens du trykker "op" på d-blokken. Mens du holder disse taster nede, skal du koble USB-kablet til computeren.
5. Opdateringen er fuldført, når både download og upload af firmware når 100 %. Du bør nu kunne se ordet "PASS".
6. Hvis du ikke ser ordet PASS, skal du gentage de nævnte trin

CE

Goodbetterbest Ltd erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de essentielle krav og andre bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EC og 2014/53/EU.

SE

WX-4™

TRÅDLÖS WX-4-HANDKONTROLL TILL NINTENDO SWITCH™ OCH WINDOWS PC

Användarmanual

Läs den här manualen och manualer till kompatibel hårdvara innan du använder produkten. Behåll manualen för framtida referens.

Produktpresentation

1. WX-4-handkontrollen kan användas med Switch™ och Windows PC.
2. Den kan anslutas via Bluetooth eller trådad USB-anslutning.
3. Den har både rörelsekänslighet och vibrationsfunktion.
4. Det inbyggda litiumjonbatteriet ger cirka 10 timmars speltid.
5. Den ergonomiska designen ger en mer bekväm spelupplevelse.

Wyłączanie kontrolera

Aby wyłączyć kontroler ręcznie, należy przytrzymać przycisk Start przez 3 sekund.

Kontroler automatycznie wyłączy się, jeśli przez 30 sekund nie nawiąże połączenia z żadnym urządzeniem.

Kontroler będzie przeprowadzał parowanie Bluetooth przez 60 sekund. Po upływie tego czasu należy ponownie uruchomić proces.

Jeśli w ciągu 5 minut nie zostanie wciśnięty żaden przycisk, kontroler się wyłączy.

Parametry

Nazwa produktu	WX-4
Kompatybilne platformy	Nintendo Switch™, Windows, PS3™
Napięcie / natężenie	Napięcie wejściowe: 5 V / natężenie wejściowe: 500 mA
Wymiary produktu	155mm x 100mm x 60mm
Zasięg roboczy	≤ 10m
Standard Bluetooth	3.0
Pojemność baterii	500 mAh
Masa	169g
Czas pracy	8–20 godz

Opakowanie i akcesoria

Pro Controller x1/Data Line x1/User's manual x 1

Częste problemy

Kontroler nie łączy się z konsolą Nintendo Switch™.

Rozwiązanie: Należy się upewnić, czy konsola Nintendo Switch™ nie jest w trybie samolotowym.

Kontroler nie łączy się z komputerem osobistym przez połączenie Bluetooth

Rozwiązanie: Mogł wystąpić problem z adapterem Bluetooth. Jeśli do tego doszło, należy podłączyć z komputerem kablem USB.

Dlaczego kontroler się nie ładuje?

Odpowiedź: Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy mały przycisk resetu z tyłu kontrolera. Następnie w pełni naładuj kontroler (2 godziny). To powinno przestroić baterię.

Niektóre gry zostały zaprojektowane specjalnie dla kontrolerów Joy-Con, przez co funkcje wibracji i kontroli ruchu mogą nie działać podczas korzystania z tego kontrolera.

Aktualizacja oprogramowania

1. Aby uzyskać dostęp do narzędzia Firmware Update Tool należy odwiedzić stronę **www.Gioteck.com**.
2. Otworzyć plik Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe
3. Wybrać opcję Auto Download
4. Jednocześnie naciskaj przycisk „w górę" na padzie kierunkowym oraz przycisk B. Przytrzymując przyciski, podłączyć kontroler do komputera za pomocą kabla USB.
5. Aktualizacja zostanie zakończona, gdy status pobierania i przesyłania oprogramowania osiągnie 100%. Powinien zostać wyświetlony komunikat „PASS".
6. Jeśli z jakiegoś powodu komunikat „PASS" nie zostanie wyświetlony, należy powtórzyć powyższe kroki.

CE

Goodbetterbest Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywy 2014/53/UE w sprawie udostępniania na rynku urządzeń radiowych (RED)

DA

WX-4™

TRÅDLØS CONTROLLER TIL NINTENDO SWITCH™ OG WINDOWS-PC

Brugermanual



Læs denne manual grundigt inden brug, såvel som manualerne til kompatibel hardware. Gem disse instrukser til fremtidig brug.

Produktintroduktion

1. WX-4-controlleren er kompatibel med Switch™ og Windows PC.
2. Den kan sættes forbindelse via Bluetooth eller via USB-kabel.
3. Den understøtter bevægelseskontrol og vibrationsfunktion.
4. Det indbyggede lithium-ion-batteri giver en spilletid på cirka 10 timer.
5. Et ergonomisk design sikrer en mere behagelig spiloplevelse.

Hurtigstart

I : Sådan opretter man forbindelse til Switch™ (via Bluetooth)

1. Vælg "controllerne"-ikonet i indstillingerne.
2. Vælg "Change Grip/Order"
3. Tryk på Y og -tasten, indtil LED-lampen lyser op. Controlleren opretter herefter automatisk forbindelse til Switch™
4. Når forbindelsen er oprettet, fremhæves controlleren i bruger 1/2/3/4.
5. Tryk til slut på -tasten for at vende tilbage til hjemmeskærmen.

Shock-tilpasning

- Tryk og hold -knappen nede, og tryk på eller for at øge eller mindske shock.

Sådan opretter man forbindelse til Switch™ (med USB-kabel)

- Placér Switch™-konsollen i sin stander, og tilslut controlleren med et USB-kabel. Controlleren opretter automatisk forbindelse til Switch™.
- Når den kobles forbindelse mellem controller og Switch™ fraskobles, genoprettes forbindelsen automatisk via Bluetooth.

Windows-pc (med USB-kabel)

Tilslut controlleren med et USB-kabel. Tryk på home-knappen.

Windows-pc (med Bluetooth)

- Tænd for Bluetooth-funktionen på din computer (eller med en Bluetooth-adapter)
- Tryk på Y og -tasten, indtil LED-lampen tænder.
- Vælg "Tilføj Bluetooth-enhed" på din PC, eller vælg "Bluetooth" i rullemenuen. Her kan du se "Pro Controller" som en mulighed. Vælg denne, og vent på, at Windows installer enheden.

Opdatering af firmware

1. Gå til **www.Gioteck.com** for at hente opdateringsprogrammet.
2. Åbne Inno_Joystick Update Tools V1.0.07.exe
3. Vælg Auto Download
4. Tryk på upptil- samt B-knapperne samtidigt. Anslut USB-kablet til datorn medan du håller in knapparna.
5. Når ned- och uppladdningen når 100 % är uppdateringen klar. Då visas ordet "pass"
6. Om det ordet inte visas måste du börja om från början.

CE

Goodbetterbest Ltd tilkendegiver hermed att produkten følger alle krav och bestämmelser i EMC-direktiv 2014/30/EC och RED-direktiv 2014/53/EU.

PL

WX-4™

KONTROLER BEZPRZEWODOWY WX-4 DO KONSOLI NINTENDO SWITCH™ I KOMPUTERÓW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM WINDOWS

Instrukcja

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz instrukcjami zgodnego sprzętu. Zachować instrukcję.

Podstawowe informacje o produkcie

1. Kontroler WX-4 jest kompatybilny z konsolą Nintendo Switch™ oraz komputerami osobistymi z systemem operacyjnym Windows.
2. Produkt można połączyć przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB.
3. Oferuje obsługę kontroli ruchu oraz wibracje.
4. Wykorzystanie baterii litowo-jonowej zapewnia około 10 godz. użytkowania.
5. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia znacznie wygodniejszą grę.

Szybki start

I Podłączenie – Nintendo Switch™ (Bluetooth)

1. W ustawieniach wybrać ikonę kontrolerów.
2. Wybrać opcję Change Grip/Order.
3. Trzymać wciśnięte przyciski Y oraz , dopóki nie zapali się dioda LED trybu. Kontroler połączy się automatycznie z konsolą Nintendo Switch™.
4. Po ustanowieniu nawiązaniu połączenia zostanie podświetlony numer użytkownika 1/2/3/4.
5. Na koniec nacisnąć przycisk , aby powrócić do ekranu początkowego.

Regulacja efektu wibracji

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk i nacisnąć lub, aby wzmocnić lub zwiększyć efekt wibracji.

Podłączenie – Nintendo Switch™ (kabel USB)

- Umieścić konsolę Nintendo Switch™ w stacji dokującej / nastawić nóżkę, a następnie podłączyć kontroler kablem USB. Kontroler połączy się automatycznie z konsolą Nintendo Switch™.
- Po odłączeniu od konsoli Nintendo Switch™ kontroler automatycznie powróci do połączenia BT.

Korzystanie – komputer osobisty (kabel USB)

Podłączyć kontroler kablem USB. Nacisnąć przycisk Start.

Podłączenie – komputer osobisty (Bluetooth)

- Włączyć funkcję Bluetooth na komputerze (lub adapterze Bluetooth).
- Trzymać wciśnięte przyciski Y oraz , dopóki nie zapali się dioda LED trybu.
- Na komputerze wybrać opcję Dodaj urządzenie Bluetooth i z listy rozwijanej wybrać pozycję Bluetooth. Wtedy opcji dostępne będzie urządzenie Pro Controller. Należy je wybrać i poczekać, aż system Windows ukończy konfigurację.

- W przypadku problemów z połączeniem Bluetooth należy się upewnić, że oprogramowanie jest zaktualizowane, postępując zgodnie ze wskazówkami dostępnymi na stronie **www.gioteck.com/firmware**.
- Jeśli wymagane jest hasło, wprowadzić 0000 lub 1234.

Funkcja automatycznego łączenia

Gdy kontroler jest wyłączony, naciskaj i przytrzymuj przycisk . Kontroler automatycznie połączy się z ostatnio podłączonym urządzeniem.

Funkcja Turbo

Funkcja turbo jest dostępna dla następujących przycisków: A, B, X, Y, L1, L2, R1, R2

- Naciskaj i przytrzymuj przycisk, na którym ma zostać ustawiona funkcja turbo, a następnie naciskaj przycisk .
- Aby wyłączyć działanie przycisku turbo, wykonać poprzedni krok.

Po wyłączeniu kontrolera tryb turbo dla wybranego przycisku zostanie anulowany. Aby ponownie ustawić tryb turbo należy powtórzyć pierwszy krok.

Reset

Jeśli kontroler zablokował się na którymś z trybów, z tyłu kontrolera należy nacisnąć przycisk Reset. To działanie przywróci ustawienia fabryczne urządzenia.

Zasilanie bateryjne

- **Gdy urządzenia jest wyłączone:** Podłączyć w celu naładowania. W trakcie ładowania będą migać 4 diody. Gdy kontroler zostanie w pełni naładowany, wszystkie diody zostaną wyłączone.
- **Podczas połączenia:** Gdy kontroler jest włączony, migające diody wskazują, że urządzenie się ładuje. Zostaną włączone na stałe, gdy kontroler będzie w pełni naładowany.
- **Gdy stan baterii jest niski:** Diody będą migać, aby wskazać niski stan baterii.

Uwaga: Gdy kontroler jest całkowicie rozładowany, naładowanie baterii do stanu, w którym zostanie zasygnalizowane normalne ładowanie, może zająć do 2 minut.

Opakowanie i akcesoria

Pro Controller x1/Data Line x1/User's manual x 1

Częste problemy

Kontroler nie łączy się z konsolą Nintendo Switch™.

Rozwiązanie: Należy się upewnić, czy konsola Nintendo Switch™ nie jest w trybie samolotowym.

Kontroler nie łączy się z komputerem osobistym przez połączenie Bluetooth

Rozwiązanie: Mogł wystąpić problem z adapterem Bluetooth. Jeśli do tego doszło, należy podłączyć z komputerem kablem USB.