

Nilfisk

Multi Brush

Assembly - Assemblage - Montage - Sammeln - Montering - Samling - Montaje - Montaggio




Use - Utilisation - Gebruik - Verwendung - Handhavande - Brug - Uso - Uso



a) **EN** Detergent filling
FR Remplissage détergent
NL Vulopening schoonmaakmiddel
DE Auffüllung von Reinigungsmittel
SV Påfyllning av rengöringsmedel
DA Påfyldning af rengøringsmiddel
ES Llenado de detergente
IT Riempimento detergente

b) **EN** Detergent regulation
FR Réglage détergent
NL Regulering schoonmaakmiddel
DE Reinigungsmittelregulierung
SV Reglering av rengöringsmedel
DA Regulering af rengøringsmiddel
ES Regulación del detergente
IT Regolazione detergente


Change of brush - Changement de brosse - Vervanging van borstel - Wechselung der Bürste - Byte av borste - Skift af børste - Cambio de cepillo - Sostituzione della spazzola




Nilfisk-Advance A/S, Industrivej 1, DK - 9560 Hadsund, tel.: (+45) 7218 2100

128332769 b (01.2014)

Storage - Stockage - Opslag - Aufbewahrung - Förvaring - Opbevaring - Almacenamiento - Conservazione



EN Do not place the Multi Brush on the bristles for storage as the bristles may get deform.
FR Ne pas déposer la Multi Brush sur les poils lors du stockage, car les poils peuvent se déformer.
NL Plaats de Multi Brush niet op de borstels tijdens het opslaan, omdat anders de borstels kunnen vervormen.
DE Bei Lagerung die Multi Brush nicht auf den Bürsten anbringen, da diese somit beschädigt werden können.
SV Vid förvaring får Multi Brush inte ställas på borsten, eftersom detta kan skada borsten
DA Multi Brush må ikke opbevares stående på børsterne, da børsterne således vil kunne deformeres.
ES No coloque Multi Brush sobre las cerdas ya que éstas se pueden deformar.
IT Non riporre Multi Brush sulle setole perché potrebbero deformarsi.



EN Always turn off the detergent before storing the brush.
FR Toujours fermer l'orifice du détergent avant de ranger la brosse.
NL Zet altijd de schoonmaakmiddeltoevoer uit tijdens opslag van de borstel.
DE Die Reinigungsmittelzufuhr vor Lagerung der Bürste immer abdrehen.
SV Stäng alltid av för rengöringsmedel innan borsten ska förvaras.
DA Luk altid for rengøringsmiddeltilførslen før opbevaring af børsten.
ES Apague el detergente antes de guardar el cepillo.
IT Chiudere sempre il detergente prima di riporre la spazzola.