



Compact Patio



EN - Operating Instructions

General information

Prior to using the patio cleaner for the first time, be sure to read these instructions through and keep them with the patio cleaner for later reference.

Letters **x** refer to illustrations.

Purpose and intended use

The patio cleaner can be used with all Nilfisk Compact high pressure washers.

Safety Instructions

WARNING

- Use this patio cleaner only with Nilfisk consumer high pressure washers.
- Please observe the safety instructions applying to your high pressure washer.
- Do not put your hand under the cabinet when the patio cleaner is operating.

Description of the appliance

When unpacking the product, make sure that no parts are missing and that none of the package contents have been damaged. If you detect any transport damages please contact your dealer.

A

1. Cabinet
2. Extension tube
3. Rotor arm
4. Nozzle cleaning tool

B Preparing the appliance

1. Mount the extension tube (2) on the cabinet (1).
2. Mount the rotor arm (3) under the cabinet and tighten.
3. Attach the patio cleaner to the lance of your high pressure washer.

As high pressure can harm a delicate surface, it is recommended to test on a small area to see if the surface can stand the high pressure.

C Cleaning of nozzle

1. Remove the clip.
2. Pull out the nozzle.
3. Clean the nozzle with the nozzle cleaning tool.
4. Reinsert the nozzle.
5. Insert the clip.

DA - Betjeningsvejledning

Generel informasjon

Før terrassevaskeren tages i bruk bør denne betjeningsvejledning gennemlæses. Vejledningen gemmes sammen med terrassevaskeren for senere bruk.

Bogstaverne **x** henviser til illustrationerne.

Formål og tilsviget bruk

Terrassevaskeren kan anvendes sammen med alle Nilfisk Compact højtryksrenser.

Sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL

- Terrassevaskeren må kun anvendes sammen med Nilfisk højtryksrenser.
- Sikkerhedsanvisningerne i højtryksrenserens betjeningsvejledning skal overholdes.
- Stik ikke hånden ind under kabinetet, når terrassevaskeren arbejder.

Beskrivelse af produktet

Ved udpakning af produktet skal det kontrolleres, at der ikke mangler nogle dele, og at pakagens indhold er intakt. Hvis der skulle være eventuelle transportskader, kontakt forhandleren.

A

1. Kabinet
2. Forlængerrør
3. Rotorarm
4. Dyerensenal

B Forberedelse af terrassevaskeren

1. Monter forlængerrøret (2) på kabinetet (1).
2. Monter rotorarmen (3) under kabinetet og stram til.
3. Monter terrassevaskeren på højtryksrenserens dyser.

Da højtryksstråler kan ødelægge skræbelige overflader, anbefales det at forsøge på et lille område først for at se, om overfladen kan tåle det høje tryk.

C Rengøring af dysen

1. Fjern klipsen.
2. Træk dysen ud.
3. Rens dysen med dyserensalen.
4. Monter dysen igen.
5. Sæt klipsen i.

NO - Bruksanvisning

Generell informasjon

Før bruk av terrassevaskeren første gangen, er det viktig at du leser bruksanvisningen nøyde og gjemmer den til bruk senere.

Bogstaverne **x** henviser til illustrasjonene.

Formål og tilsviget bruk

Terrassevaskeren kan brukes med alle Nilfisk Compact høytrykkvaskere.

Sikkerhetsinstruksjoner

ADVARSEL

- Terrassevaskere må kun brukes med Nilfisk høytrykkvaskere til brukere.
- Overhold sikkerhetsinstruksjonene som gjelder for høytrykkvaskere.
- Ikke få handen inn under kabinetet når terrassevaskeren er i gang.

Beskrivelse av produktet

Når du pakker opp produktet må du sikre at ingen av delene mangler og at ikke noe av pakkens innhold er skadet. Hvis du oppdager transportskader besøk du kontakt med forhandleren.

A

1. Kabinetet
2. Forlængerrør
3. Rotorarm
4. Rengøringsverktøy til munstykket

B Forberedelse av produktet

1. Fest forlængerrøret (2) på kabinetet (1).
2. Fest rotorarmen (3) under kabinetet og stram til.

Høyt trykk kan skade delikate overflater og det anbefales derfor å teste på et mindre område, før å se om overflaten kan tåle det høye trykket.

C Rengjøring av munstykket

1. Fjern klemmen.
2. Dra ut munstykket.
3. Rengjør munstykket med rengøringsverktøyet for munstykket.

FR - Mode d'emploi

Généralités

Avant d'utiliser le nettoyeur de terrasse pour la première fois, il est indispensable de lire entièrement les présentes instructions et de les conserver avec le nettoyeur de terrasse pour une consultation ultérieure.

Les lettres **x** réfèrent à des illustrations.

Objet et utilisation prévue

Le nettoyeur de terrasse est compatible avec tous les nettoyeurs haute pres-

4. Sett munstykket på igjen.
5. Sett i klemmen.

SV - Driftanvisningar

Allmän information

Läs igenom detta dokument innan du använder terrassrengöraren första gången och förvara instruktionerna tillsammans med apparaten för framtida referens.

Bokstäverna **x** hänvisar till illustrationerna.

Användningsåtgärd och föreskriven användning

Terrassrengöraren kan användas tillsammans med alla högtrycksvärv från Nilfisk.

Säkerhetsanvisningar

VARNING

- Använd endast terrassrengöraren tillsammans med högtrycksvärv från Nilfisk-konsument.
- Följ säkerhetsanvisningarna som medföljer din högtrycksvärv.
- Stick aldrig in händerna under terrassrengörarens hölje när den är i drift.

Beskrivning av apparaten

När produkten packas upp ska man kontrollera att alla delar finns med och att det inte finns några skadade delar. Om du upptäcker någon transportskada ska du kontakta återförsäljaren.

A

1. Hölje
2. Förlängningsrör
3. Roterande arm
4. Rengöringsverktyg för munstycke

B Förbereda apparaten

1. Montera förlängningsrören (2) på höljet (1).
2. Montera rotorarmen (3) under höljet och spän fast.
3. Montera terrassrengöraren på högtrycksvärvens spolrör.

Eftersom högt tryck kan skada känsliga ytter bär man först testa på en liten yta för att kontrollera att materialet klarar trycket.

C Rengöring av munstycke

1. Demontera klämmor.
2. Dra ut munstycket.
3. Rengör munstycket med rengöringsverktyget.
4. Sätt tillbaka munstycket.
5. Sätt tillbaka klämmor.

FI - Käyttöohjeet

Yleistiedot

Lue nämä ohjeet ennen terassinpuhdistuslaitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa ja säälytä ne yhdessä terassinpuhdistuslaitteen kanssa myöhempää käyttöä varten.

Kirjaimet **x** viittavat kuviin.

Käyttötarkoitus

Terassinpuhdistuslaitetta voidaan käyttää yhdessä kaikkien Nilfisk Compact-painepeureiden kanssa.

Turvalisuuusohjeet

VAROITUS

- Käytä tätä terassinpuhdistuslaitetta vain yhdessä kuluttajien käytössä tarkoitetujen Nilfisk-painepeureiden kanssa.
- Noudata aina painepeureiden turvaohjeita.
- Älä työnnyt kättäsi rungon alle, kun terassinpuhdistuslaite on toiminmassa.

Laitteen kuvaus

Kun otat laitteen pois pakkauksesta, varmista, että osia ei puutu ja että pakkaus sisältää joille vain vaurioitunut. Jos havaitset kuljetusvaurioita, ota yhteyt ostopaikkaan.

A

1. Runko
2. Jatkoputi
3. Roottorin varsi
4. Suuttimenpuhdistustöykkä

B Laitteen valmistelmineen

1. Kiinnitä jatkoputi (2) runkoon (1).
2. Kiinnitä roottorin varsi (3) rungon alle ja kiristä.
3. Kiinnitä terassinpuhdistuslaite painepesun suihkusuuttimeen.

Suuri paine voi vaurioittaa herkkää pintaan, joten on suositeltavaa kokeilla pienelle alueelle, kestääkö pinta suuta painetta.

C Suuttimen puhdistaminen

1. Irota kiinnike.
2. Vedä suutti ulos.
3. Puhdista suutti suuttimenpuhdistustöykkällä.
4. Aseta suutti takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä kiinnike.

DE - Bedienungsanleitung

Allgemeine Informationen

Bevor Sie den Terrassenreiniger zum ersten Mal benutzen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung durch. Bewahren Sie sie zusammen mit dem Terrassenreiniger auf, um sie später heranziehen zu können.

Die Buchstaben **x** verweisen auf die Abbildungen.

Zweck und bestimmungsgemäße Verwendung

Der Terrassenreiniger kann zusammen mit allen Nilfisk Compact Hochdruckreinigern verwendet werden.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

- Dieser Terrassenreiniger darf nur mit Nilfisk Hochdruckreinigern für den Haushaltgebrauch verwendet werden.
- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise für Ihren Hochdruckreiniger.
- Nicht mit der Hand unter das Gehäuse greifen, wenn der Terrassenreiniger in Betrieb ist.

Beschreibung des Geräts

Prüfen Sie beim Auspacken des Produkts, ob alle Teile vorhanden sind und der Inhalt der Verpackung unbeschädigt ist. Wenn Sie Transportschäden feststellen, senden Sie sich bitte an Ihren Händler.

A

1. Gehäuse
2. Verlängerungsrohr
3. Rotorarm
4. Düseneinigungswerkzeug

B Vorbereitung des Geräts

1. Das Verlängerungsrohr (2) auf das Gehäuse (1) aufstecken.
2. Den Rotorarm (3) unten auf das Gehäuse aufstecken und anziehen.
3. Stecken Sie den Terrassenreiniger auf die Linse Ihres Hochdruckreinigers.

Da der Hochdruckstrahl eine empfindliche Oberfläche beschädigen kann, wird empfohlen, die Wirkung zunächst an einer kleineren Fläche zu testen, um zu sehen, dass die Oberfläche den Hochdruckstrahl verträgt.

C Reinigung der Düse

1. Den Clip abziehen.
2. Die Düse herausziehen.
3. Die Düse mit dem Düseneinigungswerkzeug reinigen.
4. Die Düse wieder einsetzen.
5. Den Clip aufstecken.

FR - Mode d'emploi

Généralités

Avant d'utiliser le nettoyeur de terrasse pour la première fois, il est indispensable de lire entièrement les présentes instructions et de les conserver avec le nettoyeur de terrasse pour une consultation ultérieure.

Les lettres **x** réfèrent à des illustrations.

Objet et utilisation prévue

Le nettoyeur de terrasse est compatible avec tous les nettoyeurs haute pres-

sion.

Consignes de sécurité

A

- Utilisez le nettoyeur de terrasse uniquement avec les nettoyeurs à haute pression Nilfisk.
- Tenir compte des consignes de sécurité applicables au nettoyeur à haute pression.
- Ne pas glisser la main sous le capot lorsque le nettoyeur de terrasse est en fonctionnement.

Description de l'appareil

Lors du déballage du produit, il faut s'assurer qu'auc

قبل استخدام منظفة الأفنية لأول مرة، احرص على قراءة هذه التعليمات بالكامل.
واعتنقها بها مع الجهاز للرجوع إليها لاحقاً.

تثبيت الحروف إلى الرسم التوضيحي.

الغرض والستخدام المقرر

يمكن استخدام منظفة الأفنية مع جميع غسالاتNilfisk كومبات عالية الضغط.

تعليمات السلامة

تحذير
لا تستخدم منظفة الأفنية إلا مع غسالات Nilfisk
الاستهلاكية عالية الضغط.

برجاء مراعاة تعليمات السلامة التي تتطبق على
عسانك عالية الضغط.

لا تضع يدك تحت الحجيرة أثناء تشغيل منظفة الأفنية.
وصفت الجهاز من عبوته، تأكد من عدم فقدان أية أجزاء
وعد آخر أي من محتويات العبوة التلف. إذا اكتشفت أي
اضرار ناتجة عن النقل، برجاء الاتصال بالموزع الذي تتعامل
معه.

A الحجيرة

1 أنبوب الامتداد

2 الذراع الموار

3 آدا تنظيف الفوهة

B إعداد الجهاز

1 قم بتثبيت أنبوب الامتداد (2) في الحجيرة (1).

2 قم بتثبيت الذراع الموار (3) تحت الحجيرة وأحكام ثنيته.

3 قم بتوصيل منظفة الأفنية بأنبوب الرش الخاص بغسالتك عالية

الضغط.

نظراً لأن الضغط العالي يمكنه إلحاق أضراراً بالسطح الحساسة،
يوصى بتجربة استخدامه في منطقة صغيرة لمعرفة ما إن كان

السطح يستطيع تحمل الضغط العالي أم لا.

C تنظيف الفوهة

1 انزع المشبك.

2 أخرج الفوهة.

3 نظف الفوهة باستخدام آدا تنظيف الفوهة.

4 أعد إدخال الفوهة.

5 ادخل المشبك.

4. Ponovne založiť dýšę.
5. Vložiť záscik.

HR - Upute za uporabu

Opće informacije

Prije prve uporabe čistača za terase, obvezno podrobno pročitajte ove upute za uporabu i čuvajte ih zajedno sa čistačem za terase radi naknadne uporabe.

Slove odnose se na slike.

Svrha i namjena

Čistač za terase može se rabiti sa svim Nilfisk Compact visokotlačnim peraćima.

Sigurnosne upute

A UPOZORENJE

- Ovaj čistač za terase rabite isključivo s visokotlačnim peraćima tvrtke Nilfisk.
- Pridržavajte se sigurnosnih uputa koje se odnose na vaš visokotlačni perac.
- Ne uvlačite ruku ispod kućišta tijekom rada čistača za terase.

Opis uređaja

Pri raspakiravanju proizvoda uvjerite se da ne nedostaju dijelovi i da sadržaj paketa nije oštećen. Ako primijetite bilo kakva oštećenja uslijed transporta, obratite se svom trgovcu.

A

- Podnožje
- Producna cijev
- Okretna ručka
- Alat za čišćenje mlaznice

B Priprema uređaja

- Montirajte produčnu cijev (2) na podnožje (1).
- Montirajte okretnu ručku (3) ispod podnožja i pritegnite je.
- Priklučite čistač za terase na cijev visokotlačnog peraća.

Bufuci da visoki tlak može oštetići osjetljive površine, preporučuje se da isprobate na malom području kako biste utvrdili može li površina izdržati visoki tlak.

C Čišćenje mlaznice

- Uklonite spojnicu.
- Izvucite mlaznicu.
- Očistite mlaznicu alatom za čišćenje mlaznice.
- Ponovno umetnite mlaznicu.
- Umetnite spojnicu.

SL - Navodila za upravljanje

Splošne informacije

Pred prvo uporabo čistilnika za dvorišča pozorno preberite celoten dokument in ga obdržite v bližini aparata za naknadno uporabo.

Črke se nanašajo na ilustracije.

Namen in predvidena uporaba

Čistilnik za dvorišča se lahko uporablja z vsemi visokotlačnimi čistilci Nilfisk Compact.

Varnostna navodila

A OPOZORILO

- Čistilnik za dvorišča uporabljajte le v povezavi z visokotlačnimi čistilniki Nilfisk.
- Prosimo upoštevajte varnostna navodila povezana z vašim visokotlačnim čistilnikom.
- Med delovanjem aparata prosimo ne postavljajte rok pod konzolo.

Opis aparata

Ko izdelek odstranite iz embalaže, se prepričajte, da ni manjkajočih delov in da je vsebina paketa nepoškodovana. Če opazite kakšno transportno poškodbo, prosimo stopite v stik z vašim prodajalcem.

A

- Konzola
- Cev
- Rotacijska ročica
- Pripomoček za čišćenje šobe

B Priprava aparata

- Pritisnite cev (2) na konzolo (1).
- Vpnite rotacijsko ročico (3) pod konzolo in jo pričvrstite.
- Pripnite čistilnik za dvorišča na vaš visokotlačni čistilnik.

Visok tlak lahko poškoduje občutljive površine. Priporočamo preizkus delovanja aparata na manjši površini, da ugotovite ali čistilna površina prenese visokotlačno čišćenje.

C Čišćenje šobe

- Odstranite nastavek.
- Izvlecite šobo.
- Očistite šobo s pripomočkom za čišćenje šobe.
- Vstavite šobo v prvotno lego.
- Vstavite nastavek.

SK - Návod na obsluhu

Všeobecné informácie

Pred prvým použitím čistiaceho zariadenia na terasu si dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho spolu s čistiacim zariadením na terasu pre ďalšieho použitia.

Písmená označujú obrázky.

Účel použitia

Čistiacie zariadenie na terasu sa smie používať so všetkými vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami značky Nilfisk Compact.

Bezpečnostné pokyny

A VAROVANIE

- Toto čistiacie zariadenie na terasu používajte iba spolu s vysokotlakovými čistiacimi zariadeniami spoločnosti Nilfisk.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny týkajúce sa vysokotlakového čistiaceho zariadenia.
- Počas používania čistiaceho zariadenia na terasu nevkladajte ruky do krytu.

Popis zariadenia

Po vybalení výrobku skontrolujte, či nechyba nejaký diel a či nedošlo k poškodeniu obsahu jednotlivých balíkov. Ak zistíte prípadné poškodenia spôsobené prepravou, kontaktujte svojho predajcu.

A

- Kryt
- Predĺžovacia rúka
- Rameno rotora
- Nástroj na čistenie dýzy

B Priprava zariadenia

- Predĺžovaciu rúku (2) namontujte na kryt (1).
- Rameno rotora (3) namontujte pod kryt a utiahnite.
- Čistiacie zariadenie na terasu pripojte k striekacej rúke vysokotlakového čistiaceho zariadenia.

Kedže visoký tlak môže poškodiť jemné podlahy, doporuča sa vyskúšať ho na malom priestore, aby ste zistili, či je povrch odolný voči vysokému tlaku.

C Čistenie dýzy

- Odmontujte svorku.
- Vyhlihnite dýzu.
- Dýzu očistite nástrojom na čistenie dýzy.
- Dýzu znova založte.
- Namontujte svorku.

LV - Norādījumi par ekspluatāciju

Vispārēja informācija

Pirms iekšpagalma tīrišanas ierīces lietošanas pirmo reizi noteikt rūpīgi iepazīstieties ar šiem norādījumiem un uzglabājiet tos kopā ar iekšpagalma tīrišanas ierīci turpmāk uzziņai.

Buri attiecas uz attēliem.

Merkis un paredzētais lietojums
Iekšpagalma tīrišanas ierīci var lietot ar visām Nilfisk Compact augstspiedie- na mazgāšanas ierīcēm.

Drošības instrukcijas

- #### A BRIDINĀJUMS
- Lietojiet šo iekšpagalma tīrišanas ierīci tikai ar Nilfisk patēriņšaugstspiediena mazgāšanas ierīcēm.
 - Lūdzu, ievērojet drošības instrukcijas attiecībā uz augstspiediena mazgāšanas ierīci.
 - Iekšpagalma tīrišanas ierīces darbības laikā neskarieties ar roku pie korpusa apakšdaļas.

Ierīces apraksts

Izsainojot produktu, pārliecinieties, vai neviens detalas netrūkst u vai nekas no iepakojuma saturā nav bojāts. Ja konstatējat kādu transportēšanas laikā radušos bojājumus, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju.

A

- Korpus
- Pagarinājuma caurule
- Rotora svira
- Sprauslis tīrišanas instruments

B Ierīces sagatavošana

- Pievienojiet pagarinājuma cauruli (2) korpusam (1).
- Uzstādīt rotora sviru (3) zem korpusa u pievelciet.
- Pielikiniet iekšpagalma tīrišanas ierīci pie augstspiediena mazgāšanas ierīces rotktu.

Tā kā augst spiediens var bojāt smalkas virsmas, ieteicams mazā laukumiņa pārliecināties, vai virsma spēj izturēt augstspiediena iedarbību.

C Sprauslis tīrišana

- Noņemiet stiprinājumu.
- Izvelciet sprauslu ārā.
- Iztīrīt sprauslu ar sprauslus tīrišanas instrumentu.
- Ievieliet sprauslu atpakaļ.
- Uzlietiet stiprinājumu.

LT - Naudojimo instrukcijos

Bendra informacija

Prieš naudodami verandas valikli tūk su „Nilfisk“ vartotojams skirtinis. Laikykite aukšto slēgio plovimo mašinomis.

Tiksias ir paskirtis

Verandas valikli galima naudoti su visomis „Nilfisk Compact“ aukšto slēgio plovimo mašinomis.

Saugos nurodymai

- #### A ISPĒJIMAS
- Naudokite šį verandas valikli tūk su „Nilfisk“ vartotojams skirtinis.
 - Laikykite aukšto slēgio valymo prietaiso saugos instrukcijų.
 - Nelaikykite rankas po korpusu, kai verandu valymo prietaisas veikia.

Prietaiso aprašymas

- Išpakuođami produkta, išskirtinkite, kad yra visi priedai ir kad niekas iš paketo tunius nesugadintu. Jei turite abejonų, pasižirkite su savo pardavėju.

A

- Korpusas
- Prailginimo vamzdis
- Rotorius strėlė
- Purkštukų valymo įrankis

B Prietaiso paruošimas

- Sumontuokite ant korpuso (1) prailginimo vamzdži (2).
- Sumontuokite rotorius strėlę (3) po korpusu ir priveržkite.
- Privertinkite verandas valikli prie aukšto slēgio plovimo mašinos antgalio. Aukštas slēgis gali pakentti švelniems paviršiams, todėl rekomenduojame iš pradžiai ant nedideliu plotu išbandyti, ar paviršius gali atlaikyti aukščių slėgi.

C Antgalio valymas

- Nuimkite ašelę.
- Ištraukite antgalį.
- Išvalykite antgalį purkštukų valymo įrankiu.
- Vėl įstaikite antgalį.
- Idėkite ašelę.

ET - Kasutusjuhised

Üldine informatsioon