

UK Requires 3 x LR44 Batteries (Included) 1.5V. To insert or change batteries - open the battery case by removing the screw. Insert new batteries by following the correct polarity direction as shown in the diagram. Screw the case closed. Batteries should only be replaced by an adult. Do not use rechargeable batteries. Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries. Insert batteries as marked and always follow the product and battery manufacturer's instructions. Use only the same or equivalent type of battery as recommended. Do not short circuit the supply terminals. Do not mix old and new batteries. Do not mix different types of batteries, such as alkaline, standard (carbon zinc), rechargeable (nickel cadmium) batteries. Always remove exhausted or dead batteries from the product. This product contains a Button or Coin Cell Battery. A swallowed Button or Coin Cell Battery can cause internal chemical burns, perforation of soft tissue and death. Severe burns can occur within two hours of ingestion. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. Do not allow children to replace batteries without adult supervision. Warning! Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority. This is an adult novelty gift. Decorative and indoor use only. Please retain all information relating to this product for future reference. Made in China.

ES Requiere 3 pilas LR44 (incluidas) de 1.5 V. Para insertar o cambiar las baterías, abra la caja de las baterías quitando el tornillo. Inserte baterías nuevas siguiendo la dirección de polaridad correcta como se muestra en el diagrama. Atornille la caja cerrada. Las baterías sólo deben ser reemplazadas por un adulto. No utilizar pilas recargables. No intentar cargar pilas que no sean recargables. Insertar las pilas con la polaridad correcta, siguiendo siempre las instrucciones del producto y del fabricante de las pilas. Utilizar siempre el mismo tipo de pilas u otras equivalentes a las recomendadas. No cortocircuitar los terminales de alimentación. No mezclar pilas nuevas y usadas. No mezclar distintos tipos de pilas, como pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio). Extraer siempre del aparato las pilas gastadas o con bajo nivel de carga. Este producto contiene una pila plana o de botón. La ingestión de pilas planas o de botón puede causar quemaduras químicas internas, perforación en los tejidos blandos del cuerpo e incluso la muerte. En las dos horas posteriores a la ingestión, pueden producirse quemaduras graves. Desechar las pilas gastadas de inmediato. Mantener las pilas nuevas y usadas lejos del alcance de los niños. En caso de sospecha de ingestión de una batería o de inserción de la misma dentro de una cavidad corporal, pedir asistencia médica de inmediato. No permitir que los niños reemplacen las pilas sin la supervisión de un adulto. Advertencia: no conviene para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Riesgo de asfixia. Declaración sobre dispositivos eléctricos y electrónicos (WEEE, por su sigla en inglés) Los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje, contactar con las autoridades locales competentes. Este es un regalo novedoso para adultos. Sólo para uso decorativo y en interiores. Conserve toda la información relacionada con este producto para referencia futura. Fabricado en China.

PT Necessita de 3 pilhas LR44 (incluídas) 1.5V. Para inserir ou trocar as pilhas - abra a caixa da pilha removendo o parafuso. Insira novas pilhas seguindo a direção correta da polaridade, conforme indicado no diagrama. Aparafuse a caixa fechada. As baterias só devem ser substituídas por um adulto. Não utilizar pilhas recarregáveis. Não tentar recarregar pilhas não recarregáveis. Inserir as pilhas como marcadas e seguir sempre as instruções do fabricante do produto e das pilhas. Utilizar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente, conforme recomendado. Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito. Não misturar pilhas usadas com pilhas novas. Não misturar tipos diferentes de pilhas, tais como pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cadmio). Remover sempre as pilhas gastas ou mortas do produto. Este produto contém uma pilha tipo botão ou moeda. A ingestão de uma destas pilhas pode causar queimaduras químicas internas, perfuração dos tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves no prazo de duas horas após a ingestão. Eliminar imediatamente as pilhas gastas. Manter as pilhas novas e gastas afastadas das crianças. Se achar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procurar atendimento médico imediato. Não permitir que as crianças substituíam as pilhas sem a supervisão de um adulto. Aviso! Contra-indicado para crianças com menos de 3 anos. Peças pequenas. Perigo de asfixia. Os dispositivos elétricos e eletrônicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local. Este é um presente inovador para adultos. Apenas para uso decorativo e interior. Guarde todas as informações relacionadas com este produto para referência futura. Fabricado na China.


DE Benötigt 3 x LR41-Batterien (im Lieferumfang enthalten) 1,5 V.Um Batterien einzulegen oder zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Schraube entfernen. Legen Sie neue Batterien ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität, wie in der Abbildung dargestellt. Schrauben Sie das Gehäuse zu. Batterien sollten nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Keine wiederaufladbaren Batterien verwenden. Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien aufladen. Die Batterien wie angegeben einlegen und immer die Anweisungen des Geräte- und Batterieherstellers befolgen. Nur Batterien der empfohlenen oder gleichen Art verwenden. Die Batterieklemmen nicht kurzschließen. Alte und neue Batterien auf keinen Fall zusammen verwenden. Verschiedene Batterietypen wie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle) und wiederaufladbare Batterien (Nickel-Kadmium) nicht zusammen verwenden. Verbrauchte oder leere Batterien immer aus dem Gerät nehmen. Dieses Produkt enthält eine Knopf- oder Knopfzellenbatterie. Eine verschluckte Knopf- oder Knopfzellenbatterie kann zu inneren chemischen Verbrennungen, Verletzungen von Gewebe und zum Tod führen. Schwerwiegende Verätzungen können innerhalb von zwei Stunden nach Verschlucken auftreten. Verbrauchte Batterien umgehend entsorgen. Neue und verbrauchte Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verdacht, dass Batterien verschluckt worden oder in einen anderen Teil des Körpers gelangt sein könnten, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen gewechselt werden. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile. Erstickungsgefahr. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zu den Recyclingstellen für Altprodukte lassen sich bei den kommunalen Behörden erfragen. Dies ist ein originelles Geschenk für Erwachsene. Nur zur dekorativen Verwendung im Innenbereich. Bitte bewahren Sie alle Informationen zu diesem Produkt zum späteren Nachschlagen auf. Hergestellt in China.

FR Nécessite 3 piles LR44 (incluses) 1,5 V. Pour insérer ou changer les piles, ouvrez le boîtier des piles en retirant la vis. Insérez de nouvelles piles en suivant le sens de polarité correct, comme indiqué sur le schéma. Vissez le boîtier fermé. Les piles ne doivent être remplacées que par un adulte. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas essayer de recharger des piles non rechargeables. Insérer les piles comme indiqué et toujours suivre les instructions du fabricant du produit et des piles. Utiliser uniquement le type de piles recommandé ou un type équivalent. Ne pas court-circuiter les bornes des piles. Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles. Ne pas mélanger différents types de piles, telles que les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium). Toujours retirer les piles usées ou usagées du produit. Ce produit contient une pile bouton ou au lithium. Ingérer une pile bouton ou au lithium peut causer des brûlures chimiques internes, la perforation des tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les deux heures suivant l'ingestion. Jeter immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont été ingérées ou insérées dans une partie du corps, veuillez consulter un médecin immédiatement. Ne pas laisser un enfant remplacer la pile sans la surveillance d'un adulte. Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre municipalité. Il s'agit d'un cadeau fantaisie pour adulte. Usage décoratif et intérieur uniquement. Veuillez conserver toutes les informations relatives à ce produit pour référence future. Fabrique en Chine.

NL Vereist 3 x LR44-batterijen (meegeleverd) 1,5 V. Om batterijen te plaatsen of te vervangen, open u het batterijvak door de schroef te verwijderen. Plaats nieuwe batterijen door de juiste polariteit te volgen, zoals weergegeven in het diagram. Schroef de behuizing dicht. Batterijen mogen alleen door een volwassene worden vervangen. Gebruik geen heroplaadbare batterijen. Probeer niet-heroplaadbare batterijen niet opnieuw op te laden. Plaats de batterijen zoals aangegeven en volg altijd de instructies van de fabrikant. Gebruik uitsluitend batterijen van hetzelfde of een vergelijkbaar type en neem de gebruiksaanwijzingen in acht. Veroorzaak geen kortsluiting met de voedingsklemmen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar, zoals alkaline, standaard (koolstof-zink), oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen. Verwijder lege of oude batterijen uit het product. Dit product bevat een knoopcel- of muntbatterij. Een ingeslikte knoopcel- of muntbatterij kan interne chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood veroorzaken. Binnen twee uur na inname kunnen ernstige brandwonden optreden. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Bewaar nieuwe en lege batterijen uit de buurt van kinderen. Bij een vermoeden van inslikken of inbrengen in het lichaam van batterijen, dien je onmiddellijk een arts te raadplegen. Laat kinderen de batterijen niet vervangen zonder toezicht van een volwassene. Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Elektrische en elektronische apparaten en batterijen moet niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Neem voor meer informatie over afvalinzamelpunten ten behoeve van recycling contact op met de gemeente. Dit is een nieuwheidscadeau voor volwassenen. Uitsluitend decoratief en binnenshuis te gebruiken. Bewaar alle informatie met betrekking tot dit product voor toekomstig gebruik. Gemaakt in China.

IT Richiede 3 batterie LR44 (incluse) da 1,5 V. Per inserire o sostituire le batterie, aprire il vano batterie rimuovendo la vite. Inserire le nuove batterie seguendo la corretta direzione della polarità come mostrato nel diagramma. Avvitare la custodia. Le batterie devono essere sostituite solo da un adulto. Non utilizzare batterie ricaricabili. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili. Inserire le batterie come indicato e seguire sempre le istruzioni del produttore del prodotto e delle batterie. Utilizzare solo batterie dello stesso tipo o di tipo equivalente a quelle raccomandate. Non mandare in corto circuito i terminali di alimentazione. Non utilizzare batterie vecchie e nuove insieme. Non utilizzare diversi tipi di batterie insieme, ad esempio batterie alcaline, standard (allo zinco-carbone), ricaricabili (al nichel-cadmio). Rimuovere sempre le batterie esaurite o scariche dal prodotto. Questo prodotto contiene una batteria a bottone standard o una batteria a bottone al litio. L'ingestione di una batteria a bottone standard o una batteria a bottone al litio può causare ustioni chimiche interne, perforazione dei tessuti molli e morte. Possono verificarsi gravi ustioni entro due ore dall'ingestione. Smettere immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o siano presenti all'interno di una parte del corpo, consultare immediatamente un medico. Non consentire ai bambini di sostituire le batterie senza la supervisione di un adulto. Avvertenza! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Presenza di piccole parti. Pericolo di soffocamento. I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclo dei rifiuti, contattare l'ente locale preposto. Questo è un regalo novità per adulti. Solo per uso decorativo e interno. Si prega di conservare tutte le informazioni relative a questo prodotto per riferimento futuro. Prodotto in Cina.

EL Απαιτεί 3 x LR44 μπαταρίες (περιλαμβάνονται) 1,5V. Για να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε μπαταρίες - ανοίξτε τη θήκη της μπαταρίας αφαιρώντας τη βίδα. Τοποθετήστε νέες μπαταρίες ακολουθώντας τη σωστή κατεύθυνση πολικότητας όπως φαίνεται στο διάγραμμα. Κλείστε τη θήκη. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από ενήλικα. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε ή επαναφορτίζόμενες μπαταρίες. Εισαγάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις σημειώσεις και πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και των μπαταριών. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με τις συνιστώμενες. Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε διαφορετικού τύπου μπαταριών, όπως αλκαλικές, τυπικές (άνθρακα-ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες. Αφαιρείτε πάντα τις εξαντλημένες ή χαλασμένες μπαταρίες από το προϊόν. Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία-κουμπί ή μπαταρία-κουμπί λίθιου. Σε περίπτωση κατάποσης, μια μπαταρία-κουμπί ή μπαταρία-κουμπί λίθιου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα, διάτρηση μαλακών ιστών και θάνατο. Ενδέχεται να προκληθούν σοβαρά εγκαύματα εντός δύο ωρών από την κατάποση. Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε τις νέες και χρησιμοποιούμενες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Μην επιπρέπει στα παιδιά να αντικαθιστούν τις μπαταρίες χωρίς την επίβλεψη ενήλικου. Προειδοποίηση! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να αφήσετε τα απορρίμμά σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή. Αυτό είναι ένα δωρο καινοτομίας για ενήλικες. Μόνο διακοσμητική και εσωτερική χρήση. Διατηρήστε όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν για μελλοντική αναφορά. Κατασκευάζεται στην Κίνα.



Blue Sky Designs LTD
www.blueskydesigns.co.uk
info@blueskydesigns.co.uk
Wharfedale House North,
Otley, LS21 3JP

EU responsible (for authorities only)
hello@eucompliancepartner.com
eucomply EU, Pärnu mnt 139b-14
11317 Tallinn, Estonia, +33757690241

