CARD (DOUBLE-SIDED)

polk


assist™

Premium Sound. Designed for Music.
Son de qualité supérieure. Conçu pour la musique.

Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide

Google Assistant built-in

Front
(Double-sided)



Plug it in
Connecter

Plug the power cable into your Polk Assist. Plug the power adapter into a wall outlet.

Connectez le câble d'alimentation dans votre Polk Assist. Connectez l'adaptateur de courant dans la prise murale.



Set up your Polk Assist
Configurer votre Polk Assist

Download the Free Google Home app. Follow the on-screen steps to finish set-up.

Téléchargez l'application Google Home gratuite. Suivez les étapes indiquées à l'écran pour terminer la configuration.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

To learn more, visit
Pour en apprendre davantage, visitez
polkaudio.com/assist

HBP3954

Back
(Double-sided)

OUTSIDE SPREAD (TRI-FOLD LAYOUT)

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call or email us.

Technical Assistance

In North America, call Polk Customer Service at **800-377-POLK(7655)** (M–F, 9 a.m.–5:30 p.m. EST)

Outside the US, call **+1-410-358-3600**

email **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081

The complete owner's manual can be found online at **www.polkaudio.com**

Merci de votre achat d'un produit Polk. Pour toute question ou tout commentaire, veuillez nous appeler ou nous écrire par courriel sans hésiter.

Assistance Technique

En Amérique du Nord, appelez le service à la clientèle de Polk au **800-377-POLK(7655)** (L-V, 9 h – 17 h 30 HNE)

Hors des É.-U., appelez au **+1-410-358-3600**

courriel **polkcs@polkaudio.com**

Polk Audio
1 Viper Way, Vista, CA 92081

Le manuel du propriétaire complet est disponible en ligne **www.polkaudio.com**

HBP3954

assist™

Premium Sound. Designed for Music.
Son de qualité supérieure. Conçu pour la musique.

Getting to Know Your Speaker
Vous familiariser avec votre haut-parleur

Google Assistant built-in

BACK
(Tri-fold)

FRONT
(Tri-fold)

INSIDE SPREAD (TRI-FOLD LAYOUT)

"Hey Google..."

Living Room Salon

"Play 80's rock on Pandora®"*

"Play *Stranger Things* on TV"*

Kitchen Cuisine

"Broadcast, dinner is ready"

"Play Z100 on iHeartRadio"*

"How long will it take to get to work"

"Add coffee to my shopping list"

"Set 13 minute timer for pizza"

Bedroom Chambre

"Tell me about my day"

"Dim the living room lights"*

"Set an alarm for 7 a.m."

"Turn-up the thermostat"*

*Subscriptions may be required, and additional terms, conditions and/or charges may apply. Controlling certain devices and features in your home requires a compatible smart device. Controlling video on your TV requires a Chromecast or Chromecast built-in.
*Des inscriptions peuvent être requises et d'autres conditions et/ou des frais pourraient s'appliquer. Contrôler certains appareils et fonctions dans votre résidence exige un appareil intelligent compatible. Contrôler la vidéo sur votre télé nécessite Chromecast ou Chromecast built-in.

Controls
Commandes

