

Apple Pencil

*Sólo para México: Favor de leer este instructivo antes de utilizar el equipo. Modelo: A2051

© 2018 Apple Inc. All rights reserved. Apple, the Apple logo, Apple Pencil, and iPad Pro are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Printed in XXXX. AM034-03009-A



Magnetically attach to iPad Pro to pair, charge, and store.

Fixer magnétiquement sur l'iPad Pro pour jumeler, charger et ranger.

Conéctalo al iPad Pro de forma magnética para enlazarlo, cargarlo y guardarlo.*

Conecte magneticamente ao iPad Pro para emparelhar, carregar e guardar.

磁力で iPad Pro に吸着し、ペアリング、充電、収納。




Double-tap to change modes.

Double-toucher pour changer de mode.

Toca dos veces para cambiar de modo.

Toque duas vezes para alterar os modos.

ダブルタップしてモードを変更。



Replace the tip.

Remplacer la pointe.

Reemplaza la punta.

Substitua a ponta.

ペン先の交換。

