



8 lb - 25 lb
3.5 kg - 11.3 kg



IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING – Failure to follow the manufacturer’s instructions can result in death or serious injury. Read all instructions before assembling and using your carrier. Keep instructions and review them before attempting new carrying positions.

WARNING: FALL AND SUFFOCATION HAZARD

FALL HAZARD - Infants can fall through a wide leg opening or out of carrier.

- Adjust leg openings to fit baby’s legs snugly.
- Before each use, make sure all fasteners are secure.
- Take special care when leaning or walking.
- Never bend at waist; bend at knees.
- Only use this carrier for babies between 3.5 kg (8 lb) and 11.3 kg (25 lb)

SUFFOCATION HAZARD - Infants under 4 months can suffocate in this product if face is pressed tight against your body.

- Do not strap infant too tight against your body.
- Allow room for head movement.
- Keep infant’s face free from obstructions at all times.

WARNING

• When using the soft carrier, monitor your child. • For low birthweight babies and children with medical conditions, a strong recommendation is given to seek advice from a health professional before using the product. • Premature infants, infants with respiratory problems, and infants under 4 months are at greatest risk of suffocation. Babies can suffocate in this product if face is pressed tightly against your body. • Follow instructions for use. When fastening the carrier, keep one hand on baby at all times. • Baby must face toward you until he/she can hold their head upright (before being worn in the Facing-Out Position) to avoid possible neck or back injury. • This carrier is not intended to carry a baby in the Back Carry Position. • Check on baby often and feel baby’s legs to ensure proper circulation. Ensure that baby is periodically repositioned. • Baby’s face should always be visible and free from obstructions. • Be aware of your surroundings. Avoid any potential hazards or obstructions when putting baby in the carrier, when in use, and when removing baby from the carrier. User should have an awareness of hazards in the domestic environment e.g. heat sources, spilling of hot drinks, etc. • Never use a soft carrier while engaging in activities such as cooking and cleaning which involve a heat source or exposure to chemicals. Keep away from fire and strong heat sources while wearing this carrier. • Never use a soft carrier when balance or mobility is impaired because of exercise, drowsiness, or medical conditions. It is intended for use by adults while walking or standing only. This carrier is not suitable for use during sporting activities. • Your balance may be adversely affected by your movement and that of your child. Take care when bending or leaning forward or sideways. • Never wear a soft carrier while driving or being a passenger in a motor vehicle. Do not use this carrier as a child restraint in a motor vehicle. This type of carrier will not properly restrain your baby in the event of a crash. • Never leave baby unattended in this carrier. • Always check to ensure that all buckles, snaps, straps, and adjustments are secure before each use. Make sure baby is properly placed in the carrier, including leg placement, before each use. • This product is subject to wear and tear over time. Check for ripped seams, torn straps or fabric and damaged fasteners before each use. Stop using the carrier if parts are missing or damaged. • Do not use this product if deterioration or problems are detected. • Never lean against baby. • Never place more than one child in this carrier. Only use the product for the number of children for which the product is intended. • Do not wear more than one carrier at a time, ever. • Do not use in showers, pools, or any water environments.

Care Instructions: Machine wash cold, separately, on gentle cycle with mild detergent. Do not bleach. Wipe clean with cloth or sponge between machine washings. Drip dry only. Do not iron.

IMPORTANT! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

AVERTISSEMENT – Ne pas suivre les directives du fabricant peut entraîner la mort ou des blessures graves. Veuillez lire toutes les directives avant d’assembler et d’utiliser votre porte-bébé. Conservez les directives et revistez-les avant d’essayer de nouvelles positions de transport.

AVERTISSEMENT : DANGER DE CHUTE ET DE SUFFOCATION

DANGER DE CHUTE – Les nourrissons peuvent tomber d’un porte-bébé ou par une ouverture des jambes trop grande.

- Ajustez l’ouverture des jambes de manière à ce qu’elle soit serrée autour des jambes du bébé.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que toutes les attaches soient bien attachées
- Faites bien attention lorsque vous vous penchez ou marchez.
- Ne pliez jamais votre corps à la taille; pliez les genoux.
- Utilisez ce porte-bébé uniquement pour les bébés qui pèsent entre 3,5 kg (8 lb) et 11,3 kg (25 lb).

RISQUE DE SUFFOCATION – Les nourrissons de moins de 4 mois peuvent suffoquer dans ce produit s’ils ont le visage appuyé contre votre corps.

- Ne sanglez pas le nourrisson de manière trop serrée contre votre corps.
- Laissez de l’espace pour que la tête puisse bouger.
- Assurez-vous en tout temps que rien n’obstrue le visage du nourrisson.

AVERTISSEMENT

• Lorsque vous utilisez le porte-bébé souple, surveillez votre enfant. • Pour les bébés d’un faible poids à la naissance et les enfants souffrant de problèmes de santé, il est fortement recommandé de consulter un professionnel des soins de santé avant d’utiliser ce produit. • Les nourrissons nés prématurément, les nourrissons souffrant de problèmes respiratoires et les nourrissons de moins de 4 mois sont les plus à risque en matière de suffocation. Les bébés peuvent suffoquer dans ce produit s’ils ont le visage trop fortement appuyé contre votre corps. • Suivez les directives avant l’utilisation. Au moment d’attacher le porte-bébé, gardez une main sur le bébé en tout temps. • Le bébé doit vous faire face jusqu’à ce qu’il soit capable de se tenir la tête droite (avant de pouvoir être transporté face à l’extérieur) afin d’éviter les blessures potentielles au cou et au dos. • Ce porte-bébé n’est pas conçu pour porter le bébé en position bébé placé dos à vous. • Assurez-vous souvent que votre bébé va bien et tâtez ses jambes pour vous assurer que le sang y circule bien. Assurez-vous que le bébé soit repositionné de temps en temps. • Le visage du bébé devrait toujours être visible et dégagé. • Portez attention à ce qui vous entoure. Évitez tout danger potentiel ou toute forme d’obstruction lorsque vous placez le bébé dans le porte-bébé, quand vous utilisez ce dernier et quand vous en sortez le bébé. L’utilisateur devrait avoir conscience des dangers présents dans l’environnement domestique, par exemple les sources de chaleur, les boissons chaudes pouvant être renversées, etc. • N’utilisez jamais un porte-bébé souple lorsque vous vous livrez à des activités comme la cuisine et le nettoyage, qui impliquent une source de chaleur et l’exposition à des produits chimiques. Restez à distance du feu et des fortes sources de chaleur pendant que vous portez ce porte-bébé. • N’utilisez jamais un porte-bébé souple lorsque votre équilibre ou votre mobilité est compromis par cause d’exercice, de somnolence ou de problèmes de santé. Le produit est conçu en vue d’être utilisé par un adulte debout ou qui marche seulement. Le porte-enfant n’est pas adapté aux activités sportives. • L’équilibre de la personne peut être affecté par tout mouvement qu’elle et l’enfant peuvent faire. Faites attention lorsque vous vous penchez en avant ou sur le côté. • Ne portez jamais un porte-bébé souple au volant ou lorsque vous êtes passager d’un véhicule motorisé. N’utilisez PAS ce porte-bébé comme système de retenue pour enfant dans un véhicule motorisé. Ce type de porte-bébé ne retiendra pas votre bébé comme il convient en cas d’accident. • Ne laissez jamais le bébé sans surveillance dans ce porte-bébé. • Assurez-vous toujours que tous les fermetures, boucles, courroies et ajustements soient bien attachés ou faits avant chaque utilisation. Assurez-vous que le bébé soit bien placé dans le porte-bébé, y compris ses jambes, avant chaque utilisation. Ce produit s’use et se déchire avec le temps. Vérifiez s’il comporte des coutures défaits, des courroies ou du tissu déchirés et des attaches endommagées avant chaque utilisation. • N’utilisez pas ce produit si vous y détectez des problèmes ou des signes de détérioration. • Ne vous appuyez jamais contre le bébé. • Ne mettez jamais plus d’un enfant dans ce porte-bébé. N’utilisez toujours le produit que pour le nombre d’enfants pour lequel il est conçu. • Ne portez jamais plus d’un porte-bébé à la fois. • N’utilisez pas le porte-bébé dans les douches, les piscines ou tout environnement comportant de l’eau.

Instructions d’entretien: Laver à la machine à l’eau froide, séparément, à cycle délicat avec un détergent doux. Ne pas blanchir. Essuyer à l’aide d’un chiffon ou d’une éponge entre les lavages à la machine. Egoutter seulement. Ne pas repasser au fer.

¡IMPORTANTE! LÉELO DETALLADAMENTE Y CONSERVALO PARA PODERLO CONSULTAR MÁS ADELANTE

ADVERTENCIA: no seguir las instrucciones del fabricante puede causar muerte o lesiones graves. Lea todas las instrucciones antes de armar y usar su cargador. Conserve las instrucciones y revíselas antes de intentar nuevas posiciones de transporte.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE CAÍDA Y RIESGO DE ASFIXIA

PELIGRO DE CAÍDA: los niños pequeños pueden caer por una de las aberturas anchas para la pierna o fuera del cargador.

- Ajuste las aberturas de las piernas para que se acomoden perfectamente a las piernas del bebé.
- Antes de cada uso, verifique que los sujetadores estén asegurados.
- Tenga especial cuidado al inclinarse o caminar.
- Nunca doble la cintura; flexione las rodillas.
- Use este transportador solo para bebés entre 3,5 kg (8 lb) y 11,3 kg (25 lb).

RIESGO DE ASFIXIA: los niños menores de 4 meses pueden asfixiarse con este producto si la cara está apretada fuertemente contra su cuerpo.

- No ate al bebé demasiado ajustado contra su cuerpo.
- Deje espacio para el movimiento de la cabeza.
- Mantenga la cara del bebé libre de obstrucciones en todo momento.

ADVERTENCIA

• Cuando use el cargador blando, vigile a su hijo. • Para los bebés con bajo peso al nacer y niños con condiciones médicas, se recomienda encarecidamente consultar a un profesional de la salud antes de usar el producto. • Los bebés prematuros, con problemas respiratorios y menores de 4 meses corren mayor riesgo de asfixia. Los bebés pueden asfixiarse en este producto si la cara está presionada fuertemente contra su cuerpo. • Siga las instrucciones de uso. Al sujetar el cargador, mantenga una mano en el bebé en todo momento. • El bebé debe mirar hacia usted hasta que pueda sostener su cabeza erguida (antes de usarse en la posición mirando hacia afuera) para evitar posibles lesiones en el cuello o la espalda. • Este transportador no está diseñado para llevar al bebé en la posición de mochila. • Revise al bebé a menudo y tóquele las piernas para garantizar una circulación adecuada. Asegúrese de que el bebé sea reposicionado periódicamente. • La cara del bebé siempre debe estar visible y libre de obstrucciones. • Está consciente de su entorno. Evite cualquier peligro u obstrucción potencial al colocar al bebé en el cargador, cuando esté en uso y al retirarlo del mismo. El usuario debe tener conciencia de los peligros en el entorno doméstico, por ejemplo, de fuentes de calor, derrame de bebidas calientes, etc. • Nunca utilice un cargador suave mientras participe en actividades tales como cocinar y limpiar, las cuales involucran una fuente de calor o exposición a productos químicos. Manténgase alejado del fuego y de fuentes de calor fuertes mientras use este cargador. • Nunca utilice un cargador suave cuando el equilibrio o la movilidad se vean afectados por el ejercicio, somnolencia o condiciones médicas. Está diseñado para ser utilizado solamente por adultos mientras caminan o permanecen de pie. Esta mochila no es adecuada para su uso durante actividades deportivas. • Su equilibrio puede verse afectado adversamente por su movimiento y el de su hijo. Tenga cuidado cuando se dobla hacia delante o hacia atrás. • Nunca use un cargador suave mientras conduce o es pasajero en un vehículo motorizado. NO use este cargador como un sistema de retención para niños en un vehículo motorizado. Este tipo de cargador no sostendrá adecuadamente a su bebé en caso de un accidente. • Nunca deje al bebé desatendido en este cargador. • Siempre compruebe para estar seguro que todas las hebillas, broches, correas y ajustes estén seguros antes de cada uso. Asegúrese de que el bebé esté bien colocado en el cargador, incluyendo la colocación de las piernas, antes de cada uso. • Este producto está sujeto al desgaste con el tiempo. Revise si hay costuras rasgadas, correas o tela desgarradas y sujetadores dañados antes de cada uso. Deje de usar el cargador si le faltan piezas o si están dañadas. • No utilice este producto si se detectan deterioros o problemas. • Nunca se apoye contra el bebé. • Nunca coloque más de un niño en un cargador. Utilícelo únicamente para el número de niños a los que se destinó el producto. • Nunca use más de un cargador a la vez. • No lo use en duchas, piscinas o cualquier otro medio acuático.

Instrucciones de cuidado: Lavar por separado en lavadora con agua fría, en ciclo delicado y con detergente suave. No usar blanqueador. Limpiar con un trozo de tela o con esponja entre cada lavado. Solo dejar escurrir. No planchar.

WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN

WARNING – Die Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung kann in Tod oder schweren Verletzungen resultieren. Lesen Sie die gesamte Gebrauchsanleitung, bevor Sie Ihre Trage anbringen und verwenden. Bewahren Sie die Anleitung auf und lesen Sie sie, bevor Sie neue Tragepositionen ausprobieren.

WARNING: STURZ- UND ERSTICKUNGSGEFAHR

STURZGEFAHR - Kleinkinder können durch eine weite Beinöffnung stürzen oder aus der Trage fallen.

- Stellen Sie die Beinöffnung so ein, dass sie eng an den Beinen des Babys anliegt.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass alle Befestigungen gesichert sind.
- Seien Sie beim Vor- oder Zurücklehnen oder Gehen besonders vorsichtig.
- Beugen Sie sich auf den Knien und nicht von der Hüfte aus nach vorne.
- Verwenden Sie diese Babytrage nur für Babys mit einem Gewicht zwischen 3,5 kg (8 lb) und 11,3 kg (25 lb).

ERSTICKUNGSGEFAHR - Kleinkinder unter 4 Monaten können in diesem Produkt erstickten, wenn ihr Gesicht fest an Ihren Körper gedrückt wird.

- Schmallen Sie das Kleinkind nicht zu fest an Ihren Körper.
- Lassen Sie genügend Platz zur Bewegung des Kopfes.
- Halten Sie den Kopf des Kleinkindes immer frei.

WARNING

• Behalten Sie Ihr Kind im Auge, wenn Sie die Babytrage benutzen. • Für Kinder mit geringem Geburtsgewicht und Erkrankungen wird dringend empfohlen, vor Gebrauch dieses Produkts einen Arzt zur Beratung aufzusuchen. • Für Frühgeborene und Kleinkinder mit Atemproblemen und Kleinkinder unter 4 Monaten besteht das größte Risiko zu erstickten. Babys können durch dieses Produkt erstickten, wenn ihr Gesicht fest gegen Ihren Körper gedrückt wird. • Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung. Halten Sie das Baby beim Anlegen immer mit einer Hand fest. • Das Baby muss das Gesicht Ihnen zuwenden, bis es den Kopf aufrecht halten kann (bevor es mit dem Gesicht nach vorne getragen werden darf), um mögliche Hals- oder Rückenverletzungen zu vermeiden. • Diese Trage ist NICHT dafür vorgesehen, Babys auf dem Rücken des Trägers zu tragen. • Sehen Sie öfter nach dem Baby und achten Sie auf die Beine des Babys, um eine gute Durchblutung sicherzustellen. Stellen Sie sicher, dass die Position des Babys in regelmäßigen Abständen verändert wird. • Das Gesicht des Babys muss immer sichtbar und frei sein. • Achten Sie auf Ihre Umgebung. Vermeiden Sie potentielle Gefahren oder Hindernisse, wenn Sie Ihr Baby in die Trage setzen, wenn Sie sie benutzen oder das Baby aus der Trage nehmen. Die Benutzer sollten auf Gefahren in der häuslichen Umgebung, wie z. B. Wärmequellen, Verschütten von heißen Getränken usw. achten. • Benutzen Sie niemals eine Babytrage bei Aktivitäten wie z. B. Kochen oder Reinigen, die eine Wärmequelle oder die Aussetzung gegenüber Chemikalien beinhalten. Halten Sie sich von Flammen und starken Hitzequellen fern, wenn Sie diese Trage verwenden. • Verwenden Sie niemals eine Babytrage, wenn Ihre Bewegsfreiheit aufgrund von Fitnesstraining, Schwindelgefühlen oder Krankheit beeinträchtigt ist. Sie darf nur von Erwachsenen beim Gehen oder Stehen verwendet werden. Diese Trage ist nicht zur Anwendung bei sportlichen Aktivitäten geeignet. • Ihr Gleichgewicht kann durch Ihre Bewegung und die ihres Kindes beeinträchtigt werden. Sind Sie vorsichtig beim nach vorne beugen oder lehnen oder seitwärts. • Benutzen Sie niemals eine Babytrage, wenn Sie Auto fahren oder sich als Passagier in einem Kraftfahrzeug befinden. Benutzen Sie diese Babytrage NICHT als Rückhalteinrichtung für Kinder in einem Kraftfahrzeug. Diese Art von Babytrage kann Ihr Baby bei einem Unfall nicht ausreichend zurückhalten. • Lassen Sie das Baby niemals unbeaufsichtigt in dieser Trage. • Prüfen Sie vor jedem Gebrauch stets, ob alle Verschlüsse, Schnallen, Gurtbänder und Anpassungsvorrichtungen sicher angebracht sind. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Baby u. a. mit den Beinen richtig in der Trage sitzt. • Dieses Produkt unterliegt mit der Zeit der Abnutzung. Prüfen Sie es vor Gebrauch auf gerissene Säume, eingeringene Bänder und beschädigte Verschlüsse. Verwenden Sie die Trage nicht, falls Teile fehlen oder beschädigt sind. • Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls Sie Beschädigungen oder Probleme beobachten. • Lehnen Sie niemals gegen das Baby. • Setzen Sie niemals mehr als ein Kind in die Trage. Verwenden Sie dieses Produkt nur für so viele Kinder, wie dies von dem Produkt vorgesehen ist. • Tragen Sie niemals jeweils mehr als eine Trage. • Nicht unter der Dusche, in Schwimmbädern oder sonstigen Wassenumgebungen verwenden.

Pflegeanleitung: Maschinenwaschbar in kaltem Wasser, mit sanftem Schleudergang und mildem Waschmittel. Nicht bleichen. Mit Tuch oder Schwamm zwischen der Maschinenwäsche abwischen. Nur abtropfen lassen. Nicht bügeln.