

# *BARBER***BOSS**

## **QR-3641**



Importer: Elite Capital Limited

Address: Studio 4 Clarks Courtyard, 145 Granville Street,  
Birmingham, B1 1SB, United Kingdom.

Website: [barberboss.co.uk](http://barberboss.co.uk)

Email: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)

QR-3641



8



9



10



11




12




13



14



15



Welcome to BarberBoss and congratulations on your new purchase! To ensure your product is fully protected, please activate your 12-month warranty within 90 days by visiting: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Beyond our warranty, you are also covered by your country's legal consumer rights, ensuring complete protection for your purchase.

1. Massage Head
2. LED Display
3. Speed Button
4. Power Button
5. Charging Interface
6. Silicone Handle
7. Charging Cable
8. Flat Head (Suitable for large flat muscle groups such as the back, waist, and arms)
9. Sphere Head (Ideal for large muscle groups across the body)
10. Cylinder Head (For joints and targeted deep-tissue areas)
11. U-Head (For the spine and area behind the ankle)
12. Finger Head (For deep-tissue area such as soles, joints, palms)
13. Silicone Swamm Head (For the whole body, especially medium to large muscle areas, due to its soft and gentle surface)
14. Round Scoop Head (For small muscle areas)
15. Camber Head (Ideal for the legs, arms, and neck)

#### Product Details

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Product Name   | QR-3641 Small Massage Gun |
| Model Number   | QR-3641                   |
| Charging Input | DC 5V 1A                  |
| Charging Time  | ≤4 Hours                  |
| Usage Time     | 80 mins (Max level)       |

#### Charging Instructions:

- Make sure the device is switched OFF before charging.
- Charge the product fully before you use it for the first time and after a long period of disuse. For optimal performance, it is best to use the device when fully charged.
- When the device power is low, the LED Display will flash to remind you to charge the device.
- When the device is charging, the LED display lights will blink in a form of circle. Once the battery is fully charged, all lights in the circle will stay on continuously.

#### How to use:

- Long press the power button to Turn ON or Turn OFF the device.
- Press '+' button to increase massage force (from 1- 9). The LED Display will correspond to the selected level of force.

- When the massage gun is pressed too hard against the body, the force indicator light will turn red (it will first turn yellow as a warning).

#### **Precautions:**

- Charge only with DC 5V 1A certified adapter.
- Do not overcharge or charge near water. Do not expose to water or moisture. This device is not waterproof.
- Do not use if damaged or malfunctioning.
- The product should be used by adults only and keep out of reach of children.
- For your safety, do not use the massage gun while it is charging.
- Use the device only on soft tissues of the body without causing pain or discomfort. Do not use it on head, bones of sensitive parts of the body.
- Stop using the device once there is any sign of pain or discomfort.
- Only the attachments on the recommended muscle groups.
- To protect the bones and muscles, avoid long-term fixed-point massage.
- Do not immerse the device in water or allow water to enter the device.
- Do not use on injured or swollen areas, or if you have open wounds, bruises, or skin conditions.
- Consult your doctor before use if you have any medical conditions, such as heart problems, diabetes, or if you are pregnant.
- Do not use for more than 60 seconds on a single area. Move the device slowly across muscles.
- Do not operate while sleeping, drowsy, or under the influence of drugs or alcohol.
- Use only the provided charger and accessories.
- Stop use immediately if you feel pain, discomfort, dizziness, or notice any abnormal reaction.
- Do not disassemble or attempt to repair the device yourself. Contact customer service for assistance.

#### **Cleaning:**

- Power off and disconnect before cleaning.
- To clean, wipe the surface of the device with a damp towel and dry it with a soft towel.

#### **Customer Service**

- Detailed Instructions, Cleaning, Troubleshooting, Environmental Protection and Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Replacement parts & accessories: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- Email: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Phone/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (International)
- Tutorials: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Produkt! Um sicherzustellen, dass Ihr Produkt umfassend geschützt ist, aktivieren Sie bitte Ihre 12-monatige Garantie innerhalb von 90 Tagen unter [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Zusätzlich zu unserer Garantie gelten für Sie die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes, die einen vollständigen Schutz Ihres Kaufs gewährleisten.

1. Massagekopf
2. LED-Anzeige
3. Geschwindigkeitsregler
4. Ein-/Ausschalter
5. Ladeanschluss
6. Silikongriff
7. Ladekabel
8. Flacher Kopf (Geeignet Für Große, Flache Muskelgruppen Rücken, Taille Und Arme)
9. Kugelförmiger Kopf (Ideal Für Große Muskelgruppen Am Ganzen Körper)
10. Zylinderförmiger Kopf (Für Gelenke Und Gezielte Tiefengewebsmassage)
11. U-Förmiger Kopf (Für Wirbelsäule Und Knöchelbereich)
12. Fingerförmiger Kopf (Für Tiefengewebsmassage An Fußsohlen, Gelenken Und Handflächen)
13. Silikon-Schwammkopf (Für Den Ganzen Körper, Insbesondere Für Mittelhochgroße Bis Große Muskelgruppen Dank Seiner Weichen Und Sanften Oberfläche)
14. Runder Schaufelkopf (Für Kleine Muskelgruppen)
15. Wölbter Kopf (Ideal Für Beine, Arme Und Nacken)

#### Produktdetails

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Produktname  | QR-3641 Kleine Massagepistole |
| Modellnummer | QR-3641                       |
| Ladeeingang  | DC 5V 1A                      |
| Ladezeit     | ≤4 Stunden                    |
| Nutzungszeit | 80 Minuten (Maximale Stufe)   |

#### Ladehinweise:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Laden ausgeschaltet ist.
- Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung und nach längerer Nichtbenutzung vollständig auf. Für optimale Leistung verwenden Sie das Gerät am besten im voll aufgeladenen Zustand.
- Bei niedrigem Akkustand blinkt die LED-Anzeige, um Sie an das Aufladen zu erinnern.
- Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige im Kreis. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle LEDs im Kreis dauerhaft.

#### Anwendung:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste „+“, um die Massageintensität (von 1 bis 9) zu erhöhen. Die LED-Anzeige zeigt die gewählte Intensitätsstufe an.

- Wenn die Massagepistole zu stark auf den Körper gedrückt wird, leuchtet die Intensitätsanzeige rot (zuerst leuchtet sie gelb als Warnung).

#### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Nur mit einem zertifizierten 5V/1A-Netzteil aufladen.
- Nicht überladen oder in der Nähe von Wasser laden. Nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung bringen. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht.
- Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Das Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie Massagepistole aus Sicherheitsgründen nicht während Ladevorgangs.
- Verwenden Sie das Gerät nur an weichen Körperteilen, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen. Nicht am Kopf, an Knochen oder an empfindlichen Körperstellen anwenden.
- Beenden Sie die Anwendung, sobald Schmerzen oder Unbehagen auftreten.
- Verwenden Sie nur die Aufsätze an den empfohlenen Muskelgruppen.
- Um Knochen und Muskeln zu schonen, vermeiden längere Massagen derselben Stelle.
- Tauchen Sie Gerät nicht in Wasser und achten Sie darauf, Wasser in Gerät eindringt.
- Nicht auf verletzten oder geschwollenen Stellen oder bei offenen Wunden, Prellungen oder Hauterkrankungen anwenden.
- Konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie an einer Erkrankung leiden, z. B. an Herzproblemen oder Diabetes, oder wenn Sie schwanger sind.
- Wenden Sie das Gerät nicht länger als 60 Sekunden an einer Stelle an. Bewegen Sie es langsam über die Muskeln.
- Benutzen Sie das Gerät nicht Schlaf, Müdigkeit oder unter Einfluss Drogen oder Alkohol.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.
- Beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen, Unwohlsein, Schwindel oder andere ungewöhnliche Reaktionen verspüren.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### **Reinigung:**

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
- Wischen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen Tuch.

#### **Kundenservice**

- Ausführliche Anleitungen, Reinigung, Fehlerbehebung, Umweltschutz und Recycling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ersatzteile & Zubehör: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- E-Mail: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutorials: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Benvenuto su BarberBoss e congratulazioni per il tuo nuovo acquisto! Per garantire la completa protezione del tuo prodotto, attiva la garanzia di 12 mesi entro 90 giorni visitando il sito: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Oltre alla nostra garanzia, sei coperto anche dai diritti legali dei consumatori del tuo Paese, garantendoti una protezione completa per il tuo acquisto.

1. Testina Massaggiante
2. Display LED
3. Pulsante Di Velocità
4. Pulsante Di Accensione
5. Interfaccia Di Ricarica
6. Impugnatura In Silicone
7. Cavo Di Ricarica
8. Testina Piatta (Adatta A Grandi Gruppi Muscolari Piatti Come Schiena, Vita E Braccia)
9. Testina Sferica (Ideale Per Grandi Gruppi Muscolari In Tutto Il Corpo)
10. Testina Cilindrica (Per Articolazioni E Aree Mirate Dei Tessuti Profondi)
11. Testina A U (Per La Colonna Vertebrale E La Zona Dietro La Caviglia)
12. Testina Per Dita (Per Aree Dei Tessuti Profondi Come Punte Dei Piedi, Articolazioni, Palmi Delle Mani)
13. Testina In Silicone (Per Tutto Il Corpo, In Particolare Per Aree Muscolari Da Medie A Grandi, Grazie Alla Sua Superficie Morbida E Delicata)
14. Testina A Cucchiaino Tondo (Per Aree Muscolari Piccole)
15. Testina A Campana (Ideale Per Gambe, Braccia E Collo)

#### Dettagli Del Prodotto

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Nome Prodotto        | QR-3641 Pistola Massaggiante Piccola |
| Numero Modello       | QR-3641                              |
| Ingresso Di Ricarica | DC 5V 1A                             |
| Tempo Di Ricarica    | ≤4 Ore                               |
| Tempo Di Utilizzo    | 80 Minuti (Livello Massimo)          |

#### Istruzioni per la Ricarica:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di caricarlo.
- Caricare completamente il prodotto prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo un lungo periodo di inutilizzo. Per prestazioni ottimali, è consigliabile utilizzare il dispositivo completamente carico.
- Quando batteria dispositivo scarica, display LED lampeggerà per ricordare ricaricarlo.
- Quando il dispositivo è in carica, le luci del display LED lampeggeranno a forma di cerchio. Una volta che la batteria è completamente carica, tutte le luci del cerchio rimarranno accese in modo continuo.

#### Modalità d'uso:

- Premere a lungo il pulsante di accensione per accendere o spegnere il dispositivo.

- Premere il pulsante "+" per aumentare la forza del massaggio (da 1 a 9). Il display LED corrisponderà al livello di forza selezionato.
- Quando la pistola massaggiante viene premuta troppo forte contro il corpo, la spia della forza diventerà rossa (prima diventerà gialla come avviso).

#### **Precauzioni:**

- Non sovraccaricare o caricare vicino all'acqua. Non esporre ad acqua o umidità. Questo dispositivo non è impermeabile.
- Non utilizzare se danneggiato o malfunzionante.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo da adulti e tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Per la vostra sicurezza, non utilizzare la pistola massaggiante mentre è in carica.
- Utilizzare il dispositivo solo sui tessuti molli del corpo senza causare dolore o fastidio. Non utilizzarlo su testa, ossa o parti sensibili del corpo.
- Interrompere l'uso del dispositivo in caso di qualsiasi segno di dolore o fastidio.
- Utilizzare solo gli accessori sui gruppi muscolari consigliati.
- Per proteggere ossa e muscoli, evitare massaggi a lungo termine su punti fissi.
- Non immergere il dispositivo in acqua né consentire all'acqua di penetrare suo interno.
- Non utilizzare su zone lese gonfie, o in presenza ferite aperte, lividi o patologie cutanee.
- Consultare il medico dell'uso in caso patologie, problemi cardiaci, diabete gravidanza.
- Non utilizzare per 60 secondi singola area. Muovere lentamente dispositivo sui muscoli.
- Non utilizzare durante il sonno, in caso di sonnolenza o sotto l'effetto di droghe o alcol.
- Utilizzare solo il caricabatterie e gli accessori forniti.
- Interrompere immediatamente l'uso in caso dolore, fastidio, vertigini reazioni anomale.
- Non smontare o tentare riparare il dispositivo autonomamente. Contattare il servizio clienti per assistenza.

#### **Pulizia:**

- Spegner e scollegare prima della pulizia.
- Per pulire, pulire la superficie del dispositivo con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido.

#### **Servizio Clienti**

- Istruzioni dettagliate, pulizia, risoluzione dei problemi, tutela dell'ambiente e riciclaggio: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Ricambi e accessori: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- Email: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Telefono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internazionale)
- Tutorial: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Bienvenue chez BarberBoss et félicitations pour votre nouvel achat ! Pour une protection optimale de votre produit, veuillez activer votre garantie de 12 mois dans les 90 jours suivant votre achat vous rendant sur: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Au-delà de notre garantie, vous bénéficiez également des droits légaux des consommateurs en vigueur dans votre pays, ce qui vous assure une protection complète de votre achat.

1. Tête De Massage
2. Écran LED
3. Bouton De Vitesse
4. Bouton Marche/Arrêt
5. Interface De Chargement
6. Poignée En Silicone
7. Câble De Chargement
8. Tête Plate (Idéale Pour Les Grands Groupes Musculaires Plats Comme Le Dos, La Taille Et Les Bras)
9. Tête Sphérique (Idéale Pour Les Grands Groupes Musculaires Du Corps)
10. Tête Cylindrique (Pour Les Articulations Et Les Zones Profondes Ciblées)
11. Tête En U (Pour La Colonne Vertébrale Et La Zone Derrière La Cheville)
12. Tête À Doigts (Pour Les Zones Profondes Comme La Plante Des Pieds, Les Articulations Et La Paume Des Mains)
13. Tête En Silicone Effet Mousse (Pour Tout Le Corps, En Particulier Les Zones Musculaires Moyennes À Grandes, Grâce À Sa Surface Douce Et Agréable)
14. Tête Ronde (Pour Les Petites Zones Musculaires)
15. Tête Incurvée (Idéale Pour Les Jambes, Les Bras Et Le Cou)

#### Détails Du Produit

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Nom Du Produit   | QR-3641 Pistolet De Massage |
| Numéro De Modèle | QR-3641                     |
| Entrée De Charge | DC 5V 1A                    |
| Temps De Charge  | ≤4 Heures                   |
| Autonomie        | 80 Min (Niveau Maximal)     |

#### Instructions de Charge:

- Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le charger.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation et après une longue période d'inutilisation. Pour des performances optimales, il est préférable de l'utiliser lorsqu'il est complètement chargé.
- Lorsque batterie l'appareil est faible, l'écran LED clignote pour vous rappeler recharger.
- Pendant charge, les voyants LED clignotent cercle. Une fois la batterie complètement chargée, tous les voyants restent allumés.

#### Utilisation:

- Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre l'appareil.

- Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter l'intensité du massage (de 1 à 9). L'écran LED indique le niveau d'intensité sélectionné.
- Si vous appuyez trop fort sur le pistolet de massage, le voyant d'intensité devient rouge (il est d'abord jaune en guise d'avertissement).

#### **Précautions:**

- Charger uniquement avec un adaptateur certifié 5 V CC 1 A.
- Ne pas surcharger ni charger à proximité de l'eau. Ne pas exposer à l'eau ni à l'humidité. Cet appareil n'est pas étanche.
- Ne pas utiliser en cas de dommage ou de dysfonctionnement.
- Ce produit est réservé aux adultes et doit être tenu hors de portée des enfants.
- Pour votre sécurité, ne pas utiliser le pistolet de massage pendant la charge.
- Utiliser l'appareil uniquement sur les tissus mous du corps, sans provoquer de douleur ni d'inconfort. Ne pas utiliser sur la tête, les os ou les parties sensibles du corps.
- Cesser l'utilisation de l'appareil dès les premiers signes de douleur ou d'inconfort.
- Utiliser uniquement les embouts sur les groupes musculaires recommandés.
- Pour protéger les os et les muscles, éviter les massages prolongés sur des points fixes.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni laisser l'eau y pénétrer.
- Ne pas utiliser sur des zones blessées ou enflées, ni en cas de plaies ouvertes, de contusions ou d'affections cutanées.
- Consultez votre médecin avant utilisation si vous souffrez d'affections médicales, telles que des problèmes cardiaques, du diabète ou si vous êtes enceinte.
- Ne pas utiliser pendant plus de 60 secondes sur une même zone. Déplacez l'appareil lentement sur les muscles.
- Ne pas utiliser en dormant, en cas de somnolence sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis.
- Arrêtez immédiatement l'utilisation douleur, d'inconfort, vertiges réaction anormale.
- Ne démontez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même. Contactez le service client pour obtenir de l'aide.

#### **Nettoyage:**

- Éteignez et débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour le nettoyer, essuyez surface avec chiffon humide et séchez avec un chiffon doux.

#### **Service Client**

- Instructions détaillées, nettoyage, dépannage, protection de l'environnement et recyclage : <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Pièces détachées et accessoires : [www.barberboss.co.uk/shop](https://www.barberboss.co.uk/shop)
- Courriel : [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Téléphone/WhatsApp : 0800 612 6688 (UK), +44 800 612 6688 (International)
- Tutoriels : [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



¡Bienvenido a BarberBoss y enhorabuena por su nueva compra! Para garantizar la protección total de su producto, active su garantía de 12 meses en un plazo de 90 días visitando: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Además de nuestra garantía, también está cubierto por los derechos legales del consumidor de su país, lo que garantiza una protección completa para su compra.

1. Cabezal De Masaje
2. Pantalla LED
3. Botón De Velocidad
4. Botón De Encendido
5. Interfaz De Carga
6. Mango De Silicona
7. Cable De Carga
8. Cabezal Plano (Adecuado Para Grupos Musculares Grandes Y Planos, Como Espalda, Cintura Y Brazos)
9. Cabezal Esférico (Ideal Para Grupos Musculares Grandes De Todo El Cuerpo)
10. Cabezal Cilíndrico (Para Articulaciones Y Zonas Específicas De Tejido Profundo)
11. Cabezal En U (Para La Columna Vertebral Y La Zona Posterior Del Tobillo)
12. Cabezal De Dedo (Para Zonas De Tejido Profundo, Como Plantas De Los Pies, Articulaciones Y Palmas De Las Manos)
13. Cabezal Swamm De Silicona (Para Todo El Cuerpo, Especialmente Zonas Musculares Medianas Y Grandes, Gracias A Su Superficie Suave Y Delicada)
14. Cabezal Redondo (Para Zonas Musculares Pequeñas)
15. Cabezal Combado (Ideal Para Piernas, Brazos Y Cuello)

#### Detalles Del Producto

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre Del Producto | QR-3641 Pistola De Masaje Pequeña |
| Número De Modelo    | QR-3641                           |
| Entrada De Carga    | DC 5V 1A                          |
| Tiempo De Carga     | ≤4 Horas                          |
| Tiempo De Uso       | 80 Minutos (Nivel Máximo)         |

#### Instrucciones de Carga:

- Asegúrese de que el dispositivo esté apagado antes de cargarlo.
- Cargue completamente el producto antes de usarlo por primera vez y después de un largo período de inactividad. Para un rendimiento óptimo, utilice el dispositivo completamente cargado.
- Cuando la batería esté baja, la pantalla LED parpadeará para recordarle que debe cargar el dispositivo.
- Durante la carga, las luces LED parpadearán en un círculo. Una vez que la batería esté completamente cargada, todas las luces del círculo permanecerán encendidas.

#### Cómo Usar:

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender o apagar el dispositivo.

- Presione el botón "+" para aumentar la fuerza del masaje (de 1 a 9). La pantalla LED corresponderá al nivel de fuerza seleccionado.
- Cuando la pistola de masaje se presiona con demasiada fuerza contra el cuerpo, la luz indicadora de fuerza se volverá roja (primero se volverá amarilla como advertencia).

#### **Precauciones:**

- Cargue únicamente con un adaptador certificado de CC 5 V 1 A.
- No sobrecargue ni cargue cerca del agua. No lo exponga al agua ni a la humedad. Este dispositivo no es resistente al agua.
- No lo utilice si está dañado o no funciona correctamente.
- El producto debe utilizarse únicamente por adultos y mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Por su seguridad, no utilice la pistola de masaje mientras se esté cargando.
- Utilice el dispositivo únicamente sobre tejidos blandos del cuerpo, evitando así el dolor o la incomodidad. No lo utilice en la cabeza, huesos ni partes sensibles del cuerpo.
- Deje de usar el dispositivo si nota cualquier signo de dolor o incomodidad.
- Coloque los accesorios únicamente en los grupos musculares recomendados.
- Para proteger los huesos y los músculos, evite masajes prolongados en puntos fijos.
- No sumerja el dispositivo en agua ni permita que entre agua.
- No lo utilice sobre zonas lesionadas o inflamadas, ni si tiene heridas abiertas, hematomas o afecciones cutáneas.
- Consulte a su médico antes de usarlo si padece alguna afección médica, como problemas cardíacos, diabetes o si está embarazada.
- No lo use durante más de 60 segundos en una sola zona. Mueva el dispositivo lentamente sobre los músculos.
- No lo utilice mientras duerme, tiene somnolencia, está bajo influencia de drogas o alcohol.
- Utilice únicamente el cargador y los accesorios incluidos.
- Deje usarlo inmediatamente si nota dolor, molestias, mareos o alguna reacción anormal.
- No desmonte ni intente reparar el dispositivo usted mismo. Contacte con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.

#### **Limpieza:**

- Apague y desconecte el dispositivo antes de limpiarlo.
- Para limpiarlo, limpie la superficie del dispositivo con una toalla húmeda y séquela con una toalla suave.

#### **Servicio al Cliente**

- Instrucciones detalladas, limpieza, solución de problemas, protección medio ambiente y reciclaje: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Repuestos y accesorios: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- Correo electrónico: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Teléfono/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internacional)
- Tutoriales: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Welkom bij BarberBoss en gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop! Om ervoor te zorgen dat uw product volledig beschermd is, activeert u binnen 90 dagen uw 12 maanden garantie via: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Naast onze garantie bent u ook beschermd door de wettelijke consumentenrechten van uw land, waardoor uw aankoop volledig beschermd is.

1. Massagekop
2. LED-Display
3. Snelheidsknop
4. Aan/Uit-Knop
5. Oplaadinterface
6. Siliconen Handgreep
7. Oplaadkabel
8. Platte Kop (Geschikt Voor Grote, Platte Spiergroepen Zoals De Rug, Taille En Armen)
9. Bolvormige Kop (Ideaal Voor Grote Spiergroepen Over Het Hele Lichaam)
10. Cilindervormige Kop (Voor Gewrichten En Specifieke Diepliggende Weefselgebieden)
11. U-Vormige Kop (Voor De Wervelkolom En Het Gebied Achter De Enkel)
12. Vingervormige Kop (Voor Diepliggende Weefselgebieden Zoals Voetzolen, Gewrichten En Handpalmen)
13. Siliconen Komvormige Kop (Voor Het Hele Lichaam, Met Name Middelgrote Tot Grote Spiergroepen, Dankzij Het Zachte En Soepele Oppervlak)
14. Ronde Schepvormige Kop (Voor Kleine Spiergroepen)
15. Gebogen Kop (Ideaal Voor De Benen, Armen En Nek)

#### Productdetails

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Productnaam  | QR-3641 Kleine Massagegun |
| Modelnummer  | QR-3641                   |
| Oplaadingang | DC 5V 1A                  |
| Oplaadtijd   | ≤4 Uur                    |
| Gebruikstijd | 80 min (maximaal niveau)  |

#### Oplaadinstructies:

- Zorg ervoor dat het apparaat is UITgeschakeld voordat u het oplaadt.
- Laad het product volledig op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en na een lange periode van inactiviteit. Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste gebruiken wanneer het volledig is opgeladen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het LED-display om u eraan te herinneren het apparaat op te laden.
- Tijdens het opladen knipperen de LED-lampjes in een cirkel. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijven alle lampjes in de cirkel continu branden.

#### Gebruiksaanwijzing:

- Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
- Druk op de '+' knop om de massagekracht te verhogen (van 1 tot 9). Het LED-display geeft het geselecteerde krachtniveau weer.

- Wanneer de massagegun te hard tegen het lichaam wordt gedrukt, wordt het krachtindicatielampje rood (het wordt eerst geel als waarschuwing).

#### **Voorzorgsmaatregelen:**

- Alleen opladen met een gecertificeerde DC 5V 1A-adapter.
- Niet overladen en niet opladen in de buurt van water. Niet blootstellen aan water of vocht. Dit apparaat is niet waterdicht.
- Niet gebruiken als het beschadigd of defect is.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen en dient buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Gebruik het massagepistool niet tijdens het opladen, voor uw eigen veiligheid.
- Gebruik het apparaat alleen op zachte weefsels van het lichaam zonder pijn of ongemak veroorzaken. Niet gebruiken het hoofd, botten of gevoelige lichaamsdelen.
- Stop met het gebruik van het apparaat zodra u pijn of ongemak ervaart.
- Gebruik de opzetstukken alleen op de aanbevolen spiergroepen.
- Vermijd langdurige massage op vaste punten om botten en spieren te beschermen.
- Dompel het apparaat niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Niet gebruiken beschadigde of plekken, blauwe plekken of huidaandoeningen.
- Raadpleeg uw arts vóór gebruik als u een medische aandoening heeft, zoals hartproblemen, diabetes of als u zwanger bent.
- Gebruik het apparaat niet langer dan 60 seconden op één plek. Beweeg het apparaat langzaam over de spieren.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het slapen, wanneer u slaperig bent of onder invloed van drugs of alcohol.
- Gebruik alleen de meegeleverde oplader en accessoires.
- Stop onmiddellijk met het gebruik als u pijn, ongemak, duizeligheid voelt of een abnormale reactie opmerkt.
- Demonteer of probeer niet zelf repareren. Neem contact klantenservice voor hulp.

#### **Reiniging:**

- Schakel het apparaat uit en koppel het los voordat u het reinigt.
- Veeg het oppervlak van het apparaat af met een vochtige doek en droog het af met een zachte doek.

#### **Klantenservice**

- Gedetailleerde instructies, reiniging, probleemoplossing, milieubescherming recycling:  
<https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Vervangingsonderdelen en accessoires: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- E-mail: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Telefoon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationaal)
- Tutorials: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Välkommen till BarberBoss och grattis till ditt nya köp! För att säkerställa att din produkt är fullt skyddad, vänligen aktivera din 12-månadersgaranti inom 90 dagar genom att besöka: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Utöver vår garanti omfattas du även av ditt lands lagstadgade konsumenträttigheter, vilket garanterar fullständigt skydd för ditt köp.

1. Massagehuvud
2. LED-Display
3. Hastighetsknapp
4. Strömbrytare
5. Laddningsgränssnitt
6. Silikonhandtag
7. Laddningskabel
8. Platt Huvud (Lämpligt För Stora Platta Muskelgrupper Som Rygg, Midja Och Armar)
9. Sfärhuvud (Perfekt För Stora Muskelgrupper Över Hela Kroppen)
10. Cylinderhuvud (För Leder Och Riktade Djupvävnadsområden)
11. U-Huvud (För Rygggraden Och Området Bakom Fotleden)
12. Fingerhuvud (För Djupvävnadsområden Som Fotsulor, Leder, Handflator)
13. Silikonmassagehuvud (För Hela Kroppen, Särskilt Medelstora Till Stora Muskelområden, Tack Vare Dess Mjuka Och Skonsamma Yta)
14. Runt Skophuvud (För Små Muskelområden)
15. Camberhuvud (Perfekt För Ben, Armar Och Nacke)

#### Produktinformation

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktnamn     | QR-3641 Liten Massagepistol |
| Modellnummer    | QR-3641                     |
| Laddningsingång | DC 5V 1A                    |
| Laddningstid    | ≤4 Timmar                   |
| Användningstid  | 80 Minuter (Maxnivå)        |

#### Laddningsinstruktioner:

- Se till att enheten är AVSTÄNGD innan du laddar.
- Ladda produkten helt innan du använder den för första gången och efter en längre period av inaktivitet. För optimal prestanda bäst att använda enheten när fulladdad.
- När enhetens ström blinkar LED-displayen för att påminna dig om att ladda enheten.
- När enheten laddas blinkar LED-displayens lampor i form av en cirkel. När batteriet är fulladdat lyser alla lampor i cirkeln kontinuerligt.

#### Så här Använder du:

- Tryck länge på strömknappen för att slå PÅ eller AV enheten.
- Tryck på knappen '+' för att öka massagekraften (från 1-9). LED-displayen motsvarar den valda kraftnivån.
- När massagepistolen trycks för hårt mot kroppen blir kraftindikatorlampan röd (den blir först gul som en varning).

### Försiktighetsåtgärder:

- Ladda endast med en DC 5V 1A-certifierad adapter.
- Överladda inte och ladda inte nära vatten. Utsätt inte för vatten eller fukt. Denna enhet är inte vattentät.
- Använd inte om den är skadad eller inte fungerar som den ska.
- Produkten ska endast användas av vuxna och förvaras utom räckhåll för barn.
- För din säkerhet, använd inte massagepistolen medan den laddas.
- Använd endast enheten på kroppens mjukvävnader utan att orsaka smärta eller obehag. Använd den inte på huvudet, ben eller känsliga kroppsdelar.
- Sluta använda enheten när det finns tecken på smärta eller obehag.
- Använd endast tillbehören på de rekommenderade muskelgrupperna.
- För att skydda ben och muskler, undvik långvarig fastpunktsmassage.
- Sänk inte ner enheten i vatten och låt inte vatten komma in i enheten.
- Använd inte på skadade eller svullna områden, eller om du har öppna sår, blåmärken eller hudåkommor.
- Rådfråga din läkare före användning om du har några medicinska tillstånd, såsom hjärtproblem, diabetes eller om du är gravid.
- Använd inte i mer än 60 sekunder på ett enda område. Rör enheten långsamt över musklerna.
- Använd inte enheten medan du sover, är dåsig eller är påverkad av droger eller alkohol.
- Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
- Sluta använda den omedelbart om du känner smärta, obehag, yrsel eller märker någon onormal reaktion.
- Ta inte isär eller försök att reparera enheten själv. Kontakta kundtjänst för hjälp.

### Rengöring:

- Stäng av och koppla ur den före rengöring.
- För att rengöra, torka av enhetens yta med en fuktig handduk och torka den med en mjuk handduk.

### Kundtjänst

- Detaljerade instruktioner, rengöring, felsökning, miljöskydd och återvinning: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Reservdelar och tillbehör: [www.barberboss.co.uk/shop](https://www.barberboss.co.uk/shop)
- E-post: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Internationellt)
- Handledningar: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



Witamy w BarberBoss i gratulujemy nowego zakupu! Aby zapewnić pełną ochronę produktu, prosimy o aktywację 12-miesięcznej gwarancji w ciągu 90 dni, odwiedzając stronę: [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). Oprócz naszej gwarancji, przysługują Państwu również prawa konsumenckie obowiązujące w Państwa kraju, co zapewnia pełną ochronę zakupionego produktu.

1. Głowica Masująca
2. Wyświetlacz LED
3. Przycisk Prędkości
4. Przycisk Zasilania
5. Interfejs Ładowania
6. Silikonowy Uchwyt
7. Kabel Do Ładowania
8. Głowica Płaska (Odpowiednia Dużych, Płaskich Mięśni, Takich Plecy, Talia I Ramiona)
9. Głowica Kulista (Idealna Do Dużych Grup Mięśni Całego Ciała)
10. Głowica Cylindryczna (Do Stawów I Docelowych Obszarów Tkanek Głębokich)
11. Głowica W Kształcie Litery U (Do Kręgosłupa I Obszaru Za Kostką)
12. Głowica Palczasta (Do Obszarów Tkanek Głębokich, Takich Jak Stopy, Stawy, Dłonie)
13. Silikonowa Głowica Pływająca (Do Całego Ciała, Szczególnie Średnich I Dużych Obszarów Mięśni, Ze Względu Na Jej Miękką I Delikatną Powierzchnię)
14. Okrągła Głowica Z Wypustkami (Do Małych Obszarów Mięśni)
15. Głowica Wygięta (Idealna Do Nóg, Ramion I Szyi)

#### Szczegóły Produktu

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Nazwa Produktu    | QR-3641 Mały Pistolet Do Masażu |
| Numer Modelu      | QR-3641                         |
| Wejście ładowania | DC 5V 1A                        |
| Czas ładowania    | ≤4 Hours                        |
| Czas Użytkowania  | 80 Min (Maksymalny Poziom)      |

#### Instrukcja ładowania:

- Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Naładuj produkt w pełni przed pierwszym użyciem i po długim okresie nieużywania. Aby uzyskać optymalną wydajność, najlepiej używać urządzenia po pełnym naładowaniu.
- Gdy poziom naładowania urządzenia jest niski, wyświetlacz LED będzie migać, przypominając o konieczności naładowania urządzenia.
- Podczas ładowania urządzenia diody LED będą migać w kółko. Po pełnym naładowaniu akumulatora wszystkie diody w kółko będą świecić światłem ciągłym.

#### Sposób Użycia:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
- Naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć siłę masażu (od 1 do 9). Wyświetlacz LED będzie odpowiadał wybranemu poziomowi siły masażu.

- Gdy pistolet masujący zostanie dociśnięty zbyt mocno do ciała, kontrolka siły masażu zaświeci się na czerwono (najpierw zmieni kolor na żółty, ostrzegając).

### **Środki Ostrożności:**

- Ładować wyłącznie za pomocą certyfikowanego zasilacza DC 5 V 1 A.
- Nie przeładowywać ani nie ładować w pobliżu wody. Nie wystawiać na działanie wody ani wilgoci. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie używać w przypadku uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby dorosłe i przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dla bezpieczeństwa nie należy używać pistoletu do masażu podczas ładowania.
- Używać urządzenia wyłącznie na tkankach miękkich ciała, nie powodując bólu ani dyskomfortu. Nie stosować na głowie, kościach ani wrażliwych częściach ciała.
- Przerwać używanie urządzenia w wystąpieniu jakichkolwiek oznak bólu dyskomfortu.
- Nakładki należy nakładać tylko na zalecane grupy mięśni.
- Aby chronić kości i mięśnie, należy unikać długotrwałego masażu punktowego.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza urządzenia.
- Nie stosować na rany, obrzęki ani w przypadku otwartych, siniaków lub chorób skóry.
- Skonsultuj się z lekarzem przed użyciem, jeśli cierpisz na jakiegokolwiek schorzenia, takie jak problemy z sercem, cukrzyca lub jesteś w ciąży.
- Nie używaj urządzenia dłużej niż 60 sekund w jednym miejscu. Przesuwaj urządzenie powoli po mięśniach.
- Nie używaj urządzenia podczas, senności ani pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Używaj wyłącznie dołączonej ładowarki i akcesoriów.
- Natychmiast przerwij używanie, jeśli poczujesz ból, dyskomfort, zawroty głowy lub zauważysz jakąkolwiek nietypową reakcję.
- Nie rozmontowuj ani nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

### **Czyszczenie:**

- Wyłącz i odłącz urządzenie przed czyszczeniem.
- Aby wyczyścić, przetrzyj powierzchnię urządzenia wilgotnym ręcznikiem i osusz ją miękkim ręcznikiem.

### **Obsługa Klienta**

- Szczegółowe instrukcje, czyszczenie, rozwiązywanie problemów, ochrona środowiska i recykling: <https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- Części zamienne i akcesoria: [www.barberboss.co.uk/shop](https://www.barberboss.co.uk/shop)
- E-mail: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- Telefon/WhatsApp: 0800 612 6688 (UK), +44800 612 6688 (Międzynarodowe)
- Samouczki: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)



مرحبًا بك في BarberBoss ونهنتك على عملية الشراء الجديدة! لضمان حماية منتجك بالكامل، يرجى تفعيل الضمان لمدة 12 شهرًا في غضون 90 يومًا من خلال زيارة [www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty](http://www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty). بالإضافة إلى الضمان الذي نقدمه، فأنت مشمول أيضًا بحقوق المستهلك القانونية لبلدك، مما يضمن الحماية الكاملة لعملية الشراء.

- 1 رأس التدليك
- 2 شاشة LED
- 3 زر السرعة
- 4 زر التشغيل
- 5 مدخل الشحن
- 6 مقبض سيليكون
- 7 كابل شحن
- 8 → رأس مسطح (مناسب لمجموعات العضلات الكبيرة والمسطحة مثل الظهر والخصر والذراعين)
- 9 رأس كروي (مثالي لمجموعات العضلات الكبيرة في جميع أنحاء الجسم)
- 10 رأس أسطواني (للمفاصل ومناطق الأنسجة العميقة المستهدفة)
- 11 رأس على شكل حرف U (للعמוד الفقري والمنطقة خلف الكاحل)
- 12 رأس على شكل إصبع (للمناطق العميقة مثل أخمص القدمين والمفاصل وراحة اليد)
- 13 رأس إسفنجي من السيليكون (مناسب لتدليك كامل الجسم، وخاصة مناطق العضلات المتوسطة إلى الكبيرة، بفضل سطحه الناعم واللطيف)
- 14 رأس دائري مجوف (للمناطق العضلية الصغيرة)
- 15 رأس مقوس (مثالي للساقين والذراعين والرقبة)

#### تفاصيل المنتج

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| اسم المنتج    | مسدس تدليك صغير 3641-QR   |
| رقم الطراز    | 3641-QR                   |
| مدخلات الشحن  | تيار مستمر 5 فولت 1 أمبير |
| وقت الشحن     | ≥ 4 ساعات                 |
| وقت الاستخدام | 80 دقيقة (المستوى الأقصى) |

#### تعليمات الشحن:

- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل شحنه.
- اشحن المنتج بالكامل قبل استخدامه لأول مرة وبعد فترة طويلة من عدم استخدامه. للحصول على الأداء الأمثل، يوصى باستخدام الجهاز عند اكتمال شحنه.
- عند انخفاض طاقة الجهاز، ستومض شاشة LED لتذكيرك بشحن الجهاز.
- عند شحن الجهاز، ستومض أضواء LED على شكل دائرة. عند اكتمال شحن البطارية، ستظل جميع الأضواء في الدائرة مضاءة بشكل مستمر.

#### كيفية الاستخدام:

- اضغط مطولاً على زر التشغيل لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.
- اضغط على زر (+) لزيادة قوة التدليك (من 1 إلى 9). تُظهر شاشة LED مستوى قوة التدليك المختار.
- عند الضغط على جهاز التدليك بقوة مفرطة على الجسم، سيتحول ضوء مؤشر القوة إلى اللون الأحمر (وسيتحول أولاً إلى اللون الأصفر كتحذير).

#### احتياطات:

- اشحن الجهاز فقط باستخدام محول تيار مستمر معتمد 5 فولت 1 أمبير
- تجنب الشحن الزائد أو الشحن بالقرب من الماء. لا تعرض الجهاز للماء أو الرطوبة. هذا الجهاز غير مقاوم للماء.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفًا أو به خلل .
- يجب استخدام هذا المنتج من قبل البالغين فقط، ويُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال .
- لسلامتك، لا تستخدم جهاز التدليك أثناء الشحن .
- استخدم الجهاز فقط على الأنسجة الرخوة في الجسم دون التسبب بالألم أو انزعاج. لا تستخدمه على الرأس .
- أو العظام أو المناطق الحساسة من الجسم
- توقف عن استخدام الجهاز فورًا عند الشعور بأي ألم أو انزعاج .
- ضع الملحقات فقط على مجموعات العضلات الموصى بها .
- لحماية العظام والعضلات، تجنب التدليك المطول لنقاط محددة .
- لا تغمر الجهاز في الماء أو تسمح بدخول الماء إليه .
- لا تستخدمه على المناطق المصابة أو المتورمة، أو إذا كنت تعاني من جروح مفتوحة أو كدمات أو أمراض جلدية.
- استشر طبيبك قبل الاستخدام إذا كنت تعاني من أي حالة طبية، مثل مشاكل في القلب أو السكري، أو إذا كنت حاملاً
- لا تستخدم الجهاز لأكثر من 60 ثانية على منطقة واحدة. حرك الجهاز ببطء على العضلات .
- لا تستخدمه أثناء النوم أو النعاس أو تحت تأثير المخدرات أو الكحول .
- استخدم الشاحن والملحقات المرفقة فقط .
- توقف عن الاستخدام فورًا إذا شعرت بالألم أو انزعاج أو دوار أو لاحظت أي رد فعل غير طبيعي .
- لا تفكك الجهاز أو تحاول إصلاحه بنفسك. تواصل مع خدمة العملاء للحصول على المساعدة .

#### التنظيف :

- أطفئ الجهاز وافصله قبل التنظيف
- للتنظيف، امسح سطح الجهاز بمنشفة مبللة ثم جففه بمنشفة ناعمة

#### خدمة العملاء

- التعليمات المفصلة، والتنظيف، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، وحماية البيئة وإعادة التدوير:  
<https://www.barberboss.co.uk/a/FAQ>
- قطع الغيار والملحقات: [www.barberboss.co.uk/shop](http://www.barberboss.co.uk/shop)
- البريد الإلكتروني: [care@barberboss.co.uk](mailto:care@barberboss.co.uk)
- الهاتف/واتساب: 6688 612 0800 (المملكة المتحدة)، +6688 612 44800 (دولي)
- الفيديوهات التوضيحية: [youtube.com/@BarberBossUK](https://youtube.com/@BarberBossUK)

