




3000484.1

Need further help?
support@vonhaus.com

See Our full range at www.vonhaus.com

Besoin d'aide supplémentaire ?
support@vonhaus.com

Découvrez notre gamme complète sur
www.vonhaus.com

Benötigen Sie weitere Hilfe?
support@vonhaus.com


Entdecken Sie unser gesamtes Sortiment
auf www.vonhaus.com

¿Necesita más ayuda?
support@vonhaus.com

Descubra toda nuestra gama en
www.vonhaus.com

Hai bisogno di ulteriore assistenza?
support@vonhaus.com

Scopri tutta la nostra gamma su
www.vonhaus.com



En: Max screen size
Fr: Taille d'écran maximale
Du: Maximale Bildschirmgröße
Es: Tamaño máximo de pantalla
It: Dimensione massima dello schermo



9kg x2

En: Weight capacity
Fr: Capacité de poids
Du: Tragfähigkeit
Es: Capacidad de peso
It: Capacità di peso




30min

En: Build time
Fr: Temps de construction
Du: Bauzeit
Es: Tiempo de construcción
It: Tempo di costruzione


Components/Fr: composants/ De:Komponenten/Es: componentes/It: componenti



A (x2)



B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x4)



G (x2)



H (x2)



I (x2)



J (x4)



K (x2)
M3x8



L (x3)
M6x25




M (x1)
4mm




N (x1)
6mm

**Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It:
assemblea**


1






2



Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea




You will need to position the VESA Mounts to an UP position. To do that insert the VESA plate and rotate it to an upright position as shown. When complete, remove the VESA plate and proceed to the next step.



Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It: assemblea


4



5




CAUTION: Please make sure you attach same monitors on the table stand otherwise the table stand might be inverted. Also, while you are installing a monitor on the one side, another person should hold the other side of the mount to keep the table stand stable.



**Assembly/Fr: assemblée/ De:Versammlung/Es: asamblea/It:
assemblea**

6



Maintenance

- 1 Regularly check and tighten all screws and bolts.
- 2 Clean the mount with a soft, dry cloth to remove dust.
- 3 Ensure cables are properly managed to avoid tangling.
- 4 Inspect the mount for any signs of wear or damage.
- 5 Lubricate moving parts if necessary to ensure smooth operation.

Health & Safety

- 1 Ensure the mount is securely attached to the desk before use.
- 2 Adjust the monitors to eye level to prevent neck strain.
- 3 Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- 4 Keep cables organized to prevent tripping hazards.
- 5 Regularly check the mount for any signs of wear or damage.

Legal



DISPOSAL INFORMATION Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE If you are having difficulty using this product and require support, please contact support@vonhaus.com

WARRANTY To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to www.vonhaus.com/warranty. Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

RETURNS Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

Trouble Shooting

- 1 Why is one of my monitors not displaying anything? Ensure the monitor is properly connected to the mount and the power source. Check the cable connections and try using a different cable or port.
- 2 How can I stop my monitors from wobbling? Make sure the mount is securely attached to the desk and that all screws are tightened. Adjust the tension settings on the mount if available.
- 3 Why is my monitor mount not holding the monitors at the desired angle? Check if the mount's joints are loose and tighten them if necessary. Ensure the weight of the monitors is within the mount's specified limit.
- 4 How do I adjust the height of my monitors? Use the height adjustment feature on the mount. If the mount does not have this feature, consider using a riser or stand to achieve the desired height.
- 5 What should I do if my monitors are not aligning properly? Ensure the mount is level and that the monitors are securely attached. Adjust the alignment screws or brackets if available.

THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.

Should you require further assistance with your purchase,
you can contact us at
support@vonhaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.

Made in China

Authorised Representative:
Authorised Representative service
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Ireland

Fr: entretien

- 1 Vérifiez et serrez régulièrement toutes les vis et boulons.
- 2 Nettoyez le support avec un chiffon doux et sec pour enlever la poussière.
- 3 Assurez-vous que les câbles sont correctement gérés pour éviter les enchevêtrements.
- 4 Inspectez le support pour tout signe d'usure ou de dommage.
- 5 Lubrifiez les pièces mobiles si nécessaire pour assurer un fonctionnement fluide.

Fr: santé et sécurité

- 1 Assurez-vous que le support est solidement fixé au bureau avant utilisation.
- 2 Ajustez les moniteurs à la hauteur des yeux pour éviter les tensions au cou.
- 3 Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- 4 Gardez les câbles organisés pour éviter les risques de trébuchement.

Fr: légal



INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION Veuillez recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICE CLIENTÈLE Si vous rencontrez des difficultés à utiliser ce produit et avez besoin de soutien, veuillez contacter support@vonhaus.com

GARANTIE Pour enregistrer votre produit et savoir si vous êtes éligible à une garantie prolongée gratuite, veuillez aller sur www.vonhaus.com/warranty. Veuillez conserver un reçu de preuve d'achat ou un relevé comme preuve de la date d'achat. La garantie s'applique uniquement si le produit est utilisé exclusivement de la manière indiquée dans la page des avertissements de ce manuel et que toutes les autres instructions ont été suivies avec précision. Tout abus du produit ou la manière dont il est utilisé invalidera la garantie.

RETOURS Les marchandises retournées ne seront pas acceptées à moins qu'elles ne soient reconditionnées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour pertinent et complété. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Aucun droit n'est accordé en vertu de cette garantie à une personne acquérant l'appareil d'occasion ou à des fins commerciales ou communautaires.

DROITS D'AUTEUR Tous les éléments de ce manuel d'instructions sont protégés par le droit d'auteur de DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée peut violer les lois mondiales sur le droit d'auteur, les marques de commerce et autres.

Fr: dépannage

- 1 Pourquoi l'un de mes moniteurs n'affiche-t-il rien ? Assurez-vous que le moniteur est correctement connecté au support et à la source d'alimentation. Vérifiez les connexions des câbles et essayez d'utiliser un autre câble ou port.
- 2 Comment puis-je empêcher mes moniteurs de vaciller ? Assurez-vous que le support est solidement fixé au bureau et que toutes les vis sont serrées. Ajustez les réglages de tension sur le support si disponible.
- 3 Pourquoi mon support de moniteur ne maintient-il pas les moniteurs à l'angle souhaité ? Vérifiez si les articulations du support sont desserrées et serrez-les si nécessaire. Assurez-vous que le poids des moniteurs est dans la limite spécifiée du support.
- 4 Comment puis-je ajuster la hauteur de mes moniteurs ? Utilisez la fonction de réglage de la hauteur sur le support. Si le support ne dispose pas de cette fonction, envisagez d'utiliser un rehausseur ou un support pour atteindre la hauteur souhaitée.
- 5 Que dois-je faire si mes moniteurs ne s'alignent pas correctement ? Assurez-vous que le support est de niveau et que les moniteurs sont solidement fixés. Ajustez les vis ou les supports d'alignement si disponibles.

MERCI

Merci d'avoir acheté votre produit/appareil.

Si vous avez besoin d'assistance supplémentaire pour
votre achat,

vous pouvez nous contacter à

support@vonhaus.com

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd.

Fabriqu  en Chine

Repr sentant autoris  :
Service de repr sentant autoris 
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irlande

De:Instandhaltung

- 1 Überprüfen und ziehen Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen an.
- 2 Reinigen Sie die Halterung mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub zu entfernen.
- 3 Stellen Sie sicher, dass die Kabel ordnungsgemäß verwaltet werden, um ein Verheddern zu vermeiden.
- 4 Überprüfen Sie die Halterung auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- 5 Schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

De:Gesundheit und Sicherheit

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher am Schreibtisch befestigt ist, bevor Sie sie verwenden.
- 2 Stellen Sie die Monitore auf Augenhöhe ein, um Nackenverspannungen zu vermeiden.
- 3 Überschreiten Sie nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit.
- 4 Halten Sie die Kabel organisiert, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- 5 Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden.

De:Fehlerbehebung

- 1 Warum zeigt einer meiner Monitore nichts an? Stellen Sie sicher, dass der Monitor ordnungsgemäß an die Halterung und die Stromquelle angeschlossen ist. Überprüfen Sie die Kabelverbindungen und versuchen Sie, ein anderes Kabel oder einen anderen Anschluss zu verwenden.
- 2 Wie kann ich verhindern, dass meine Monitore wackeln? Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest am Schreibtisch befestigt ist und alle Schrauben angezogen sind. Passen Sie die Spannungseinstellungen an der Halterung an, falls verfügbar.
- 3 Warum hält meine Monitorhalterung die Monitore nicht im gewünschten Winkel? Überprüfen Sie, ob die Gelenke der Halterung locker sind, und ziehen Sie sie bei Bedarf fest. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht der Monitore innerhalb der angegebenen Grenze der Halterung liegt.
- 4 Wie stelle ich die Höhe meiner Monitore ein? Verwenden Sie die Höhenverstellungsfunktion an der Halterung. Wenn die Halterung diese Funktion nicht hat, verwenden Sie einen Erhöher oder Ständer, um die gewünschte Höhe zu erreichen.
- 5 Was soll ich tun, wenn meine Monitore nicht richtig ausgerichtet sind? Stellen Sie sicher, dass die Halterung eben ist und die Monitore sicher befestigt sind. Passen Sie die Ausrichtungsschrauben oder -halterungen an, falls verfügbar.

DANKE

Vielen Dank für den Kauf Ihres Produkts/Geräts.

Sollten Sie weitere Unterstützung für Ihren Kauf benötigen,

können Sie uns unter
support@vonhaus.com kontaktieren.

VonHaus ist eine eingetragene Marke von DOMU Brands Ltd.

Hergestellt in China

Befugter Vertreter:
Befugter Vertretungsdienst
77 Camden Street Lower
Dublin, D02 XE80, Irland



ENTSORGUNGSHINWEISE Bitte recyceln Sie dort, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recyclinghinweisen.

KUNDENDIENST Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an support@vonhaus.com

GARANTIE Um Ihr Produkt zu registrieren und herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie berechtigt sind, besuchen Sie www.vonhaus.com/warranty. Bitte bewahren Sie einen Kaufnachweis oder eine Erklärung als Nachweis des Kaufdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich gemäß den auf der Warnungsseite dieses Handbuchs angegebenen Anweisungen verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden. Missbrauch des Produkts oder unsachgemäße Verwendung führt zur Unültigkeit der Garantie.

RÜCKGABEN Zurückgesandte Waren werden nur akzeptiert, wenn sie in ihrer Originalverpackung wiederverpackt sind und von einem relevanten und ausgefüllten Rücksendeformular begleitet werden. Dies beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte. Keine Rechte werden im Rahmen dieser Garantie einer Person gewährt, die das Gerät gebraucht erwirbt oder für kommerzielle oder gemeinschaftliche Zwecke verwendet.

URHEBERRECHT Alle Materialien in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt durch DOMU Brands. Jegliche unbefugte Nutzung kann weltweite Urheberrechts-, Marken- und andere Gesetze verletzen.

Es: mantenimiento

- 1 Revise y apriete regularmente todos los tornillos y pernos.
- 2 Limpie el soporte con un paño suave y seco para eliminar el polvo.
- 3 Asegúrese de que los cables estén bien gestionados para evitar enredos.
- 4 Inspeccione el soporte en busca de signos de desgaste o daño.
- 5 Lubrique las partes móviles si es necesario para asegurar un funcionamiento suave.

Es: salud y seguridad

- 1 Asegúrese de que el soporte esté firmemente sujeto al escritorio antes de usarlo.
- 2 Ajuste los monitores a la altura de los ojos para evitar la tensión en el cuello.
- 3 No exceda el límite de peso especificado por el fabricante.
- 4 Mantenga los cables organizados para evitar riesgos de tropiezos.
- 5 ¿Por qué uno de mis monitores no muestra nada? Asegúrese de que el monitor esté correctamente conectado al soporte y a la fuente de alimentación. Verifique las conexiones de los cables y pruebe con otro cable o puerto.

Es: solución de problemas

- 1 ¿Por qué uno de mis monitores no muestra nada? Asegúrese de que el monitor esté correctamente conectado al soporte y a la fuente de alimentación. Verifique las conexiones de los cables y pruebe con otro cable o puerto.
- 2 ¿Cómo puedo evitar que mis monitores se tambaleen? Asegúrese de que el soporte esté firmemente sujeto al escritorio y que todos los tornillos estén apretados. Ajuste la configuración de tensión en el soporte si está disponible.
- 3 ¿Por qué el soporte de mi monitor no mantiene los monitores en el ángulo deseado? Verifique si las articulaciones del soporte están sueltas y apriételas si es necesario. Asegúrese de que el peso de los monitores esté dentro del límite especificado del soporte.
- 4 ¿Cómo ajusto la altura de mis monitores? Use la función de ajuste de altura en el soporte. Si el soporte no tiene esta función, considere usar un elevador o soporte para lograr la altura deseada.
- 5 ¿Qué debo hacer si mis monitores no se alinean correctamente? Asegúrese de que el soporte esté nivelado y que los monitores estén firmemente sujetos. Ajuste los tornillos o soportes de alineación si están disponibles.

GRACIAS

Gracias por comprar su producto/electrodoméstico.

Si necesita más asistencia con su compra,
puede contactarnos en
support@vonhaus.com

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.

Fabricado en China

Representante autorizado:
Servicio de representante autorizado
77 Camden Street Lower
Dublín, D02 XE80, Irlanda

Es:legal



INFORMACIÓN DE ELIMINACIÓN Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE Si tiene dificultades para usar este producto y necesita ayuda, comuníquese con support@vonhaus.com

GARANTÍA Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, visite www.vonhaus.com/warranty. Guarde un comprobante de compra o un extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza exclusivamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual y se han seguido con precisión todas las demás instrucciones. El abuso del producto o la forma en que se utiliza invalidará la garantía.

DEVOLUCIONES No se aceptarán productos devueltos a menos que estén reempaquetados en su embalaje original y acompañados de un formulario de devolución relevante y completo. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos en virtud de esta garantía a una persona que adquiera el electrodoméstico de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

DERECHOS DE AUTOR Todos los materiales de este manual de instrucciones están protegidos por derechos de autor de DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede infringir las leyes de derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

It: manutenzione

- 1 Controllare e stringere regolarmente tutte le viti e i bulloni.
- 2 Pulire il supporto con un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere.
- 3 Assicurarsi che i cavi siano gestiti correttamente per evitare grovigli.
- 4 Ispezionare il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- 5 Lubrificare le parti mobili se necessario per garantire un funzionamento regolare.

It: salute e sicurezza

- 1 Assicurarsi che il supporto sia saldamente fissato alla scrivania prima dell'uso.
- 2 Regolare i monitor all'altezza degli occhi per evitare tensioni al collo.
- 3 Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- 4 Tenere i cavi organizzati per evitare rischi di inciampo.
- 5 Controllare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.

It: risoluzione dei problemi

- 1 Perché uno dei miei monitor non visualizza nulla? Assicurati che il monitor sia correttamente collegato al supporto e alla fonte di alimentazione. Controlla le connessioni dei cavi e prova a utilizzare un cavo o una porta diversi.
- 2 Come posso impedire che i miei monitor oscillino? Assicurati che il supporto sia saldamente fissato alla scrivania e che tutte le viti siano serrate. Regola le impostazioni di tensione sul supporto, se disponibile.
- 3 Perché il supporto del monitor non mantiene i monitor all'angolazione desiderata? Controlla se le giunture del supporto sono allentate e stringile se necessario. Assicurati che il peso dei monitor sia entro il limite specificato del supporto.
- 4 Come regolo l'altezza dei miei monitor? Usa la funzione di regolazione dell'altezza sul supporto. Se il supporto non ha questa funzione, considera l'uso di un rialzo o di un supporto per raggiungere l'altezza desiderata.
- 5 Cosa devo fare se i miei monitor non sono allineati correttamente? Assicurati che il supporto sia livellato e che i monitor siano saldamente fissati. Regola le viti o le staffe di allineamento, se disponibili.

GRAZIE

Grazie per l'acquisto del tuo prodotto/elettrodomestico.

Se hai bisogno di ulteriore assistenza per il tuo acquisto,

puoi contattarci all'indirizzo

support@vonhaus.com

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd.

Prodotto in Cina

Rappresentante autorizzato:

Servizio di rappresentante autorizzato

77 Camden Street Lower
Dublino, D02 XE80, Irlanda

It: legale



INFORMAZIONI SULLA DISPOSIZIONE Si prega di riciclare dove esistono strutture. Consulta l'autorità locale per ottenere consigli sul riciclaggio.

SERVIZIO CLIENTI Se stai riscontrando difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e hai bisogno di supporto, contatta support@vonhaus.com

GARANZIA Per registrare il tuo prodotto e verificare se sei idoneo a una garanzia estesa gratuita, visita www.vonhaus.com/warranty. Conserva una prova d'acquisto o una dichiarazione come prova della data di acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente nel modo indicato nella pagina degli avvertimenti di questo manuale e se tutte le altre istruzioni sono state seguite con precisione. L'abuso del prodotto o il modo in cui viene utilizzato invaliderà la garanzia.

RESI Le merci restituite non saranno accettate a meno che non siano ripacchettate nella confezione originale e accompagnate da un modulo di reso pertinente e completo. Ciò non pregiudica i tuoi diritti legali. Nessun diritto è riconosciuto in base a questa garanzia a chi acquista l'elettrodomestico di seconda mano o per uso commerciale o comunitario.

DIRITTI D'AUTORE Tutti i materiali in questo manuale di istruzioni sono protetti da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi utilizzo non autorizzato potrebbe violare le leggi mondiali sul copyright, sui marchi e su altri diritti.