


GETTING STARTED

CHARGE YOUR SMARTWATCH

- Charge your smartwatch by connecting the magnetic USB cable provided and charge your watch for at least two hours before first use.



power button

TURN ON YOUR SMARTWATCH

- Remove the printed screen protector; below this is another clear screen protector which we advise you to keep on your watch to protect it from wear and tear.
- Press and hold the power button (as shown on the diagram) for 5 seconds to turn your watch on, when switched on the home screen will appear.
- To access the menu from the home screen swipe right. From here you can access the

function icons to enter their menus.

- When not in use, your screen will go into sleep mode. To wake up the screen press the power button. Or enable gesture control to wake up the screen with a turn of your wrist.



DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

- To download the app, please search “Sekonda Smart” in your smartphone app store.
- Or scan the appropriate QR code using your smartphone camera or QR code reader app.

The Sekonda Smart app will work on the following smartphones:

Android (version 5.1 and above)

Apple iOS (version 10.0 and above)

CONNECT YOUR SMARTWATCH TO THE APP

- Open the Sekonda Smart app and open the menu. Make sure your smartphone has Bluetooth enabled and tap “Device” to search for nearby devices.
- Your smartwatch will have a unique Bluetooth name beginning with “Sekonda” followed by letters and/or numbers. You can find your watch’s Bluetooth name by swiping down on the watch home screen and tapping on the i symbol.

- Select the correct Bluetooth name from the list to connect to your smartwatch.

SYNCHRONISE DATA WITH THE APP

- Once your watch is paired with the Sekonda Smart app you can synchronise the data your watch records. We recommend syncing your data daily to avoid loss of data. Data on your smartwatch is reset at midnight every day.
- Syncing your data is simple. Just connect to the app and swipe downwards on the home screen and “syncing” will be displayed at the top of the page.

SET UP

Open the Sekonda Smart app and open the menu.

Set which notifications you would like to receive on your watch.

- Under “Device” select “Message push” to set which notifications you would like to be displayed on your smartwatch.

OTHER SETTINGS:

Expand the menu below “Device” to view more settings.

- Watch alarm - you can set up to five alarms.
- Find watch - tap this and your watch will vibrate to help you find it.
- Drink water reminder - Set up your watch to give you reminders at set intervals.
- Sedentary reminder - Set up your watch to give you reminders at set intervals.
- Camera - use your watch as a remote shutter for taking photographs.
- Heart rate monitoring - Turn on to allow your watch to monitor your heart rate at all times

- Gesture control - With this on, the screen of your watch will wake up when you turn your wrist.
- Left hand or right hand - select which wrist you wear your watch on.

FOR THE APP TO FUNCTION CORRECTLY

PLEASE TAKE NOTICE OF THE FOLLOWING:

- Do not pair the watch directly with the Bluetooth in your phone's settings. Always pair the watch through the app.
- Do not turn off Bluetooth in your phone's settings.
- If you would like to receive notifications from the app, you must accept the app's permissions.

USING YOUR SMARTWATCH

THE SMARTWATCH INTERFACE

- Swipe right to display the function list – daily activity, temperature, sports, heart rate, sleep, countdown, timer, music, weather, message, find phone, relax, settings. Swipe up and down to scroll through the list and tap a function to select it.
- Swipe left to display daily activity – steps, distance, and active calories burned. Continue swiping left to show heart rate, sleep data, and weather.
- Swipe down to display symbols showing Bluetooth connectivity and battery level. You can also access do not disturb mode, settings, find phone, system info and brightness settings.
- Swipe up to view new messages/notifications.

Power

Button

App store Google Play

BUTTONS

- Press the top button to wake up the screen.

- Within any menu, press the top button to return to the home screen.
- Press the lower button to enter the sports menu. To turn your smartwatch off, swipe up from the home screen, tap the settings option and select “System”, then “Shut down”.

CHANGING YOUR WATCH DIAL STYLE

- On the home screen (the screen displaying the clock) of your watch, press and hold on the middle of the screen.
- Swipe left or right to choose a dial style and tap to select it.

DOWNLOADING MORE DIAL STYLES:

- Open the app and tap the watch face icon in the bottom right of the screen. Here you can browse different dial designs.
- To select a dial and add it to your watch, tap it and then tap “Push”. Make sure your watch is close to your phone. The app will display “Syncing...” for a few seconds while data is transferred.
- The new dial will then be displayed on your watch.

ADDING A PHOTO TO YOUR WATCH DIAL:

- Open the app and tap the watch face icon in the bottom right of the screen and tap the “DIY” option.
- Tap on the watch face at the top of the page. You will be given the option to take a photo or access the album within your phone to select an existing photo.
- Under “Colour” you can select white or black to change the time/date colour.
- Select whether you would like the time/date to be positioned at the top, bottom, or center of the dial.
- Tap “Push” to add the dial to your watch.

FUNCTIONS

Swipe right to access the menu. The watch will display a list of the below functions. Scroll up or down and tap to select an option.

DAILY ACTIVITY:

- The watch will display your total number of steps, the distance walked, and active calories burned for the current day. The data will be cleared at midnight every day.
- You can also access the daily activity screen by swiping left from the home screen.

TEMPERATURE:

- When this is turned on, the watch will begin to measure your temperature.
- The top measurement shows your surface skin temperature and the bottom measurement shows your body temperature. Your watch will take 60 seconds to measure this.
- Please note that to accurately measure body temperature the room temperature must be between 18-30°C

SPORTS:

- In this mode you can select from walking, running, climbing, riding or basketball, to record data during the activity.
- Data that is recorded can include time, heart rate, steps and active calories burned, depending on which activity is selected.
- Press the bottom button to end the recording of data.

HEART RATE:

- When this is selected, the watch will begin to measure your heart rate.
- The watch will vibrate when it has finished measuring.

SLEEP MONITOR:

- The watch will display your total sleep time for the previous night, including the total time of deep sleep and light sleep.

- The watch will measure sleep times between 21:30-12:00 the next day.

COUNTDOWN:

- Choose 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, or set your own length of time to countdown.

TIMER:

- Tap to start the timer.
- Tap again to pause the timer.

MUSIC:

- With your phone connected via Bluetooth, music can be selected through the watch interface. Skip, pause, play and adjust the volume through the watch interface.

WEATHER:

- After your watch has been connected to the Sekonda Smart app, it will display local weather information.
- Scroll down to see weather for the upcoming week.
- To update the weather information, synchronise the watch with the app. Please make sure location permissions are turned on within your phone's settings.

MESSAGE:

- When connected to your phone via Bluetooth, notifications from your phone will be sent to your watch. You can view new messages/notifications on your watch.
- Make sure to accept the permissions for push notifications on your phone for this to function correctly.

FIND PHONE:

- After the watch has been connected to your phone via Bluetooth, selecting this option will cause the phone to vibrate and beep so that it can be easily located.

- You can also access this option by swiping down from the home screen.

RELAX:

- Select one minute or two minutes. Tap to start.
- The watch will guide your breathing for the duration of the time selected.

SETTINGS

SCREEN DISPLAY:

- Change dial.
- Brightness – set the brightness of the watch screen.
- Screen time – set how long the screen stays awake for.
- Turn wrist wake – set how long the screen stays awake for when you turn your wrist. This setting must be turned on within the app (gesture control).

VIBRATE:

- Set the vibration level.

LANGUAGE:

- Set your language preference.

SYSTEM:

- System version – view Bluetooth name, software and UI version.
- Shut down.
- Reset – clear all data from the watch.

CHANGING THE STRAP

- The strap on your smartwatch is removable and interchangeable with other 22mm watch straps.
- Turn the watch over and locate the quick release as pictured.
- Slide the quick release across to separate

the strap from the watch.

SAFETY AND CARE INSTRUCTIONS

INTERNATIONAL PROTECTION RATING (WATER RESISTANCE):

Your smartwatch is IP68 rated, meaning it has complete protection from the ingress of dust, and is protected from continuous immersion in water up to a depth of 1.5metres for a maximum of 30 minutes. Please note that salt water or certain chemicals in water may damage or weaken the watch seals, especially with repeated exposure.

To ensure your watch stays in good functioning condition it is recommended that you:

- Do not press the buttons while your watch is submerged.
- Do not use the watch when diving or snorkelling.
- Do not attempt to charge the watch while it is wet.

Please note that the watch's touch screen will not function while submerged in water.

If your watch is exposed to water, always dry it fully with a soft cloth.

If your watch is exposed to any other liquids such as salt water, swimming pool water, soapy water, perfume, sunscreen, hand sanitiser, cosmetics, or other chemical products; wash it with clean water and dry it fully with a soft cloth.

The watch's functionality may be affected if these instructions are not followed.

- Do not attempt to disassemble your smartwatch. This may cause a safety hazard, could damage your watch, and/or affect the water resistance.
- Do not use hair dryers, blowers, or any other heated equipment

to dry your watch. Don't operate your watch near radiators or heat sources. This could cause damage to your watch.

- Do not place heavy objects or exert strong pressure on your smartwatch.
- Avoid using the watch in extremely high or low temperature environments.
- Avoid using the watch in high humidity environments. This could affect the water resistance of the watch.
- Protect your smartwatch from long exposure to direct sunlight.

Please note that the measurement results of this device are for reference only and are not intended for medical use. Users should always follow the advice of their doctor or other trusted medical professional.

When using your smartwatch on aeroplanes, in hospitals, or near medical electronic systems please follow the authority standards and be aware that wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics.

PRODUCT SPECIFICATION

Model Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53MHz

Memory RAM 128KB + ROM 64Mb

Capacitive touch screen 1.3" IPS • 240*240 screen • 2.5D glass

Bluetooth version 5.0

Battery Lithium-ion 3.7V/240mAh

HOW TO UNPAIR YOUR SMARTWATCH FROM YOUR PHONE

- Open the app and navigate to the menu by tapping on the icon in the top left of the screen.

- Tap on “Device” then “Unpair”. The app will ask if you wish to unpair the watch. Tap “Action” to do so.

HOW TO RESTORE YOUR WATCH TO FACTORY SETTINGS

- To clear all data from your watch and restore it to factory settings please swipe right on the home screen of your watch and navigate to “Setting”.
- In this menu select “System”, then “Reset”.

If for any reason you need to return your watch to us, please restore your smartwatch to factory settings before sending it.

ابدء

اشحن ساعتك الذكية


اشحن ساعتك الذكية عن طريق •

المغناطيسي USB توصيل

يتم توفير الكابل وشحن جهازك

مشاهدة لمدة ساعتين على الأقل قبل ذلك

.اول استخدام



زر الطاقة

قم بتشغيل ساعتك الذكية

قم بإزالة واقي الشاشة المطبوع. أقل •

هذا هو واقي شاشة شفاف آخر

ننصحك بالاستمرار في مراقبتك

.حمايته من البلى

اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (كما هو موضح •

على الرسم البياني) لمدة 5 ثواني لتحويل الخاص بك

تشغيل المشاهدة، عند تشغيلها على الشاشة الرئيسية

.سيظهر

للوصول إلى القائمة من الشاشة الرئيسية •

اسحب لليمين. من هنا يمكنك الوصول إلى

أيقونات الوظائف للدخول إلى قوائمها

- عندما لا تكون قيد الاستخدام، ستنتقل شاشتك إلى وضع السكون. للإستيقاظ الشاشة اضغط على زر الطاقة. أو قم بتمكين التحكم بالإيماءات للاستيقاظ. رفع الشاشة مع دوران معصمك



قم بتنزيل التطبيق وتثبيته

- في هاتفك الذكي "Sekonda Smart" لتنزيل التطبيق، يرجى البحث عن متجر التطبيقات.

- أو قم بمسح رمز الاستجابة السريعة المناسب باستخدام كاميرا هاتفك الذكي أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة.

Sekonda Smart سيعمل تطبيق

:الهواتف الذكية التالية

أندرويد (الإصدار 5.1 وما فوق)

الإصدار 10.0 وما فوق iOS أبل

قم بتوصيل ساعتك الذكية بالتطبيق

- وافتح القائمة. تأكد الخاص بك Sekonda Smart افتح تطبيق

في الهاتف الذكي وانقر فوق "الجهاز" للبحث عنه Bluetooth تم تمكين تقنية الأجهزة القريبة.

- فريد يبدأ ب Bluetooth سيكون لساعتك الذكية اسم

متبوعة بأحرف و/أو أرقام. يمكنك العثور على الخاص بك "Sekonda"

شاشة الساعة الرئيسية

. i والنقر على الرمز

- الصحيح من القائمة للاتصال بجهازك Bluetooth حدد اسم

.ساعة ذكية

مزامنة البيانات مع التطبيق

يمكنك ذلك، Sekonda Smart بمجرد إقران ساعتك بتطبيق •

مزامنة البيانات التي تسجلها ساعتك. نوصي بالمزامنة

بياناتك يوميا لتجنب فقدان البيانات. البيانات الموجودة على ساعتك الذكية هي

.إعادة تعيين في منتصف الليل كل يوم

مزامنة بياناتك أمر بسيط. ما عليك سوى الاتصال بالتطبيق والتمرير السريع •

لأسفل على الشاشة الرئيسية وسيتم عرض "المزامنة" في

.أعلى الصفحة

يثبت

.وافتح القائمة Sekonda Smart افتح تطبيق

.قم بتعيين الإشعارات التي ترغب في تلقيها على ساعتك

حدد "دفع الرسائل" لتعيين الإشعارات ،

.ترغب في أن يتم عرضها على ساعتك الذكية

:إعدادات أخرى

.قم بتوسيع القائمة الموجودة أسفل "الجهاز" لعرض المزيد من الإعدادات

• مشاهدة المنبه - يمكنك إعداد ما يصل إلى خمسة منبهات

• البحث عن الساعة - انقر فوق هذا وسوف تهتز ساعتك لمساعدتك في العثور عليها

• تذكير بشرب الماء - قم بإعداد ساعتك لإعطائك تذكيرات على

.ضبط الفواصل الزمنية

تذكير أثناء الجلوس - قم بإعداد ساعتك لإعطائك تذكيرات في الساعة

.ضبط الفواصل الزمنية

الكاميرا - استخدم ساعتك كمصراع عن بعد لالتقاط الصور

.صور فوتوغرافية

مراقبة معدل ضربات القلب - قم بالتشغيل للسماح لساعتك بمراقبة نبضك

معدل ضربات القلب في جميع الأوقات

التحكم بالإيماءات - عند تشغيل هذا الخيار ، سيتم تنشيط شاشة ساعتك

.لأعلى عندما تدير معصمك

• اليد اليسرى أو اليد اليمنى - اختر المعصم الذي ترتديه ساعتك •

لكي يعمل التطبيق بشكل صحيح

يرجى ملاحظة ما يلي:

• لا تقم بإقران الساعة مباشرة مع البلوتوث الموجود في هاتفك •

• إعدادات. قم دائمًا بإقران الساعة من خلال التطبيق

• في إعدادات هاتفك Bluetooth لا تقم بإيقاف تشغيل

• إذا كنت ترغب في تلقي إشعارات من التطبيق، فيجب عليك ذلك •

قبول أذونات التطبيق

استخدام ساعتك الذكية

واجهة الساعة الذكية

• اسحب لليمين لعرض قائمة الوظائف - النشاط اليومي، ودرجة الحرارة •

• الرياضة، معدل ضربات القلب، النوم، العد التنازلي، الموقت، الموسيقى، الطقس

رسالة، ابحث عن الهاتف، استرخي، الإعدادات. اسحب لأعلى ولأسفل للتمرير

• من خلال القائمة، ثم اضغط على وظيفة لتحديد

• اسحب لليسار لعرض النشاط اليومي - الخطوات والمسافة والنشاط

ساعات حرارية محروقة. استمر في الضرب لليسار لإظهار معدل ضربات القلب والنوم

البيانات، والطقس

• Bluetooth اسحب لأسفل لعرض الرموز التي توضح اتصال

• ومستوى البطارية. يمكنك أيضًا الوصول إلى وضع عدم الإزعاج

• الإعدادات، والعثور على الهاتف، ومعلومات النظام وإعدادات السطوح

• اسحب لأعلى لعرض الرسائل/ الإشعارات الجديدة •

قوة

زر

متجر التطبيقات جوجل بلاي

أزرار

• اضغط على الزر العلوي لإيقاف الشاشة •

• ضمن أي قائمة، اضغط على الزر العلوي للعودة إلى

الشاشة الرئيسية

- اضغط على الزر السفلي للدخول إلى قائمة الرياضة. للإلتفاف
- قم بإيقاف تشغيل ساعتك الذكية، واسحب لأعلى من الشاشة الرئيسية، وانقر فوق "خيار الإعدادات واختيار "النظام"، ثم "إيقاف التشغيل
- تغيير نمط قرص الساعة
- على الشاشة الرئيسية (الشاشة التي تعرض الساعة)
 - من ساعتك، اضغط مع الاستمرار على منتصف الشاشة
 - اسحب لليساار أو لليمين لاختيار نمط الاتصال ثم انقر لتحديده
- تنزيل المزيد من أنماط الطلب:
- افتح التطبيق واضغط على أيقونة وجه الساعة في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة
- الشاشة. هنا يمكنك تصفح تصاميم الاتصال الهاتفي المختلفة
- "لتحديد قرص وإضافته إلى ساعتك، اضغط عليه ثم اضغط على "اضغط
- تأكد من أن ساعتك قريبة من هاتفك. سيتم عرض التطبيق
- جارٍ المزامنة... " لوضع ثوانٍ أثناء نقل البيانات"
- سيتم بعد ذلك عرض القرص الجديد على ساعتك
- إضافة صورة إلى قرص الساعة الخاص بك:
- افتح التطبيق واضغط على أيقونة وجه الساعة في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة
- "DIY" الشاشة واضغط على خيار
- اضغط على وجه الساعة في أعلى الصفحة. سوف تحصل على
- خيار التقاط صورة أو الوصول إلى الألبوم داخل هاتفك
- حدد صورة موجودة
- /ضمن "اللون" يمكنك تحديد اللون الأبيض أو الأسود لتغيير الوقت
- لون التاريخ
- حدد ما إذا كنت ترغب في وضع الوقت/التاريخ في
- أعلى أو أسفل أو مركز الاتصال الهاتفي
- اضغط على "اضغط" لإضافة الاتصال الهاتفي إلى ساعتك
- المهام
- اسحب لليمين للوصول إلى القائمة. ستعرض الساعة قائمة بال
- الوظائف أدناه. قم بالتمرير لأعلى أو لأسفل، ثم انقر لتحديد خيار

:النشاط اليومي

- ستعرض الساعة إجمالي عدد خطواتك والمسافة •
- مشى، وحرقت السعرات الحرارية النشطة لليوم الحالي. سوف البيانات
- يتم مسحها في منتصف الليل كل يوم
- يمكنك أيضًا الوصول إلى شاشة النشاط اليومي عن طريق التمرير إلى اليسار
- الشاشة الرئيسية.

:درجة حرارة

- عند تشغيل هذا، ستبدأ الساعة في قياس طاقتك •
- درجة حرارة
- يظهر القياس العلوي درجة حرارة سطح الجلد و
- يظهر القياس السفلي درجة حرارة جسمك. ساعتك
- سوف يستغرق 60 ثانية لقياس هذا
- يرجى ملاحظة أنه لقياس درجة حرارة الجسم بدقة في الغرفة •
- يجب أن تكون درجة الحرارة بين 18-30 درجة مئوية

:رياضات

- في هذا الوضع يمكنك الاختيار من بين المشي أو الجري أو التسلق أو الركوب أو •
- كرة السلة، لتسجيل البيانات أثناء النشاط
- البيانات التي يتم تسجيلها يمكن أن تشمل الوقت، ومعدل ضربات القلب، والخطوات والنشاط
- حرقت السعرات الحرارية، اعتمادًا على النشاط الذي تم اختياره
- اضغط على الزر السفلي لإنهاء تسجيل البيانات •

:معدل ضربات القلب

- عند تحديد هذا الخيار، ستبدأ الساعة في قياس معدل ضربات القلب •
- سوف تهتز الساعة عند الانتهاء من القياس •

:مراقب النوم

- ستعرض الساعة إجمالي وقت نومك في الليلة السابقة •
- بما في ذلك إجمالي وقت النوم العميق والنوم الخفيف
- ستقوم الساعة بقياس أوقات النوم بين الساعة 21:30-12:00 في اليوم التالي •

:العد التنازلي

اختر دقيقة واحدة، أو 5 دقائق، أو 10 دقائق، أو قم بتعيين المدة التي تريدها •
الوقت للعد التنازلي

الموقت:

- اضغط لبدء الموقت
- اضغط مرة أخرى لإيقاف الموقت مؤقتًا

موسيقى:

- مع اتصال هاتفك عبر البلوتوث، يمكن اختيار الموسيقى من خلال واجهة الساعة. تخطي وإيقاف مؤقت وتشغيل وضبط مستوى الصوت من خلال واجهة الساعة

طقس:

- سيتم توصيلها، Sekonda Smart بعد توصيل ساعتك بتطبيق عرض معلومات الطقس المحلية
- قم بالتمرير لأسفل لرؤية الطقس للأسبوع القادم
- لتحديث معلومات الطقس، قم بمزامنة الساعة مع برنامج. يرجى التأكد من تشغيل أذونات الموقع داخل حسابك إعدادات الهاتف

رسالة:

- عند الاتصال بهاتفك عبر البلوتوث، تصل الإشعارات من /سيتم إرسال هاتفك إلى ساعتك. يمكنك عرض الرسائل الجديدة إشعارات على ساعتك
- تأكد من قبول أذونات دفع الإشعارات على جهازك الهاتف حتى يعمل هذا بشكل صحيح

البحث عن الهاتف:

- بعد توصيل الساعة بهاتفك عبر البلوتوث، سيؤدي تحديد هذا الخيار إلى اهتزاز الهاتف وإصدار صوت تنبيه يمكن تحديد موقعه بسهولة
- يمكنك أيضًا الوصول إلى هذا الخيار عن طريق التمرير لأسفل من الصفحة الرئيسية شاشة

يستريح:

- حدد دقيقة واحدة أو دقيقتين. انقر للبدء.
- ستقوم الساعة بتوجيه تنفسك طوال المدة الزمنية المحددة.

إعدادات

شاشة العرض:

- تغيير الاتصال الهاتفي.
 - السطوع – ضبط سطوع شاشة الساعة.
 - وقت الشاشة - اضبط المدة التي تظل فيها الشاشة نشطة.
 - قم بتنشيط المعصم - اضبط المدة التي تظل فيها الشاشة نشطة عندما تقوم بذلك gesture) أدر معصمك. يجب تشغيل هذا الإعداد داخل التطبيق
- (. يتحكم

تذبذب:

- ضبط مستوى الاهتزاز.

لغة:

- تحديد تفضيلات اللغة الخاصة بك.

نظام:

- والبرنامج وإصدار واجهة المستخدم Bluetooth إصدار النظام - عرض اسم.
- اغلق.
- إعادة الضبط – مسح جميع البيانات من الساعة.

تغيير الحزام

- حزام الساعة الذكية الخاص بك قابل للإزالة
- وقابلة للتبديل مع ساعة أخرى مقاس 22 ملم
- الأشرطة.

- اقلب الساعة وحدد موقعها السريع

الافراج كما في الصورة.

- حرك الإصدار السريع للفصل

الحزام من الساعة.

تعليمات السلامة والرعاية

تصنيف الحماية الدولي (مقاومة الماء)

مما يعني أنها تتمتع بحماية كاملة، IP68 ساعتك الذكية حاصلة على تصنيف

من دخول الغبار، ويحمي من المستمر

الغمر في الماء حتى عمق 1.5 متر وبحد أقصى 30

دقائق. يرجى ملاحظة أن المياه المالحة أو بعض المواد الكيميائية موجودة في الماء

قد يؤدي ذلك إلى إتلاف أو إضعاف أختام الساعة، خاصة مع تكرار ذلك

التعرض.

لضمان بقاء ساعتك في حالة عمل جيدة، فهي كذلك

:أوصى بأن

- لا تضغط على الأزرار أثناء غمر ساعتك •

- لا تستخدم الساعة عند الغوص أو الغطس •

- لا تحاول شحن الساعة وهي مبللة •

يرجى ملاحظة أن شاشة اللمس الخاصة بالساعة لن تعمل أثناء ذلك

مغمورة في الماء.

إذا تعرضت ساعتك للماء، جففها دائمًا بالكامل بقطعة قماش ناعمة

إذا تعرضت ساعتك لأي سوائل أخرى مثل الملح

، الماء، ماء حمام السباحة، الماء والصابون، العطور

واقى من الشمس أو معقم لليدين أو مستحضرات تجميل أو مواد كيميائية أخرى

منتجات؛ اغسله بالماء النظيف وجففه بالكامل باستخدام أ

قطعة قماش ناعمة.

قد تتأثر وظائف الساعة في حالة حدوث ذلك

. لا يتم اتباع التعليمات

- لا تحاول تفكيك ساعتك الذكية. هذا •

، قد يسبب خطرًا على السلامة، وقد يؤدي إلى تلف ساعتك

.و/أو تؤثر على مقاومة الماء

- لا تستخدم مجففات الشعر أو المنافخ أو أي معدات ساخنة أخرى •

لتجفيف ساعتك. لا تقم بتشغيل ساعتك بالقرب من المشعات أو الحرارة

.مصادر. فقد يؤدي ذلك إلى تلف ساعتك

• لا تضع أشياء ثقيلة أو تمارس ضغطًا قويًا عليك •

ساعة ذكية.

• تجنب استخدام الساعة في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة للغاية •

البيئات.

• تجنب استخدام الساعة في البيئات ذات الرطوبة العالية. هذا ممكن •

تؤثر على مقاومة الساعة للماء.

• قم بحماية ساعتك الذكية من التعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة •

يرجى ملاحظة أن نتائج القياس لهذا الجهاز هي ل

مرجع فقط وليس مخصصًا للاستخدام الطبي. يجب على المستخدمين

اتباع دائمًا نصيحة طبيبيهم أو أي طبيب آخر موثوق به

احترافي.

عند استخدام ساعتك الذكية على متن الطائرات أو في المستشفيات أو بالقرب منها

معايير الهيئة

وكن على علم بأن الإشارات اللاسلكية المرسلة قد تؤثر على

وظائف الالكترونيات الحساسة.

مواصفات المنتج

سيكوندا 1909/1910/1911/1912

RTL8762C وحدة المعالجة المركزية

ميجا هرتز 53-M0-أرم كورتكس

ذاكرة الوصول العشوائي 128 كيلو بايت + روم 64 ميجا بايت

D شاشة 240*240 • زجاج 2.5 • IPS شاشة لمس تكاثفية 1.3 بوصة

بلوتوث الإصدار 5.0

بطارية ليثيوم أيون 3.7 فولت/240 مللي أمبير

كيفية إلغاء إقران ساعتك الذكية بهاتفك

• افتح التطبيق وانتقل إلى القائمة من خلال النقر على الأيقونة الموجودة •

أعلى يسار الشاشة.

• اضغط على "الجهاز" ثم "إلغاء الإقران". سيسألك التطبيق عما إذا كنت ترغب في إلغاء الاقتران •

الساعة. اضغط على "الإجراء" للقيام بذلك.

كيفية إعادة ساعتك إلى إعدادات المصنع

- لمسح جميع البيانات من ساعتك واستعادتها إلى إعدادات المصنع من فضلك

"اسحب لليمين على الشاشة الرئيسية لساعتك وانتقل إلى "الإعدادات

- "في هذه القائمة اختر "النظام"، ثم "إعادة تعيين"

إذا كنت بحاجة إلى إعادة ساعتك إلينا لأي سبب من الأسباب، فيرجى استعادتها

قم بضبط ساعتك الذكية على إعدادات المصنع قبل إرسالها

入門

為您的智慧手錶充電


- 透過以下方式為您的智慧手錶充電

連接磁性 USB

提供電纜並為您充電

提前觀看至少兩小時

第一次使用。



電源按鈕

打開您的智慧手錶

- 取下印刷的螢幕保護貼；以下

這是另一個透明螢幕保護貼

我們建議您密切關注

保護其免受磨損。

- 按住電源按鈕（如圖所示）

上圖）5 秒鐘即可轉動您的

打開主畫面時觀看

會出現。

- 從主螢幕存取選單

向右滑動。從這裡您可以訪問

功能圖示進入其選單。

- 不使用時，螢幕將進入睡眠模式。起床

螢幕上按下電源按鈕。或啟用手勢控制喚醒

轉動手腕即可調出螢幕。



下載並安裝應用程式

- 要下載應用程式，請在您的智慧型手機中搜尋 “ Sekonda Smart”

應用程式商店。

- 或使用智慧型手機相機掃描對應的二維碼或

二維碼閱讀器應用程式。

Sekonda Smart 應用程式將在

以下智慧型手機：

Android (5.1以上版本)

Apple iOS (版本 10.0 以上

將您的智慧手錶連接到應用程式

- 開啟Sekonda Smart 應用程式並開啟選單。確保您的

智慧型手機已啟用藍牙，點擊「裝置」即可搜尋

附近的設備。

- 您的智慧手錶將有一個獨特的藍牙名稱，以

“Sekonda” 後面跟著字母和/或數字。你可以找到你的

在手錶主螢幕向下滑動即可查看手錶的藍牙名稱

並點選i符號。

- 從清單中選擇正確的藍牙名稱以連接到您的智慧手錶。

與應用程式同步數據

Sekonda Smart 應用程式配對後，您可以

同步您的手錶記錄的數據。我們建議同步

每天保存您的數據，以避免數據遺失。您的智慧手錶上的數據是每天午夜重置。

- 同步資料非常簡單。只需連接到應用程式並滑動即可在主畫面上向下，將顯示“正在同步”

頁面頂部。

設定

打開Sekonda Smart 應用程式並開啟選單。

設定您希望在手錶上接收哪些通知。

訊息推播」設定哪些通知

您希望顯示在您的智慧型手錶上。

其他設定：

展開「裝置」下方的選單以查看更多設定。

- 手錶鬧鐘- 您最多可以設定五個鬧鐘。
- 尋找手錶- 點擊此按鈕，您的手錶將振動以幫助您找到它。
- 喝水提醒 - 設定手錶以在以下時間提醒您：

設定間隔。

- 久坐提醒 - 設定手錶以在以下時間提醒您：

設定間隔。

- 相機 - 使用手錶作為遠端快門拍攝

照片。

- 心率監測 - 開啟後，手錶可以監測您的心率

隨時心率

- 手勢控制 - 開啟此功能後，手錶的螢幕將被喚醒

當你轉動手腕時向上。

- 左手或右手- 選擇您配戴手錶的手腕。

為了使應用程式正常運行

請注意以下事項：

- 請勿將手錶直接與手機上的藍牙配對。

設定，始終透過應用程式配對手錶。

- 請勿在手機設定中關閉藍牙。

- 如果您想從應用程式接收通知，您必須

接受應用程式的權限。

使用您的智慧手錶

智慧手錶介面

- 向右滑動顯示功能清單－日常活動、溫度、運動、心率、睡眠、倒數計時、計時器、音樂、天氣、訊息、找電話、放鬆、設定。上下滑動即可捲動瀏覽清單並點擊某個功能以將其選取。

- 向左滑動可顯示每日活動 - 步數、距離和活動燃燒的卡路里。繼續向左滑動可顯示心率、睡眠數據和天氣。

- 向下滑動可顯示表示藍牙連接的符號和電池電量。您也可以訪問請勿打擾模式，設定、尋找手機、系統資訊和亮度設定。

- 向上滑動可查看新訊息/通知。

力量

按鈕

應用程式商店 Google Play

羈扣

- 按下頂部按鈕喚醒螢幕。
- 在任何選單中，按頂部按鈕可返回

主螢幕。

- 按下下方按鈕進入運動選單。轉動

關閉您的智慧手錶，從主螢幕向上滑動，點擊

設定選項並選擇“系統”，然後選擇“關機”。

改變您的手錶錶盤樣式

- 在主畫面上（顯示時鐘的畫面）

按住手錶的螢幕中間。

- 向左或向右滑動可選擇錶盤樣式，然後點選進行選擇。

下載更多錶盤樣式：

- 開啟應用程式並點擊右下角的錶盤圖標

螢幕. 在這裡您可以瀏覽不同的錶盤設計。

- 若要選擇錶盤並將其新增至手錶中，請點選它，然後點選「推播」。

確保您的手錶靠近您的手機。該應用程式將顯示

資料傳輸時「正在同步...」幾秒鐘。

- 新錶盤將顯示在您的手錶上。

將照片加入手錶錶盤：

- 開啟應用程式並點擊右下角的錶盤圖標

螢幕並點選“DIY”選項。

- 點選頁面頂部的錶盤。您將獲得

可選擇拍照或存取手機中的相冊

選擇一張現有照片。

- 在「顏色」下，您可以選擇白色或黑色來更改時間/日期顏色。

- 選擇您是否希望時間/日期位於錶盤的頂部、底部或中心。

- 點擊「推播」將錶盤新增至您的手錶。

功能

向右滑動即可存取菜單。手錶會顯示一個列表

下面的函數。向上或向下捲動並點擊以選擇選項。

日常活動：

- 手錶將顯示您的總步數、距離

步行，以及當天消耗的活躍卡路里。數據將每天午夜清零。

- 您也可以透過向左滑動來存取日常活動畫面。

主螢幕。

溫度：

- 開啟此功能後，手錶將開始測量您的溫度。

- 頂部測量值顯示您的表面皮膚溫度和底部測量值顯示您的體溫。你的手錶測量這個需要 60 秒。

- 請注意，為了準確測量體溫，房間內溫度必須在 18-30° C之間

運動的：

- 在此模式下，您可以選擇步行、跑步、登山、騎乘或籃球，記錄活動期間的數據。

- 記錄的資料包括時間、心率、步數和活動量

燃燒的卡路里，取決於選擇的活動。

- 按下底部按鈕結束資料記錄。

心率：

- 選擇此項目後，手錶將開始測量您的心率。

完成後手錶會震動。

睡眠監測：

- 手錶將顯示您前一天晚上的總睡眠時間，
包括深度睡眠和淺度睡眠的總時間。
- 手錶將測量第二天21:30-12:00 之間的睡眠時間。

倒數：

- 選擇 1 分鐘、5 分鐘、10 分鐘或設定自己的時長
倒數計時的時間到了。

定時器：

- 點選以啟動計時器。
- 再次點選可暫停計時器。

音樂：

- 透過藍牙連接手機後，可選擇音樂

透過手錶介面。跳過、暫停、播放和調整音量

透過手錶介面。

天氣：

- 當您的手錶連接到Sekonda Smart 應用程式後，它將
顯示當地天氣資訊。
- 向下捲動查看未來一週的天氣。
- 若要更新天氣訊息，請將手錶與

應用程式. 請確保您的位置權限已開啟

手機的設定。

訊息：

- 透過藍牙連接到手機時，來自

您的手機將被發送到您的手錶。您可以查看新消息/

手錶上的通知。

- 確保您接受推播通知的權限

手機才能正常運作。

找電話：

- 手錶透過藍牙與手機連接後，

選擇此選項將使手機振動並發出蜂鳴聲，以便

它可以很容易地找到。

- 您也可以從主頁向下滑動來存取此選項

螢幕。

放鬆：

- 選擇一分鐘或兩分鐘。點擊即可開始。

- 手錶將在選定的時間內引導您的呼吸。

設定

螢幕顯示：

- 更換錶盤。
- 亮度- 設定手錶螢幕的亮度。
- 螢幕時間- 設定螢幕保持喚醒狀態的時間。
- 轉動手腕喚醒 - 設定當您轉動手腕時螢幕保持喚醒狀態的時間。

轉動手腕。必須在應用程式內開啟此設定（手勢

控制）。

顫動：

- 設定振動等級。

語言：

- 設定您的語言偏好。

系統：

- 系統版本- 檢視藍牙名稱、軟體和UI 版本。
- 關閉。
- 重置- 清除手錶中的所有資料。

更換錶帶

- 智慧手錶上的錶帶是可拆卸的

可與其他 22 毫米手錶互換

肩帶。

- 將手錶翻過來並找到快速

如圖釋放。

- 將快速釋放裝置滑過以分離
手錶的錶帶。

安全和保養說明

國際防護等級（防水）：

您的智慧型手錶具有 IP68 防護等級，這意味著它具有全面的保護防止灰塵進入，並防止連續浸入水深 1.5 米，最多 30 次分鐘。請注意鹽水或水中的某些化學物質可能會損壞或削弱手錶的密封性，尤其是重複使用時曝露。

為了確保您的手錶保持良好的功能狀態，

建議您：

- 當手錶浸入水中時請勿按下按鈕。
- 潛水或浮潛時請勿使用手錶。
- 請勿嘗試在手錶潮濕時為其充電。

請注意，手錶的觸控螢幕將無法使用

淹在水中。

如果您的手錶沾水，請務必用軟布將其完全擦乾。

如果您的手錶接觸到鹽等任何其他液體

水、游泳池水、肥皂水、香水、

防曬乳、洗手液、化妝品或其他化學品

產品；用清水清洗並用乾布充分擦乾

軟布。

以下情況，手錶的功能可能會受到影響

不遵循指示。

- 請勿嘗試拆卸您的智慧手錶。這

可能會造成安全隱患，可能會損壞您的手錶，

和/或影響耐水性。

- 請勿使用吹風機、吹風機或任何其他暖氣設備

擦乾您的手錶。請勿在散熱器或熱源附近操作手錶

來源。這可能會損壞您的手錶。

- 請勿放置重物或對您施加過大的壓力。

智慧手錶。

- 避免在極高或極低的溫度下使用手錶

環境。

- 避免在高濕度環境下使用手錶。這可以

影響手錶的防水性能。

- 避免您的智慧手錶長時間暴露在陽光直射下。

請注意，該設備的測量結果適用於

僅供參考，不用於醫療用途。用戶應該

始終遵循醫生或其他值得信賴的醫療人員的建議

專業的。

在飛機上、醫院或附近使用智慧手錶時

醫療電子系統請遵循權威標準

請注意，傳輸的無線訊號可能會影響

敏感電子產品的功能。

產品規格

Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53MHz

內存 RAM 128KB + ROM 64Mb

電容式觸控螢幕 1.3” IPS · 240*240 螢幕 · 2.5D 玻璃

藍牙5.0版本

電池 鋰離子 3.7V/240mAh

如何取消智慧型手錶與手機的配對

- 開啟應用程式並透過點擊中的圖示導覽至選單

螢幕的左上方。

- 點選“裝置”，然後點選“取消配對”。該應用程式會詢問您是否要取消配對手錶。點擊“操作”即可執行此操作。

如何將手錶恢復原廠設置


- 若要清除手錶中的所有資料並將其恢復為原廠設置，請在手錶主畫面上向右滑動，導航至「設定」。
- 在此選單中選擇“系統”，然後選擇“重設”。

如果您出於任何原因需要將手錶退還給我們，請恢復在發送之前將您的智能手錶恢復為原廠設定。

COMMENCER

RECHARGEZ VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

- Chargez votre montre intelligente en connecter l'USB magnétique câble fourni et chargez votre regarder pendant au moins deux heures avant première utilisation.



bouton d'alimentation

ALLUMEZ VOTRE SMARTWATCH

- Retirez le protecteur d'écran imprimé ; ci-dessous c'est un autre protecteur d'écran transparent qui nous vous conseillons de rester vigilant pour protégez-le de l'usure.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation (comme indiqué sur le schéma) pendant 5 secondes pour allumer votre regarder allumé, lorsqu'il est allumé sur l'écran d'accueil apparaîtra.
- Pour accéder au menu depuis l'écran d'accueil balayez vers la droite. De là, vous pouvez accéder au

icônes de fonction pour accéder à leurs menus.

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, votre écran passe en mode veille. Se réveiller

l'écran, appuyez sur le bouton d'alimentation. Ou activez le contrôle gestuel pour vous réveiller

remontez l'écran d'un simple tour de poignet.



TÉLÉCHARGEZ ET INSTALLEZ L'APPLICATION

- Pour télécharger l'application, veuillez rechercher « Sekonda Smart » sur votre smartphone.

magasin d'applications.

- Ou scannez le code QR approprié à l'aide de l'appareil photo de votre smartphone ou Application de lecture de code QR.

L'application Sekonda Smart fonctionnera sur

les smartphones suivants :

Android (version 5.1 et supérieure)

Apple iOS (version 10.0 et supérieure)

CONNECTEZ VOTRE SMARTWATCH À L'APPLICATION

- Ouvrez l'application Sekonda Smart et ouvrez le menu. Assurez-vous que votre le smartphone a Bluetooth activé et appuyez sur « Appareil » pour rechercher appareils à proximité.

- Votre montre intelligente aura un nom Bluetooth unique commençant par

« Sekonda » suivi de lettres et/ou de chiffres. Vous pouvez trouver votre

le nom Bluetooth de la montre en faisant glisser votre doigt vers le bas sur l'écran d'accueil de la montre

et en appuyant sur le symbole i .

- Sélectionnez le nom Bluetooth correct dans la liste pour vous connecter à votre montre intelligente.

SYNCHRONISER LES DONNÉES AVEC L'APPLICATION

- Une fois votre montre associée à l' application Sekonda Smart, vous pouvez synchroniser les données enregistrées par votre montre. Nous vous recommandons de synchroniser

vos données quotidiennement pour éviter la perte de données. Les données sur votre montre intelligente sont

réinitialisé à minuit tous les jours.

- La synchronisation de vos données est simple. Connectez-vous simplement à l'application et faites glisser votre doigt

vers le bas sur l'écran d'accueil et « synchronisation » sera affiché à

le haut de la page.

INSTALLATION

Ouvrez l' application Sekonda Smart et ouvrez le menu.

Définissez les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre montre.

- Sous « Appareil », sélectionnez « Message push » pour définir les notifications vous souhaiteriez être affiché sur votre smartwatch.

AUTRES RÉGLAGES:

Développez le menu sous « Appareil » pour afficher plus de paramètres.

- Regarder l'alarme - vous pouvez configurer jusqu'à cinq alarmes .
- Rechercher une montre - appuyez dessus et votre montre vibrera pour vous aider à la trouver .
- Rappel de boire de l'eau : configurez votre montre pour qu'elle vous envoie des rappels à définir des intervalles.
- Rappel de sédentarité : configurez votre montre pour qu'elle vous envoie des rappels à définir des intervalles.

- Appareil photo : utilisez votre montre comme obturateur à distance pour prendre des photos.

photographies.

- Surveillance de la fréquence cardiaque : activez-la pour permettre à votre montre de surveiller votre

fréquence cardiaque à tout moment

- Contrôle gestuel : lorsque cette option est activée, l'écran de votre montre se réveillera

vers le haut lorsque vous tournez votre poignet.

- Main gauche ou main droite - sélectionnez le poignet sur lequel vous portez votre montre.

POUR QUE L'APPLICATION FONCTIONNE CORRECTEMENT

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DE CE QUI SUIT :

- Ne coupez pas la montre directement avec le Bluetooth de votre téléphone.

paramètres. Associez toujours la montre via l'application.

- Ne désactivez pas Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone.

- Si vous souhaitez recevoir des notifications de l'application, vous devez

acceptez les autorisations de l'application.

UTILISER VOTRE MONTRE INTELLIGENTE

L'INTERFACE DE LA MONTRE INTELLIGENTE

- Faites glisser votre doigt vers la droite pour afficher la liste des fonctions : activité quotidienne, température,

sports, fréquence cardiaque, sommeil, compte à rebours, minuterie, musique, météo,

message, trouver un téléphone, se détendre, paramètres. Faites glisser votre doigt vers le haut et vers le bas pour faire défiler

dans la liste et appuyez sur une fonction pour la sélectionner.

- Faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher l'activité quotidienne : pas, distance et activité

calories brûlées. Continuez à balayer vers la gauche pour afficher la fréquence cardiaque, dormir

les données et la météo.

- Faites glisser votre doigt vers le bas pour afficher les symboles indiquant la connectivité Bluetooth.

et le niveau de la batterie. Vous pouvez également accéder au mode Ne pas déranger, paramètres, trouver le téléphone, les informations système et les paramètres de luminosité.

- Faites glisser votre doigt vers le haut pour afficher les nouveaux messages/ notifications .

Pouvoir

Bouton

Boutique d'applications Google Play

BOUTONS

- Appuyez sur le bouton du haut pour réactiver l'écran.
- Dans n'importe quel menu, appuyez sur le bouton du haut pour revenir au écran d'accueil.
- Appuyez sur le bouton inférieur pour accéder au menu Sports. Tourner votre montre intelligente éteinte, faites glisser votre doigt depuis l'écran d'accueil vers le haut, appuyez sur l'option de paramètres et sélectionnez « Système », puis « Arrêter ».

CHANGER LE STYLE DE CADRAN DE VOTRE MONTRE

- Sur l'écran d'accueil (l'écran affichant l'horloge) de votre montre, appuyez longuement sur au milieu de l'écran.
- Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour choisir un style de numérotation et appuyez pour le sélectionner.

TÉLÉCHARGEMENT PLUS DE STYLES DE CADRANS :

- Ouvrez l'application et appuyez sur l'icône du cadran de la montre en bas à droite de l'écran. Ici, vous pouvez parcourir différents modèles de cadrans.
- Pour sélectionner un cadran et l'ajouter à votre montre, appuyez dessus, puis appuyez sur « Push ».

Assurez-vous que votre montre est proche de votre téléphone. L'application affichera

« Synchronisation... » pendant quelques secondes pendant le transfert des données.

- Le nouveau cadran s'affichera alors sur votre montre.

AJOUTER UNE PHOTO À VOTRE CADRAN DE MONTRE :

- Ouvrez l'application et appuyez sur l'icône du cadran de la montre en bas à droite de l'écran et appuyez sur l'option « DIY ».
- Appuyez sur le cadran de la montre en haut de la page. Vous recevrez le possibilité de prendre une photo ou d'accéder à l'album sur votre téléphone pour sélectionnez une photo existante.
- Sous « Couleur », vous pouvez sélectionner le blanc ou le noir pour modifier l'heure/ couleur de la date.
- Sélectionnez si vous souhaitez que l'heure/la date soit positionnée au en haut, en bas ou au centre du cadran.
- Appuyez sur « Push » pour ajouter le cadran à votre montre.

LES FONCTIONS

Faites glisser votre doigt vers la droite pour accéder au menu. La montre affichera une liste des

fonctions ci-dessous. Faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez pour sélectionner une option.

LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES:

- La montre affichera votre nombre total de pas, la distance marché et les calories actives brûlées pour la journée en cours. Les données seront être libéré à minuit tous les jours.
- Vous pouvez également accéder à l'écran d'activité quotidienne en faisant glisser votre doigt vers la gauche depuis l'écran d'accueil.

TEMPÉRATURE:

- Lorsque cette fonction est activée, la montre commencera à mesurer votre température.
- La mesure du haut indique la température de votre peau en surface et

la mesure du bas indique la température de votre corps. Ta montre

Il faudra 60 secondes pour mesurer cela.

- Veuillez noter que pour mesurer avec précision la température corporelle, la pièce la température doit être comprise entre 18 et 30° C

DES SPORTS:

- Dans ce mode, vous pouvez choisir entre marcher, courir, grimper, monter à cheval ou basket-ball, pour enregistrer des données pendant l'activité.
- Les données enregistrées peuvent inclure le temps, la fréquence cardiaque, les pas et les activités calories brûlées, selon l'activité sélectionnée.
- Appuyez sur le bouton du bas pour terminer l'enregistrement des données.

RYTHME CARDIAQUE:

- Lorsque cette option est sélectionnée, la montre commencera à mesurer votre fréquence cardiaque.
- La montre vibrera une fois la mesure terminée .

MONITEUR DE SOMMEIL :

- La montre affichera votre durée totale de sommeil pour la nuit précédente, y compris la durée totale du sommeil profond et du sommeil léger.
- La montre mesurera les temps de sommeil entre 21h30 et 12h00 le lendemain.

COMPTE À REBOURS:

- Choisissez 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ou définissez votre propre durée.
- il est temps de compter à rebours.

MINUTEUR:

- Appuyez sur pour démarrer le chronomètre.
- Appuyez à nouveau pour mettre le minuteur en pause.

MUSIQUE:

- Avec votre téléphone connecté via Bluetooth, la musique peut être sélectionnée via l'interface de la montre. Sauter, mettre en pause, lire et régler le volume via l'interface de la montre.

MÉTÉO:

- Une fois votre montre connectée à l'application Sekonda Smart, elle affichera les informations météorologiques locales.
- Faites défiler vers le bas pour voir la météo de la semaine à venir.
- Pour mettre à jour les informations météo, synchronisez la montre avec l'application. Veuillez vous assurer que les autorisations de localisation sont activées dans vos paramètres du téléphone.

MESSAGE:

- Lorsque vous êtes connecté à votre téléphone via Bluetooth, les notifications de votre téléphone seront envoyées à votre montre. Vous pouvez afficher les nouveaux messages/notifications sur votre montre.
- Assurez-vous d'accepter les autorisations pour les notifications push sur votre téléphone pour que cela fonctionne correctement.

TROUVER UN TÉLÉPHONE :

- Une fois la montre connectée à votre téléphone via Bluetooth, la sélection de cette option fera vibrer le téléphone et émettre un bip afin qu'il peut être facilement localisé.
 - Vous pouvez également accéder à cette option en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis la page d'accueil.
- écran.

SE DÉTENDRE:

- Sélectionnez une minute ou deux minutes. Appuyez pour commencer.
- La montre guidera votre respiration pendant la durée sélectionnée.

PARAMÈTRES

ÉCRAN D'AFFICHAGE:

- Changer de cadran.
- Luminosité – définissez la luminosité de l'écran de la montre.

- Durée de l'écran – définissez la durée pendant laquelle l'écran reste éveillé.
- Activer le réveil du poignet : définissez la durée pendant laquelle l'écran reste éveillé lorsque vous

tournez votre poignet. Ce paramètre doit être activé dans l'application (geste contrôle).

VIBRER:

- Réglez le niveau de vibration.

LANGUE:

- Définissez votre préférence de langue.

SYSTÈME:

- Version du système – affichez le nom Bluetooth, le logiciel et la version de l'interface utilisateur.
- Fermer.
- Réinitialiser – efface toutes les données de la montre.

CHANGEMENT DE BRACELET

- Le bracelet de votre montre intelligente est amovible et interchangeable avec d'autres montres de 22 mm les bretelles.
- Retournez la montre et localisez le bouton sortie comme sur la photo.
- Faites glisser le système de dégagement rapide pour séparer le bracelet de la montre.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN

Indice de protection international (résistance à l'eau) :

Votre montre intelligente est classée IP68, ce qui signifie qu'elle bénéficie d'une protection complète

de la pénétration de la poussière et est protégé contre les

immersion dans l'eau jusqu'à une profondeur de 1,5 mètres pendant un maximum de 30

minutes. Veuillez noter que l'eau salée ou certains produits chimiques présents dans l'eau

peut endommager ou affaiblir les joints de la montre, en particulier avec des exposition.

Pour garantir que votre montre reste en bon état de fonctionnement, il est vous recommande :

- N'appuyez pas sur les boutons lorsque votre montre est immergée.
- N'utilisez pas la montre lorsque vous faites de la plongée ou du snorkeling.
- N'essayez pas de charger la montre lorsqu'elle est mouillée.

Veuillez noter que l'écran tactile de la montre ne fonctionnera pas pendant immergé dans l'eau.

Si votre montre est exposée à l'eau, séchez-la toujours complètement avec un chiffon doux.

Si votre montre est exposée à d'autres liquides tels que du sel eau, eau de piscine, eau savonneuse, parfum, crème solaire, désinfectant pour les mains, cosmétiques ou autre produit chimique des produits; lavez-le à l'eau claire et séchez-le complètement avec un chiffon doux.

La fonctionnalité de la montre peut être affectée si ces les instructions ne sont pas respectées.

- N'essayez pas de démonter votre montre intelligente. Ce peut présenter un danger pour la sécurité, pourrait endommager votre montre, et/ou affecter la résistance à l'eau.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux, de souffleurs ou tout autre équipement chauffant. pour sécher votre montre. N'utilisez pas votre montre à proximité de radiateurs ou de sources de chaleur sources. Cela pourrait endommager votre montre.
- Ne placez pas d'objets lourds et n'exercez pas de forte pression sur votre montre intelligente.

- Évitez d'utiliser la montre à des températures extrêmement élevées ou basses. environnements.
- Évitez d'utiliser la montre dans des environnements très humides. Cela pourrait affecter la résistance à l'eau de la montre.
- Protégez votre montre intelligente d'une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.

Veuillez noter que les résultats de mesure de cet appareil sont destinés à référence uniquement et ne sont pas destinés à un usage médical. Les utilisateurs devraient

suivre toujours les conseils de leur médecin ou d'un autre médecin de confiance professionnel.

Lorsque vous utilisez votre montre intelligente dans des avions, dans des hôpitaux ou à proximité

systèmes électroniques médicaux, veuillez suivre les normes des autorités et soyez conscient que les signaux sans fil transmis pourraient avoir un impact sur la fonctionnalité de l'électronique sensible.

SPÉCIFICATION DE PRODUIT

Modèle Sekonda 1909/1910/1911/ 1912

Processeur RTL8762C

BRAS Cortex-M0 53 MHz

Mémoire RAM 128 Ko + ROM 64 Mo

Écran tactile capacitif 1,3" IPS • Écran 240*240 • Verre 2,5D

Bluetooth version 5.0

Batterie Lithium-ion 3,7 V/240 mAh

COMMENT DASSAIRE VOTRE SMARTWATCH DE VOTRE TÉLÉPHONE

- Ouvrez l'application et accédez au menu en appuyant sur l'icône dans en haut à gauche de l'écran.
- Tapez sur « Appareil » puis sur « Dissocier ». L'application vous demandera si vous souhaitez dissocier

la montre. Appuyez sur « Action » pour le faire.

COMMENT RESTAURER VOTRE MONTRE AUX PARAMÈTRES D'USINE

- Pour effacer toutes les données de votre montre et la restaurer aux paramètres d'usine, veuillez

faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran d'accueil de votre montre et accédez à « Paramètres ».

- Dans ce menu sélectionnez « Système », puis « Réinitialiser ».

Si, pour une raison quelconque, vous devez nous retourner votre montre, veuillez la restaurer

votre montre intelligente aux paramètres d'usine avant de l'envoyer.


ERSTE SCHRITTE

LADEN SIE IHRE SMARTWATCH AUF

- Laden Sie Ihre Smartwatch auf

Anschließen des magnetischen USB

Schließen Sie das mitgelieferte Kabel an und laden Sie es auf
vorher mindestens zwei Stunden
erste Benutzung.



Power- Taste

SCHALTEN SIE IHRE SMARTWATCH EIN

- Entfernen Sie die bedruckte Displayschutzfolie. unten
transparenter Displayschutz

Wir empfehlen Ihnen, wachsam zu bleiben
schützen Sie es vor Abnutzung.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt (wie abgebildet).

(siehe Abbildung) 5 Sekunden lang, um Ihr Gerät einzuschalten
Startbildschirm eingeschaltet ist
wird auftauchen.

- Um über den Startbildschirm auf das Menü zuzugreifen
wische nach rechts. Von hier aus können Sie auf die zugreifen

Funktionssymbole, um ihre Menüs aufzurufen.

- Bei Nichtgebrauch wechselt Ihr Bildschirm in den Ruhemodus. Aufwachen

Um den Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Oder aktivieren Sie die Gestensteuerung zum Aufwachen

Mit einer Drehung Ihres Handgelenks können Sie den Bildschirm nach oben bewegen.



Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie

- Um die App herunterzuladen, suchen Sie bitte auf Ihrem Smartphone nach „Sekonda Smart“.

Appstore.

- Oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones oder

QR-Code-Leser-App.

Die Sekonda Smart-App funktioniert weiter

folgende Smartphones:

Android (Version 5.1 und höher)

Apple iOS (Version 10.0 und höher)

VERBINDEN SIE IHRE SMARTWATCH MIT DER APP

- Öffnen Sie die Sekonda Smart-App und öffnen Sie das Menü. Stellen Sie sicher, dass Ihre

Wenn auf dem Smartphone Bluetooth aktiviert ist, tippen Sie auf „Gerät“, um nach dem Gerät zu suchen

Geräte in der Nähe.

- Ihre Smartwatch erhält einen eindeutigen Bluetooth-Namen, der mit beginnt „Sekonda“, gefolgt von Buchstaben und/oder Zahlen. Sie können Ihr finden

Sie können den Bluetooth-Namen Ihrer Uhr eingeben, indem Sie auf dem Startbildschirm der Uhr nach unten wischen

und tippen Sie auf das i- Symbol.

- Wählen Sie den richtigen Bluetooth-Namen aus der Liste aus, um eine Verbindung zu Ihrem herzustellen

Smartwatch.

Daten mit der App synchronisieren

- Sobald Ihre Uhr mit der Sekonda Smart-App gekoppelt ist, können Sie dies tun

Synchronisieren Sie die Daten, die Ihre Uhr aufzeichnet. Wir empfehlen die Synchronisierung

Überprüfen Sie Ihre Daten täglich, um Datenverluste zu vermeiden. Daten auf Ihrer Smartwatch sind

jeden Tag um Mitternacht zurückgesetzt.

- Das Synchronisieren Ihrer Daten ist einfach. Stellen Sie einfach eine Verbindung zur App her und wischen Sie

auf dem Startbildschirm nach unten und „Synchronisierung“ wird angezeigt oben auf der Seite.

AUFSTELLEN

Öffnen Sie die Sekonda Smart-App und öffnen Sie das Menü.

Legen Sie fest, welche Benachrichtigungen Sie auf Ihrer Uhr erhalten möchten.

- Wählen Sie unter „Gerät“ „Nachrichten-Push“, um festzulegen, welche Benachrichtigungen gesendet werden sollen

Sie möchten auf Ihrer Smartwatch angezeigt werden.

ANDERE EINSTELLUNGEN:

Erweitern Sie das Menü unter „Gerät“, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

fünf Alarime einrichten .

- Uhr suchen – tippen Sie darauf und Ihre Uhr vibriert, um Ihnen beim Finden zu helfen .

• Trinkwassererinnerung – Richten Sie Ihre Uhr so ein, dass sie Sie daran erinnert Intervalle festlegen.

- Sitzreminder – Richten Sie Ihre Uhr so ein, dass sie Sie daran erinnert

Intervalle festlegen.

- Kamera – verwenden Sie Ihre Uhr als Fernauslöser zum Aufnehmen

Fotos.

- Herzfrequenzüberwachung – Aktivieren Sie diese Option, damit Ihre Uhr Ihre Herzfrequenz überwachen kann

Herzfrequenz jederzeit

- Gestensteuerung – Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Bildschirm Ihrer Uhr aktiviert

nach oben, wenn Sie Ihr Handgelenk drehen.

- Linke Hand oder rechte Hand – wählen Sie aus, an welchem Handgelenk Sie Ihre Uhr tragen.

DAMIT DIE APP RICHTIG FUNKTIONIERT

BITTE BEACHTEN SIE FOLGENDES:

- Koppeln Sie die Uhr nicht direkt mit dem Bluetooth Ihres Telefons

Einstellungen. Koppeln Sie die Uhr immer über die App.

- Schalten Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Telefons nicht aus.

Benachrichtigungen von der App erhalten möchten , müssen Sie dies tun

Akzeptieren Sie die Berechtigungen der App.

VERWENDUNG IHRER SMARTWATCH

DIE SMARTWATCH-SCHNITTSTELLE

- Wischen Sie nach rechts, um die Funktionsliste anzuzeigen – tägliche Aktivität, Temperatur,

Sport, Herzfrequenz, Schlaf, Countdown, Timer, Musik, Wetter,

Nachricht, Telefon finden , entspannen, Einstellungen. Wischen Sie nach oben und unten, um zu scrollen

Gehen Sie durch die Liste und tippen Sie auf eine Funktion, um sie auszuwählen.

- Wischen Sie nach links, um die tägliche Aktivität anzuzeigen – Schritte, Distanz und Aktivität

Kalorien verbrannt. Wischen Sie weiter nach links, um Herzfrequenz und Schlaf anzuzeigen

Daten und Wetter.

- Wischen Sie nach unten, um Symbole anzuzeigen, die die Bluetooth-Konnektivität anzeigen

und Batteriestand. Sie können auch auf den „Bitte nicht stören“-Modus zugreifen.

Einstellungen, Telefon suchen, Systeminformationen und Helligkeitseinstellungen.

- Wischen Sie nach oben, um neue Nachrichten/ Benachrichtigungen anzuzeigen.

Leistung

Taste

App-Store Google Play

TASTEN

- Drücken Sie die obere Taste, um den Bildschirm zu aktivieren.
- Drücken Sie in einem beliebigen Menü die obere Taste, um zum zurückzukehren

Startbildschirm.

- Drücken Sie die untere Taste, um das Sportmenü aufzurufen. Drehen

Schalten Sie Ihre Smartwatch aus, wischen Sie vom Startbildschirm nach oben und tippen Sie auf

Öffnen Sie die Einstellungsoption und wählen Sie „System“ und dann „Herunterfahren“.

ÄNDERN SIE DEN ZIFFERBLATTSTIL IHRER UHR

- Auf dem Startbildschirm (der Bildschirm, der die Uhr anzeigt)

Halten Sie auf Ihrer Uhr die Mitte des Bildschirms gedrückt.

- Wischen Sie nach links oder rechts, um einen Wählstil auszuwählen, und tippen Sie, um ihn auszuwählen.

WEITERE ZIFFERBLATTSTILE HERUNTERLADEN:

- Öffnen Sie die App und tippen Sie unten rechts auf das Zifferblattsymbol der Bildschirm. Hier können Sie verschiedene Zifferblattdesigns durchstöbern.
- Um ein Zifferblatt auszuwählen und es Ihrer Uhr hinzuzufügen, tippen Sie darauf und dann auf „Push“.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihre Uhr in der Nähe Ihres Telefons befindet. Die App wird angezeigt

„Syncing...“ für einige Sekunden, während Daten übertragen werden.

- Das neue Zifferblatt wird dann auf Ihrer Uhr angezeigt.

HINZUFÜGEN EINES FOTOS ZUM ZIFFERBLATT IHRER UHR:

- Öffnen Sie die App und tippen Sie unten rechts auf das Zifferblattsymbol den Bildschirm und tippen Sie auf die Option „DIY“.
- Tippen Sie oben auf der Seite auf das Zifferblatt. Sie erhalten die Option zum Aufnehmen eines Fotos oder zum Zugriff auf das Album in Ihrem Telefon Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus.
- Unter „Farbe“ können Sie Weiß oder Schwarz auswählen, um die Zeit/ Datumsfarbe.
- Wählen Sie aus, ob die Uhrzeit/das Datum an der Position positioniert werden soll Oben, unten oder in der Mitte des Zifferblatts.
- Tippen Sie auf „Push“, um das Zifferblatt zu Ihrer Uhr hinzuzufügen.

FUNKTIONEN

Wischen Sie nach rechts, um auf das Menü zuzugreifen. Die Uhr zeigt eine Liste der an unten stehende Funktionen. Scrollen Sie nach oben oder unten und tippen Sie, um eine Option auszuwählen.

TÄGLICHE AKTIVITÄTEN:

- Die Uhr zeigt Ihre Gesamtschrittzahl und die Distanz an gelaufen und aktive Kalorien für den aktuellen Tag verbrannt. Die Daten werden täglich um Mitternacht geräumt werden.
- Sie können auch auf den täglichen Aktivitätsbildschirm zugreifen, indem Sie nach links wischen den Startbildschirm.

TEMPERATUR:

- Wenn diese Funktion aktiviert ist, beginnt die Uhr mit der Messung Ihrer Körpergröße Temperatur.
- Die obere Messung zeigt Ihre Hautoberflächentemperatur und Die untere Messung zeigt Ihre Körpertemperatur. Deine Uhr

Die Messung dauert 60 Sekunden.

- Bitte beachten Sie, dass die Körpertemperatur im Raum genau gemessen werden muss

Die Temperatur muss zwischen 18 und 30 ° C liegen

SPORT:

- In diesem Modus können Sie zwischen Gehen, Laufen, Klettern, Reiten oder wählen Basketball, um Daten während der Aktivität aufzuzeichnen.

- Zu den aufgezeichneten Daten können Zeit, Herzfrequenz, Schritte und Aktivität gehören

Kalorienverbrauch, abhängig von der gewählten Aktivität.

- Drücken Sie die untere Taste, um die Datenaufzeichnung zu beenden.

PULSSCHLAG:

- Wenn diese Option ausgewählt ist, beginnt die Uhr mit der Messung Ihrer Herzfrequenz.

- Die Uhr vibriert, wenn die Messung abgeschlossen ist .

SCHLAFÜBERWACHUNG:

- Die Uhr zeigt Ihre gesamte Schlafzeit der vergangenen Nacht an.

einschließlich der Gesamtzeit des Tiefschlafs und des Leichtschlafs.

- Die Uhr misst die Schlafzeiten zwischen 21:30 und 12:00 Uhr am nächsten Tag.

COUNTDOWN:

- Wählen Sie 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten oder legen Sie Ihre eigene Länge fest Zeit zum Countdown.

TIMER:

- Tippen Sie, um den Timer zu starten.
- Tippen Sie erneut, um den Timer anzuhalten.

MUSIK:

- Wenn Ihr Telefon über Bluetooth verbunden ist, kann Musik ausgewählt werden über die Uhrenschnittstelle. Überspringen, pausieren, abspielen und die Lautstärke anpassen

über die Uhrenschnittstelle.

WETTER:

Sekonda Smart-App verbunden wurde , wird dies der Fall sein
lokale Wetterinformationen anzeigen.

- Scrollen Sie nach unten, um das Wetter für die kommende Woche anzuzeigen.
- Um die Wetterinformationen zu aktualisieren, synchronisieren Sie die Uhr mit dem App. Bitte stellen Sie sicher, dass die Standortberechtigungen in Ihrem aktiviert sind
Telefoneinstellungen.

NACHRICHT:

- Wenn Sie über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden sind, werden
Benachrichtigungen von gesendet

Ihr Telefon wird an Ihre Uhr gesendet. Sie können neue Nachrichten/
Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr.

Benachrichtigungen auf Ihrem Gerät akzeptieren

Telefon, damit dies ordnungsgemäß funktioniert.

TELEFON FINDEN:

- Nachdem die Uhr über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden wurde,

Wenn Sie diese Option auswählen, vibriert das Telefon und piept
es kann leicht lokalisiert werden.

- Sie können auf diese Option auch zugreifen, indem Sie von der Startseite aus nach
unten wischen

Bildschirm.

ENTSPANNEN:

- Wählen Sie eine Minute oder zwei Minuten. Tippe, um zu starten.
- Die Uhr leitet Ihre Atmung für die Dauer der ausgewählten Zeit.

EINSTELLUNGEN

BILDSCHIRMANZEIGE:

- Zifferblatt ändern.
- Helligkeit – Stellen Sie die Helligkeit des Uhrenbildschirms ein.

- Bildschirmzeit – Legen Sie fest, wie lange der Bildschirm wach bleibt.
- Turn Wrist Wake – Legen Sie fest, wie lange der Bildschirm wach bleibt, wenn Sie Drehen Sie Ihr Handgelenk. Diese Einstellung muss in der App aktiviert werden (Geste Kontrolle).

VIBRIEREN:

- Stellen Sie die Vibrationsstufe ein.

SPRACHE:

- Legen Sie Ihre bevorzugte Sprache fest.

SYSTEM:

- Systemversion – Bluetooth-Name, Software und UI-Version anzeigen.
- Abschalten.
- Zurücksetzen – alle Daten von der Uhr löschen.

ARMBANDWECHSEL

- Das Armband Ihrer Smartwatch ist abnehmbar und austauschbar mit anderen 22-mm-Uhren Riemen.

- Drehen Sie die Uhr um und suchen Sie nach dem Schnellverschluss Freigabe wie abgebildet.

- Schieben Sie den Schnellspanner zum Trennen hinüber das Armband von der Uhr.

SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE

INTERNATIONALE SCHUTZBEWERTUNG (WASSERBESTÄNDIGKEIT):

Ihre Smartwatch ist IP68-zertifiziert, was bedeutet, dass sie vollständigen Schutz bietet vor dem Eindringen von Staub und ist vor ständigem Eindringen von Staub geschützt

Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1,5 Metern für maximal 30 Minuten

Protokoll. Bitte beachten Sie, dass Salzwasser oder bestimmte Chemikalien im Wasser enthalten sind

kann die Dichtungen der Uhr beschädigen oder schwächen, insbesondere bei wiederholtem Gebrauch

Belichtung.

Um sicherzustellen, dass Ihre Uhr in einem guten Funktionszustand bleibt, ist dies der Fall

Ich habe Ihnen Folgendes empfohlen:

- Drücken Sie die Tasten nicht, während Ihre Uhr untergetaucht ist.
- Benutzen Sie die Uhr nicht beim Tauchen oder Schnorcheln.
- Versuchen Sie nicht, die Uhr aufzuladen, während sie nass ist.

Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen der Uhr währenddessen nicht funktioniert in Wasser getaucht.

Wenn Ihre Uhr Wasser ausgesetzt ist, trocknen Sie sie stets vollständig mit einem weichen Tuch ab.

Wenn Ihre Uhr anderen Flüssigkeiten wie Salz ausgesetzt ist

Wasser, Schwimmbadwasser, Seifenlauge, Parfüm,

Sonnencreme, Händedesinfektionsmittel, Kosmetika oder andere Chemikalien

Produkte; Waschen Sie es mit klarem Wasser und trocknen Sie es vollständig mit einem weichen Tuch ab.

Die Funktionalität der Uhr kann dadurch beeinträchtigt werden

Anweisungen werden nicht befolgt.

- Versuchen Sie nicht, Ihre Smartwatch zu zerlegen. Das kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und Ihre Uhr beschädigen. und/oder die Wasserbeständigkeit beeinträchtigen.

- Benutzen Sie keine Haartrockner, Gebläse oder andere beheizte Geräte um Ihre Uhr zu trocknen. Betreiben Sie Ihre Uhr nicht in der Nähe von Heizkörpern oder Hitze

Quellen. Dies könnte zu Schäden an Ihrer Uhr führen.

- Legen Sie keine schweren Gegenstände ab und üben Sie keinen starken Druck auf Ihr Gerät aus

Smartwatch.

- Vermeiden Sie die Verwendung der Uhr bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen

Umgebungen.

- Vermeiden Sie die Verwendung der Uhr in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Das könnte

Einfluss auf die Wasserdichtigkeit der Uhr haben.

- Schützen Sie Ihre Smartwatch vor längerer direkter Sonneneinstrahlung.

Bitte beachten Sie, dass die Messergebnisse dieses Geräts z

dienen nur als Referenz und sind nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Benutzer sollten

Befolgen Sie immer den Rat Ihres Arztes oder eines anderen vertrauenswürdigen Arztes Fachmann.

Wenn Sie Ihre Smartwatch in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Nähe verwenden

Bei medizinischen elektronischen Systemen befolgen Sie bitte die behördlichen Standards

und seien Sie sich darüber im Klaren, dass die Übertragung drahtloser Signale Auswirkungen auf das Gerät haben kann

Funktionalität sensibler Elektronik.

PRODUKTSPEZIFIKATION

Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53 MHz

Speicher RAM 128 KB + ROM 64 MB

Kapazitiver Touchscreen 1,3 Zoll IPS • 240*240-Bildschirm • 2,5D-Glas

Bluetooth-Version 5.0

Batterie Lithium-Ionen 3,7 V/240 mAh

So entkoppeln Sie Ihre Smartwatch von Ihrem Telefon

- Öffnen Sie die App und navigieren Sie zum Menü, indem Sie auf das Symbol in tippen oben links auf dem Bildschirm.

- Tippen Sie auf „Gerät“ und dann auf „Entkoppeln“. Die App fragt Sie, ob Sie die Kopplung aufheben möchten

Die Uhr. Tippen Sie dazu auf „Aktion“.

SO STELLEN SIE IHRE UHR AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCK

- Bitte löschen Sie alle Daten von Ihrer Uhr und stellen Sie sie auf die Werkseinstellungen zurück

Wischen Sie auf dem Startbildschirm Ihrer Uhr nach rechts und navigieren Sie zu „Einstellungen“.

- Wählen Sie in diesem Menü „System“ und dann „Zurücksetzen“.

Wenn Sie Ihre Uhr aus irgendeinem Grund an uns zurücksenden müssen, stellen Sie sie bitte wieder her

Setzen Sie Ihre Smartwatch vor dem Versenden auf die Werkseinstellungen zurück.

शुरू करना

अपनी स्मार्टवॉच चार्ज करें


- अपनी स्मार्टवॉच को चार्ज करें

चुंबकीय USB कनेक्ट करना

केबल प्रदान की गई है और अपना चार्ज करें

पहले देखें

पहला उपयोग।



बिजली का बटन

अपनी स्मार्टवॉच चालू करें

- मुद्रित स्क्रीन रक्षक हटाएँ; नीचे

यह एक और स्पष्ट स्क्रीन रक्षक है जो

हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी निगरानी बनाए रखें

इसे टूट-फूट से बचाएं.

- पावर बटन को दबाकर रखें (जैसा दिखाया गया है)।

आरेख पर) अपना घुमाने के लिए 5 सेकंड के लिए

स्क्रीन चालू होने पर देखें

दिखाई देगा।

- होम स्क्रीन से मेनू तक पहुंचने के लिए

क्रेडिट कार्ड आदि को इलैक्ट्रॉनिक रीडर से सही से गुजारना। यहां से आप एक्सेस कर सकते हैं उनके मेनू में प्रवेश करने के लिए फ़ंक्शन आइकन।

- उपयोग में न होने पर आपकी स्क्रीन स्लीप मोड में चली जाएगी। जागृत करने के लिए

स्क्रीन पावर बटन दबाएँ। या जागने के लिए इशारा नियंत्रण सक्षम करें

अपनी कलाई मोड़कर स्क्रीन ऊपर करें।



ऐप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें

- ऐप डाउनलोड करने के लिए कृपया अपने स्मार्टफोन में "Sekonda Smart" खोजें

ऐप स्टोर।

- या अपने स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके उचित क्यूआर कोड को स्कैन करें

क्यूआर कोड रीडर ऐप।

SEKONDA SMART ऐप पर काम करेगा

निम्नलिखित स्मार्टफोन:

एंड्रॉइड (संस्करण 5.1 और ऊपर)

Apple iOS (संस्करण 10.0 और उससे ऊपर)

अपनी स्मार्टवॉच को ऐप से कनेक्ट करें

- SEKONDA SMART ऐप खोलें और मेनू खोलें। सुनिश्चित करें कि आपका स्मार्टफोन में ब्लूटूथ सक्षम है और खोजने के लिए "डिवाइस" पर टैप करें निकट के उपकरण।

- आपकी स्मार्टवॉच का प्रारंभ एक अद्वितीय ब्लूटूथ नाम से होगा "सेकोंडा" के बाद अक्षर और/या संख्याएँ आती हैं। आप अपना पता लगा सकते हैं घड़ी की होम स्क्रीन पर नीचे की ओर स्वाइप करके घड़ी का ब्लूटूथ नाम देखें और i सिंबल पर टैप करें।

- अपने से कनेक्ट करने के लिए सूची से सही ब्लूटूथ नाम चुनें चतुर घड़ी।

ऐप के साथ डेटा सिंक्रोनाइज़ करें

- एक बार जब आपकी घड़ी SEKONDA SMART ऐप के साथ जुड़ जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं अपनी घड़ी द्वारा रिकॉर्ड किए गए डेटा को सिंक्रनाइज़ करें। हम समन्वयन की अनुशंसा करते हैं डेटा हानि से बचने के लिए अपना डेटा प्रतिदिन। आपकी स्मार्टवॉच पर डेटा है हर दिन आधी रात को रीसेट करें।

- आपके डेटा को सिंक करना आसान है। बस ऐप से कनेक्ट करें और स्वाइप करें होम स्क्रीन पर नीचे की ओर और "सिंकिंग" प्रदर्शित होगा पृष्ठ के शीर्ष पर.

स्थापित करना

SEKONDA SMART ऐप खोलें और मेनू खोलें।

सेट करें कि आप अपनी घड़ी पर कौन से नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं।

- "डिवाइस" के अंतर्गत कौन सा नोटिफिकेशन सेट करने के लिए "मैसेज पुश " चुनें आप अपनी स्मार्टवॉच पर प्रदर्शित होना चाहेंगे.

अन्य सेटिंग:

अधिक सेटिंग्स देखने के लिए "डिवाइस" के नीचे मेनू का विस्तार करें।

पांच अलार्म तक सेट कर सकते हैं।

- घड़ी ढूँढ़ें - इसे टैप करें और आपकी घड़ी इसे ढूँढ़ने में आपकी सहायता के लिए कंपन करेगी।

- पानी पीने का अनुस्मारक - आपको अनुस्मारक देने के लिए अपनी घड़ी सेट करें

अंतराल निर्धारित करें.

- सेडेंटरी रिमाइंडर - आपको रिमाइंडर देने के लिए अपनी घड़ी सेट करें

अंतराल निर्धारित करें.

- कैमरा - लेने के लिए अपनी घड़ी को रिमोट शटर के रूप में उपयोग करें

तस्वीरें.

- हृदय गति की निगरानी - अपनी घड़ी को आपकी निगरानी करने की अनुमति देने के लिए चालू करें

हर समय हृदय गति

- इशारों पर नियंत्रण - इसके चालू होने पर, आपकी घड़ी की स्क्रीन चालू हो जाएगी

जब आप अपनी कलाई मोड़ते हैं तो ऊपर।

- बाएँ हाथ या दाएँ हाथ - चुनें कि आप किस कलाई पर घड़ी पहनते हैं।

ऐप के सही ढंग से काम करने के लिए

कृपया निम्नलिखित पर ध्यान दें:

- घड़ी को सीधे अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से न जोड़ें

समायोजन। घड़ी को हमेशा ऐप के जरिए पेयर करें।

- अपने फ़ोन की सेटिंग में ब्लूटूथ बंद न करें।

ऐप से सूचनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अवश्य करना चाहिए

ऐप की अनुमतियाँ स्वीकार करें.

अपनी स्मार्टवॉच का उपयोग करना

स्मार्टवॉच इंटरफ़ेस

- फ़ंक्शन सूची प्रदर्शित करने के लिए दाएं स्वाइप करें - दैनिक गतिविधि, तापमान, खेल, हृदय गति, नींद, उलटी गिनती, टाइमर, संगीत, मौसम, संदेश, फ़ोन ढूँढ़ें, आराम करें, सेटिंग्स। स्क्रॉल करने के लिए ऊपर और नीचे स्वाइप करें सूची के माध्यम से और किसी फ़ंक्शन को चुनने के लिए उस पर टैप करें।
- दैनिक गतिविधि - कदम, दूरी और सक्रिय प्रदर्शित करने के लिए बाईं ओर स्वाइप करें कैलोरी जला दिया। हृदय गति, नींद दिखाने के लिए बाईं ओर स्वाइप करना जारी रखें डेटा, और मौसम।
- ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखाने वाले प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए नीचे की ओर स्वाइप करें और बैटरी स्तर। आप झूनाट डिस्टर्ब मोड तक भी पहुंच सकते हैं, सेटिंग्स, फ़ोन ढूँढ़ें, सिस्टम जानकारी और चमक सेटिंग्स।
- नए संदेश/ सूचना उद्घरण देखने के लिए ऊपर की ओर स्वाइप करें।

शक्ति

बटन

ऐप स्टोर गूगल प्ले

बटन

- स्क्रीन को सक्रिय करने के लिए शीर्ष बटन दबाएँ।
- किसी भी मेनू में, वापस लौटने के लिए शीर्ष बटन दबाएँ

होम स्क्रीन।

- खेल मेनू में प्रवेश करने के लिए निचला बटन दबाएँ। चालू करने के लिए आपकी स्मार्टवॉच बंद करें, होम स्क्रीन से ऊपर की ओर स्वाइप करें, टैप करें

सेटिंग्स विकल्प चुनें और "सिस्टम" चुनें, फिर "शट डाउन करें"।

अपनी घड़ी के डायल की शैली बदल रहा हूँ

- होम स्क्रीन पर (घड़ी प्रदर्शित करने वाली स्क्रीन)

अपनी घड़ी की स्क्रीन के बीच में दबाकर रखें।

- डायल शैली चुनने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप करें और इसे चुनने के लिए टैप करें।

अधिक डायल शैलियाँ डाउनलोड हो रही हैं:

- ऐप खोलें और नीचे दाईं ओर वॉच फेस आइकन पर टैप करें

पर्दा डालना। यहां आप विभिन्न डायल डिज़ाइन ब्राउज़ कर सकते हैं।

- एक डायल चुनने और उसे अपनी घड़ी में जोड़ने के लिए, उस पर टैप करें और फिर "पुश" पर टैप करें।

सुनिश्चित करें कि आपकी घड़ी आपके फोन के करीब हो। ऐप प्रदर्शित करेगा

डेटा स्थानांतरित होने के दौरान कुछ सेकंड के लिए "सिंक हो रहा है..."।

- फिर नया डायल आपकी घड़ी पर प्रदर्शित होगा।

अपने घड़ी के डायल में एक फोटो जोड़ना:

- ऐप खोलें और नीचे दाईं ओर वॉच फेस आइकन पर टैप करें

स्क्रीन और "DIY" विकल्प पर टैप करें।

- पेज के शीर्ष पर वॉच फेस पर टैप करें। आपको दिया जाएगा

अपने फ़ोन में फ़ोटो लेने या एल्बम तक पहुंचने का विकल्प

किसी मौजूदा फ़ोटो का चयन करें.

- "रंग" के अंतर्गत आप समय बदलने के लिए सफेद या काला का चयन कर सकते हैं/

तारीख का रंग.

- चुनें कि क्या आप समय/तिथि को यहां रखना चाहेंगे

डायल के ऊपर, नीचे या केंद्र में।

- डायल को अपनी घड़ी में जोड़ने के लिए "पुश" पर टैप करें।

कार्य

मेनू तक पहुंचने के लिए दाएं स्वाइप करें। घड़ी इसकी एक सूची प्रदर्शित करेगी नीचे दिए गए कार्य. एक विकल्प चुनने के लिए ऊपर या नीचे स्क्रॉल करें और टैप करें।

प्रतिदिन की गतिविधि:

- घड़ी आपके कुल कदमों की संख्या, दूरी प्रदर्शित करेगी

चला, और वर्तमान दिन की सक्रिय कैलोरी बर्न हुई। डेटा होगा

प्रतिदिन आधी रात को साफ़ किया जाए।

- आप बाईं ओर स्वाइप करके भी दैनिक गतिविधि स्क्रीन तक पहुंच सकते हैं

होम स्क्रीन.

तापमान:

- जब इसे चालू किया जाएगा, तो घड़ी आपका माप लेना शुरू कर देगी

तापमान।

- शीर्ष माप आपकी सतह की त्वचा का तापमान दिखाता है और

निचला माप आपके शरीर का तापमान दर्शाता है। आपकी घड़ी

इसे मापने में 60 सेकंड का समय लगेगा।

- कृपया ध्यान दें कि शरीर के तापमान को सटीक रूप से मापने के लिए कमरे का उपयोग करें

C के बीच होना चाहिए

खेल:

- इस मोड में आप चलना, दौड़ना, चढ़ना, सवारी करना आदि में से चयन कर सकते हैं

बास्केटबॉल, गतिविधि के दौरान डेटा रिकॉर्ड करने के लिए।

- रिकॉर्ड किए गए डेटा में समय, हृदय गति, चरण और सक्रिय शामिल हो सकते हैं

कैलोरी बर्न हुई, यह इस पर निर्भर करता है कि कौन सी गतिविधि चुनी गई है।

- डेटा की रिकॉर्डिंग समाप्त करने के लिए नीचे का बटन दबाएँ।

हृदय दर:

- जब इसे चुना जाता है, तो घड़ी आपकी हृदय गति मापना शुरू कर देगी।

माप पूरा होने पर घड़ी कंपन करेगी।

स्लीप मॉनिटर:

- घड़ी पिछली रात के लिए आपकी कुल नींद का समय प्रदर्शित करेगी,

इसमें गहरी नींद और हल्की नींद का कुल समय शामिल है।

- घड़ी अगले दिन 21:30-12:00 के बीच सोने का समय मापेगी।

उलटी गिनती:

- 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चुनें, या अपनी खुद की लंबाई निर्धारित करें

उलटी गिनती का समय.

टाइमर:

- टाइमर प्रारंभ करने के लिए टैप करें.
- टाइमर को रोकने के लिए फिर से टैप करें।

संगीत:

- अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके, संगीत का चयन किया जा सकता है

घड़ी इंटरफ़ेस के माध्यम से. छोड़ें, रोकें, चलाएं और वॉल्यूम समायोजित करें

घड़ी इंटरफ़ेस के माध्यम से.

मौसम:

SEKONDA SMART ऐप से कनेक्ट होने के बाद , यह कनेक्ट हो जाएगी

स्थानीय मौसम की जानकारी प्रदर्शित करें।

- आगामी सप्ताह का मौसम देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।
- मौसम की जानकारी अपडेट करने के लिए घड़ी को इसके साथ सिंक्रोनाइज़ करें अनुप्रयोग। कृपया सुनिश्चित करें कि स्थान अनुमतियाँ आपके भीतर चालू हैं फ़ोन की सेटिंग.

संदेश:

- जब ब्लूटूथ के माध्यम से आपके फोन से कनेक्ट किया जाता है, तो नोटिफिकेशन मिलता है आपका फ़ोन आपकी घड़ी पर भेज दिया जाएगा. आप नए संदेश देख सकते हैं/ आपकी घड़ी पर नोटिफिकेशन। अपने पर पुश नोटिफिकेशन के लिए अनुमतियाँ स्वीकार करना सुनिश्चित करें यह ठीक से काम करे इसके लिए फ़ोन करें।

फ़ोन ढूँढें:

- ब्लूटूथ के माध्यम से घड़ी आपके फोन से कनेक्ट होने के बाद, इस विकल्प को चुनने से फ़ोन कंपन और बीप करने लगेगा जिससे कि इसे आसानी से खोजा जा सकता है।
- आप घर से नीचे की ओर स्वाइप करके भी इस विकल्प तक पहुंच सकते हैं स्क्रीन।

आराम करना:

- एक मिनट या दो मिनट चुनें. शुरू करने के लिए टैप करें।
- घड़ी चयनित समय के दौरान आपकी सांस लेने का मार्गदर्शन करेगी।

समायोजन

स्क्रीन डिस्प्ले:

- डायल बदलें.

- चमक - घड़ी की स्क्रीन की चमक सेट करें।
 - स्क्रीन समय - सेट करें कि स्क्रीन कितनी देर तक सक्रिय रहेगी।
 - कलाई को चालू करें - सेट करें कि जब आप स्क्रीन पर हों तो स्क्रीन कितनी देर तक जागती रहेगी अपनी कलाई मोड़ो. यह सेटिंग ऐप के भीतर चालू होनी चाहिए (इशारा)।
- नियंत्रण)।

कंपन:

- कंपन स्तर सेट करें.

भाषा:

- अपनी भाषा प्राथमिकता निर्धारित करें.

प्रणाली:

सॉफ्टवेयर और यूआई संस्करण देखें ।

- शट डाउन।
- रीसेट करें - घड़ी से सारा डेटा साफ़ करें।

पट्टा बदलना

- आपकी स्मार्टवॉच का पट्टा हटाने योग्य है

और अन्य 22 मिमी घड़ी के साथ विनिमेय

पट्टियाँ.

- घड़ी को पलटें और जल्दी से घड़ी का पता लगाएं

चित्रानुसार जारी करें।

- अलग करने के लिए त्वरित रिलीज़ को स्लाइड करें

घड़ी का पट्टा.

सुरक्षा और देखभाल संबंधी निर्देश

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रेटिंग (जल प्रतिरोध):

आपकी स्मार्टवॉच IP68 रेटेड है, यानी इसमें पूरी सुरक्षा है

धूल के प्रवेश से, और निरंतर सुरक्षित रहता है

अधिकतम 30 के लिए 1.5 मीटर की गहराई तक पानी में विसर्जन

मिनट। कृपया ध्यान दें कि खारा पानी या पानी में कुछ रसायन

घड़ी की सील को नुकसान पहुंचा सकता है या कमजोर कर सकता है, खासकर बार-बार इस्तेमाल करने पर

खुलासा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी घड़ी अच्छी कार्यशील स्थिति में रहे

अनुशंसा की जाती है कि आप:

- जब आपकी घड़ी पानी में डूबी हो तो बटन न दबाएँ।
- डाइविंग या स्नॉर्कलिंग करते समय घड़ी का उपयोग न करें।
- घड़ी गीली होने पर उसे चार्ज करने का प्रयास न करें।

कृपया ध्यान दें कि घड़ी की टच स्क्रीन तब काम नहीं करेगी

पानी में डूबा हुआ।

यदि आपकी घड़ी पानी के संपर्क में है, तो उसे हमेशा मुलायम कपड़े से पूरी तरह सुखाएं।

यदि आपकी घड़ी नमक जैसे किसी अन्य तरल पदार्थ के संपर्क में है

पानी, स्विमिंग पूल का पानी, साबुन का पानी, इत्र,

सनस्क्रीन, हैंड सैनिटाइज़र, सौंदर्य प्रसाधन, या अन्य रसायन

उत्पाद; इसे साफ पानी से धोकर पूरी तरह सुखा लें

कोमल कपड़ा।

इनसे घड़ी की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है

निर्देशों का पालन नहीं किया जाता.

- अपनी स्मार्टवॉच को अलग करने का प्रयास न करें। यह

सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, आपकी घड़ी खराब हो सकती है,

और/या जल प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं।

- हेयर ड्रायर, ब्लोअर या किसी अन्य गर्म उपकरण का उपयोग न करें

अपनी घड़ी सुखाने के लिए. अपनी घड़ी को रेडिएटर या गर्मी के पास न चलाएं

स्रोत. इससे आपकी घड़ी को नुकसान हो सकता है।

- अपने ऊपर भारी वस्तु न रखें या तेज़ दबाव न डालें

चतुर घड़ी।

- अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान में घड़ी का उपयोग करने से बचें

वातावरण.

- उच्च आर्द्रता वाले वातावरण में घड़ी का उपयोग करने से बचें। यह कर सकता है

घड़ी के जल प्रतिरोध को प्रभावित करें।

- अपनी स्मार्टवॉच को लंबे समय तक सीधी धूप के संपर्क से बचाएं।

कृपया ध्यान दें कि इस उपकरण के माप परिणाम के लिए हैं

केवल संदर्भ और चिकित्सीय उपयोग के लिए नहीं हैं। उपयोगकर्ताओं को चाहिए

हमेशा अपने डॉक्टर या अन्य विश्वसनीय चिकित्सा की सलाह का पालन करें

पेशेवर।

हवाई जहाज़ पर, अस्पतालों में या आस-पास अपनी स्मार्टवॉच का उपयोग करते समय

मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कृपया प्राधिकरण मानकों का पालन करें

और सावधान रहें कि प्रसारित वायरलेस सिग्नल प्रभावित हो सकते हैं

संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स की कार्यक्षमता.

उत्पाद विनिर्देश

सेकोंडा 1909/1910/1911/1912

सीपीयू RTL8762C

एआरएम कॉर्टेक्स-एम0 53 मेगाहर्ट्ज

मेमोरी रैम 128KB + ROM 64Mb

कैपेसिटिव टच स्क्रीन 1.3" आईपीएस • 240*240 स्क्रीन • 2.5डी ग्लास

ब्लूटूथ संस्करण 5.0

बैटरी लिथियम-आयन 3.7V/240mAh

अपने फ़ोन से अपनी स्मार्टवॉच को कैसे अनपेयर करें

- ऐप खोलें और आइकन पर टैप करके मेनू पर नेविगेट करें

स्क्रीन के ऊपर बाईं ओर.

- "डिवाइस" पर टैप करें और फिर "अनपेयर" पर टैप करें। ऐप पूछेगा कि क्या आप अनपेयर करना चाहते हैं

घड़ी। ऐसा करने के लिए "कार्रवाई" पर टैप करें।

अपनी घड़ी को फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर कैसे पुनर्स्थापित करें

- कृपया अपनी घड़ी से सभी डेटा साफ़ करने और उसे फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर पुनर्स्थापित करने के लिए

अपनी घड़ी की होम स्क्रीन पर दाईं ओर स्वाइप करें और "सेटिंग" पर जाएँ।

- इस मेनू में "सिस्टम" चुनें, फिर "रीसेट करें"।


यदि किसी भी कारण से आपको अपनी घड़ी हमें वापस लौटानी पड़े, तो कृपया पुनर्स्थापित करें

भेजने से पहले अपनी स्मार्टवॉच को फ़ैक्टरी सेटिंग्स पर रखें।

INIZIARE

CARICA IL TUO SMARTWATCH

- Carica il tuo smartwatch tramite collegando l'USB magnetico cavo fornito e caricare il tuo guardare per almeno due ore prima primo utilizzo.



pulsante di accensione

ACCENDI IL TUO SMARTWATCH

- Rimuovere la protezione dello schermo stampata; sotto questa è un'altra protezione per lo schermo trasparente che ti consigliamo di tenere d'occhio proteggerlo dall'usura.
- Tenere premuto il pulsante di accensione (come mostrato nel diagramma) per 5 secondi per accendere il tuo guardare acceso, quando è acceso nella schermata iniziale apparirà.
- Per accedere al menu dalla schermata iniziale scorri verso destra. Da qui è possibile accedere al

icone delle funzioni per accedere ai relativi menu.

- Quando non è in uso, lo schermo entrerà in modalità sospensione. Svegliarsi sullo schermo premere il pulsante di accensione. Oppure attiva il controllo dei gesti per riattivarlo sullo schermo con una rotazione del polso.



SCARICA E INSTALLA L'APP

- Per scaricare l'app, cerca " Sekonda Smart" sul tuo smartphone app Store.
- Oppure scansiona il codice QR appropriato utilizzando la fotocamera dello smartphone o

Applicazione per la lettura dei codici QR.

L' app Sekonda Smart funzionerà

i seguenti smartphone:

Android (versione 5.1 e successive)

Apple iOS (versione 10.0 e successive)

COLLEGA IL TUO SMARTWATCH ALL'APP

- Apri l' app Sekonda Smart e apri il menu. Assicurati che il tuo lo smartphone ha il Bluetooth abilitato e toccare "Dispositivo" per cercare dispositivi vicini.
- Il tuo smartwatch avrà un nome Bluetooth univoco che inizia con "Sekonda" seguito da lettere e/o numeri. Puoi trovare il tuo il nome Bluetooth dell'orologio scorrendo verso il basso sulla schermata iniziale dell'orologio

e toccando il simbolo i .

- Seleziona il nome Bluetooth corretto dall'elenco per connetterti al tuo orologio intelligente.

SINCRONIZZA I DATI CON L'APP

- Una volta che l'orologio è associato all'app Sekonda Smart, puoi farlo sincronizza i dati registrati dal tuo orologio. Ti consigliamo di sincronizzare i tuoi dati ogni giorno per evitare la perdita di dati. I dati sul tuo smartwatch lo sono resettato ogni giorno a mezzanotte.
- Sincronizzare i tuoi dati è semplice. Basta connettersi all'app e scorrere verso il basso nella schermata iniziale e verrà visualizzato "sincronizzazione" in la parte superiore della pagina.

IMPOSTARE

Apri l' app Sekonda Smart e apri il menu.

Imposta quali notifiche desideri ricevere sul tuo orologio.

- In “Dispositivo” selezionare “Message push” per impostare quali notifiche vorresti essere visualizzato sul tuo smartwatch.

ALTRE IMPOSTAZIONI:

Espandi il menu sotto "Dispositivo" per visualizzare più impostazioni.

- Sveglia orologio: è possibile impostare fino a cinque sveglie .
- Trova orologio: toccalo e l'orologio vibrerà per aiutarti a trovarlo .
- Promemoria per bere acqua: imposta l'orologio per ricevere promemoria impostare gli intervalli.
- Promemoria sedentario: imposta l'orologio per ricevere promemoria alle impostare gli intervalli.
- Fotocamera: utilizza l'orologio come otturatore remoto per scattare fotografie.
- Monitoraggio della frequenza cardiaca: attiva per consentire all'orologio di monitorare il tuo

frequenza cardiaca in ogni momento

- Controllo tramite gesti: attivando questa opzione, lo schermo dell'orologio si riattiverà quando giri il polso.

- Mano sinistra o mano destra: seleziona su quale polso indossi l'orologio.

PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'APP

SI PREGA DI PRENDERE ATTENZIONE A QUANTO SEGUE:

- Non associare l'orologio direttamente al Bluetooth del telefono

impostazioni. Accoppia sempre l'orologio tramite l'app.

- Non disattivare il Bluetooth nelle impostazioni del telefono.

- Se desideri ricevere notifiche dall'app, devi

accettare le autorizzazioni dell'app.

UTILIZZANDO IL TUO SMARTWATCH

L'INTERFACCIA DELLO SMARTWATCH

- Scorrere verso destra per visualizzare l'elenco delle funzioni: attività quotidiana, temperatura,

sport, frequenza cardiaca, sonno, conto alla rovescia, timer, musica, meteo,

messaggio, trova telefono , relax, impostazioni. Scorri verso l'alto e verso il basso per scorrere

scorrere l'elenco e toccare una funzione per selezionarla.

- Scorri verso sinistra per visualizzare l'attività quotidiana: passi, distanza e attivo

calorie bruciate. Continua a scorrere verso sinistra per mostrare frequenza cardiaca e sonno

dati e meteo.

- Scorrere verso il basso per visualizzare i simboli che mostrano la connettività Bluetooth

e il livello della batteria. Puoi anche accedere alla modalità non disturbare,

impostazioni, trova telefono , informazioni di sistema e impostazioni di luminosità.

- Scorrere verso l'alto per visualizzare nuovi messaggi/ notifiche .

Energia

Pulsante

App store Google Play

PULSANTI

- Premere il pulsante in alto per riattivare lo schermo.
- All'interno di qualsiasi menu, premere il pulsante in alto per tornare al menu schermo di casa.
- Premere il pulsante inferiore per accedere al menu sportivo. Girare spegni lo smartwatch, scorri verso l'alto dalla schermata home, tocca l'opzione delle impostazioni e selezionare "Sistema", quindi "Spegni".

CAMBIARE LO STILE DEL QUADRANTE DELL'OROLOGIO

- Nella schermata iniziale (la schermata che visualizza l'orologio) dell'orologio, tieni premuto il centro dello schermo.
- Scorrere verso sinistra o verso destra per scegliere uno stile di quadrante e toccare per selezionarlo.

SCARICARE PIÙ STILI DI QUADRANTE:

- Apri l'app e tocca l'icona del quadrante in basso a destra lo schermo. Qui puoi sfogliare diversi design di quadranti.
- Per selezionare un quadrante e aggiungerlo all'orologio, toccarlo e quindi toccare "Push".

Assicurati che l'orologio sia vicino al telefono. Verrà visualizzata l'app

"Sincronizzazione in corso..." per alcuni secondi durante il trasferimento dei dati.

- Il nuovo quadrante verrà quindi visualizzato sull'orologio.

AGGIUNGERE UNA FOTO AL QUADRANTE DELL'OROLOGIO:

- Apri l'app e tocca l'icona del quadrante in basso a destra sullo schermo e toccare l'opzione "Fai da te".
- Tocca il quadrante nella parte superiore della pagina. Ti verrà dato il opzione per scattare una foto o accedere all'album nel telefono seleziona una foto esistente.
- In "Colore" è possibile selezionare il bianco o il nero per modificare l'ora/

colore della data.

- Selezionare se si desidera che l'ora/data venga posizionata su superiore, inferiore o al centro del quadrante.
- Tocca "Push" per aggiungere il quadrante al tuo orologio.

FUNZIONI

Scorri verso destra per accedere al menu. L'orologio visualizzerà un elenco dei sotto le funzioni. Scorri verso l'alto o verso il basso e tocca per selezionare un'opzione.

ATTIVITÀ GIORNALIERA:

- L'orologio visualizzerà il numero totale di passi e la distanza camminato e calorie attive bruciate per il giorno corrente. I dati lo faranno essere cancellato ogni giorno a mezzanotte.
- È inoltre possibile accedere alla schermata dell'attività quotidiana scorrendo verso sinistra da la schermata iniziale.

TEMPERATURA:

- Quando è acceso, l'orologio inizierà a misurare il tuo temperatura.
- La misurazione superiore mostra la temperatura superficiale della pelle e la misurazione inferiore mostra la temperatura corporea. Il tuo orologio ci vorranno 60 secondi per misurarlo.
- Si prega di notare che per misurare con precisione la temperatura corporea della stanza la temperatura deve essere compresa tra 18-30° C

GLI SPORT:

- In questa modalità è possibile scegliere tra camminare, correre, arrampicarsi, andare in bicicletta o basket, per registrare i dati durante l'attività.
- I dati registrati possono includere tempo, frequenza cardiaca, passi e attività calorie bruciate, a seconda dell'attività selezionata.

- Premere il pulsante in basso per terminare la registrazione dei dati.

FREQUENZA CARDIACA:

- Quando viene selezionato, l'orologio inizierà a misurare la frequenza cardiaca.
- L'orologio vibrerà una volta terminata la misurazione.

MONITORAGGIO DEL SONNO:

- L'orologio visualizzerà il tempo di sonno totale della notte precedente, compreso il tempo totale di sonno profondo e sonno leggero.
- L'orologio misurerà i tempi di sonno tra le 21:30 e le 12:00 del giorno successivo.

CONTO ALLA ROVESCIA:

- Scegli 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti o imposta la durata desiderata
- è ora di fare il conto alla rovescia.

TIMER:

- Toccare per avviare il timer.
- Tocca di nuovo per mettere in pausa il timer.

MUSICA:

- Con il telefono connesso tramite Bluetooth è possibile selezionare la musica attraverso l'interfaccia dell'orologio. Salta, metti in pausa, riproduci e regola il volume attraverso l'interfaccia dell'orologio.

TEMPO ATMOSFERICO:

- Dopo che l'orologio è stato connesso all'app Sekonda Smart, lo farà visualizzare le informazioni meteorologiche locali.
- Scorri verso il basso per vedere il meteo per la prossima settimana.
- Per aggiornare le informazioni meteo, sincronizzare l'orologio con app. Assicurati che le autorizzazioni di posizione siano attivate nel tuo impostazioni del telefono.

MESSAGGIO:

- Quando connesso al telefono tramite Bluetooth, le notifiche da il tuo telefono verrà inviato al tuo orologio. È possibile visualizzare nuovi messaggi/

notifiche sull'orologio.

- Assicurati di accettare le autorizzazioni per le notifiche push sul tuo telefono affinché funzioni correttamente.

TROVA TELEFONO:

- Dopo che l'orologio è stato collegato al telefono tramite Bluetooth, selezionando questa opzione il telefono vibrerà ed emetterà un segnale acustico può essere facilmente localizzato.
- Puoi anche accedere a questa opzione scorrendo verso il basso dalla home schermo.

RELAX:

- Selezionare uno o due minuti. Tocca per iniziare.
- L'orologio guiderà la tua respirazione per la durata del tempo selezionato.

IMPOSTAZIONI

VISUALIZZAZIONE SULLO SCHERMO:

- Cambia quadrante.
- Luminosità: imposta la luminosità dello schermo dell'orologio.
- Tempo schermo: imposta per quanto tempo lo schermo rimane attivo.
- Attiva attivazione polso: imposta per quanto tempo lo schermo rimane attivo quando si attiva

gira il polso. Questa impostazione deve essere attivata all'interno dell'app (gesture controllo).

VIBRARE:

- Impostare il livello di vibrazione.

LINGUA:

- Imposta la preferenza della lingua.

SISTEMA:

- Versione del sistema: visualizza il nome Bluetooth, il software e la versione dell'interfaccia utente.
- Fermare.

- Reimposta: cancella tutti i dati dall'orologio.

CAMBIARE IL CINTURINO

- Il cinturino del tuo smartwatch è rimovibile e intercambiabile con altri orologi da 22 mm cinghie.
- Capovolgere l'orologio e individuare il rapido rilasciare come nella foto.
- Far scorrere il rilascio rapido per separarlo il cinturino dell'orologio.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E LA CURA

GRADO DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (RESISTENZA ALL'ACQUA):

Il tuo smartwatch è classificato IP68, il che significa che ha una protezione completa dall'ingresso di polvere, ed è protetto dall'esposizione continua immersione in acqua fino ad una profondità di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Si prega di notare che l'acqua salata o alcuni prodotti chimici sono presenti nell'acqua

potrebbero danneggiare o indebolire i sigilli dell'orologio, soprattutto in caso di ripetuti esposizione.

Per garantire che il tuo orologio rimanga in buone condizioni di funzionamento, lo è ti consiglio di:

- Non premere i pulsanti mentre l'orologio è immerso.
- Non utilizzare l'orologio durante le immersioni o lo snorkeling.
- Non tentare di caricare l'orologio mentre è bagnato.

Tieni presente che il touch screen dell'orologio non funzionerà durante l'utilizzo immerso nell'acqua.

Se l'orologio è esposto all'acqua, asciugarlo sempre completamente con un panno morbido.

Se l'orologio è esposto ad altri liquidi come il sale acqua, acqua di piscina, acqua saponata, profumo,

creme solari, disinfettanti per le mani, cosmetici o altri prodotti chimici prodotti; lavarlo con acqua pulita e asciugarlo completamente con un tessuto morbido.

contrario, la funzionalità dell'orologio potrebbe essere compromessa se le istruzioni non vengono seguite.

- Non tentare di smontare lo smartwatch. Questo potrebbe causare rischi per la sicurezza, danneggiare l'orologio, e/o influenzano la resistenza all'acqua.
- Non utilizzare asciugacapelli, ventilatori o qualsiasi altra attrezzatura riscaldata per asciugare l'orologio. Non utilizzare l'orologio vicino a radiatori o fonti di calore forti. Ciò potrebbe causare danni all'orologio.
- Non posizionare oggetti pesanti né esercitare una forte pressione sul dispositivo orologio intelligente.
- Evitare di utilizzare l'orologio a temperature estremamente alte o basse ambienti.
- Evitare di utilizzare l'orologio in ambienti ad alta umidità. Questo potrebbe influire sulla resistenza all'acqua dell'orologio.
- Proteggi il tuo smartwatch dalla lunga esposizione alla luce solare diretta.

Si prega di notare che i risultati della misurazione di questo dispositivo sono per solo come riferimento e non sono destinati all'uso medico. Gli utenti dovrebbero seguire sempre il consiglio del proprio medico o altro medico di fiducia professionale.

Quando usi il tuo smartwatch sugli aerei, negli ospedali o nelle vicinanze di sistemi elettronici medicali si prega di seguire gli standard delle autorità e tenere presente che i segnali wireless trasmessi potrebbero influire sulla funzionalità dell'elettronica sensibile.

SPECIFICHE DI PRODOTTO

Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPURTL8762C

ARM Cortex-M0 53 MHz

Memoria RAM 128KB + ROM 64Mb

Touch screen capacitivo IPS da 1,3" • Schermo 240*240 • Vetro 2,5D

Bluetooth versione 5.0

Batteria agli ioni di litio 3,7 V/240 mAh

COME DISASSOCIARE IL TUO SMARTWATCH DAL TUO TELEFONO

- Apri l'app e vai al menu toccando l'icona in alto a sinistra dello schermo.
- Toccare "Dispositivo", quindi "Disaccoppia". L'app ti chiederà se desideri annullare l'abbinamento dell'orologio. Tocca "Azione" per farlo.

COME RIPRISTINARE L'OROLOGIO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

- Per cancellare tutti i dati dall'orologio e ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica, per favore scorri verso destra sulla schermata iniziale dell'orologio e vai su "Impostazioni".
- In questo menu selezionare "Sistema", quindi "Ripristina".

Se per qualsiasi motivo devi restituirci il tuo orologio, ripristinalo il tuo smartwatch alle impostazioni di fabbrica prima di inviarlo.

はじめる

スマートウォッチを充電する


- ・ スマートウォッチを次の方法で充電します。

磁気USBの接続

付属のケーブルで充電してください

少なくとも2時間前には見てください

初めての使用。



電源スイッチ

スマートウォッチの電源を入れます

- ・ 印刷されたスクリーン保護フィルムを取り外します。下にこれは別の透明なスクリーンプロテクターです。

常に監視することをお勧めします

磨耗から守ります。

- ・ 電源ボタンを押し続けます（図のように）

図上）を 5 秒間押して電源を入れます。

ホーム画面に切り替えたときにウォッチオン
現れる。

- ・ ホーム画面からメニューにアクセスするには

右にスワイプします。ここからアクセスできます

機能アイコンをクリックしてメニューに入ります。

- ・ 使用していないときは、画面はスリープ モードになります。目覚めるために

画面上の電源ボタンを押します。または、ジェスチャー コントロールを有効にしてスリープ解除します

手首を回して画面を上に出します。



アプリをダウンロードしてインストールします

- ・ アプリをダウンロードするには、スマートフォンで「Sekonda Smart」を検索してください。

アプリストア。

- ・ または、スマートフォンのカメラを使用して適切な QR コードをスキャンするか、

QRコードリーダーアプリ。

Sekonda Smart アプリは以下で動作します。

以下のスマートフォン：

Android（バージョン 5.1 以降）

Apple iOS（バージョン 10.0 以降）

スマートウォッチをアプリに接続する

- ・ Sekonda Smart アプリを開き、メニューを開きます。必ず確認してください

スマートフォンの Bluetooth が有効になっているので、「デバイス」をタップして検索します

近くのデバイス。

- ・ スマートウォッチには、で始まる一意の Bluetooth 名が付けられます。

「Sekonda」の後に文字や数字が続きます。あなたはあなたのものを見つけることができます

時計のホーム画面を下にスワイプして時計の Bluetooth 名を選択します

i記号をタップします。

- ・ リストから正しい Bluetooth 名を選択して、スマートウォッチ。

アプリとデータを同期する

- ・ ウォッチをSekonda Smart アプリとペアリングすると、次のことができます。

時計が記録したデータを同期します。同期をお勧めします

データの損失を避けるために、データを毎日保存してください。スマートウォッチのデータは

毎日午前0時にリセットされます。

- ・ データの同期は簡単です。アプリに接続してスワイプするだけホーム画面で下に「同期中」と表示されます。

ページの上部。

設定

Sekonda Smart アプリを開き、メニューを開きます。

どの通知を受け取りたいかを設定します。

- ・ 「デバイス」で「メッセージプッシュ」を選択し、どの通知を設定するかを設定します。

スマートウォッチに表示したいと考えています。

その他の設定：

さらに多くの設定を表示するには、「デバイス」の下メニューを展開します。

5 つのアラームを設定できます。

- ・ ウォッチを探す - これをタップすると、ウォッチが振動して見つけやすくなります。
- ・ 飲料水リマインダー - 次の時刻にリマインダーを表示するように時計を設定します。

間隔を設定します。

- ・ 座りがちなリマインダー - 次の場所にリマインダーを表示するように時計を設定します。

間隔を設定します。

- ・ カメラ - 時計をリモートシャッターとして使用して撮影します。

写真。

- ・ 心拍数モニタリング - ウォッチが心拍数をモニタリングできるようにするにはオンにします。

常に心拍数

- ・ ジェスチャーコントロール - これをオンにすると、ウォッチの画面が起動します。

手首を回すと上になります。

- ・ 左手または右手 - 時計をどちらの手首に着用するかを選択します。

アプリが正しく機能するために

以下の点にご注意ください。

- ・ 時計を携帯電話の Bluetooth と直接ペアリングしないでください。

設定。必ずアプリを介して時計をペアリングしてください。

- ・ 携帯電話の設定で Bluetooth をオフにしないでください。

アプリからの通知を受け取りたい場合は、次のことを行う必要があります。

アプリの許可を受け入れます。

スマートウォッチの使用

スマートウォッチのインターフェース

- ・ 右にスワイプすると機能リストが表示されます - 毎日の活動、温度、スポーツ、心拍数、睡眠、カウントダウン、タイマー、音楽、天気、メッセージ、電話の検索、リラックス、設定。上下にスワイプしてスクロールします

リストから機能をタップして選択します。

- ・ 左にスワイプすると、毎日のアクティビティ（歩数、距離、アクティブ）が表示されます

消費カロリー。左にスワイプし続けると心拍数と睡眠が表示されます

データも天気も。

- ・ 下にスワイプすると、Bluetooth 接続を示すシンボルが表示されます。

そしてバッテリー残量。おやすみモードにアクセスすることもできます。

設定、電話の検索、システム情報、明るさの設定。

- ・ 上にスワイプして新しいメッセージ/通知を表示します。

力

ボタン

アプリストア Google Play

ボタン

- ・ 上部のボタンを押すと、画面が起動します。

- ・ どのメニュー内でも、上部のボタンを押すと、メニューに戻ります。

ホーム画面。

- ・ 下のボタンを押してスポーツメニューに入ります。回すには

スマートウォッチをオフにし、ホーム画面から上にスワイプして、

設定オプションを選択し、「システム」を選択してから「シャットダウン」を選択します。

時計の文字盤スタイルを変更する

- ・ ホーム画面（時計が表示されている画面）の場合

時計の画面中央を長押しします。

- ・ 左または右にスワイプしてダイヤルスタイルを選択し、タップして選択します。

さらにダイヤル スタイルをダウンロードする：

- ・ アプリを開き、右下のウォッチフェイスアイコンをタップします。

スクリーン。ここでは、さまざまな文字盤のデザインを閲覧できます。

- ・ ダイヤルを選択してウォッチに追加するには、ダイヤルをタップしてから「プッシュ」をタップします。

時計が携帯電話の近くにあることを確認してください。アプリが表示されます
データ転送中は「同期中…」というメッセージが数秒間表示されます。

- ・ 新しい文字盤が時計に表示されます。

時計の文字盤に写真を追加する：

- ・ アプリを開き、右下のウォッチフェイスアイコンをタップします。

画面を表示し、「DIY」オプションをタップします。

- ・ ページ上部の文字盤をタップします。あなたに与えられるのは、
写真を撮るか、携帯電話内のアルバムにアクセスして、
既存の写真を選択します。

- ・ 「カラー」で、白または黒を選択して時間を変更できます。

日付の色。

- ・ 時刻/日付を次の位置に配置するかどうかを選択します。

ダイヤルの上部、下部、または中央。

- ・ 「プッシュ」をタップして時計に文字盤を追加します。

機能

右にスワイプしてメニューにアクセスします。時計には次のリストが表示されます。

以下の関数。上下にスクロールし、タップしてオプションを選択します。

日々の活動：

- ・ 時計には合計歩数、距離が表示されます。

歩いた、その日の消費カロリー。データは

毎日午前0時にクリアされます。

- ・ から左にスワイプして、毎日のアクティビティ画面にアクセスすることもできます。

ホーム画面。

温度：

- ・ これをオンにすると、時計はあなたの体重を測定し始めます。

温度。

- ・ 上部の測定値は、皮膚の表面温度と

底部の測定値は体温を示します。あなたの時計

これを測定するには 60 秒かかります。

- ・ 体温を正確に測定するには、室内の温度を測定する必要がありますのでご注意ください。

温度は18～30℃でなければなりません

スポーツ：

- ・ このモードでは、ウォーキング、ランニング、登山、乗馬、またはバスケットボール、アクティビティ中のデータを記録するため。
- ・ 記録されるデータには、時間、心拍数、歩数、活動量などが含まれます。

消費カロリーは、選択したアクティビティに応じて異なります。

- ・ 下のボタンを押すと、データの記録が終了します。

心拍数：

- ・ これを選択すると、時計は心拍数の測定を開始します。

終了すると時計が振動します。

睡眠モニター：

- ・ 時計には前夜の合計睡眠時間が表示されます。

深い睡眠と浅い睡眠の合計時間を含みます。

- ・ 時計は翌日の 21:30 から 12:00 までの睡眠時間を計測します。

秒読み：

- ・ 1 分、5 分、10 分を選択するか、独自の長さを設定します。

カウントダウンの時間。

タイマー：

- ・ タップしてタイマーを開始します。
- ・ タイマーを一時停止するには、もう一度タップします。

音楽：

- ・ Bluetooth経由で携帯電話を接続すると、音楽を選択できます

時計のインターフェースを介して。スキップ、一時停止、再生、音量調整

時計のインターフェースを介して。

天気：

- ・ ウォッチがSekonda Smart アプリに接続されると、

地域の気象情報を表示します。

- ・ 下にスクロールして、来週の天気を確認します。

- ・ 気象情報を更新するには、時計を同期させてください。

アプリ。位置情報の許可がオンになっていることを確認してください

電話の設定。

メッセージ：

- ・ Bluetooth 経由で携帯電話に接続すると、次の通知が表示されます。

携帯電話が時計に送信されます。新しいメッセージを表示できます/

ウォッチ上の通知。

通知の許可を必ず受け入れてください。

これが正しく機能するには、電話機を使用します。

電話を探す：

- ・ 時計が Bluetooth 経由で携帯電話に接続された後、

このオプションを選択すると、電話機が振動し、ビープ音が鳴り、

簡単に見つけることができます。

- ・ ホームから下にスワイプしてこのオプションにアクセスすることもできます

画面。

リラックス：

- ・ 1 分または 2 分を選択します。タップして開始します。

- ・ 時計は、選択した時間の間、呼吸をガイドします。

設定

画面表示：

- ・ ダイヤルを変更します。
- ・ 明るさ - ウォッチ画面の明るさを設定します。
- ・ 画面時間 - 画面が起動したままになる時間を設定します。
- ・ リストウェイクを回す - リストウェイクを行うときに画面がスリープ状態を維持する時間を設定します。

手首を回してください。この設定はアプリ内でオンにする必要があります（ジェスチャー）

コントロール）。

振動：

- ・ 振動レベルを設定します。

言語：

- ・ 言語設定を設定します。

システム：

- ・ システム バージョン - Bluetooth 名、ソフトウェア、UI バージョンを表示します。
- ・ シャットダウン。
- ・ リセット - 時計からすべてのデータをクリアします。

ストラップの交換

- ・ スマートウォッチのストラップは取り外し可能です。

他の22mm時計と交換可能

ストラップ。

- ・ 時計を裏返して、クイック スイッチを見つけます。

写真のようにリリースします。

- ・ クイックリリースを横にスライドさせて分離します。

時計のストラップ。

安全性と取り扱い上の注意事項

国際保護評価（耐水性）：

あなたのスマートウォッチは IP68 等級に準拠しており、完全な保護を備えています。

粉塵の侵入を防ぎ、連続的な衝撃から保護されます。

水深1.5メートルまで最大30分まで浸漬可能

分。塩水や特定の化学物質が含まれる水にはご注意ください。

繰り返し使用すると、時計のシールが損傷したり弱くなる可能性があります。

暴露。

時計を良好な状態に保つには、次のことを行ってください。

次のことをお勧めします。

- ・ 時計が水に浸かった状態でボタンを押さないでください。
- ・ ダイビングやシュノーケリングの際には時計を使用しないでください。
- ・ 時計が濡れている状態で充電しないでください。

時計のタッチスクリーンは機能しませんのでご注意ください。

水に浸かっている。

時計が水に濡れた場合は、必ず柔らかい布で完全に乾かしてください。

時計が塩などの他の液体にさらされた場合

水、プールの水、石鹸水、香水、

日焼け止め、手指消毒剤、化粧品、またはその他の化学物質

製品;きれいな水で洗い、布で完全に乾燥させてください。

柔らかい布。

これらの場合、時計の機能が影響を受ける可能性があります。

指示が守られていない。

- ・ スマートウォッチを分解しないでください。これ

安全上の危険を引き起こしたり、時計を損傷したりする可能性があります。

および/または耐水性に影響を与えます。

- ・ ヘアドライヤー、送風機、その他の加熱機器を使用しないでください。

時計を乾かします。ラジエーターや熱の近くで時計を操作しないでください

ソース。時計が損傷する可能性があります。

- ・ 重いものを置いたり、強い圧力を加えたりしないでください。

スマートウォッチ。

- ・ 極端な高温または低温での使用は避けてください。

環境。

- ・ 湿度の高い環境での使用は避けてください。これは可能性があります

時計の耐水性に影響します。

- ・ スマートウォッチを直射日光に長時間さらさないようにしてください。

この装置の測定結果は、

参考のみであり、医療用途を目的としたものではありません。ユーザーは次のことを行う必要があります

常に医師または他の信頼できる医療従事者のアドバイスに従ってください

プロ。

飛行機、病院、またはその近くでスマートウォッチを使用する場合

医療用電子システムは当局の基準に従ってください

また、送信される無線信号が影響を与える可能性があることに注意してください。

敏感な電子機器の機能。

製品仕様書

セコンダ1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53MHz

メモリ RAM 128KB + ROM 64MB

静電容量式タッチスクリーン 1.3 インチ IPS ・ 240*240 スクリーン ・ 2.5D ガラス

Bluetoothバージョン5.0

バッテリー リチウムイオン 3.7V/240mAh

スマートウォッチと携帯電話のペアリングを解除する方法

- ・ アプリを開き、 のアイコンをタップしてメニューに移動します。

画面の左上。

- ・ 「デバイス」をタップし、「ペアリングを解除」をタップします。アプリはペアリングを解除するかどうかを尋ねます

ウォッチ。「アクション」をタップしてください。

時計を工場出荷時の設定に戻す方法

- ・ 時計からすべてのデータを消去して工場出荷時の設定に戻すには、次の手順を実行してください。

ウォッチのホーム画面を右にスワイプし、「設定」に移動します。

- ・ このメニューでは、「システム」を選択し、次に「リセット」を選択します。

何らかの理由で時計を返品する必要がある場合は、復元してください。

発送する前にスマートウォッチを工場出荷時の設定に戻してください。

入门

为您的智能手表充电

- 通过以下方式为您的智能手表充电

连接磁性 USB

提供电缆并为您充电

提前观看至少两个小时

第一次使用。



电源按钮

打开您的智能手表

- 取下印刷的屏幕保护膜；以下

这是另一个透明屏幕保护膜

我们建议您密切关注

保护其免受磨损。

- 按住电源按钮（如图所示）

上图）5 秒钟即可转动您的

打开主屏幕时观看

会出现。

- 从主屏幕访问菜单

向右滑动。从这里您可以访问

功能图标进入其菜单。

- 不使用时，屏幕将进入睡眠模式。起床

屏幕上按下电源按钮。或者启用手势控制唤醒

转动手腕即可调出屏幕。



下载并安装应用程序

- 要下载应用程序，请在您的智能手机中搜索 “ Sekonda Smart”

应用商店。

- 或使用智能手机摄像头扫描相应的二维码或

二维码阅读器应用程序。

Sekonda Smart 应用程序将在

以下智能手机：

Android (5.1及以上版本)

Apple iOS (版本 10.0 及以上

将您的智能手表连接到应用程序

- 打开Sekonda Smart 应用程序并打开菜单。确保您的智能手机已启用蓝牙，点击“设备”即可搜索附近的设备。

- 您的智能手表将有一个独特的蓝牙名称，以“Sekonda”后跟字母和/或数字。你可以找到你的手表主屏幕向下滑动即可查看手表的蓝牙名称并点击i符号。

- 从列表中选择正确的蓝牙名称以连接到您的智能手表。

与应用程序同步数据

Sekonda Smart 应用程序配对后，您可以

同步您的手表记录的数据。我们建议同步

每天保存您的数据，以避免数据丢失。您的智能手表上的数据是每天午夜重置。

- 同步数据非常简单。只需连接到应用程序并滑动即可在主屏幕上向下，将显示“正在同步”页面顶部。

设置

打开Sekonda Smart 应用程序并打开菜单。

设置您希望在手表上接收哪些通知。

消息推送”以设置哪些通知

您希望显示在您的智能手表上。

其他设置：

展开“设备”下方的菜单以查看更多设置。

- 手表闹钟- 您最多可以设置五个闹钟。
- 查找手表- 点击此按钮，您的手表将振动以帮助您找到它。
- 喝水提醒 - 设置手表以在以下时间提醒您：

设定间隔。

- 久坐提醒 - 设置手表以在以下时间提醒您：

设定间隔。

- 相机 - 使用手表作为远程快门进行拍摄

照片。

- 心率监测 - 打开后，手表可以监测您的心率

随时心率

- 手势控制 - 开启此功能后，手表的屏幕将被唤醒

当你转动手腕时向上。

- 左手或右手- 选择您佩戴手表的手腕。

为了使应用程序正常运行

请注意以下事项：

- 请勿将手表直接与手机上的蓝牙配对。

设置。始终通过应用程序配对手表。

- 不要在手机设置中关闭蓝牙。
- 如果您想从应用程序接收通知，您必须接受应用程序的权限。

使用您的智能手表

智能手表界面

- 向右滑动显示功能列表—日常活动、温度、运动、心率、睡眠、倒计时、计时器、音乐、天气、消息、查找电话、放松、设置。上下滑动即可滚动浏览列表并点击某个功能以将其选中。

- 向左滑动可显示每日活动 - 步数、距离和活动燃烧的卡路里。继续向左滑动可显示心率、睡眠数据和天气。

- 向下滑动可显示表示蓝牙连接的符号和电池电量。您还可以访问请勿打扰模式，设置、查找手机、系统信息和亮度设置。

- 向上滑动可查看新消息/通知。

力量

按钮

应用商店 Google Play

纽扣

- 按顶部按钮唤醒屏幕。

- 在任何菜单中，按顶部按钮可返回到主屏幕。

- 按下方按钮进入运动菜单。转动

关闭您的智能手表，从主屏幕向上滑动，点击

设置选项并选择“系统”，然后选择“关机”。

改变您的手表表盘样式

- 在主屏幕上（显示时钟的屏幕）

按住手表的屏幕中间。

- 向左或向右滑动可选择表盘样式，然后点击进行选择。

下载更多表盘样式：

- 打开应用程序并点击右下角的表盘图标

屏幕。在这里您可以浏览不同的表盘设计。

- 要选择表盘并将其添加到手表中，请点击它，然后点击“推送”。

确保您的手表靠近您的手机。该应用程序将显示

数据传输时“正在同步...”几秒钟。

- 新表盘将显示在您的手表上。

将照片添加到手表表盘：

- 打开应用程序并点击右下角的表盘图标

屏幕并点击“DIY”选项。

- 点击页面顶部的表盘。您将获得

可以选择拍照或访问手机中的相册

选择一张现有照片。

- 在“颜色”下，您可以选择白色或黑色来更改时间/

日期颜色。

- 选择您是否希望时间/日期位于

表盘的顶部、底部或中心。

- 点击“推送”将表盘添加到您的手表。

功能

向右滑动即可访问菜单。手表会显示一个列表

下面的函数。向上或向下滚动并点击以选择一个选项。

日常活动：

- 手表将显示您的总步数、距离

步行，以及当天消耗的活跃卡路里。数据将

每天午夜清零。

- 您还可以通过向左滑动来访问日常活动屏幕。

主屏幕。

温度：

- 打开此功能后，手表将开始测量您的

温度。

- 顶部测量值显示您的表面皮肤温度和

底部测量值显示您的体温。你的手表

测量这个需要 60 秒。

- 请注意，为了准确测量体温，房间内

温度必须在 18-30° C之间

运动的：

- 在此模式下，您可以选择步行、跑步、登山、骑行或

篮球，记录活动期间的数据。

- 记录的数据包括时间、心率、步数和活动量

燃烧的卡路里，取决于选择的活动。

- 按底部按钮结束数据记录。

心率：

- 选择此项后，手表将开始测量您的心率。

完成后手表会振动。

睡眠监测：

- 手表将显示您前一天晚上的总睡眠时间，
包括深度睡眠和浅度睡眠的总时间。
- 手表将测量第二天21:30-12:00 之间的睡眠时间。

倒数：

- 选择 1 分钟、5 分钟、10 分钟或设置您自己的时长
倒计时的时间到了。

定时器：

- 点击以启动计时器。
- 再次点击可暂停计时器。

音乐：

- 通过蓝牙连接手机后，可以选择音乐
通过手表界面。跳过、暂停、播放和调节音量
通过手表界面。

天气：

- 当您的手表连接到Sekonda Smart 应用程序后，它将
显示当地天气信息。
- 向下滚动查看未来一周的天气。
- 要更新天气信息，请将手表与

应用程序。请确保您的位置权限已开启

手机的设置。

信息：

- 当通过蓝牙连接到手机时，来自

您的手机将被发送到您的手表。您可以查看新消息/

手表上的通知。

- 确保您接受推送通知的权限

手机才能正常工作。

查找电话：

- 手表通过蓝牙与手机连接后，

选择此选项将使手机振动并发出蜂鸣声，以便

它可以很容易地找到。

- 您还可以通过从主页向下滑动来访问此选项

屏幕。

放松：

- 选择一分钟或两分钟。点击即可开始。

- 手表将在选定的时间内指导您的呼吸。

设置

屏幕显示：

- 更换表盘。

- 亮度- 设置手表屏幕的亮度。

- 屏幕时间- 设置屏幕保持唤醒状态的时间。

- 转动手腕唤醒 - 设置当您转动手腕时屏幕保持唤醒状态的时间。

转动手腕。必须在应用程序内打开此设置（手势控制）。

颤动：

- 设置振动级别。

语言：

- 设置您的语言偏好。

系统：

- 系统版本- 查看蓝牙名称、软件和UI 版本。
- 关闭。
- 重置—清除手表中的所有数据。

更换表带

- 智能手表上的表带是可拆卸的

可与其他 22 毫米手表互换

肩带。

- 将手表翻过来并找到快速

如图释放。

- 将快速释放装置滑过以分离

手表的表带。

安全和保养说明

国际防护等级（防水）：

您的智能手表具有 IP68 防护等级，这意味着它具有全面的保护

防止灰尘进入，并防止连续

浸入水深 1.5 米，最多 30 次

分钟。请注意盐水或水中的某些化学物质

可能会损坏或削弱手表的密封性，尤其是重复使用时接触。

为了确保您的手表保持良好的功能状态，

建议您：

- 当手表浸入水中时请勿按下按钮。
- 潜水或浮潜时请勿使用手表。
- 请勿尝试在手表潮湿时为其充电。

请注意，手表的触摸屏将无法使用

淹没在水中。

如果您的手表沾水，请务必用软布将其完全擦干。

如果您的手表接触到盐等任何其他液体

水、游泳池水、肥皂水、香水、

防晒霜、洗手液、化妆品或其他化学品

产品；用清水清洗并用干布充分擦干

软布。

以下情况，手表的功能可能会受到影响

不遵循指示。

- 请勿尝试拆卸您的智能手表。这

可能会造成安全隐患，可能会损坏您的手表，

和/或影响耐水性。

- 请勿使用吹风机、吹风机或任何其他加热设备

擦干您的手表。请勿在散热器或热源附近操作手表

来源。这可能会损坏您的手表。

- 请勿放置重物或对您施加过大的压力。

智能手表。

- 避免在极高或极低的温度下使用手表

环境。

- 避免在高湿度环境中使用手表。这可以

影响手表的防水性能。

- 避免您的智能手表长时间暴露在阳光直射下。

请注意，该设备的测量结果适用于

仅供参考，不用于医疗用途。用户应该

始终遵循医生或其他值得信赖的医疗人员的建议

专业的。

在飞机上、医院或附近使用智能手表时

医疗电子系统请遵循权威标准

请注意，传输的无线信号可能会影响

敏感电子产品的功能。

产品规格

Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53MHz

内存 RAM 128KB + ROM 64Mb

电容式触摸屏 1.3” IPS · 240*240 屏幕 · 2.5D 玻璃

蓝牙5.0版本

电池 锂离子 3.7V/240mAh

如何取消智能手表与手机的配对

- 打开应用程序并通过点击中的图标导航至菜单

屏幕的左上方。

- 点击“设备”，然后点击“取消配对”。该应用程序会询问您是否要取消配对

手表。点击“操作”即可执行此操作。

如何将手表恢复出厂设置

- 要清除手表中的所有数据并将其恢复为出厂设置，请

在手表主屏幕上向右滑动，导航至“设置”。

- 在此菜单中选择“系统”，然后选择“重置”。

如果出于任何原因您需要将手表退还给我们，请恢复

在发送之前将您的智能手表恢复为出厂设置。

ROZPOCZĘCIE

NAŁADUJ SWÓJ SMARTWATCH

- Naładuj swój smartwatch przez podłączenie magnetycznego USB dostarczony kabel i naładuj swój obejrzyj co najmniej dwie godziny wcześniej pierwsze użycie.



przycisk zasilania

WŁĄCZ SMARTWATCH

- Usuń zadrukowaną folię zabezpieczającą ekran; poniżej to kolejny przezroczysty ochroniacz ekranu, który Radzimy Ci zachować czujność chronić go przed zużyciem.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (jak pokazano). na schemacie) przez 5 sekund, aby obrócić oglądaj włączone, po włączeniu na ekranie głównym pojawi się.
- Aby uzyskać dostęp do menu z ekranu głównego przesunąć w prawo. Stąd można uzyskać dostęp do

ikony funkcji, aby wejść do ich menu.

- Gdy nie jest używany, ekran przejdzie w tryb uśpienia. Obudzić się ekranie naciśnij przycisk zasilania. Lub włącz sterowanie gestami, aby się obudzić w górę ekranu jednym ruchem nadgarstka.



POBIERZ I ZAINSTALUJ APLIKACJĘ

- Aby pobrać aplikację, wyszukaj „Sekonda Smart” w swoim smartfonie sklep z aplikacjami.
- Lub zeskanuj odpowiedni kod QR za pomocą aparatu w smartfonie lub Aplikacja do odczytu kodów QR.

Aplikacja Sekonda Smart będzie działać
następujące smartfony:

Android (wersja 5.1 i nowsze)

Apple iOS (wersja 10.0 i nowsza)

POŁĄCZ SWÓJ SMARTWATCH Z APLIKACJĄ

- Otwórz aplikację Sekonda Smart i otwórz menu. Upewnij się, że Twoje smartfon ma włączoną funkcję Bluetooth i dotknij „Urządzenie”, aby wyszukać urządzenia w pobliżu.
- Twój smartwatch będzie miał unikalną nazwę Bluetooth zaczynającą się od „Sekonda”, po której następują litery i/lub cyfry. Możesz znaleźć swoje nazwę Bluetooth zegarka, przesuwając palcem w dół na ekranie głównym zegarka i dotknięcie symbolu i .
- Wybierz z listy poprawną nazwę Bluetooth, aby połączyć się z urządzeniem

inteligentny zegarek.

SYNCHRONIZUJ DANE Z APLIKACJĄ

- Po sparowaniu zegarka z aplikacją Sekonda Smart będzie to możliwe zsynchronizuj dane zapisane w zegarku. Zalecamy synchronizację swoje dane codziennie, aby uniknąć utraty danych. Dane na Twoim smartwatchu to resetowany codziennie o północy.
- Synchronizowanie danych jest proste. Po prostu połącz się z aplikacją i przesunij palcem w dół na ekranie głównym, a komunikat „synchronizacja” zostanie wyświetlony górę strony.

ORGANIZOWAĆ COŚ

Otwórz aplikację Sekonda Smart i otwórz menu.

Ustaw, jakie powiadomienia chcesz otrzymywać na swój zegarek.

, aby ustawić powiadomienia

chcesz, aby wyświetlały się na Twoim smartwatchu.

INNE USTAWIENIA:

Rozwiń menu poniżej „Urządzenie”, aby wyświetlić więcej ustawień.

- Oglądaj alarm – możesz ustawić do pięciu alarmów .
- Znajdź zegarek — dotknij tego, a zegarek wibruje, pomagając Ci go znaleźć .
- Przypomnienie o wypiciu wody — skonfiguruj zegarek tak, aby wyświetlał przypomnienia
ustawić interwały.
- Przypomnienie o siedzącym trybie życia — skonfiguruj zegarek tak, aby wyświetlał przypomnienia
ustawić interwały.
- Aparat — używaj zegarka jako zdalnej migawki do robienia zdjęć
fotografie.
- Monitorowanie tętna — włącz, aby zegarek mógł monitorować Twoje
tętno przez cały czas

- Sterowanie gestami — po włączeniu tej opcji ekran zegarka się wybudzi w górę po obróceniu nadgarstka.

- Lewa czy prawa ręka — wybierz, na którym nadgarstku nosisz zegarek.

ABY APLIKACJA DZIAŁAŁA PRAWIDŁOWO

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:

- Nie paruj zegarka bezpośrednio z modulem Bluetooth w telefonie

ustawienia. Zawsze paruj zegarek za pośrednictwem aplikacji.

- Nie wyłączaj funkcji Bluetooth w ustawieniach telefonu.

- Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia z aplikacji, musisz to zrobić zaakceptuj uprawnienia aplikacji.

KORZYSTANIE Z SMARTWATCHA

INTERFEJS SMARTWATCHA

- Przesuń w prawo, aby wyświetlić listę funkcji – codzienna aktywność, temperatura, sport, tętno, sen, odliczanie, minutnik, muzyka, pogoda, wiadomość, znajdź telefon , zrelaksuj się, ustawienia. Przesuwaj w górę i w dół, aby przewijać

przeglądać listę i dotknij funkcji, aby ją wybrać.

- Przesuń w lewo, aby wyświetlić dzienną aktywność – kroki, dystans i aktywność spalone kalorie. Kontynuuj przesuwanie w lewo, aby wyświetlić tętno i sen dane i pogoda.

- Przesuń w dół, aby wyświetlić symbole pokazujące łączność Bluetooth i poziom naładowania baterii. Możesz także uzyskać dostęp do trybu „nie przeszkadzać”,

ustawienia, znajdź telefon , informacje o systemie i ustawienia jasności.

- Przesuń w górę, aby wyświetlić nowe wiadomości/ powiadomienia .

Moc

Przycisk

Sklep z aplikacjami Google Play

GUZIKI

- Naciśnij górny przycisk, aby obudzić ekran.
- W dowolnym menu naciśnij górny przycisk, aby powrócić do ekran główny.
- Naciśnij dolny przycisk, aby wejść do menu sportowego. Skręć wyłącz smartwatch, przesun palcem w górę od ekranu głównego i dotknij opcję ustawień i wybierz „System”, a następnie „Zamknij”.

ZMIANA STYLU TARCZY ZEGARKA

- Na ekranie głównym (ekran wyświetlający zegar) zegarka, naciśnij i przytrzymaj środek ekranu.
- Przesun palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać styl tarczy, a następnie dotknij, aby go wybrać.

POBIERANIE WIĘCEJ STYLÓW WYBIERANIA:

- Otwórz aplikację i dotknij ikony tarczy zegarka w prawym dolnym rogu ekran. Tutaj możesz przeglądać różne projekty tarcz.
- Aby wybrać tarczę i dodać ją do zegarka, dotknij jej, a następnie dotknij „Push”. Upewnij się, że zegarek znajduje się blisko telefonu. Aplikacja zostanie wyświetlona „Synchronizacja...” przez kilka sekund podczas przesyłania danych.
- Nowa tarcza zostanie wyświetlona na Twoim zegarku.

DODAWANIE ZDJĘCIA DO TARCZY ZEGARKA:

- Otwórz aplikację i dotknij ikony tarczy zegarka w prawym dolnym rogu ekranie i wybierz opcję „Zrób to sam”.
- Stuknij tarczę zegarka u góry strony. Otrzymasz możliwość zrobienia zdjęcia lub uzyskania dostępu do albumu w telefonie wybierz istniejące zdjęcie.
- W opcji „Kolor” możesz wybrać kolor biały lub czarny, aby zmienić czas/kolor daty.
- Wybierz, czy chcesz, aby godzina/data była umieszczona na góra, dół lub środek tarczy.

- Kliknij „Push”, aby dodać tarczę do zegarka.

FUNKCJE

Przesuń w prawo, aby uzyskać dostęp do menu. Zegarek wyświetli listę poniżej funkcje. Przewiń w górę lub w dół i dotknij, aby wybrać opcję.

CODZIENNA AKTYWNOŚĆ:

- Zegarek wyświetli całkowitą liczbę kroków i dystans przeszedłeś i spaliłeś aktywne kalorie w bieżącym dniu. Dane będą być usuwane codziennie o północy.
- Dostęp do ekranu codziennej aktywności można także uzyskać, przesuwając palcem w lewo ekran główny.

TEMPERATURA:

- Po włączeniu tej opcji zegarek rozpocznie pomiar temperatura.
- Górny pomiar pokazuje temperaturę powierzchni skóry i dolny pomiar pokazuje temperaturę ciała. Twój zegarek zmierzenie tego zajmie 60 sekund.
- Należy pamiętać, że aby dokładnie zmierzyć temperaturę ciała w pomieszczeniu temperatura powinna wynosić 18-30° C

SPORTY:

- W tym trybie możesz wybrać chodzenie, bieganie, wspinaczkę, jazdę konną lub koszykówka, do rejestrowania danych podczas aktywności.
- Zapisywane dane mogą obejmować czas, tętno, kroki i aktywność spalone kalorie, w zależności od wybranej aktywności.
- Naciśnij dolny przycisk, aby zakończyć rejestrację danych.

TĘTNO:

- Po wybraniu tej opcji zegarek rozpocznie pomiar tętna.
- Zegarek wibruje po zakończeniu pomiaru .

MONITOR SNU:

- Zegarek wyświetli całkowity czas snu poprzedniej nocy, łącznie z całkowitym czasem snu głębokiego i snu lekkiego.
- Zegarek będzie mierzył czas snu następnego dnia w godzinach 21:30-12:00.

ODLICZANIE:

- Wybierz 1 minutę, 5 minut, 10 minut lub ustaw własną długość czasu na odliczanie.

REGULATOR CZASOWY:

- Stuknij, aby uruchomić stoper.
- Stuknij ponownie, aby wstrzymać stoper.

MUZYKA:

- Po podłączeniu telefonu przez Bluetooth można wybierać muzykę poprzez interfejs zegarka. Pomijaj, wstrzymuj, odtwarzaj i reguluj głośność poprzez interfejs zegarka.

POGODA:

- Po połączeniu zegarka z aplikacją Sekonda Smart nastąpi to wyświetlać lokalne informacje o pogodzie.
- Przewiń w dół, aby zobaczyć pogodę na nadchodzący tydzień.
- Aby zaktualizować informacje o pogodzie, zsynchronizuj zegarek z aplikacją. Upewnij się, że uprawnienia do lokalizacji są włączone w Twoim ustawieniu telefonu.

WIADOMOŚĆ:

- Po podłączeniu do telefonu przez Bluetooth, powiadomienia z Twój telefon zostanie wysłany do zegarka. Możesz przeglądać nowe wiadomości/ powiadomienia na zegarku.
- Upewnij się, że akceptujesz uprawnienia do powiadomień push na swoim urządzeniu telefon, aby działał poprawnie.

ZNAJDŹ TELEFON:

- Po połączeniu zegarka z telefonem przez Bluetooth, wybranie tej opcji spowoduje, że telefon będzie wibrował i wydawał sygnał dźwiękowy można go łatwo zlokalizować.

- Dostęp do tej opcji można także uzyskać, przesuwając palcem w dół od ekranu głównego ekran.

ZRELAKSOWAĆ SIĘ:

- Wybierz jedną minutę lub dwie minuty. Naciśnij aby zacząć.
- Zegarek będzie kierował Twoim oddechem przez wybrany czas.

USTAWIENIA

WYŚWIETLACZ:

- Zmień pokrętło.
- Jasność – ustaw jasność ekranu zegarka.
- Czas ekranu – ustaw, jak długo ekran nie będzie aktywny.
- Obróć wybudzanie nadgarstkiem — ustaw, jak długo ekran ma być aktywny, gdy Ty obróć nadgarstek. To ustawienie musi być włączone w aplikacji (gest kontrola).

WIBROWAĆ:

- Ustaw poziom wibracji.

JĘZYK:

- Ustaw swoje preferencje językowe.

SYSTEM:

- Wersja systemu – wyświetl nazwę Bluetooth, wersję oprogramowania i interfejsu użytkownika.
- Zamknięcie.
- Resetuj – usuń wszystkie dane z zegarka.

WYMIANA PASKA

- Pasek Twojego smartwatcha można zdjąć i wymienny z innym zegarkiem 22 mm

paski.

- Odwróć zegarek i zlokalizuj szybkozłącze

zwolnij jak na zdjęciu.

- Przesuń szybkozamykacz, aby go rozdzielić

pasek od zegarka.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I KONSERWACJI

MIĘDZYINTERNACJONALNA KLASA OCHRONY (WODOODPORNOŚĆ):

Twój smartwatch ma stopień ochrony IP68, co oznacza, że zapewnia pełną ochronę przed wnikaniem pyłu i jest chroniony przed działaniem ciągłym zanurzenie w wodzie na głębokość do 1,5 metra przez maksymalnie 30 osób minuty. Należy pamiętać, że woda słona lub niektóre substancje chemiczne znajdują się w wodzie

może uszkodzić lub osłabić uszczelki zegarka, szczególnie przy powtarzającym się narażeniu.

Aby mieć pewność, że zegarek pozostanie w dobrym stanie, należy to zrobić zalecić:

- Nie naciskaj przycisków, gdy zegarek jest zanurzony.
- Nie używaj zegarka podczas nurkowania lub snorkelingu.
- Nie próbuj ładować zegarka, gdy jest mokry.

Należy pamiętać, że ekran dotykowy zegarka nie będzie działał podczas zanurzenia w wodzie.

Jeśli zegarek zostanie narażony na działanie wody, zawsze należy go dokładnie wysuszyć miękką szmatką.

Jeśli zegarek zostanie narażony na działanie innych płynów, takich jak sól

woda, woda basenowa, woda mydlana, perfumy,

kremy z filtrem przeciwsłonecznym, środki do dezynfekcji rąk, kosmetyki lub inne środki chemiczne

produkty; umyj go czystą wodą i dokładnie wysusz za pomocą

miękką ściereczką.

one mieć wpływ na działanie zegarka

instrukcje nie są przestrzegane.

- Nie próbuj demontować swojego smartwatcha. Ten

może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, może uszkodzić zegarek,

i/lub wpływają na wodoodporność.

- Nie używaj suszarki do włosów, dmuchawy ani żadnego innego podgrzewanego sprzętu

do suszenia zegarka. Nie używaj zegarka w pobliżu grzejników lub źródeł ciepła źródła. Może to spowodować uszkodzenie zegarka.

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani nie wywieraj silnego nacisku na swoje ciało inteligentny zegarek.

- Unikaj używania zegarka w bardzo wysokich lub niskich temperaturach środowiska.

- Unikaj używania zegarka w środowisku o dużej wilgotności. To mogłoby wpływać na wodoodporność zegarka.

- Chroń swój smartwatch przed długotrwałym narażeniem na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Należy pamiętać, że wyniki pomiarów tego urządzenia służą do

wyłącznie w celach informacyjnych i nie są przeznaczone do użytku medycznego.

Użytkownicy powinni

zawsze postępować zgodnie z radą swojego lekarza lub innego zaufanego lekarza profesjonalny.

Podczas korzystania ze smartwatcha w samolotach, w szpitalach lub w ich pobliżu standardów właściwych organów

i pamiętaj, że przesyłane sygnały bezprzewodowe mogą mieć wpływ na funkcjonalność wrażliwej elektroniki.

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Sekonda 1909/1910/1911/1912

Procesor RTL8762C

ARM Cortex-M0 53 MHz

Pamięć RAM 128KB + ROM 64Mb

Pojemnościowy ekran dotykowy 1,3" IPS • Ekran 240*240 • Szkło 2,5D

Wersja Bluetootha 5.0

Bateria litowo-jonowa 3,7 V/240 mAh

JAK USUNĄĆ SPAROWANIE SMARTWATCHA Z TELEFONU

- Otwórz aplikację i przejdź do menu, dotykając ikony w lewym górnym rogu ekranu.
- Stuknij w „Urządzenie”, a następnie „Rozparuj”. Aplikacja zapyta, czy chcesz rozparować zegarek. Aby to zrobić, dotknij „Akcja”.

JAK PRZYWRÓCIĆ ZEGAREK DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


- Proszę usunąć wszystkie dane z zegarka i przywrócić ustawienia fabryczne przesunąć palcem w prawo na ekranie głównym zegarka i przejść do „Ustawienia”.
- W tym menu wybierz „System”, a następnie „Resetuj”.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zwrócić nam zegarek, przywróć go przed wysłaniem smartwatcha do ustawień fabrycznych.

COMEÇANDO

CARREGUE SEU SMARTWATCH

- Carregue seu smartwatch conectando o USB magnético cabo fornecido e carregue seu assista por pelo menos duas horas antes primeiro uso.



botão de energia

LIGUE SEU SMARTWATCH

- Retire o protetor de tela impresso; abaixo este é outro protetor de tela transparente que aconselhamos que você fique atento para protegê-lo do desgaste.
- Pressione e segure o botão liga/desliga (conforme mostrado no diagrama) por 5 segundos para ligar seu assistir ligado, quando ligado na tela inicial vai aparecer.
- Para acessar o menu na tela inicial desliza para a direita. A partir daqui você pode acessar o

ícones de função para entrar em seus menus.

- Quando não estiver em uso, sua tela entrará no modo de suspensão. Acordar na tela pressione o botão liga/desliga. Ou ative o controle por gestos para ativar levantando a tela girando o pulso.



BAIXE E INSTALE O APLICATIVO

- Para baixar o aplicativo, pesquise “Sekonda Smart” em seu smartphone loja de aplicativos.
- Ou escaneie o código QR apropriado usando a câmera do seu smartphone ou Aplicativo leitor de código QR.

O aplicativo Sekonda Smart funcionará em os seguintes smartphones:

Android (versão 5.1 e superior)

Apple iOS (versão 10.0 e superior)

CONECTE SEU SMARTWATCH AO APLICATIVO

- Abra o aplicativo Sekonda Smart e abra o menu. Certifique-se de que seu smartphone tem Bluetooth ativado e toque em “Dispositivo” para pesquisar Dispositivos próximos.
- Seu smartwatch terá um nome Bluetooth exclusivo começando com “Sekonda” seguido de letras e/ou números. Você pode encontrar o seu nome do Bluetooth do relógio deslizando para baixo na tela inicial do relógio e tocando no símbolo i .
- Selecione o nome correto do Bluetooth na lista para conectar-se ao seu

relógio inteligente.

SINCRONIZE DADOS COM O APLICATIVO

- Depois que seu relógio estiver emparelhado com o aplicativo Sekonda Smart, você poderá

sincronize os dados que seu relógio registra. Recomendamos sincronizar seus dados diariamente para evitar perda de dados. Os dados do seu smartwatch são redefinir à meia-noite todos os dias.

- Sincronizar seus dados é simples. Basta conectar-se ao aplicativo e deslizar para baixo na tela inicial e “sincronizando” será exibido em no topo da página.

CONFIGURAR

Abra o aplicativo Sekonda Smart e abra o menu.

Defina quais notificações você gostaria de receber no seu relógio.

, selecione “Mensagem push” para definir quais notificações você gostaria que fosse exibido em seu smartwatch.

OUTROS AJUSTES:

Expanda o menu abaixo de “Dispositivo” para ver mais configurações.

- Assistir alarme - você pode configurar até cinco alarmes .
- Encontrar relógio - toque aqui e seu relógio vibrará para ajudá-lo a encontrá-lo.
- Lembrete de beber água: configure seu relógio para receber lembretes em definir intervalos.
- Lembrete sedentário: configure seu relógio para receber lembretes em definir intervalos.
- Câmera - use seu relógio como obturador remoto para tirar fotos fotografias.
- Monitoramento de frequência cardíaca - ative para permitir que seu relógio monitore seu frequência cardíaca em todos os momentos
- Controle por gestos: com isso ativado, a tela do seu relógio será ativada

para cima quando você gira o pulso.

- Mão esquerda ou mão direita - selecione em qual pulso você usará o relógio.

PARA QUE O APLICATIVO FUNCIONE CORRETAMENTE

ATENÇÃO AO SEGUINTE:

- Não emparelhe o relógio diretamente com o Bluetooth do telefone configurações. Sempre emparelhe o relógio por meio do aplicativo.
- Não desligue o Bluetooth nas configurações do seu telefone.
- Se desejar receber notificações do aplicativo, você deve aceitar as permissões do aplicativo.

USANDO SEU SMARTWATCH

A INTERFACE DO SMARTWATCH

- Deslize para a direita para exibir a lista de funções – atividade diária, temperatura, esportes, frequência cardíaca, sono, contagem regressiva, cronômetro, música, clima, mensagem, encontrar telefone, relaxar, configurações. Deslize para cima e para baixo para rolar a lista e toque em uma função para selecioná-la.
- Deslize para a esquerda para exibir a atividade diária – passos, distância e atividade calorias queimadas. Continue deslizando para a esquerda para mostrar frequência cardíaca, sono e clima.
- Deslize para baixo para exibir símbolos que mostram a conectividade Bluetooth e nível da bateria. Você também pode acessar o modo não perturbe, configurações, encontrar telefone, informações do sistema e configurações de brilho.
- Deslize para cima para ver novas mensagens/ notificações.

Poder

Botão

Loja de aplicativos Google Play

BOTÕES

- Pressione o botão superior para ativar a tela.

- Dentro de qualquer menu, pressione o botão superior para retornar ao tela inicial.

- Pressione o botão inferior para entrar no menu de esportes. Virar desligue o smartwatch, deslize para cima na tela inicial e toque em a opção de configurações e selecione “Sistema” e depois “Desligar”.

MUDANDO O ESTILO DE DISCAGEM DO SEU RELÓGIO

- Na tela inicial (a tela que exibe o relógio)

do seu relógio, pressione e segure no meio da tela.

- Deslize para a esquerda ou direita para escolher um estilo de discagem e toque para selecioná-lo.

BAIXANDO MAIS ESTILOS DE DISCAGEM:

- Abra o aplicativo e toque no ícone do mostrador do relógio no canto inferior direito do a tela. Aqui você pode navegar por diferentes designs de mostrador.

- Para selecionar um mostrador e adicioná-lo ao seu relógio, toque nele e depois em “Push”.

Certifique-se de que seu relógio esteja próximo ao telefone. O aplicativo exibirá “Sincronizando...” por alguns segundos enquanto os dados são transferidos.

- O novo mostrador será exibido no seu relógio.

ADICIONANDO UMA FOTO AO SEU RELÓGIO:

- Abra o aplicativo e toque no ícone do mostrador do relógio no canto inferior direito do a tela e toque na opção “DIY”.

- Toque no mostrador do relógio na parte superior da página. Você receberá o opção de tirar uma foto ou acessar o álbum em seu telefone para selecione uma foto existente.

- Em “Cor” você pode selecionar branco ou preto para alterar a hora/ cor da data.

- Selecione se deseja que a hora/data seja posicionada no superior, inferior ou central do mostrador.

- Toque em “Push” para adicionar o mostrador ao seu relógio.

FUNÇÕES

Deslize para a direita para acessar o menu. O relógio exibirá uma lista dos funções abaixo. Role para cima ou para baixo e toque para selecionar uma opção.

ATIVIDADE DIÁRIA:

- O relógio exibirá o número total de passos, a distância caminhou e calorias ativas queimadas no dia atual. Os dados irão ser limpo à meia-noite todos os dias.
- Você também pode acessar a tela de atividades diárias deslizando para a esquerda a tela inicial.

TEMPERATURA:

- Quando estiver ativado, o relógio começará a medir sua temperatura.
- A medição superior mostra a temperatura da superfície da pele e a medição inferior mostra a temperatura do seu corpo. Seu relógio levará 60 segundos para medir isso.
- Observe que para medir com precisão a temperatura corporal o ambiente a temperatura deve estar entre 18-30° C

ESPORTES:

- Neste modo você pode selecionar entre caminhar, correr, escalar, pedalar ou basquete, para registrar dados durante a atividade.
- Os dados registrados podem incluir tempo, frequência cardíaca, passos e atividades calorias queimadas, dependendo da atividade selecionada.
- Pressione o botão inferior para encerrar a gravação dos dados.

FREQUÊNCIA CARDÍACA:

- Quando esta opção for selecionada, o relógio começará a medir sua frequência cardíaca.
- O relógio vibrará quando terminar a medição.

MONITOR DE SONO:

- O relógio exibirá seu tempo total de sono na noite anterior, incluindo o tempo total de sono profundo e sono leve.
- O relógio medirá os tempos de sono entre 21h30 e 12h00 do dia seguinte.

CONTAGEM REGRESSIVA:

- Escolha 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos ou defina sua própria duração hora de fazer a contagem regressiva.

CRONÔMETRO:

- Toque para iniciar o cronômetro.
- Toque novamente para pausar o cronômetro.

MÚSICA:

- Com o seu telefone conectado via Bluetooth, a música pode ser selecionada através da interface do relógio. Pular, pausar, reproduzir e ajustar o volume através da interface do relógio.

CLIMA:

- Depois que seu relógio for conectado ao aplicativo Sekonda Smart, ele exibir informações meteorológicas locais.
- Role para baixo para ver o clima para a próxima semana.
- Para atualizar as informações meteorológicas, sincronize o relógio com o aplicativo. Certifique-se de que as permissões de localização estejam ativadas em seu configurações do telefone.

MENSAGEM:

- Quando conectado ao seu telefone via Bluetooth, as notificações de seu telefone será enviado para o seu relógio. Você pode ver novas mensagens/ notificações no seu relógio.
- Certifique-se de aceitar as permissões para notificações push em seu telefone para que funcione corretamente.

ENCONTRAR TELEFONE:

- Depois que o relógio for conectado ao seu telefone via Bluetooth,

selecionar esta opção fará com que o telefone vibre e emita um bipe para que ele pode ser facilmente localizado.

- Você também pode acessar essa opção deslizando para baixo na tela inicial tela.

RELAXAR:

- Selecione um ou dois minutos. Clique para começar.
- O relógio guiará sua respiração durante o tempo selecionado.

CONFIGURAÇÕES

TELA DE EXIBIÇÃO:

- Alterar dial.
- Brilho – defina o brilho da tela do relógio.
- Tempo de tela – defina por quanto tempo a tela permanecerá ativa.
- Ativar pulso – defina por quanto tempo a tela permanece ativa quando você gire seu pulso. Esta configuração deve estar ativada no aplicativo (gesto ao controle).

VIBRAR:

- Defina o nível de vibração.

LINGUAGEM:

- Defina sua preferência de idioma.

SISTEMA:

- Versão do sistema – visualize o nome do Bluetooth, o software e a versão da UI.
- Desligar.
- Redefinir – limpa todos os dados do relógio.

MUDANDO A ALÇA

- A pulseira do seu smartwatch é removível e intercambiável com outro relógio de 22 mm alças.
- Vire o relógio e localize o rápido

solte como na foto.

- Deslize a liberação rápida para separar a pulseira do relógio.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO (RESISTÊNCIA À ÁGUA):

Seu smartwatch tem classificação IP68, o que significa que tem proteção completa da entrada de poeira e é protegido contra contínua imersão em água até uma profundidade de 1,5 metros durante um máximo de 30 minutos. Observe que a água salgada ou certos produtos químicos na água pode danificar ou enfraquecer as vedações do relógio, especialmente com repetidas exposição.

Para garantir que seu relógio permaneça em boas condições de funcionamento, é recomendo que você:

- Não pressione os botões enquanto o relógio estiver submerso.
- Não use o relógio ao mergulhar ou fazer snorkeling.
- Não tente carregar o relógio enquanto ele estiver molhado.

Observe que a tela sensível ao toque do relógio não funcionará enquanto submerso em água.

Se o seu relógio for exposto à água, seque-o sempre completamente com um pano macio.

Se o seu relógio for exposto a quaisquer outros líquidos, como sal água, água da piscina, água com sabão, perfume, protetor solar, desinfetante para as mãos, cosméticos ou outros produtos químicos produtos; lave-o com água limpa e seque-o completamente com um roupa macia.

A funcionalidade do relógio pode ser afetada se estes as instruções não são seguidas.

- Não tente desmontar seu smartwatch. Esse

pode causar um risco à segurança, pode danificar seu relógio, e/ou afetar a resistência à água.

- Não use secadores de cabelo, sopradores ou qualquer outro equipamento aquecido para secar seu relógio. Não opere seu relógio perto de radiadores ou fontes de calor fontes. Isso pode causar danos ao seu relógio.
- Não coloque objetos pesados nem exerça forte pressão sobre o seu relógio inteligente.
- Evite usar o relógio em temperaturas extremamente altas ou baixas ambientes.
- Evite usar o relógio em ambientes com muita umidade. Isso poderia afetar a resistência à água do relógio.
- Proteja o seu smartwatch da exposição prolongada à luz solar direta.

Observe que os resultados da medição deste dispositivo são para apenas para referência e não se destinam ao uso médico. Os usuários devem siga sempre os conselhos do seu médico ou outro médico de confiança profissional.

Ao usar seu smartwatch em aviões, hospitais ou perto sistemas eletrônicos médicos, siga os padrões da autoridade e esteja ciente de que os sinais sem fio transmitidos podem afetar o funcionalidade de eletrônicos sensíveis.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Sekonda 1909/1910/1911/1912

Processador RTL8762C

ARM Cortex-M0 53 MHz

Memória RAM 128KB + ROM 64Mb

Tela de toque capacitiva IPS de 1,3" • Tela 240*240 • Vidro 2,5D

Bluetooth versão 5.0

Bateria de íon de lítio 3,7V/240mAh

COMO DESEMPARELHAR SEU SMARTWATCH DO SEU TELEFONE

- Abra o aplicativo e navegue até o menu tocando no ícone em canto superior esquerdo da tela.
- Toque em “Dispositivo” e depois em “Desemparelhar”. O aplicativo perguntará se você deseja desemparelhar o relógio. Toque em “Ação” para fazer isso.

COMO RESTAURAR SEU RELÓGIO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA


- Para limpar todos os dados do seu relógio e restaurá-lo às configurações de fábrica, deslize para a direita na tela inicial do seu relógio e navegue até “Configurações”.
- Neste menu selecione “Sistema” e depois “Reset”.

Se por algum motivo você precisar nos devolver seu relógio, restaure-o seu smartwatch para as configurações de fábrica antes de enviá-lo.

EMPEZANDO

CARGA TU RELOJ INTELIGENTE

- Cargue su reloj inteligente conectando el USB magnético cable proporcionado y cargue su mirar durante al menos dos horas antes primer uso.



botón de encendido

ENCENDE TU RELOJ INTELIGENTE

- Retire el protector de pantalla impreso; abajo Este es otro protector de pantalla transparente que Le aconsejamos que esté atento a protéjalo del desgaste.
- Mantenga presionado el botón de encendido (como se muestra en el diagrama) durante 5 segundos para encender su mirar encendido, cuando se enciende en la pantalla de inicio aparecerá.
- Para acceder al menú desde la pantalla de inicio desliza a la derecha. Desde aquí podrás acceder al

iconos de funciones para ingresar a sus menús.

- Cuando no esté en uso, la pantalla entrará en modo de suspensión. Despertar la pantalla presione el botón de encendido. O habilitar el control por gestos para despertar

Sube la pantalla con un giro de muñeca.



DESCARGA E INSTALA LA APLICACIÓN

- Para descargar la aplicación, busque " Sekonda Smart" en su teléfono inteligente tienda de aplicaciones.
- O escanear el código QR apropiado usando la cámara de su teléfono inteligente o Aplicación de lectura de códigos QR.

La aplicación Sekonda Smart funcionará en los siguientes teléfonos inteligentes:

Android (versión 5.1 y superior)

Apple iOS (versión 10.0 y superior)

CONECTA TU SMARTWATCH A LA APLICACIÓN

- Abra la aplicación Sekonda Smart y abra el menú. Asegúrese de que su teléfono inteligente tiene Bluetooth habilitado y toque "Dispositivo" para buscar dispositivos cercanos.
- Su reloj inteligente tendrá un nombre Bluetooth único que comenzará con "Sekonda" seguido de letras y/o números. Puedes encontrar tu nombre de Bluetooth del reloj deslizándose hacia abajo en la pantalla de inicio del reloj y tocando el símbolo i .
- Seleccione el nombre de Bluetooth correcto de la lista para conectarse a su

reloj inteligente.

SINCRONIZAR DATOS CON LA APLICACIÓN

- Una vez que su reloj esté vinculado con la aplicación Sekonda Smart, podrá sincronizar los datos que registra tu reloj. Recomendamos sincronizar sus datos diariamente para evitar la pérdida de datos. Los datos de su reloj inteligente son

reiniciar a medianoche todos los días.

- Sincronizar tus datos es simple. Simplemente conéctate a la aplicación y desliza hacia abajo en la pantalla de inicio y se mostrará "sincronización" en la parte superior de la página.

CONFIGURACIÓN

Abra la aplicación Sekonda Smart y abra el menú.

Establece qué notificaciones te gustaría recibir en tu reloj.

Mensaje push" para configurar qué notificaciones desea que aparezca en su reloj inteligente.

OTROS AJUSTES:

Expanda el menú debajo de "Dispositivo" para ver más configuraciones.

- Ver alarma: puede configurar hasta cinco alarmas .
- Buscar reloj: tócalo y tu reloj vibrará para ayudarte a encontrarlo .
- Recordatorio de beber agua: configura tu reloj para recibir recordatorios en establecer intervalos.
- Recordatorio de sedentarismo: configura tu reloj para recibir recordatorios a las establecer intervalos.
- Cámara: use su reloj como obturador remoto para tomar fotografías.
- Monitoreo de frecuencia cardíaca: actívelo para permitir que su reloj controle su frecuencia cardíaca en todo momento
- Control por gestos: con esto activado, la pantalla de tu reloj se activará

hacia arriba cuando gires la muñeca.

- Mano izquierda o mano derecha: seleccione en qué muñeca usa su reloj.

PARA QUE LA APLICACIÓN FUNCIONE CORRECTAMENTE

POR FAVOR TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

- No empareje el reloj directamente con el Bluetooth del teléfono

ajustes. Empareje siempre el reloj a través de la aplicación.

- No apagues Bluetooth en la configuración de tu teléfono.

- Si desea recibir notificaciones de la aplicación, debe

aceptar los permisos de la aplicación.

USO DE SU RELOJ INTELIGENTE

LA INTERFAZ DEL RELOJ INTELIGENTE

- Deslice el dedo hacia la derecha para mostrar la lista de funciones: actividad diaria, temperatura,

deportes, frecuencia cardíaca, sueño, cuenta regresiva, cronómetro, música, clima, mensaje, buscar teléfono , relajarse, configuración. Desliza hacia arriba y hacia abajo para desplazarte

a través de la lista y toque una función para seleccionarla.

- Deslícese hacia la izquierda para mostrar la actividad diaria: pasos, distancia y activo calorías quemadas. Continúe deslizándose hacia la izquierda para mostrar la frecuencia cardíaca y el sueño.

datos y clima.

- Deslice hacia abajo para mostrar símbolos que muestran la conectividad Bluetooth y nivel de batería. También puedes acceder al modo no molestar, configuración, buscar teléfono , información del sistema y configuración de brillo.

- Desliza hacia arriba para ver nuevos mensajes/ notificaciones .

Fuerza

Botón

Tienda de aplicaciones Google Play

BOTONES

- Presione el botón superior para activar la pantalla.
- Dentro de cualquier menú, presione el botón superior para regresar a la pantalla de inicio.
- Presione el botón inferior para ingresar al menú de deportes. girar
apaga tu reloj inteligente, desliza hacia arriba desde la pantalla de inicio, toca la opción de configuración y seleccione "Sistema", luego "Apagar".

CAMBIAR EL ESTILO DE ESFERA DEL RELOJ

- En la pantalla de inicio (la pantalla que muestra el reloj)
de su reloj, mantenga presionado en el medio de la pantalla.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para elegir un estilo de marcado y toque para seleccionarlo.

DESCARGAR MÁS ESTILOS DE MARCACIÓN:

- Abra la aplicación y toque el ícono de la esfera del reloj en la parte inferior derecha de la pantalla. Aquí puede explorar diferentes diseños de esferas.
- Para seleccionar un dial y agregarlo a su reloj, tóquelo y luego toque “Empujar”.
Asegúrese de que su reloj esté cerca de su teléfono. La aplicación mostrará “Sincronizando...” durante unos segundos mientras se transfieren los datos.
- La nueva esfera aparecerá entonces en su reloj.

AÑADIR UNA FOTO AL ESFERA DE SU RELOJ:

- Abra la aplicación y toque el ícono de la esfera del reloj en la parte inferior derecha de la pantalla y toque la opción "DIY".
- Toque la esfera del reloj en la parte superior de la página. Se le dará el opción de tomar una foto o acceder al álbum dentro de su teléfono para seleccione una foto existente.
- En “Color” puede seleccionar blanco o negro para cambiar la hora/
color de la fecha.
- Seleccione si desea que la hora/fecha se coloque en la
arriba, abajo o en el centro del dial.

- Toque “Push” para agregar el dial a su reloj.

FUNCIONES

Desliza hacia la derecha para acceder al menú. El reloj mostrará una lista de los funciones siguientes. Desplácese hacia arriba o hacia abajo y toque para seleccionar una opción.

ACTIVIDAD DIARIA:

- El reloj mostrará el número total de pasos, la distancia caminó y calorías activas quemadas durante el día actual. Los datos se retirará a medianoche todos los días.
- También puedes acceder a la pantalla de actividad diaria deslizándote hacia la izquierda desde la pantalla de inicio.

TEMPERATURA:

- Cuando esto esté activado, el reloj comenzará a medir su temperatura.
- La medición superior muestra la temperatura superficial de la piel y la medida inferior muestra la temperatura de su cuerpo. Tu reloj Tomará 60 segundos medir esto.
- Tenga en cuenta que para medir con precisión la temperatura corporal la habitación la temperatura debe estar entre 18-30° C

DEPORTES:

- En este modo puede seleccionar entre caminar, correr, escalar, montar a caballo o baloncesto, para registrar datos durante la actividad.
- Los datos que se registran pueden incluir tiempo, frecuencia cardíaca, pasos y actividades activas.

Calorías quemadas, dependiendo de la actividad seleccionada.

- Presione el botón inferior para finalizar la grabación de datos.

RITMO CARDIACO:

- Cuando se selecciona esto, el reloj comenzará a medir su frecuencia cardíaca.

- El reloj vibrará cuando haya terminado de medir.

MONITOREO DEL SUEÑO:

- El reloj mostrará su tiempo total de sueño de la noche anterior, incluyendo el tiempo total de sueño profundo y sueño ligero.
- El reloj medirá los tiempos de sueño entre las 21:30 y las 12:00 del día siguiente.

CUENTA REGRESIVA:

- Elija 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos o establezca su propia duración de hora de la cuenta regresiva.

TEMPORIZADOR:

- Toque para iniciar el cronómetro.
- Toque nuevamente para pausar el cronómetro.

MÚSICA:

- Con su teléfono conectado a través de Bluetooth, se puede seleccionar música a través de la interfaz del reloj. Saltar, pausar, reproducir y ajustar el volumen . a través de la interfaz del reloj.

CLIMA:

- Después de que su reloj se haya conectado a la aplicación Sekonda Smart, se mostrará información meteorológica local.
- Desplácese hacia abajo para ver el clima de la próxima semana.
- Para actualizar la información meteorológica, sincronice el reloj con la aplicación. Asegúrese de que los permisos de ubicación estén activados en su configuración del teléfono.

MENSAJE:

- Cuando se conecta a su teléfono a través de Bluetooth, las notificaciones de su teléfono serán enviadas a su reloj. Puedes ver mensajes nuevos/ notificaciones en su reloj.
- Asegúrese de aceptar los permisos para notificaciones automáticas en su teléfono para que esto funcione correctamente.

ENCONTRAR TELÉFONO:

- Después de conectar el reloj a su teléfono mediante Bluetooth, seleccionar esta opción hará que el teléfono vibre y emita un pitido para que se puede localizar fácilmente.
- También puedes acceder a esta opción deslizándote hacia abajo desde la página de inicio.
pantalla.

RELAJARSE:

- Seleccione uno o dos minutos. Toque para comenzar.
- El reloj guiará su respiración durante el tiempo seleccionado.

AJUSTES

VISUALIZACIÓN DE LA PANTALLA:

- Cambiar dial.
- Brillo: establece el brillo de la pantalla del reloj.
- Tiempo de pantalla: establezca cuánto tiempo permanecerá activa la pantalla.
- Activar la muñeca: establece cuánto tiempo permanece activa la pantalla cuando gira tu muñeca. Esta configuración debe estar activada dentro de la aplicación (gesto control).

VIBRAR:

- Establecer el nivel de vibración.

IDIOMA:

- Establezca su preferencia de idioma.

SISTEMA:

- Versión del sistema: vea el nombre de Bluetooth, el software y la versión de la interfaz de usuario.
- Cerrar.
- Restablecer: borra todos los datos del reloj.

CAMBIAR LA CORREA

- La correa de tu reloj inteligente es extraíble

e intercambiable con otro reloj de 22 mm
correas.

- Dé la vuelta al reloj y localice el rápido

Suelte como se muestra en la imagen.

- Deslice el cierre rápido para separar
la correa del reloj.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y CUIDADO

CALIFICACIÓN DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL (RESISTENCIA AL AGUA):

Su reloj inteligente tiene clasificación IP68, lo que significa que tiene protección completa

de la entrada de polvo y está protegido contra la entrada de polvo

inmersión en agua hasta una profundidad de 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. Tenga en cuenta que el agua salada o ciertos productos químicos en el agua puede dañar o debilitar los sellos del reloj, especialmente con repetidos exposición.

Para garantizar que su reloj se mantenga en buenas condiciones de funcionamiento, es recomienda que usted:

- No presione los botones mientras su reloj esté sumergido.
- No utilice el reloj cuando bucee o haga snorkel.
- No intente cargar el reloj mientras esté mojado.

Tenga en cuenta que la pantalla táctil del reloj no funcionará mientras sumergido en agua.

Si su reloj está expuesto al agua, séquelo siempre completamente con un paño suave.

Si su reloj está expuesto a otros líquidos como la sal

agua, agua de piscina, agua jabonosa, perfume,

protector solar, desinfectante para manos, cosméticos u otros productos químicos

productos; Lávelo con agua limpia y séquelo completamente con un

Ropa suave.

La funcionalidad del reloj puede verse afectada si estos no se siguen las instrucciones.

- No intentes desmontar tu reloj inteligente. Este puede causar un peligro para la seguridad, podría dañar su reloj, y/o afectar la resistencia al agua.
- No utilice secadores de pelo, sopladores ni ningún otro equipo calentado. para secar tu reloj. No operes tu reloj cerca de radiadores o fuentes de calor. fuentes. Esto podría causar daños a su reloj.
- No coloque objetos pesados ni ejerza una presión fuerte sobre su reloj inteligente.
- Evite usar el reloj en temperaturas extremadamente altas o bajas. ambientes.
- Evite utilizar el reloj en ambientes de alta humedad. Esto podría afectar la resistencia al agua del reloj.
- Proteja su reloj inteligente de una exposición prolongada a la luz solar directa. Tenga en cuenta que los resultados de medición de este dispositivo son para Solo como referencia y no están destinados a uso médico. Los usuarios deben Siga siempre los consejos de su médico u otro médico de confianza. profesional.

Cuando utilice su reloj inteligente en aviones, hospitales o cerca sistemas electrónicos médicos, siga los estándares de la autoridad y tenga en cuenta que las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar la Funcionalidad de la electrónica sensible.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo Sekonda 1909/1910/1911/ 1912

Procesador RTL8762C

BRAZO Cortex-M0 53MHz

Memoria RAM 128KB + ROM 64Mb

Pantalla táctil capacitiva 1.3" IPS • Pantalla 240*240 • Vidrio 2.5D

Bluetooth versión 5.0

Batería de iones de litio de 3,7 V/240 mAh.

CÓMO DESCONECTAR TU SMARTWATCH DE TU TELÉFONO

- Abra la aplicación y navegue hasta el menú tocando el icono en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Toque "Dispositivo" y luego "Desvincular". La aplicación le preguntará si desea desvincular el reloj. Toque "Acción" para hacerlo.

CÓMO RESTABLECER SU RELOJ A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

- Para borrar todos los datos de su reloj y restaurarlos a la configuración de fábrica, por favor

Desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio de tu reloj y navega hasta "Configuración".

- En este menú seleccione "Sistema" y luego "Restablecer".

Si por algún motivo necesita devolvernos su reloj, restáurelo su reloj inteligente a la configuración de fábrica antes de enviarlo.

BAŞLARKEN

AKILLI SAATİNİZİ ŞARJ EDİN


- Akıllı saatinizi şu şekilde şarj edin:

manyetik USB'yi bağlama

kablo temin edilir ve şarj edilir

en az iki saat önce izleyin

ilk kullanım.



güç düğmesi

AKILLI SAATİNİZİ AÇIN

- Yazdırılan ekran koruyucuyu çıkarın; altında

bu başka bir şeffaf ekran koruyucusu

için dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

aşınma ve yıpranmaya karşı koruyun.

- Güç düğmesini basılı tutun (gösterildiği gibi)

çevirmek için 5 saniye boyunca diyagramda)

ekranı açtığınızda izleyin

görünecek.

- Menüye ana ekrandan erişmek için

sağa kaydır. Buradan erişebilirsiniz

Menülerine girmek için işlev simgeleri.

- Kullanılmadığı zaman ekranınız uyku moduna geçecektir. Uyanmak ekranda güç düğmesine basın . Veya uyanmak için hareket kontrolünü etkinleştirin bileğinizi çevirerek ekranı yukarı kaldırın.



UYGULAMAYI İNDİRİN VE YÜKLEYİN

- Uygulamayı indirmek için lütfen akıllı telefonunuzda “ Sekonda Smart”yu arayın uygulama mağazası.
- Veya akıllı telefonunuzun kamerasını kullanarak uygun QR kodunu tarayın veya QR kod okuyucu uygulaması.

Sekonda Smart uygulaması üzerinde çalışacak

aşağıdaki akıllı telefonlar:

Android (sürüm 5.1 ve üzeri)

Apple iOS (sürüm 10.0 ve üzeri)

SMARTWATCH'UNUZU UYGULAMAYA BAĞLAYIN

- Sekonda Smart uygulamasını açın ve menüyü açın. Emin ol Akıllı telefonda Bluetooth etkindir ve aramak için “Cihaz”a dokununuz. yakındaki cihazlar.

- Akıllı saatinizin şununla başlayan benzersiz bir Bluetooth adı olacaktır:

“Sekonda” ve ardından harfler ve/veya sayılar gelir. Bulabilirsiniz _ _

ekranını aşağı kaydırarak saatin Bluetooth adını girin

i sembolüne dokunarak .

- Cihazınıza bağlanmak için listeden doğru Bluetooth adını seçin.

akıllı saat.

VERİLERİ UYGULAMA İLE SENKRONİZE EDİN

Sekonda Smart uygulamasıyla eşleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:

Saatinizin kaydettiği verileri senkronize edin. Senkronizasyon yapmanızı öneririz

Veri kaybını önlemek için verilerinizi günlük olarak saklayın. Akıllı saatinizdeki veriler her gün gece yarısı sıfırlanır.

- Verilerinizi senkronize etmek basittir. Sadece uygulamaya bağlanın ve kaydırın ana ekranda aşağıya doğru ve “senkronizasyon” görüntülenecektir. sayfanın en üstünde.

KURMAK

Sekonda Smart uygulamasını açın ve menüyü açın.

hangi bildirimleri almak istediğinizi ayarlayın.

bildirimlerin gönderileceğini ayarlamak için "Cihaz"ın altında "Mesaj gönderme"yi seçin.

akıllı saatinizde görüntülenmesini istiyorsunuz.

DİĞER AYARLAR:

Daha fazla ayarı görüntülemek için “Cihaz”ın altındaki menüyü genişletin.

beş alarm ayarlayabilirsiniz .

- Saati bul - buna dokunduğunuzda saatiniz bulmanıza yardımcı olmak için titreyecektir .
- Su içme hatırlatıcısı - Saatinizi, size şu saatte hatırlatıcı gönderecek şekilde ayarlayın: aralıkları ayarlayın.
- Hareketsiz hatırlatıcı - Saatinizi, size şu saatte hatırlatıcı gönderecek şekilde ayarlayın: aralıkları ayarlayın.
- Kamera - saatinizi fotoğraf çekmek için uzaktan deklanşör olarak kullanın fotoğraflar.
- Kalp atış hızı izleme - Saatinizin kalp atış hızınızı izlemesine izin vermek için açın her zaman kalp atış hızı
- Hareket kontrolü - Bu açıkken saatinizin ekranı uyanacaktır

bileđinizi evirdiđinizde yukarı.

- Sol el veya sađ el - saatinizi hangi bileđinize takacađınızı sein.

UYGULAMANIN DOĐRU ALIŐMASI İİN

LÜTFEN AŐAĐIDAKİLERE DİKKAT EDİN:

- Saatinizi dođrudan telefonunuzun Bluetooth'u ile eőleőtirmeyin.

ayarlar. Saatinizi her zaman uygulama aracılıđıyla eőleőtirin.

- Telefonunuzun ayarlarından Bluetooth'u kapatmayın.

Uygulamadan bildirim almak istiyorsanız ,

uygulamanın izinlerini kabul edin.

SMARTWATCH'UNUZU KULLANMA

AKILLI SAAT ARAYÜZÜ

- İşlev listesini görüntölemek için sađa kaydırın – günlük etkinlik, sıcaklık, spor, kalp atış hızı, uyku, geri sayım, zamanlayıcı, müzik, hava durumu, mesaj, telefonu bul , rahatla, ayarlar. Kaydırmak için yukarı ve aőađı kaydırın listede gezinin ve semek için bir işleve dokunun.

- Günlük aktiviteyi (adımlar, mesafe ve aktif) görüntölemek için sola kaydırın yakılan kalori. Kalp atış hızını ve uykuyu göstermek için sola kaydırmaya devam edin veriler ve hava durumu.

- Bluetooth bağlantısını gösteren sembolleri görüntölemek için aőađı kaydırın ve pil seviyesi. Ayrıca rahatsız etmeyin moduna da erişebilirsiniz.

ayarlar, telefonu bulma , sistem bilgisi ve parlaklık ayarları.

bildirimleri görüntölemek için yukarı kaydırın .

Gü

Düđme

Uygulama mađazası Google Play

DÜĐMELER

- Ekranı uyandırmak için üst düđmeye basın.
- Herhangi bir menüde, menüye dönmek için üst düđmeye basın.

ana ekran.

- Spor menüsüne girmek için alt düğmeye basın. Çevirmek akıllı saatiniz kapalıyken ana ekranı yukarı kaydırın, simgesine dokunun. ayarlar seçeneğini seçin ve “Sistem”i ve ardından “Kapat”ı seçin.

SAAT ARAMA TARZINIZI DEĞİŞTİRME

- Ana ekranda (saati gösteren ekran)

Saatinizin ekranın ortasına basın ve basılı tutun.

- Bir arama stili seçmek için sola veya sağa kaydırın ve seçmek için dokunun.

DAHA FAZLA ARAMA STİLİ İNDİRME:

- Uygulamayı açın ve ekranın sağ alt kısmındaki saat yüzü simgesine dokunun. ekran. Burada farklı kadrان tasarımlarına göz atabilirsiniz.
- Bir kadrان seçip saatinize eklemek için kadrana ve ardından “Push”a dokunun. Saatinizin telefonunuza yakın olduğundan emin olun. Uygulama görüntülenecek Veriler aktarılırken birkaç saniye boyunca “Senkronizasyon...”.- Daha sonra yeni kadrان saatinizde görüntülenecektir.

SAAT KADRANINIZA BİR FOTOĞRAF EKLEME:

- Uygulamayı açın ve ekranın sağ alt kısmındaki saat yüzü simgesine dokunun. ekrana gidin ve “Kendin Yap” seçeneğine dokunun.
- Sayfanın üst kısmındaki saat görünümüne dokunun. Size verilecek fotoğraf çekme veya albüme telefonunuzdan erişme seçeneğini mevcut bir fotoğrafı seçin.
- “Renk” altında zamanı/saati değiştirmek için beyaz veya siyahı seçebilirsiniz. tarih rengi.
- Saatin/tarihin şu konumda konumlandırılmasını isteyip istemediğinizi seçin. kadranın üst, alt veya ortası .
- Kadranı saatinize eklemek için “Push”a dokunun.

FONKSİYONLAR

Menüye erişmek için sağa kaydırın. Saat, aşağıdakilerin bir listesini görüntüleyecektir:

aşağıdaki işlevler. Yukarı veya aşağı kaydırın ve bir seçeneği seçmek için dokununuz.

GÜNLÜK AKTİVİTE:

- Saat toplam adım sayınızı, kat ettiğiniz mesafeyi gösterecektir.

Yürüdüğünüz ve o gün için yaktığınız aktif kalori miktarı. Veriler

her gün gece yarısı temizlenecektir.

- Ayrıca sola kaydırarak da günlük aktivite ekranına ulaşabilirsiniz.

ana ekran.

SICAKLIK:

- Bu açıldığında saatiniz ölçüm yapmaya başlayacaktır.

sıcaklık.

- Üstteki ölçüm yüzey cildinizin sıcaklığını ve

alt ölçüm vücut sıcaklığınızı gösterir. Senin saatin

bunu ölçmek 60 saniye sürecektir.

- Odanın vücut ısını doğru bir şekilde ölçmek için lütfen unutmayın.

C arasında olmalıdır

SPOR DALLARI:

- Bu modda yürüme, koşma, tırmanma, binme veya binme arasından seçim yapabilirsiniz.

aktivite sırasında verileri kaydetmek için basketbol.

- Kaydedilen veriler süreyi, kalp atış hızını, adımları ve aktif verileri içerebilir.

Hangi aktivitenin seçildiğine bağlı olarak yakılan kaloriler.

- Veri kaydını sonlandırmak için alt düğmeye basın.

KALP ATIŞ HIZI:

- Bu seçildiğinde saat kalp atış hızınızı ölçmeye başlayacaktır.

Ölçüm bittiğinde saat titreyecektir .

UYKU MONİTÖRÜ:

- Saatiniz bir önceki geceye ait toplam uyku sürenizi gösterecektir.

derin uyku ve hafif uykunun toplam süresi dahil.

- Saat ertesi gün 21:30-12:00 arası uyku sürelerini ölçecektir.

GERİ SAYIM:

- 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika seçin veya kendi sürenizi ayarlayın

geri sayım zamanı.

ZAMANLAYICI:

- Zamanlayıcıyı başlatmak için dokununuz.
- Zamanlayıcıyı duraklatmak için tekrar dokununuz.

MÜZİK:

- Telefonunuz Bluetooth ile bağlıken müzik seçilebilir

saat arayüzü aracılığıyla. Atlayın, duraklatın, oynatın ve ses seviyesini ayarlayın

saat arayüzü aracılığıyla.

HAVA DURUMU:

Sekonda Smart uygulamasına bağlandıktan sonra

Yerel hava durumu bilgilerini görüntüleyin.

- Gelecek haftanın hava durumunu görmek için aşağı kaydırın.
- Hava durumu bilgisini güncellemek için saati saatiniz ile senkronize edin.

uygulama. Lütfen bulunduğunuz yerde konum izinlerinin açık olduğundan emin olun.

telefonun ayarları.

İLETİ:

- Telefonunuza Bluetooth aracılığıyla bağlandığınızda , bildirimler telefonunuz saatinize gönderilecektir. Yeni mesajları görüntüleyebilirsiniz/ saatinizde bildirimler .

Telefonunuzda anlık bildirimlere ilişkin izinleri kabul ettiğinizden emin olun.

Bunun düzgün çalışması için telefonunuzun

TELEFON BUL:

- Saatiniz Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlandıktan sonra,

bu seçeneğin seçilmesi telefonun titreşmesine ve bip sesi çıkarmasına neden olur, böylece

kolayca bulunabilir.

- Bu seçeneğe evden aşağı kaydırarak da erişebilirsiniz ekran.

RAHATLAMAK:

- Bir dakika veya iki dakikayı seçin. Başlamak için dokun.
- Saat, seçilen süre boyunca nefes alış verişinize rehberlik edecektir.

AYARLAR

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:

- Kadranı değiştirin.
- Parlaklık – saat ekranının parlaklığını ayarlayın.
- Ekran süresi – ekranın ne kadar süreyle uyanık kalacağını ayarlayın.
- Bileği uyandırmayı çevirin – siz hareket ettiğinizde ekranın ne kadar süreyle uyanık kalacağını ayarlayın.

bileğini çevir. Bu ayarın uygulama içinde açılması gerekir (hareket kontrol).

Titreşim:

- Titreşim seviyesini ayarlayın.

DİL:

- Dil tercihinizi ayarlayın.

SİSTEM:

yazılımını ve kullanıcı arayüzü sürümünü görüntüleyin .

- Kapat.
- Sıfırla – saatten tüm verileri silin.

KAYIŞIN DEĞİŞTİRİLMESİ

- Akıllı saatinizin kayışı çıkarılabilir ve diğer 22mm saatlerle değiştirilebilir kayışlar.

- Saati ters çevirin ve hızlı konumu bulun

resimdeki gibi bırakın.

- Ayırmak için hızlı serbest bırakma parçasını kaydırın saatin kayışı.

GÜVENLİK VE BAKIM TALİMATLARI

ULUSLARARASI KORUMA SINIFI (SUYA DAYANIKLILIK):

korumaya sahiptir

toz girişinden korunur ve sürekli olarak korunur

Maksimum 30 süre boyunca 1,5 metre derinliğe kadar suya daldırma

dakika. Lütfen tuzlu suyun veya sudaki bazı kimyasalların

tekrarlanan işlemler saat contalarına zarar verebilir veya zayıflatabilir.

maruziyet.

Saatinizin iyi çalışır durumda kalmasını sağlamak için

şunları yapmanızı tavsiye ederim:

- Saatiniz su altındayken tuşlara basmayınız.
- Saatinizi dalış veya şnorkelli yüzme sırasında kullanmayın.
- Saatinizi ıslakken şarj etmeye çalışmayın.

Saatin dokunmatik ekranının çalışmayacağını lütfen unutmayın .

suya batırılmış.

Saatiniz suya maruz kalırsa daima yumuşak bir bezle tamamen kurulayın.

Saatinizin tuz gibi başka bir sıvıya maruz kalması durumunda

su, yüzme havuzu suyu, sabunlu su, parfüm,

güneş kremi, el dezenfektanı, kozmetik veya diğer kimyasallar

ürünler; temiz suyla yıkayın ve bir bezle tamamen kurulayın.

yumuşak kumaş.

Aşağıdaki durumlarda saatin işlevselliği etkilenebilir:

talimatlara uyulmuyor.

- Akıllı saatinizi sökmeye çalışmayın. Bu güvenlik tehlikesi yaratabilir, saatinize zarar verebilir,

ve/veya su direncini etkileyebilir.

- Sa kurutma makinesi, fön makinesi veya başka ısıtıcı ekipmanlar kullanmayın.

Saatinizi kurutmak için. Saatinizi radyatörlerin veya ısı kaynaklarının yakınında çalıştırmayın

kaynaklar. Bu, saatinize zarar verebilir.

- Üzerinize ağır nesneler koymayın veya güçlü baskı uygulamayın.

akıllı saat.

- Saatinizi aşırı yüksek veya düşük sıcaklıkta kullanmaktan kaçının ortamlar.

- Saatinizi yüksek nemli ortamlarda kullanmaktan kaçının. Bu olabilir

Saatin su direncini etkiler.

- Akıllı saatinizi doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan koruyun.

Lütfen bu cihazın ölçüm sonuçlarının şunlara yönelik olduğunu unutmayın:

yalnızca referans amaçlıdır ve tıbbi kullanıma yönelik değildir. Kullanıcılar

her zaman doktorlarının veya diğer güvenilir tıbbi uzmanların tavsiyelerine uyun profesyonel.

Akıllı saatinizi uçakta, hastanelerde veya yakınında kullanırken

tıbbi elektronik sistemler lütfen otorite standartlarına uyun

ve iletilen kablosuz sinyallerin kablosuz iletişimi etkileyebileceğini unutmayın.

hassas elektroniklerin işlevselliği.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sekonda 1909/1910/1911/1912

CPU RTL8762C

ARM Cortex-M0 53MHz

Bellek RAM 128KB + ROM 64Mb

Kapatif dokunmatik ekran 1,3" IPS • 240*240 ekran • 2,5D cam

Bluetooth'un 5.0 sürümü

Pil Lityum-iyon 3,7V/240mAh

SMARTWATCH'UNUZUN TELEFONUNUZLA EŞLEŞMESİNİ NASIL KALDIRIRSINIZ

- Uygulamayı açın ve simgeye dokunarak menüye gidin.

ekranın sol üst köşesinde.

- “Cihaz”a ve ardından “Eşleşmeyi Kaldır”a dokunun. Uygulama, eşleştirmeyi kaldırmak isteyip istemediğinizi soracaktır

saat. Bunu yapmak için “Eylem”e dokunun.

SAATİNİZİ FABRİKA AYARLARINA NASIL GERİ DÖNDÜRÜRSÜNÜZ?

- Saatinizdeki tüm verileri silmek ve fabrika ayarlarına döndürmek için lütfen

Saatinizin ana ekranını sağa kaydırın ve “Ayarlar”a gidin.

- Bu menüde “Sistem”i ve ardından “Sıfırla”yı seçin.

Herhangi bir nedenle saatinizi bize iade etmeniz gerekirse lütfen geri yükleme işlemini gerçekleştirin .

Akıllı saatinizi göndermeden önce fabrika ayarlarına getiriniz.